



# **GT-10** GUITAR EFFECTS PROCESSOR

# Manual del Usuario

Gracias y enhorabuena por adquirir el GT-10 de BOSS.

Antes de utilizar este equipo, lea con atención las secciones tituladas: "UTILIZAR EL EQUIPO DE FORMA SEGURA" (p. 2–3), y "NOTAS IMPORTANTES" (p. 4–5). Estas secciones le proporcionan información importante acerca del correcto uso y funcionamiento del equipo. Además, para familiarizarse con todas las funciones que le ofrece este nuevo equipo, lea con atención y por completo el Manual del Usuario. Guarde este manual y téngalo a mano para futuras consultas.



#### Copyright © 2008 BOSS CORPORATION

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse de cualquier forma sin el permiso escrito de BOSS CORPORATION.

## UTILIZAR EL EQUIPO DE FORMA SEGURA

## INSTRUCCIONES PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO, DESCARGAS ELÉCTRICAS Y LESIONES EN LAS PERSONAS

## Los avisos de 🛆 ATENCIÓN y 🛆 PRECAUCIÓN

<b>≜</b> ATENCIÓN	Se utiliza para instrucciones que alertan al usuario del peligro de muerte o de lesiones personales graves en caso de no utilizar el equipo de manera correcta.
⚠ PRECAUCIÓN	Se utiliza para instrucciones que alertan al usuario del peligro de lesiones o daños materiales en caso de no utilizar el equipo de manera correcta. * Los daños materiales se refieren a los daños u otros efectos adversos provocados con relación a la casa y a todo su mobiliario, así como a los animales domésticos.

#### Los símbolos



#### TENGA SIEMPRE EN CUENTA LO SIGUIENTE

## **ATENCIÓN**

 No abra (ni modifique de ningún modo) el equipo o el adaptador de CA.

.....

- No intente reparar el equipo, ni reemplazar sus elementos internos (excepto donde el manual lo indique específicamente). Para cualquier reparación, contacte con el establecimiento donde adquirió el equipo, el Centro de Servicio Roland más cercano, o un distribuidor Roland autorizado, que aparecen listados en la página "Información".

.....

- Nunca utilice ni guarde el equipo en lugares:
  - Sujetos a temperaturas extremas (por ejemplo, a la luz directa del sol dentro de un vehículo cerrado, cerca de calefactores o encima de aparatos generadores de calor); ni



- Mojados (por ejemplo, baños, servicios, suelos mojados); ni
- Húmedos; ni
- Expuestos a la lluvia; ni
- Polvorientos; ni
- Sujetos a altos niveles de vibración.

.....

 Coloque siempre el equipo de forma que quede nivelado y estable. No lo coloque nunca sobre soportes que puedan tambalearse, ni sobre superficies inclinadas.

.....



• El equipo sólo se debe utilizar con el adaptador de CA incluido. Además, compruebe que el voltaje de línea en la instalación coincide con el voltaje de entrada que se especifica en la carcasa del adaptador de CA. Es posible que otros adaptadores de CA utilicen polaridades diferentes, o que estén diseñados para un voltaje distinto, de modo que al utilizarlos podría causar daños, un funcionamiento anómalo, o descargas eléctricas.

## ATENCIÓN

 Utilice sólo el cable de alimentación incluido. Además, el cable de alimentación incluido no debería utilizarse en otros dispositivos.

.....

 No doble excesivamente el cable de alimentación, ni coloque objetos pesados encima del mismo. Podría dañar el cable y causar desperfectos y cortocircuitos. ¡Un cable dañado puede provocar incendios y descargas eléctricas!

.....



.....

- Este equipo, solo o combinado con un amplificador y auriculares o altavoces, puede producir niveles de sonido capaces de provocar una pérdida auditiva permanente. No use el equipo durante períodos de tiempo prolongados a altos niveles de volumen, ni tampoco a niveles incómodos. Si experimenta cualquier pérdida auditiva u oye zumbidos en los oídos, deje de utilizar el equipo inmediatamente y consulte con un médico especialista.
- No permita que se introduzcan objetos (por ejemplo, material inflamable, monedas, alfileres), ni líquidos de ningún tipo (agua, refrescos, etc.) en el interior del equipo.



## **ATENCIÓN**

- Desactive el equipo inmediatamente, extraiga el adaptador de CA de la toma, y solicite asistencia al establecimiento donde adquirió el equipo, al Centro de Servicio Roland más cercano, o a un distribuidor Roland autorizado, que aparecen listados en la página "Información", en caso de que:
  - El adaptador de CA, el cable de alimentación, o el conector se hayan dañado; o
  - Aparezcan humos u olores inusuales
  - Se haya introducido algún objeto o algún líquido dentro del equipo; o
  - El equipo se haya expuesto a la lluvia (o se haya mojado de otra forma); o
  - El equipo no funcione con normalidad o perciba cambios en su funcionamiento.
- En hogares con niños pequeños, un adulto deberá supervisar siempre la utilización del equipo hasta que el niño sea capaz de seguir todas las normas básicas para un uso seguro.

.....

- Evite que el equipo sufra golpes fuertes. (¡No lo deje caer!)
- .....
- No conecte el equipo a una toma de corriente donde haya conectados un número excesivo de dispositivos. Tenga un cuidado especial cuando utilice cables de extensión; el consumo total de todos los dispositivos conectados a la toma de corriente de la extensión no debe sobrepasar la capacidad (vatios/ amperios) de la misma. Una carga excesiva puede provocar un sobrecalentamiento del aislamiento del cable, el cual incluso puede llegar a fundirse.
- Antes de utilizar el equipo en un país extranjero, consulte con su vendedor habitual, con el Centro Roland más próximo o con un distribuidor Roland autorizado, que aparecen listados en la hoja "Información".

.....

El equipo y el adaptador de CA deben colocarse

corriente o del equipo.

niños.

equipo.



- Antes de mover el equipo, desconecte el adaptador de CA y todos los cables de los dispositivos externos.

desconectarlos de la toma de corriente o del

.....

Antes de limpiar el equipo, desactívelo y desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente (p. 26).

.....

- Si existe el riesgo de una tormenta eléctrica en la zona, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente.
- Si necesita extraer el tornillo y la tapa del conector USB, asegúrese de que los coloca en un lugar seguro fuera del alcance de los niños, para que no puedan tragárselos por accidente.

.....

.....

3

# Alimentación

- No conecte este equipo a la misma toma de corriente que esté utilizando un dispositivo eléctrico controlado por un inversor (como por ejemplo, una nevera, una lavadora, un microondas o un aparato de aire acondicionado), o que contenga un motor. Según la forma en que se utiliza el dispositivo eléctrico, las interferencias de la fuente de alimentación pueden dañar el equipo o producir interferencias audibles. Si no resulta práctico utilizar una toma de corriente distinta, conecte un filtro para las interferencias de la fuente de alimentación entre este equipo y la toma de corriente.
- El adaptador de CA empezará a generar calor después de unas horas de uso continuado. Es normal, no es motivo de preocupación.
- Antes de conectar este equipo a otros dispositivos, desactive todas las unidades. De esta forma evitará funcionamientos incorrectos y/o dañar los altavoces u otros dispositivos.

# Ubicación

- Si utiliza el equipo cerca de amplificadores de potencia (u otros equipos con transformadores de potencia de gran tamaño) se pueden producir zumbidos. Para solucionar este problema, cambie la orientación del equipo, o aléjelo de la fuente de interferencias.
- Este equipo puede producir interferencias en la recepción de televisión y radio. No utilice este equipo cerca de este tipo de receptores.
- Es posible que se produzcan interferencias si se utilizan dispositivos de comunicación inalámbricos, como teléfonos móviles, cerca de este equipo. Estas interferencias podrían producirse al recibir o iniciar una llamada, o durante la conversación. Si percibe este tipo de problemas, coloque los dispositivos inalámbricos a mayor distancia del equipo, o desactívelos.
- Si traslada el equipo de una ubicación a otra donde la temperatura y/o la humedad sean muy diferentes, podrían formarse gotas de agua (condensación) dentro del equipo. Si intenta utilizar el equipo bajo estas circunstancias, podría causar daños o un funcionamiento incorrecto. Por lo tanto, antes de utilizar el equipo, déjelo reposar durante varias horas, hasta que la condensación se haya evaporado por completo.
- Según el material y la temperatura de la superficie en la que ponga el equipo, es posible que los tacos de goma decoloren o estropeen la superficie.
   Para evitarlo, puede colocar un trozo de fieltro o ropa debajo de los tacos de goma. Si lo hace, asegúrese de que el equipo no pueda deslizarse ni moverse accidentalmente.

# Mantenimiento

- En la limpieza cotidiana del equipo, utilice un paño suave y seco o ligeramente humedecido con agua. Para extraer la suciedad adherida, utilice una gamuza impregnada con un detergente suave, no abrasivo. Después, asegúrese de limpiar concienzudamente el equipo con un paño seco y suave.
- No utilice nunca bencina, diluyentes, alcohol ni disolventes de ningún tipo, para evitar así el posible riesgo de deformación y/o decoloración.

# **Reparaciones y datos**

• Tenga en cuenta que todos los datos contenidos en la memoria del equipo pueden perderse al enviarlo para una reparación. La información importante debe guardarse siempre en otro dispositivo MIDI (por ejemplo, un secuenciador), o escribirse en un papel (cuando sea posible). Durante las reparaciones, se toman las precauciones necesarias para evitar la pérdida de datos. No obstante, en ciertos casos (como cuando los circuitos relacionados con la propia memoria no funcionan), no será posible recuperar los datos, y Roland no asume ninguna responsabilidad concerniente a esta pérdida de datos.

# Precauciones adicionales

- Tenga en cuenta que el contenido de la memoria se puede perder definitivamente como resultado de un funcionamiento incorrecto o de una utilización inadecuada del equipo. Para evitar el riesgo de perder información importante, recomendamos que realice periódicamente una copia de seguridad de la información importante guardada en la memoria de la unidad en otro dispositivo MIDI (por ejemplo, un secuenciador).
- Lamentablemente, puede que no sea posible recuperar el contenido de la información guardada en otro dispositivo MIDI (por ejemplo, un secuenciador) cuando se haya perdido. Roland Corporation no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de información.
- Tenga cuidado al utilizar los botones, deslizadores y demás controles del equipo así como los jacks y conectores. Un uso poco cuidadoso puede provocar funcionamientos incorrectos.
- No golpee la pantalla ni la presione de forma excesiva.
- Cuando conecte y desconecte todos los cables, sujételos por el conector, no tire nunca del cable. De este modo evitará cortocircuitos o daños en los elementos internos del cable.
- Para no molestar a los vecinos, trate de mantener el volumen del equipo dentro de unos niveles razonables. Puede optar por utilizar auriculares y así no tendrá que preocuparse por los que tenga a su alrededor (especialmente a altas horas de la madrugada).

- Cuando necesite transportar el equipo, guárdelo en la caja original (incluyendo las protecciones), siempre que sea posible. En caso de no ser posible, utilice otros materiales de embalaje equivalentes.
- Utilice sólo el pedal de expresión especificado (Roland EV-5, BOSS FV-500L/500H con un cable de conexión (phone estéreo de 1/4" – phone estéreo de 1/4"); se vende por separado). Si conecta cualquier otro pedal de expresión, puede provocar que el equipo funcione de forma incorrecta y/o podría dañarlo.
- Algunos cables de conexión contienen resistencias. No utilice cables con resistencias para conectar este equipo. El uso de este tipo de cables puede provocar que el nivel de sonido sea extremadamente bajo, o imposible de oír. Para más información acerca de las especificaciones del cable, consulte con su fabricante.

# Copyright

- Este producto se puede utilizar para grabar o duplicar audio sin estar limitado por ciertas medidas de protección de copias tecnológicas. Esto se debe al hecho de que este producto está pensado para ser utilizado para fines de producción de música original y, por lo tanto, está diseñado para que el material que no infrinja los derechos de autor pertenecientes a otros (por ejemplo, sus propios trabajos originales) puedan grabarse o duplicarse libremente.
- No utilice este equipo para finalidades que podrían infringir el copyright de terceros. No asumimos ninguna responsabilidad por las infracciones de los copyrights de terceros que se produzcan por el uso de este equipo.

# Convenciones de impresión e iconos de este Manual

Texto o números entre	Indican botones.	
corchetes [ ]	[WRITE] Botón WRITE	
ΝΟΤΑ	Indica información a tener en cuenta al utilizar el GT-10.	
MEMO	Indica información complementaria sobre una operación.	
CONSEJO	Indica información acerca de una operación útil.	
(p **)	Indica una página de referencia.	
(h· )		

## Acerca de las explicaciones de procedimientos en el texto

• Para seleccionar elementos como los que se muestran en la siguiente vista de pantalla, las explicaciones describen cómo realizar la selección utilizando los mandos, pero

también puede seleccionar elementos utilizando [ ◀ ] y

[ **>**] (los botones de cursor).



# Contenido

NOTAS IMPORTANTES	
Características principales	10
Nombres v funciones de los elementos	11
Panel frontal	11
Panel nosterior	13
Guía rápida	14
Primeros pasos	
Tocar sonidos	
Editar	
Operaciones básicas	
Crear sonidos basados en los patches existentes	
Crear sonidos con facilidad	
Capítulo 1 Reproducir sonidos	22
Realizar las conexiones	
Activar el equipo	
Los iconos de la pantalla Play	
Cambiar la pantalla Play	
Aiustar el nivel de salida	
Definir ajustes para un dispositivo conectado (Output Select)	
Desactivar el equipo	
Afinar la guitarra (TUNER)	
Activar y desactivar la función Tuner	
Acerca de la pantalla durante la afinación	
Cómo afinar	
Cambiar los ajustes del afinador (Tuner Pitch)	
Cambiar los ajustes del afinador (Tuner Out)	
Seleccionar un tono (Patch Change)	
¿Qué es un Patch?	
Utilizar el pedal para seleccionar el patch	
Utilizar el dial para seleccionar el patch	
Separar patches por grupos (CATEGORY)	
Ajustar un tono	
Capítulo 2 Crear sonidos (Patch Edit)	
Crear sonidos con facilidad (FZ TONE)	39
Crear un tono para el sonido pensado (Create)	32
Aiustar al tono (Edit)	
Ajustar los efectos	
Activar v desactivar un efecto	
Aiustar los efectos de forma simple (Quick Setting)	
Cambiar entre la ventana de mandos y la ventana de lista	
Aiustar los narámetros	
Cambiar el orden de conexión de los efectos (Effect Chain)	
Agrunar natches nor categoría (CATECORV)	
Nombrar categorías de usuario (CATEGORY NAME)	
Nombrar un patch (PATCH NAME)	

Capítulo 3 Guardar un tono	42
Guardar un patch (PATCH WRITE)	42
Copiar patches (PATCH COPY)	42
Intercambiar patches (PATCH EXCHANGE)	43
Inicializar patches (PATCH INITIALIZE)	43
Guardar ajustes por efecto (Quick Settings de usuario)	44
Copial o cambial ajustes r KLAWr entre canales	4J
Capítulo 4 Tocar sonidos	46
Ajustar las funciones de los mandos de la pantalla Play	46
Utilizar los pedales para controlar los parámetros	47
Utilizar el pedal CTL/EXP con las mismas funciones asignadas en todo momento	17
(Pedal Function) Aiustar las funciones CTI /FYP individualmente en cada patch (Pedal FY)	47
Ajustar todas las funciones del controlador a natches individuales (Assign)	40
Activar el pedal de expresión virtual con las operaciones de inicio	00
(Internal Pedal System)	54
Activar y desactivar los efectos con los pedales BANK/Number (Manual Mode)	55
Cambiar al modo Manual	55
Activar y desactivar efectos con los pedales	55
Asignar a un pedal la activación/desactivación de un efecto	56
Cambiar ajustes con los pedales numerados	57 59
r III ase Loop r Iay : Oué es Phrase I oon?	Jo 58
Utilizar un loop de frase	50
Ajustar Phrase Loop	59
Descripción del funcionamiento de Phrase Loop	60
Canítulo 5 Definir aiustes globales	61
Definin sinetes comence a la striterre consta de	
(Input Select)	61
Aiustar el sonido general para adaptarlo al entorno de uso (Global)	62
Ajustar el tono general (Global EQ)	62
Controlar el efecto general del supresor de ruido (Total Noise Suppressor)	63
Controlar el nivel de reverberación general (Total REVERB)	64
Ajustar el nivel de referencia de salida para adaptarse al equipo conectado	05
(Main Out Level)	65
Ajustar el nivel de salida del jack DIGITAL OUT	00
Ajustar el contraste de la pantana (LCD Contrast) Continuar reproduciendo los sonidos de efecto después de cambiar los patches	07
(Patch Change Mode)	68
Utilizar ajustes de preamplificador idénticos en todos los patches (Preamp Mode)	69
Utilizar el preamplificador del sistema	69
Ajustar el preamplificador del sistema	69
Guardar el ajuste de preamplificador actual como ajuste de preamplificador	
del sistema	70
LIIIIIar los bancos que se pueden cambiar (Bank Extent) Aiustar la temporización utilizada para cambiar los patebos (Pank Change Mode)	/ l 79
Ajustai la temporización utilizada para cambiar los patches (Dank Change Mode) Mantener los valores de un pedal FXP cuando se recuperan los patches (FXP Pedal Hold)	72
Cambiar la forma en que se iluminan los indicadores del pedal (Pedal Indicate)	74
Seleccionar la función de dial (Dial Function)	75
Recuperar los ajustes originales (Factory Reset)	76
Ajustar el pedal EXP	77
Capítulo 6 Utilizar el GT-10 con dispositivos MIDI externos	
conectados	79
:Qué se puede hacer con MIDI?	70
Trabajar desde el GT-10	79
Controlar remotamente el GT-10 utilizando un dispositivo MIDI externo	79
Definir los ajustes para las funciones MIDI	80
Ajustar el canal de recepción MIDI	80
Ajustar el modo MIDI Omni	81

Ajustar el canal MIDI Transmit	81
Ajustar la ID del dispositivo MIDI	81
Ajustar el reloj MIDI Sync	81
Enviar mensajes Program Change	82
Enviar operaciones del pedal EXP como mensajes Control Change	82
Enviar operaciones de la pedalera EXP como mensajes Control Change	82
Enviar operaciones del pedal EXP externo como mensajes Control Change	82
Enviar operaciones del pedal CTL como mensajes Control Change	83
Enviar operaciones del conmutador de pedal externo como mensajes Control Change	83
Ajustar las correspondencias entre mensajes Program Change y patches	
(Program Change Map)	84
Activar/desactivar los ajustes del Program Change Map (MIDI Map Select)	84
Ajustar el Program Change Map	84
Cambiar patches utilizando los mensajes Bank Select	85
Cambiar números de patch en un dispositivo MIDI externo desde el GT-10	85
Cambiar números de patch en el GT-10 desde un dispositivo MIDI externo	86
Transmitir datos a un dispositivo MIDI externo (Bulk Dump)	87
Realizar las conexiones	87
Transmitir	88
Recibir datos desde un dispositivo MIDI externo (Bulk Load)	89
Realizar las conexiones	89
Recibir	89

# Capítulo 7 Utilizar el GT-10 conectado a un ordenador

mediante USB	90
Antes de conectar con USB	
Instalar y configurar el controlador USB	
Cambiar el modo del controlador	
Ajustar las funciones USB	
Ajustar la entrada y la salida de la señal de audio digital	
Ajustar el Direct Monitor	
Controlar el ajuste Direct Monitor desde un dispositivo externo	
Grabar la salida del GT-10 con un ordenador	
Aplicar los efectos del GT-10 a la reproducción de audio de un ordenador	
Capítulo 8 Guía de parámetros	96
COMP (Compressor)	
OD/DS (Overdrive/Distortion)	
PREAMP	
Lista Type del preamplificador	
EQ (Equalizer)	
FX-1/FX-2	
T.WAH (Touch Wah)	
AUTO WAH (Auto Wah)	
SUB WAH	
ADV.COMP (Advanced Compressor)	
LIMITER	
GRAPHIC EQ (Graphic Equalizer)	
PARA EQ (Parametric Equalizer)	
TONE MODIFY	
GUITAR SIM. (Guitar Simulator)	
SLOW GEAR	
DEFRETTER	
WAVE SYNTH	
GUITAR SYNTH	
SITAR SIM. (Sitar Simulator)	
OCTAVE	109
PITCH SHIFTER	110
HARMONIST	
AUTO RIFF	
Crear frases originales (User Phrase)	
SOUND HOLD	

Índice	147
Otros Problemas	
Problemas con el sonido	
Solucionar problemas	
Mensajes de error	
Especificaciones	
Diagrama de implementación MIDI	
- Flujo de señal	
Apéndices	142
OUTPUT SELECT	
USB	
MIDI	
LCD	137 139
CONTROLLER	
PLAY OPTION	
MANUAL MODE SETTING	
PHRASE LOOP	
INPUT/OUTPUT	134
TUNER	
SYSTEM	
STEP4. EFX	
STEP3: DRIVE	
STEP 1. SETTING	133 12 <i>1</i>
STED1. SETTINC	1აა 199
F7 TONE	133 199
AIVIT UUNIKUL NS1 /NS2 (Noice Suppressor)	
SEIND/ KETUKIN	
YAKAWEIKU IAKGEI Senid /dettudni	
ASSIGN 1-8	
SW&PDL FUNCTION	
YEDAL FA	
MASIEK BYM/KEY	
MASIEK	
КЕVЕКБ Мастер	
	120 101
warp Modulato	120 190
Dual-S, Dual-P, Dual-L/K Warn	120 100
ran Dual S. Dual D. Dual I. /D	120 100
Parametros nadituales de DELA Y	
Derámatros habitualas de DELAV	
SUB DELAY	
ZXZ CHORUS	
HUMANIZER	
RING MOD. (Ring Modulator)	
VIBRATO	
SLICER	
PAN	
UNI-V	
ROTARY	
TREMOLO	
FLANGER	
PHASER	
ANTI-FEEDBACK	
AC.PROCESSOR (Acoustic Processor)	113 119
AC DDOCESSOD (A constitue Droppeder)	119

## Efectos BOSS COSM renovados y más potentes

Efectos totalmente nuevos que son posibles gracias a un procesador original de alto rendimiento basado de la tecnología más innovadora de BOSS.

Utilizando la tecnología COSM procedente del campo del modelado, estos efectos consiguen sonidos con una sensación de interpretación aún más natural y una expresividad más rica que los diseños anteriores.

## Cree tonos de forma intuitiva con EZ TONE

EZ TONE proporciona un interface de usuario innovador que le permite crear sus propios tonos sin necesitar conocimientos especiales de los parámetros de efectos.

Crear sonido con EZ TONE es verdaderamente intuitivo. EZ TONE le enseña cómo crear el sonido mediante iconos gráficos y términos intuitivos como "SOFT" o "HARD". Seleccione el sonido básico deseado de acuerdo con el género musical, las imágenes de la canción y el estilo de interpretación. Posteriormente, puede modelar el sonido simplemente moviendo el cursor en TONE GRID hacia "SOFT" o "HARD", "para un SOLO" o "para ACOMPAÑAMIENTO".

Ahora todo el mundo puede crear fácilmente sus propios tonos en el momento en que una imagen sónica viene a la mente.

## Función Phrase Loop

La función Phrase Loop permite grabar y reproducir interpretaciones en loop, con lo que puede seguir añadiendo nuevos sonidos a medida que se reproduce el loop.

Hasta 38 segundos de tiempo de grabación significan que puede cambiar de efecto mientras añade ritmo, solos y otras características de interpretación en un loop grabado.

También puede seleccionar frases grabadas de antemano sin efectos y luego aplicar el tono perfecto, añadiendo los efectos a medida que reproduce la frase.

## Una gran variedad de tonos con Parallel Chain

El GT-10 dispone de una función "Parallel Chain", que permite dividir la "cadena" de efectos (la secuencia de efectos utilizada al procesar el sonido) para crear dos cadenas independientes. Cada cadena proporciona total libertad para arreglar los efectos en el orden deseado.

Puede, por ejemplo, utilizar ajustes de cadena separados en los canales estéreo izquierdo y derecho para producir un efecto como un sonido de guitarra doble. Además, utilizando un amplificador COSM tipo dinámico, puede incluso cambiar de cadena con la dinámica de punteado.

## Funciona como un procesador de efectos compacto

Utilizar el GT-10 es como manejar procesadores de efectos compactos. Es fácil definir ajustes súper rápidos, incluso en mitad de las interpretaciones en directo. Simplemente seleccione un tipo de efecto y luego ajuste directamente los cuatro parámetros óptimos con los mandos del panel frontal. Por supuesto, también puede cambiar la pantalla para mostrar todos los parámetros de efecto para crear tonos con aún más detalle.

## Indicadores altamente visibles

Los indicadores de los pedales y el resto utilizan LEDs muy brillantes. Claramente visibles en cualquier situación, tanto en un concierto en directo en el exterior como en un escenario oscuro, estos indicadores ayudan a asegurar una utilización precisa.

# Nombres y funciones de los elementos

## Panel frontal



#### 1. Pantalla

La pantalla muestra distinta información sobre el GT-10. La ventana de la parte izquierda muestra el número de banco.

#### 2. Mando OUTPUT LEVEL

Ajusta el nivel de volumen en el jack OUTPUT y en el jack PHONES.

#### 3. Botón OUTPUT SELECT

Ajusta las características de la salida del GT-10 para coincidir con el tipo de equipos conectados (p. 25).

### 4. Botón SYSTEM

Sirve para definir ajustes globales para el GT-10 (p. 61).

#### 5. EZ TONE

#### Botón CREATE

Facilita la creación de tonos basados en el género musical y el sentimiento de la canción que tenga en mente (p. 32).

### Botón EDIT

Proporciona una forma simple de modificar los tonos (p. 33).

#### 6. Mandos Parameter de P1 a P4

Se utilizan para cambiar los valores de los parámetros mostrados en la pantalla.

#### 7. Dial

Sirve para cambiar de patch y modificar valores.

[ ▲ ], [ ▼ ], [ ◀ ] y [ ► ] (Botones de cursor)

Sirven para mover el cursor en pantalla hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

#### 8. EFFECTS SELECT

Utilice estos botones para activar o desactivar efectos, o para cambiar los ajustes (p. 34). Cuando un efecto está activado, el indicador del botón se ilumina, y se apaga cuando el efecto está desactivado.

\* [MASTER/PEDAL FX] no se ilumina.

Botón COMP (Compressor) Botón OD/DS (Overdrive/Distortion) Botón PREAMP Botón EQ (Equalizer) Botón FX-1 Botón FX-2 Botón DELAY Botón CHORUS Botón REVERB Botón MASTER/PEDAL FX (Master/Pedal Effect)

9. Botón SELECT

Éstos cambian entre los canales A y B para el PREAMP (p. 98).

#### 10. Botón DISPLAY MODE

Permite cambiar la forma en que se muestran los elementos en la pantalla (p. 24).

#### 11. Botón EXIT

Utilícelo para volver a la pantalla anterior o para cancelar una operación.

#### 12. Botón CATEGORY/ENTER

Utilice este botón para las siguientes operaciones:

- Al ejecutar una operación
- Al seleccionar patches arreglados por categoría (p. 31)
- Al introducir pulsando para MASTER BPM (p. 122) o Delay Time (p. 119)

#### 13. Botón TUNER/BYPASS

Púlselo para utilizar las funciones del afinador (p. 26).

#### 14. Botón WRITE

Utilícelo para guardar ajustes de patch en la memoria, o para sustituir o copiar ajustes (p. 42).

#### 15. Pedales BANK

Utilícelos al cambiar de banco de patch (p. 30) o al realizar operaciones con loops de frase (p. 58).

### MEMO

Puede activar o desactivar un loop de frase presionando los dos pedales BANK a la vez (p. 58).

### 16. PHRASE LOOP (p. 58)

Indicador REC/DUB (Recording/Overdubbing) Se ilumina de forma fija al grabar o sobregrabar una frase, y parpadea durante la grabación en espera. Indicador PLAY

Se ilumina mientras se reproduce una frase.

#### 17. Pedales numerados 1 a 4

Cambian el número de patch (p. 30).

#### 18. Pedales CTL (Control) 1 y 2

Se pueden utilizar para controlar una gran variedad de funciones que puede asignar, como los canales A y B para PREAMP (p. 98) o para activar o desactivar el afinador (p. 47).

#### 19. Pedal EXP (Expression)

Controla el volumen, wah y otros parámetros (p. 47).

## ΝΟΤΑ

Al utilizar el pedal EXP, tenga cuidado de no pillarse los dedos entre la parte móvil y el panel. En lugares con niños pequeños, un adulto deberá supervisar siempre la utilización del equipo hasta que el niño sea capaz de seguir todas las normas básicas para un uso seguro.

#### 20. EXP PEDAL SW (EXP Pedal Switch)

Este conmutador se activa o se desactiva pulsando firmemente la puntera del pedal EXP.

#### 21. EXP PEDAL SW ON/OFF

Indicador (EXP Pedal Switch On/Off)

Se ilumina cuando la función controlada por el EXP PEDAL SW está activada y se apaga cuando la función controlada está desactivada.

## Panel posterior



#### 1. Jack INPUT

La guitarra se conecta aquí.

#### 2. Jacks OUTPUT L/MONO R

Conecte aquí el amplificador, mezclador o dispositivo similar.

#### 3. Jack PHONES

Aquí puede conectar unos auriculares.

#### (MEMO)

Cuando los auriculares están conectados al jack PHONES, se aplican los ajustes tonales para que el sonido sea parecido al del amplificador de guitarra.

#### 4. Jacks EXT LOOP SEND RETURN

Conecte aquí el procesador de efectos externo o amplificador.

#### 5. Jack AMP CONTROL

Al utilizar la función AMP CONTROL (p. 132), conecte al jack utilizado para cambiar los canales del amplificador de guitarra.

## 6. Jack EXP PEDAL/CTL 3, 4

Conecte un pedal de expresión opcional (como el EV-5 de Roland) o un conmutador de pedal (como el FS-6 de BOSS) aquí (p. 22).

#### 7. Conector USB

Utilice un cable USB para conectar un ordenador a este conector y permitir el intercambio de datos entre el GT-10 y el ordenador (p. 90).

#### 8. Conector DIGITAL OUT

Envía señales de audio digitales (p. 66).

### 9. Conectores MIDI IN/OUT

Conecte un dispositivo MIDI externo a estos conectores para transmitir y recibir mensajes MIDI (p. 79).

#### 10. Conmutador POWER

Activa y desactiva el equipo.

#### 11. Jack DC IN (adaptador de CA)

Conecte el adaptador de CA que se incluye aquí.

\* Para evitar dañar el GT-10, asegúrese de no utilizar ningún adaptador de CA distinto al que se incluye con el GT-10.

#### 12. Gancho para el cable

Sujete aquí el cable del adaptador de CA para evitar que el adaptador se desconecte accidentalmente (p. 22).

\* Si desconecta el adaptador de CA mientras utiliza el GT-10, puede provocar una corrupción de los datos importantes.

## 13. Ranura de seguridad ( 🙀 )

Conecte aquí un cable de seguridad antirrobo que debe adquirir por separado.

http://www.kensington.com/

# Guía rápida

La Guía rápida describe los ajustes necesarios y las operaciones básicas. Para una descripción detallada de las operaciones, consulte las explicaciones del capítulo 1 y posteriores.

# Primeros pasos



# Active el equipo

## ΝΟΤΑ

Una vez completadas las conexiones, active los distintos dispositivos en el orden especificado. Si activa los dispositivos en un orden erróneo, corre el riesgo de provocar un funcionamiento incorrecto y/o daños en los altavoces y en el resto de los dispositivos.

 Inserte el conector DC del adaptador de CA en el jack DC IN del GT-10.



2. Conecte el adaptador de CA a la toma de corriente.



**3.** Utilice el conmutador POWER para activar el equipo.

 Active el amplificador de guitarra.

**cf.** Para información acerca de cómo desactivar el equipo, consulte la sección "Desactivar el equipo" (p. 26).





## Afine la guitarra

Cada pulsación del botón TUNER/BYPASS activa o desactiva la función Tuner (afinador). Al activar la función Tuner se activará una salida directa de los sonidos de entrada (bypass), y podrá afinar la guitarra en este estado. Para más información, consulte la sección "Afinar la guitarra (TUNER)" (p. 26) Ejemplos de conexión utilizando los jacks SEND/RETURN

Ejemplo 1: Utilizando una unidad de efectos externa

Esto permite el uso como uno de los efectos del GT-10.



## Ejemplo 2: Utilizando el envío y retorno en el amplificador de guitarra

Esto permite cambiar entre el uso del GT-10 y del preamplificador del ampli de guitarra.



\* Cuando realice las conexiones utilizando los jacks SEND/ RETURN, también deberá definir los ajustes para "SEND/ RETURN" (p. 132).

# Tocar sonidos

Cuando esté listo, intente tocar sonidos mientras utiliza el GT-10.

## Seleccionar un patch en el banco actual

Seleccione el patch que desea utilizar presionando el pedal numerado correspondiente.



El indicador del pedal numerado pulsado se ilumina y el patch cambia.

## Seleccionar un patch en un banco diferente

1. Pulse los pedales BANK para seleccionar el banco deseado.



El GT-10 espera la especificación del número de patch, y el indicador del pedal numerado parpadea.

2. Seleccione el patch que desea utilizar presionando el pedal numerado correspondiente.

El indicador del pedal numerado pulsado se ilumina y el patch cambia.

## NOTA

Si no se encuentra en la pantalla Play (p. 23), no podrá cambiar de patch. Pulse el botón [EXIT] para volver a la pantalla Play y luego seleccione el patch.

## MEMO

También puede utilizar los pedales BANK para ejecutar la función Phrase Loop. Phrase Loop es una función que permite grabar una interpretación y reproducirla como un loop. Para más información, consulte la sección "Phrase Loop Play" (p. 58)

# Acerca de la pantalla de banco y número

La pantalla de la parte izquierda muestra el banco y la de la parte derecha muestra el banco y el número de patch.



## ¿Qué es un patch?

Una combinación (o grupo) de efectos junto con un grupo de ajustes de parámetro se denomina "patch". El GT-10 puede almacenar 400 patches diferentes en la memoria, organizados por banco y número, como se muestra a continuación.



Los patches incluyen patches de usuario, que puede utilizar para guardar los ajustes con los efectos que haya creado de nuevo, y patches predefinidos, para los que no puede guardar los ajustes modificados. Para más información, consulte la sección "Seleccionar un tono (Patch Change)" (p. 29)

## Guía rápida

## Cambie de Patch con el dial

En la pantalla Play (p. 23), si gira el dial cambiará de patch.





## Trabajar con efectos usando los pedales

El pedal EXP y los pedales CTL 1 y 2 se pueden ajustar para activar y desactivar efectos para patches individuales, para utilizar como pedales de volumen, y otras operaciones similares. Si ejecuta estas operaciones durante una interpretación podrá modificar el sonido de manera más eficaz.

	Pulse el pedal CTL 1.
cří cří	Se activa la función del pedal CTL1.
	(El indicador del pedal CTL 1 se ilumina).
	Púlselo una segunda vez para desactivar.
g	(El indicador del pedal CTL 1 se apaga).
	Pulse el pedal CTL 2.
	Se activa la función del pedal CTL2.
dr. dr.	(El indicador del pedal CTL 2 se ilumina).
	Púlselo una segunda vez para desactivar.
<u> </u>	(El indicador del pedal CTL 2 se apaga).
And a second sec	Pulse la puntera del pedal EXP.
	Aumenta el valor del pedal EXP.
	Pulse el talón del pedal EXP.
±0.	Disminuye el valor del pedal EXP.
	Pulse la puntera del pedal EXP firmemente.
	Se activa la función de EXP PEDAL SW.
	(Se ilumina el indicador EXP PEDAL SW ON/OFF).
	Púlselo una segunda vez firmemente para desactivar.
Y	(Se apaga el indicador EXP PEDAL SW ON/OFF).
cf.	

Puede asignar los parámetros deseados al pedal EXP, EXP PEDAL SW y a los pedales CTL 1 y 2, y utilizarlos en consecuencia. Para más información, consulte la sección "Utilizar los pedales para controlar los parámetros" (p. 47).

# Editar

# **Operaciones básicas**

Esta sección describe las operaciones básicas utilizadas al editar ajustes.



# Crear sonidos basados en los patches existentes

Intentaremos crear un nuevo sonido basado en un patch, cuyo sonido se aproxima a lo que desea hacer.



## Guía rápida





## NOTA

Si cambia de patch, todos los ajustes realizados se perderán. Para guardar el sonido que ha creado, lleve a cabo el procedimiento de escritura (p. 42).

# Crear sonidos con facilidad

Utilizando la función EZ Tone (p. 32) podrá encontrar fácilmente los ajustes que se aproximan al género musical y al sentimiento de la canción que desea crear y podrá crear el sonido fácilmente. Intentaremos crear sonidos utilizando EZ Tone.





## Guía rápida



## NOTA

Si cambia de patch, perderá todos los ajustes realizados. Para guardar el sonido que ha creado, lleve a cabo el procedimiento de escritura (p. 42).

## CONSEJO

Puede seleccionar parámetros que haya ajustado con EZ TONE CREATE y ajustarlos con más precisión utilizando EZ TONE EDIT u operaciones de parámetros. Para más información, consulte la sección "Ajustar el tono (Edit)" (p. 33)

## Realizar las conexiones



Amplification o

## NOTA

- Para evitar un funcionamiento incorrecto y/o causar daños en los altavoces u otros dispositivos, baje el volumen, y desactive todos los dispositivos antes de realizar cualquier conexión.
- Suba el volumen del amplificador sólo después de activar todos los dispositivos conectados.
- Al utilizar cables de conexión con resistencias, es posible que el nivel de volumen de los equipos conectados al jack INPUT sea bajo. En este caso, use cables de conexión sin resistencias.
- Al emitir en mono, conecte el cable al jack OUTPUT L/MONO.
- Utilice sólo el pedal de expresión especificado (EV-5 de Roland o FV-300L de BOSS; debe adquirirlos por separado). Si conecta cualquier otro pedal de expresión, puede provocar que el equipo funcione de forma incorrecta y/o podría dañarlo.
- Según las circunstancias de una configuración en particular, puede experimentar una sensación incómoda, o percibir que la superficie es arenosa al tacto cuando toca el dispositivo, los micrófonos conectados, o las partes de metal de otros objetos, como las guitarras. Esto se debe a una carga eléctrica infinitesimal, que no es peligrosa. Sin embargo, si está preocupado, conecte el terminal de masa (vea la ilustración) con una masa externa. Cuando el equipo está derivado a masa, puede que se produzca un ligero zumbido, según las características de la instalación. Si no está seguro del método de conexión, contacte con el establecimiento donde adquirió el equipo, el Centro de Servicio Roland más cercano, o un distribuidor Roland autorizado, que aparecen listados en la página "Información".
  - Lugares no adecuados para la conexión
  - Tuberías de agua (pueden provocar descargas eléctricas)



- · Líneas telefónicas o pararrayos
- (pueden ser peligrosos en el caso de relámpagos)
- Coloque el adaptador de CA de manera que el lado con el indicador (consulte la ilustración) se sitúe hacia arriba y la información textual hacia abajo. El indicador se iluminará al conectar el adaptador de CA a una toma de CA.



#### (MEMO)

 Para evitar la interrupción involuntaria de la alimentación en el equipo (si el conector se extrajera accidentalmente), y evitar la aplicación inadecuada de carga en el jack del adaptador de CA, sujete el cable de alimentación con el gancho para el cable, como se muestra en la ilustración.



- Al conectar un pedal de expresión en el jack EXP PEDAL2/CTL 3,4, ajuste el volumen mínimo para el pedal de expresión conectado a la posición "MIN".
- Al conectar un conmutador de pedal FS-6 de BOSS (opcional) al jack EXP PEDAL 2/CTL 3,4, ajuste el conmutador MODE y el conmutador POLARITY, como se muestra a continuación.



 Al conectar un conmutador de pedal FS-5U de BOSS (opcional) al jack EXP PEDAL 2/CTL 3,4, ajuste el conmutador POLARITY, como se muestra a continuación.



• Puede utilizar el cable del conector PCS-31 especial (opcional de Roland) para conectar dos conmutadores de pedal.



cf.

- Al utilizar el equipo con un pedal de expresión o un conmutador de pedal (el FS-6 o FS-5U opcionales) conectado al jack EXP PEDAL 2/CTL 3,4, realice los ajustes en "Utilizar los pedales para controlar los parámetros" (p. 47).
- Para más información sobre el uso del jack AMP CONTROL, consulte "AMP CONTROL" (p. 132).

# Activar el equipo

Antes de activar el equipo, compruebe lo siguiente.

- ¿Todos los dispositivos externos están conectados correctamente?
- ¿El volumen del GT-10, del amplificador, y de todos los otros dispositivos conectados está bajado al mínimo?

## NOTA

Una vez completadas las conexiones, active los distintos dispositivos en el orden especificado. Si activa los dispositivos en un orden erróneo, corre el riesgo de provocar un funcionamiento incorrecto y/o daños en los altavoces y en el resto de los dispositivos.

La pantalla cambia y muestra lo siguiente. La pantalla que aparece en este punto se denomina "**pantalla Play**".





- MEMO
  - Al activar el equipo, se selecciona el patch seleccionado más recientemente cuando se desactivó el equipo.
  - Este equipo incorpora un circuito de protección. Se requiere un breve espacio de tiempo (unos segundos) después de activar el equipo para que funcione con total normalidad.
  - Las explicaciones de este manual incluyen ilustraciones en las que aparece lo que se debería visualizar en la pantalla. Sin embargo, tenga en cuenta que es posible que el equipo incorpore una versión mejorada del sistema (por ejemplo, que incluya nuevos sonidos), por lo que es posible que lo que aparezca en la pantalla no siempre coincida con lo que se muestra en este manual.
- **2.** Active todos los procesadores de efectos externos  $\rightarrow$  el amplificador de guitarra (amplificador).

## Los iconos de la pantalla Play



J120	Muestra el valor Master BPM (p. 122) para cada patch.		
(ib)	Cuando PREAMP Ch.Mode está ajustado a Single, se selecciona el canal del preamplificador A.	Cuando PREAMP Ch.Mode está ajustado a Dynamic, la pantalla	
AB	Cuando PREAMP Ch.Mode está ajustado a Single, se selecciona el canal del preamplificador B.	alterna entre A y B según el nivel de entrada.	
613	Esto se visualiza cuando PREAMP Ch.Mode está ajustado a Dual Mono o Dual L/R. Esto se visualiza cuando PREAMP Solo Sw está desactivado.		
9			
0	Esto se visualiza cuando PREAMP Solo Sw está activado.		



Para más información acerca de los iconos OUTPUT SELECT, consulte "Definir ajustes para un dispositivo conectado (Output Select)" (p. 25).

## Cambiar la pantalla Play

El GT-10 dispone de varias versiones de la pantalla Play. Puede cambiar la información mostrada en la pantalla Play pulsando



## MEMO

- Puede utilizar los mandos PARAMETER 1 a 4 para trabajar con los valores de los parámetros visualizados en la parte inferior de la pantalla Play. Además, para cada parámetro, puede cambiar la asignación correspondiente en la pantalla SYS KNOB ASSIGN (p. 46).
- El nombre del parámetro visualizado en cada pantalla Play aparece abreviado. Para más información sobre los nombres de los parámetros, consulte "Parámetros que puede ajustar con PDL:CTL/EXP" (p. 125) o "Visualización de parámetros que puede ajustar con SYS KNOB SETTING" (p. 138).

#### Pantalla 1

Pantalla 2

Esta pantalla visualiza el nombre del patch y los parámetros con los que puede trabajar utilizando los controles PARAMETER 1 a 4.

#### Pantalla 4

Esta pantalla muestra las funciones asignadas a CTL 1 y 2, EXP PEDAL SW, y EXP Pedal. Se visualiza el nombre del patch, junto con las selecciones del preamplificador del patch y un icono para el canal del preamplificador que se utiliza actualmente.

U01-1USER 1 J120유용 (호 GT-10

#### Pantalla 5

Esta pantalla muestra las funciones asignadas a Number Pedal Switch, CTL 3 y 4, y al pedal de expresión externo (EXP PEDAL2).

Pantalla 3

Esta pantalla muestra el modo del canal del preamplificador y el preamplificador que se utiliza.



#### Pantalla 6

Esta pantalla muestra cuándo está en el modo Manual (p. 55). El modo manual se activa sólo cuando se visualiza esta pantalla.

Si pulsa [CATEGORY/ENTER] en esta pantalla podrá definir ajustes para MANUAL MODE SETTING.



\* Acerca del icono S y del icono A visualizados en las pantallas 4 y 5.





#### Pantalla 7

Indica los efectos utilizados, así como su secuencia de conexión (CHAIN) en un canal.



## Pantalla 8

Muestra el nombre del patch y el vúmetro de salida.



Ajustar el nivel de salida



Ajuste el nivel de salida del GT-10 con el mando OUTPUT LEVEL.

# Definir ajustes para un dispositivo conectado (Output Select)

Seleccione el tipo de dispositivo conectado al jack OUTPUT.

## MEMO

- Para obtener el máximo rendimiento del GT-10, asegúrese de definir el ajuste correcto para OUTPUT SELECT, el más adecuado para la configuración.
- El simulador de altavoz (p. 99) se activa sólo cuando OUTPUT SELECT se ajusta a LINE/PHONES.
- No puede cambiar el tono con Output Select si PREAMP On/Off (p. 98) está ajustado a Off.

Aparecerá la pantalla de ajustes de OUTPUT ASSIGN.

1.	OUTPUT SELECT	OUTPUT SELECT Mode: Patch Select: JC-120	
2.	$\bigcirc$	Mueva el cursor a Mode.	
3.		Ajuste el Modo.	

Valor Explicación		Explicación
Patch Utiliza el ajuste de selección de salida del pate individual.		Utiliza el ajuste de selección de salida del patch. Puede utilizar un ajuste de salida diferente para cada patch individual.
	System	Utiliza el ajuste de selección de salida del sistema. Se utiliza el mismo ajuste de salida para todos los patches.



5.

Mueva el cursor a Select.
Seleccione la operación para el parámetro Select.

Valor	Explicación	Icono visualizado en la pantalla Play
JC-120	Utilice este ajuste al conectar al amplificador de guitarra JC-120 de Roland.	
SMALL AMP	Utilice este ajuste al conectar a un amplificador de guitarra pequeño.	
СОМВО АМР	Utilice este ajuste al conectar a la entrada de guitarra de un amplificador combo que no sea el amplificador de guitarra JC-120 (donde el amplificador y el altavoz o altavoces están combinados en una única unidad).	-
	* Dependiendo del amplificador de guitarra, puede obtener buenos resultados con el ajuste "JC- 120".	55
STACK AMP	Utilice este ajuste al conectar a la entrada de guitarra de un amplificador de guitarra tipo apilable (donde el amplificador y el altavoz o altavoces están separados).	
JC-120 Return	Utilice este ajuste al conectar el jack RETURN de un JC-120.	
COMBO Return	Utilice este ajuste al conectar el jack RETURN de un amplificador combo.	
STACK Return	Utilice este ajuste al conectar el jack RETURN de un amplificador apilable o un amplificador instalado en rack.	

## Capítulo 1 Reproducir sonidos

Valor	Explicación	Icono visualizado en la pantalla Play
LINE/PHONES	Utilice este ajuste al utilizar los auriculares o al conectar a un grabador multipista para grabar. * Al utilizar el simulador de altavoz, ajústelo a LINE/PHONES.	o

## Desactivar el equipo

Antes de desactivar el equipo, compruebe lo siguiente.

- ¿El volumen del GT-10, del amplificador, y de todos los otros dispositivos conectados está bajado al mínimo?
- Desactive el amplificador de guitarra (amplificador) → todos los procesadores de efectos externos y otros dispositivos.

POWER

2. ON OFF Desactive el GT-10.

# Afinar la guitarra (TUNER)

Cuando el afinador está activado, los sonidos que recibe el GT-10 se envían directamente sin modificar (omitidos), y el afinador se activa. Entonces, es cuando puede afinar la guitarra.

## Activar y desactivar la función Tuner



El afinador se activa o se desactiva.

## Acerca de la pantalla durante la afinación

Con el afinador interno del GT-10, la pantalla muestra el nombre de nota y la guía de afinación, indicando la diferencia entre el sonido de entrada y el sonido en la pantalla.



Cuando la diferencia de la afinación correcta se reduce en 50 centésimas, la guía de afinación indica el tamaño de esta diferencia. Mientras observa la guía de afinación, afine hasta que el indicador central se ilumine.



Capítulo 1

# Cómo afinar

- Toque una única nota abierta en la cuerda que se está afinando.
- 2. Afine la cuerda hasta que aparezca el nombre de la cuerda en la pantalla.
  - hasta PITCH 440Hz OUTPUT BUREES

que se ha tocado

TUNER/

**3.** Siga comprobando la guía de afinación, y afine hasta que el indicador central se ilumine.



Aparecerá en la pantalla el nombre de la

nota más cercana a la afinación de la cuerda

## MEMO

Sólo toque una única nota en la cuerda que se está afinando.

CONSEJO							
Afinación general							
	7 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>
Regular	В	Е	Α	D	G	В	E
1/2 paso por debajo	A⊧	Dŧ	Gŧ	Cŧ	Fŧ	A⊧	D#

## CONSEJO

Al afinar guitarras equipadas con una barra de trémolo, cuando se afina una cuerda, el resto pueden llegar a desafinarse. En este caso, afine al tono indicado por el nombre de nota inicial, y luego afine de nuevo el resto de las cuerdas, afinándolas repetidamente.

4. Repita los pasos 1-3 hasta que todas las cuerdas estén afinadas.

## Cambiar los ajustes del afinador (Tuner Pitch)



Intervalo	Explicación
435Hz-445Hz	Esto ajusta el tono de referencia.

## Capítulo 1 Reproducir sonidos

## Cambiar los ajustes del afinador (Tuner Out)

1.	TUNER/ BYPASS	Active el afinador.	
2.		Mueva el cursor a OUTPUT.	
3.		Seleccione la salida mientras el afinador está activado.	<ul> <li>Cuando OUTPUT está ajustado a "Bypass" y el afinador está ajustado a ON, puede ajustar el volumen del sonido directo utilizando el pedal EXP.</li> <li>Al salir de fábrica, OUTPUT está ajustado a "Bypass".</li> </ul>

Valor	Explicación
Bypass         Los sonidos enviados al GT-10 omiten el procesamiento y se emiten directamente sin modificar.	
Mute	Los sonidos se silencian y no se emite sonido.

### CONSEJO

#### Activar y desactivar el afinador con el pedal CTL

Ajustando la función del pedal CTL (p. 47) a "Tuner", puede activar y desactivar el afinador con uno de los pedales CTL.

#### Activar y desactivar el afinador levantando el pedal EXP

Cuando el pedal EXP está funcionando como control Foot Volume, defina uno de los ajustes ASSIGN 1–8 Assign Variable (p. 50) de la forma siguiente.

Con estos ajustes, puede activar el afinador soltando el pedal EXP.

Destino:	Tuner Sw	Src Mode:	Momento
Min:	On	ActRngLo:	0
Max:	Off	ActRngHi:	1–127
Origen:	EXP1 PEDAL		

#### Activar y desactivar el afinador con el pedal numerado

Ajuste la función Num Pdl Sw (p. 57) a Tuner para activar y desactivar el afinador con el pedal numerado del patch actual.

# Seleccionar un tono (Patch Change)

## ¿Qué es un Patch?

Una combinación (o grupo) de efectos junto con un grupo de ajustes de parámetro se denomina "patch". El GT-10 puede almacenar 400 patches diferentes en la memoria, organizados por banco y número, como se muestra a continuación.



## Bancos de usuario (U01-U50)

Los efectos creados de nuevo se guardan en los bancos de usuario. Los patches de estos bancos se denominan "User patches". Al seleccionar un patch de usuario, aparece una "U" en la pantalla.



## Bancos predefinidos (P01-P50)

Los bancos predefinidos contienen ajustes de efecto que utilizan todas las funciones que ofrece el GT-10. Los patches de estos bancos se denominan "Patches predefinidos". Puede modificar los ajustes de un patch predefinido y guardar el resultado como patch de usuario. Los patches predefinidos no se pueden sobrescribir.

Cuando está seleccionado un patch predefinido, aparece una "P" en la pantalla.



## Utilizar el pedal para seleccionar el patch

Se cambia de patch seleccionando un "banco" (U01–U50, P01–P50) y un "número" (1-4). El banco y el número aparecen en la pantalla del GT-10, como se muestra en la siguiente figura.



#### MEMO

- Al seleccionar un patch, incluso si está seleccionado un nuevo banco, el patch no cambia hasta que también selecciona el número. Si desea poder cambiar de patch sólo con seleccionar un banco diferente, defina el ajuste del modo Bank Change (p. 72).
- También puede ajustar la unidad de forma que ciertos efectos sigan utilizándose con el patch siguiente después de cambiar de patch. Para más detalles, consulte "Continuar reproduciendo los sonidos de efecto después de cambiar los patches (Patch Change Mode)" (p. 68).

## Seleccionar un patch en el mismo banco



Seleccione el número de patch que desea utilizar.

#### (MEMO)

(MEMO)

- Se ilumina el indicador del pedal numerado seleccionado.
- En el GT-10, sólo puede cambiar de patch en la pantalla Play. Pulse [EXIT] para volver a la pantalla Play (p. 24).

## Seleccionar un patch en un banco diferente



Seleccionar un banco.	deseado. Después de seleccionar un banco, el GT- 10 espera la especificación del número de patch y se ilumina el indicador del pedal numerado.
Seleccione el número de patch que desea utilizar.	<ul> <li>• Se ilumina el indicador del pedal numerado seleccionado.</li> <li>• En el GT-10, sólo puede cambiar de patch en la pantalla Play. Pulse [EXIT] para volver a la pantalla Play (p. 24).</li> </ul>

En el GT-10, sólo puede cambiar de patch en la

pantalla Play. Pulse [EXIT] para volver a la

MEMO

pantalla Play (p. 24).

## Utilizar el dial para seleccionar el patch



1.

## Separar patches por grupos (CATEGORY)

El GT-10 incluye una función que permite categorizar patches en varios grupos distintos. Esto se conoce como la función CATEGORY (p. 39). Si especifica la categoría para cada patch podrá buscar patches más fácilmente.

1.	CATEGORY/ ENTER	Aparece la pantalla CATG. Las categorías y los patches de estas categorías se muestran en formato de lista. CATGY USER 1 U01-1GT-10 U01-2 DUBLIN 04 CRUNCH U01-3 SEATTLE 68 U01-4 AUSTIN 86 U02-1 FAT CLEAN U02-2 BLUES LEAD U02-3 80S LOUD MS+0D-1	<ul> <li>(MEMO)</li> <li>En el GT-10, sólo puede cambiar de patch en la pantalla Play. Pulse [EXIT] para volver a la pantalla Play (p. 24).</li> <li>También puede visualizar la pantalla CATG desde PATCH SEARCH en la pantalla SYSTEM.</li> </ul>
2.		Seleccione la categoría.	
3.		El GT-10 cambia al patch seleccionado.	

## Ajustar un tono

En el GT-10, los parámetros del ecualizador maestro se asignan por defecto a los mandos PARAMETER de la pantalla Play. Puede utilizar estos mandos PARAMETER para ajustar la calidad de sonido globalmente, para todos los patches.

1.	Seleccione el patch.	
2.	Mando P1: Ajusta el tono de la gama de baja frecuencia. Mando P2: Ajusta el tono de la gama de frecuencia media. Mando P3: Ajusta el tono de la gama de frecuencia alta.	

# Crear sonidos con facilidad (EZ TONE)

## Crear un tono para el sonido pensado (Create)

Si ya tiene una idea clara sobre el tipo de sonido que desea crear, puede guardar un montón de ruido empezando con un patch que sea bastante similar a lo que tiene en mente, y luego modificar sus ajustes hasta que consiga lo que quiere. EZ TONE CREATE le permite crear sonidos fácilmente seleccionando los ajustes que se aproximan al género musical y al sentimiento de la canción que quiere componer.



8. 1

Ajuste los efectos, hasta que consiga el sonido deseado.

(Ej.) Cuando ajuste el efecto Delay Mando P1, P2: Ajusta el tiempo de retardo. Mando P3, P4: Ajusta el nivel de volumen del retardado.

## NOTA

Si cambia de patch, todos los ajustes realizados se perderán. Para guardar el sonido que ha creado, lleve a cabo el procedimiento de escritura (p. 42).

### MEMO

Puede seleccionar parámetros que haya ajustado con EZ TONE CREATE y ajustarlos con más precisión utilizando EZ TONE EDIT u operaciones de parámetros. Para más información, consulte la sección "Ajustar el tono (Edit)" (p. 33).

## Ajustar el tono (Edit)

Utilizando EZ TONE EDIT puede ajustar el sonido de un patch con facilidad, sin tener que manipular parámetros complicados.

Aparecerá la pantalla EZ TONE EDIT.





2. 10

Mando P1: Ajusta la distorsión (DRIVE). Mando P2: Ajusta el tiempo de retardo. Mando P3: Ajusta el nivel de volumen del retardado. Mando P4: Ajusta el nivel de volumen del chorus.

# Ajustar los efectos

# Activar y desactivar un efecto

Los efectos internos del GT-10 se activan y se desactivan con los controles del botón. Cuando un efecto está activado, el indicador del botón se ilumina, y se apaga cuando el efecto está desactivado.

## MEMO

[MASTER/PEDAL FX] no se ilumina.

1.	Aparecerá la pantalla de ajustes para los efectos.	<ul> <li>Con [FX-1] y [FX-2], se muestran los ajustes del efecto seleccionado.</li> <li>Si pulsa [MASTER/PEDAL FX] aparecerá la pantalla MST/PDL FX.</li> </ul>
2.		
3.	Para seleccionar otro efecto para activar y desactivar, repita los pasos 1 y 2.	<ul> <li>Si desea nombrar el patch o editar el nombre, proceda con "Nombrar un patch (PATCH NAME)" (p. 41) antes de guardar.</li> <li>Si desea guardar un tono con los ajustes que ha realizado, proceda como se describe en "Guardar un patch (PATCH WRITE)" (p. 42).</li> </ul>

## Operaciones de activar/desactivar utilizando los mandos PARAMETER

Puede utilizar los mandos P1 a P4 para activar o desactivar los efectos cuyos iconos se visualizan en la pantalla PATCH EDIT o en la pantalla MST/PDL FX.





## Ajustar los efectos de forma simple (Quick Setting)

Cada efecto incluye ajustes de muestra preparados que se denominan "Quick Settings". Puede crear fácilmente nuevos sonidos de efecto seleccionando y combinando estos Quick Settings.

#### (MEMO) Aparecerá la pantalla de ajustes para los efectos. Con FX-1 y FX-2, se muestran los ajustes para COMPRESSOR. el efecto seleccionado. Quick: Si pulsa [MASTER/PEDAL FX] aparecerá la FFECTS SELECT. 1. COMP TYPE pantalla MST/PDL FX. "---: User Setting" indica que el efecto indicado ComP en la pantalla está preparado para guardarse COMP HOFFION en el patch seleccionado, o que los ajustes se están modificando. Seleccione el Quick Setting que desee. (MEMO) Si selecciona FX-1 o FX-2 en el paso 1, cambian U\*\*: Quick Setting de usuario los ajustes para el efecto seleccionado por P\*\*: Quick Setting predefinido medio del parámetro FX1/FX2 Select (p. 102). (MEMO) Si selecciona PREAMP en el paso 1, puede elegir distintos ajustes para los canales A y B. Para PREAMP, los efectos FX-1 o FX-2, o los Quick Settings ASSIGN 1 a 8, puede recuperar los ajustes respectivos descritos a continuación. Si desea nombrar el patch o editar el nombre, proceda con "Nombrar un patch (PATCH PREAMP (Puede recuperar ajustes por separado para el canal A y B). NAME)" (p. 41) antes de guardar. U01-1.A - U50-4.B: Patch Setting de usuario P01-1.A - P50-4.B: Patch Setting predefinido Si desea guardar un tono con los ajustes que ha realizado, proceda como se describe en Cada efecto de FX-1 o FX-2 (Puede recuperar ajustes por separado para "Guardar un patch (PATCH WRITE)" (p. 42). FX1 y FX2). U01-1.1 - U50-4.2: Patch Setting de usuario P01-1.1 - P50-4.2: Patch Setting predefinido ASSIGN (Puede recuperar ajustes por separado para ASSIGN 1 a 8) U01-1.1 - U50-4.8: Patch Setting de usuario P01-1.1 - P50-4.8: Patch Setting predefinido

## Cambiar entre la ventana de mandos y la ventana de lista

Puede cambiar la pantalla de ajuste para los efectos entre una ventana en formato de mandos y una ventana en formato de lista.



## Ajustar los parámetros

Cada efecto consta de varios tipos de parámetros. Puede crear los sonidos deseados con más precisión editando cada uno de los parámetros individualmente.



## **Operaciones utilizando los mandos PARAMETER**

En la pantalla de efectos, los mandos corresponden a los parámetros visualizados.



## Seleccionar TYPE para OD/DS o PREAMP

Si cambia la pantalla OD/DS o PREAMP a la ventana de mandos, podrá seleccionar TYPE utilizando el mando P1 y [ V] y [ ].

Los valores TYPE para OD/DS y PREAMP se agrupan en varias categorías.


### Ajustar el EQ (Equalizer)

En la pantalla EQ, si utiliza [DISPLAY MODE] para cambiar de pantalla podrá comprobar el estado actual de los ajustes por medio de un gráfico.

Utilice [ ] y [ ] para cambiar de página, y utilice los mandos P1 a P4 para ajustar los respectivos parámetros.

#### CONSEJO

También puede utilizar la misma técnica para ajustar los distintos parámetros en PARA EQ para FX-1 y FX-2.



#### Ajustar GRAPHIC EQ para FX-1/2

En la pantalla GRAPHIC EQ para FX-1 o FX-2, si utiliza [DISPLAY MODE] para cambiar de pantalla podrá comprobar el estado actual de los ajustes por medio de una ventana de deslizadores.

Utilice [ ] y [] para seleccionar el intervalo que desea ajustar, y utilice los mandos P1 a P4 para ajustar los respectivos parámetros.



## Capítulo 2 Crear sonidos (Patch Edit)

## Cambiar el orden de conexión de los efectos (Effect Chain)

A continuación, se explica cómo cambiar el orden en que se conectan los efectos.

		Aparece la pantalla MST/PDL FX.	
1.	MASTER/ PEDAL FX		
2.		Seleccione FX CHAIN. MST / PDL FX/ Pressienter. FX CHAIN EHAIN HAME	
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla FX CHAIN. FX CHAIN F Select: COMPRESSOR FDL-CKA- CKB- DIAL: MOVE	El icono visualizado en la pantalla FX CHAIN indica el estado, como se describe a continuación. INF : Efecto activado INF : Efecto desactivado INF : Efecto seleccionado (móvil) INF : Efecto seleccionado (inmóvil)
4.		Seleccione el efecto que desea mover. CONSEJO Si pulsa el botón de efecto para el efecto que desea mover, podrá seleccionar el efecto.	<ul> <li>▶ Si pulsa [CATEGORY/ENTER] o el botón EFFECTS SELECT para el efecto seleccionado, éste se activará o se desactivará.</li> <li>Puede seleccionar efectos en el canal A (superior) o en el canal B (inferior) utilizando [ ♥ ] y [ ▲ ] para pasar entre ellos.</li> <li>Hay dos rutas de efectos (los canales PREAMP A y B) y [CHANNEL SELECT] se utilizan para seleccionar el que quiera utilizar.</li> </ul>
5.		Mueva un efecto al punto donde quiere insertar el efecto.	MEMO Los canales A y B no se pueden mover.
6.	Si desea cambiar aú	n más la secuencia, repita los pasos 4 y 5.	<ul> <li>Si desea nombrar el patch o editar el nombre, proceda con "Nombrar un patch (PATCH NAME)" (p. 41) antes de guardar.</li> <li>Si desea guardar un nombre del patch con los ajustes realizados, proceda con "Guardar un patch (PATCH WRITE)" (p. 42).</li> </ul>

#### Comprobar el nivel de efecto con el vúmetro

En la parte superior derecha de la pantalla FX CHAIN, puede medir el nivel de salida de cada efecto.

Para comprobar un nivel de salida del efecto, mueva el cursor al efecto deseado.

#### MEMO

Puede comprobar el nivel de las señales que se envían al jack INPUT seleccionando

Si selecciona podrá comprobar el nivel de las señales enviadas desde el GT-10.

## Agrupar patches por categoría (CATEGORY)

Puede asignar categorías a los patches y agruparlos en consecuencia.

1.		Seleccione el patch que desea incluir en una categoría.	
		Aparecerá la pantalla MST/PDL FX.	
2.	MASTER/ PEDAL FX		
		Seleccione NAME.	
3.			
4.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla PATCH NAME.	
		Seleccione una categoría.	MEMO
5.	Å	PHTCH (HNE) CATEGOR (USER 1) GT - 1 b ABCDEFGHIJKLMHOPGRSTUVWXYZ CO:CURSOR C:INS KEYWD ADI BCOR CATG	<ul> <li>Si desea nombrar el patch o editar el nombre, proceda con "Nombrar un patch (PATCH NAME)" (p. 41) antes de guardar.</li> <li>Si desea guardar un nombre del patch con los ajustes realizados, proceda con "Guardar un patch (PATCH WRITE)" (p. 42).</li> </ul>

## Capítulo 2 Crear sonidos (Patch Edit)

## Nombrar categorías de usuario (CATEGORY NAME)

La función CATEGORY también dispone de diez categorías de usuario (USER1-10) que puede nombrar de la forma deseada.

		Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
1.	SYSTEM		
		Seleccione CATEGORY NAME.	
2.			
		Aparecerá la pantalla CATEGORY NAME.	
3.	CATEGORY/ ENTER	CATEGORY NAME/ USER CATEGORY 1 MECDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ CICURSOR CINS CICURSOR VAL ADI ACA CATG	
4.		Seleccione el nombre de la categoría que desea editar.	
5.	Utilice el mismo pro	cedimiento que en "Nombrar un patch (PATCH NAME)" (p. 41) para	
	editar el nombre de	la categoría.	
6.	dos veces.	Aparecerá la pantalla Play.	<b>MEMO</b> Los nombres de categoría son parámetros de sistema. Se guardan en el momento en que se introducen y no requieren el procedimiento de escritura.

# Nombrar un patch (PATCH NAME)

Puede asignar un nombre a cada patch (PATCH NAME) que conste de hasta dieciséis caracteres. Probablemente querrá aprovechar esta función asignando nombres que sugieran el sonido que obtendrá, o la canción en la que se utilizará.

1.		Seleccione el patch cuyo nombre desea editar.	
2.	MASTER/ PEDAL FX	Aparecerá la pantalla MST/PDL FX. MST/PDL FX/ Presstenter: MASTER IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
3.			
4.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla PATCH NAME. PATCH NAME/ CATEGORY:USER 1 GT – 10 ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ OD:CURSOR O:INS O:DEL KEYWD AD: ACAT CATG	
5.		Mueva el cursor a la posición en la que desea cambiar un carácter.	
6.		Seleccione el carácter.	

Puede utilizar las siguientes operaciones útiles.

Operación	Descripción	Operación	Descripción
	Inserte un espacio en blanco en la posición del cursor.		Elimina el carácter y mueve los caracteres siguientes hacia la izquierda.
	Inserta una palabra clave asociada con el patch en la posición del cursor.		Cambia entre letras, números y símbolos.
°	Cambia entre mayúsculas y minúsculas.	Ŷ	Ajusta la categoría para el patch actual. Consulte la sección "Agrupar patches por categoría (CATEGORY)" (p. 39).

7. Si desea seguir editando los nombres, repita los pasos 5 y 6.

## MEMO

Si desea guardar un nombre del patch con los ajustes realizados, proceda con "Guardar un patch (PATCH WRITE)" (p. 42).

# Guardar un patch (PATCH WRITE)

Si desea guardar los cambios en los ajustes, lleve a cabo el procedimiento de escritura.

#### ΝΟΤΑ

El patch guardado previamente en el destino de escritura se perderá si lleva a cabo otra escritura.

1.	WRITE	Aparecerá la pantalla PATCH WRITE.	<b>MEMO</b> Si no ha editado el patch seleccionado, aparecerá la pantalla PATCH COPY.
		Seleccione el patch de usuario de destino de escritura.	MEMO
2.			Para cancelar el procedimiento de escritura, pulse [EXIT]. Vuelve a visualizarse la pantalla Play.
		Write to <b>U01-1</b> GT-10	CONSEJO
		(MATE : EXECUTE	También puede utilizar el procedimiento descrito en "Utilizar el pedal para seleccionar el patch" (p.
		OUSSESS : PATCH NAME	30) para seleccionar el destino de escritura.
	WRITE	El GT-10 guarda los cambios en los ajustes en el patch de destino de	MEMO
3.		la escritura.	Si desea nombrar el patch o editar el nombre, proceda con "Nombrar un patch (PATCH NAME)" (p. 41) antes de guardar.

# **Copiar patches (PATCH COPY)**

Puede copiar un patch predefinido o de usuario en otro patch de usuario.

#### NOTA

El patch guardado previamente en el destino de escritura se perderá si lleva a cabo otra escritura.

1.		Seleccione el patch que desea copiar.	"Seleccionar un tono (Patch Change)" (p. 29)
2.	WRITE	Aparecerá la pantalla PATCH COPY.	<b>MEMO</b> Si ha editado el patch seleccionado, aparecerá la pantalla PATCH WRITE.
3.		Seleccione el patch de usuario de destino de copia. PATCH COPY (1))) COPY to U01-1 GT-10 WRITE : EXECUTE COMP - MST : QUICK FX WRITE OISPLAY : PATCH NAME	Para cancelar el procedimiento de escritura, pulse [EXIT]. Vuelve a visualizarse la pantalla Play. CONSELO También puede utilizar el procedimiento descrito en "Utilizar el pedal para seleccionar el patch" (p. 30) para seleccionar el destino de copia.
4.	WRITE	El GT-10 copia el patch seleccionado en el paso 1 en el patch de destino de la copia.	

# Intercambiar patches (PATCH EXCHANGE)

En el GT-10, puede "cambiar" o intercambiar las posiciones de dos patches de usuario. A continuación, se explica el procedimiento.



# Inicializar patches (PATCH INITIALIZE)

Puede recuperar el estado original de (inicializar) un patch de usuario. Esto resulta útil cuando desea crear un nuevo patch desde cero.

#### NOTA

Todos los ajustes de tono que haya guardado en un patch se perderán cuando se ejecute la inicialización.

1.		Aparecerá la pantalla PATCH COPY.	<b>MEMO</b> Si ha editado el patch seleccionado, aparecerá la pantalla PATCH WRITE.
		Seleccione la pantalla PATCH INITIALIZE (página 3).	
2.		PATCH INITIALIZE/(()3) Initialize [U01-1] GT-10 [WRITE:EXECUTE COMP)-(MST:GUICK FX WRITE	
3.		Seleccione el patch de usuario que desea inicializar.	MEMO         Para cancelar el procedimiento de inicialización, pulse [EXIT]. Vuelve a visualizarse la pantalla Play.         CONSELO         También puede utilizar el procedimiento descrito en "Utilizar el pedal para seleccionar el patch" (p. 30) para seleccionar el destino de inicialización.
4.	WRITE	Se inicializa el patch seleccionado.	

# Guardar ajustes por efecto (Quick Settings de usuario)

Además de guardar los ajustes en la forma de patches, también puede guardarlos para efectos individuales. Puesto que puede utilizar estos ajustes guardados en otros patches, al igual que con los Quick Settings predefinidos (p. 35), si guarda los ajustes de efectos que le gustan, los Quick Settings de usuario siempre son una forma útil de crear nuevos patches.

	Efectos que se pueden guardar				
	PREAMP para cada canal	CHORUS	EQ		Efectos FX-1/FX-2
	OD/DS	REVERB	PEDAL FX WAH y I	Pedal Bend	ASSIGN1-8
	DELAY	COMP	SEND/RETURN		
1.	WRITE Aparecerá	la pantalla PATCH COPY.			
2.	Seleccione	los ajustes de efecto que desea guar X WRITE/ COMPRESSOR 0 U01 RMAL COMP WRITE : EXECUTE ASTER : QFX SELECT SPLAY : QFX NAME la pantalla para especificar el destin s ajustes.	dar. o en el que desea	<ul> <li>MEMO</li> <li>Para guajuste e</li> <li>Cuando los ajus Channe guarda seleccio</li> <li>Los can pulse [I</li> <li>Los efectorada ve e PEDA e PEDA e SEND e ASSIO</li> </ul>	aardar los ajustes ASSIGN 1-8 (p. 50), el parámetro SOURCE a ASSIGN 1-8. o PREAMP es la fuente, se guardarán tes del canal seleccionado ajustados con el Select (p. 98). Para FX-1/FX-2, se rán los ajustes de los efectos onados ajustados con FX1/FX2 (p. 102). tales PREAMP cambian cada vez que PREAMP]. ctos mostrados a continuación cambian ez que pulsa [MASTER/PEDAL FX]. L WAH L. BEND //RETURN EN 1-8
3.	Seleccione	el destino para guardar los ajustes.		Cuando de Setting de u MODE]. Pa caracteres, un patch (F	see cambiar el nombre del Quick usuario (12 caracteres), pulse [DISPLAY ara información sobre cómo introducir consulte los pasos 4 a 6 de "Nombrar PATCH NAME)" (p. 41).
4.	WRITE Los ajustes	se guardarán.			

# Copiar o cambiar ajustes PREAMP entre canales

Puede seleccionar los ajustes PREAMP para un canal en particular y copiarlos en otro canal, o cambiar los ajustes para los dos canales.

1.	WRITE	Aparecerá la pantalla PATCH COPY.
		Aparecerá la pantalla CH A/B UTILITY.
2.	CHANNEL SELECT A O B O	CH A/B UTILITY Copy PreAmp&Sp Ch.A→B
		WRITE : EXECUTE



Seleccione la copia o la función de cambio.

antana	
PreAmp&Sp Ch.A→B	Esto copia los ajustes de canal A PREAMP y SPEAKER en el canal B.
PreAmp&Sp Ch.B→A	Esto copia los ajustes de canal B PREAMP y SPEAKER en el canal A.
PreAmp&Sp Ch.A⇔B	Esto copia los ajustes de canal A PREAMP y SPEAKER con los ajustes del canal B.
Chain Ch.A⇔B	Esto cambia los ajustes de canal A PREAMP y SPEAKER con los ajustes del canal B y también cambia el arreglo del canal A y del canal B en la cadena de efectos.

4. WRITE

3.

Se ejecuta la función seleccionada.

# Ajustar las funciones de los mandos de la pantalla Play

Puede cambiar las funciones de los mandos PARAMETER.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
		Seleccione CONTROL.  SYSTEM MENU/ Pressienter:	
2.			
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla CONTROLLER.	
		Seleccione la pantalla SYS KNOB SETTING (página 1).	
4.		CONTROLLER (1) SYS KNOB SETTING Knob P1: MASTER: Low Knob P2: MASTER: Mid Knob P3: MASTER: High Knob P4: Patch Level	
5.		Seleccione el mando (mando P1–P4) del parámetro cuya asignación desea cambiar.	
6.		Cambie los ajustes de parámetro.	<b>cf.</b> Para información sobre los ajustes que puede asignar, consulte la sección "Visualización de parámetros que puede ajustar con SYS KNOB SETTING" (p. 138).
7.	Para cambiar otro	ajuste de controlador, repita los pasos 5–6.	
8.	dos veces.	Aparecerá la pantalla Play.	<b>MEMO</b> Los parámetros CONTROLLER son parámetros del sistema. Se guardan en el momento en que se introducen y no requieren el procedimiento de escritura.

# Utilizar los pedales para controlar los parámetros

# Utilizar el pedal CTL/EXP con las mismas funciones asignadas en todo momento (Pedal Function)

Esto aplica las funciones del pedal CTL, del pedal EXP y del EXP PEDAL SW globalmente al GT-10.



#### CONSEJO

#### Ejemplo de ajuste de la función Pedal

Si ajusta los parámetros como se muestra a continuación en la pantalla EXP1 PEDAL SETTING podrá utilizar regularmente el pedal EXP del GT-10 como pedal wah.

Prefernc:	System
Función:	WAH
Min:	0
Max:	100

### Ajustar las funciones CTL/EXP individualmente en cada patch (Pedal FX)

Este procedimiento ajusta las funciones para los controladores del GT-10 (CTL/EXP Pedal, EXP PEDAL SW) para patches individuales.

\* Ajuste el parámetro Prefernc del pedal CTL/EXP y el ajuste EXP PEDAL SW (p. 137) a "Patch".



5. Para guardar los ajustes, utilice el procedimiento Write (p. 42).

#### CONSEJO

#### Quick Settings de la función EXP Pedal

Puede seleccionar los Quick Settings asignando WAV/FV, PB/FV, WAH o PB como la función EXP Pedal.

Si selecciona estos ajustes de muestra preparados (Quick Settings) podrá seleccionar los valores óptimos para los parámetros relacionados al instante. Esto le permite completar los ajustes de forma simple y fácil sin la necesidad de ajustar cada parámetro individualmente.

**1.** Siga el procedimiento de "Ajustar las funciones CTL/EXP individualmente en cada patch (Pedal FX)" (p. 48), pasos 1–3 para visualizar la pantalla PDL:CTL/EXP.



Pantalla	Explicación	
Quick:U**	Quick Settings de usu	ario
Quick:P**	Quick Settings predef	nidos
U01-1-U50-4	Patch de usuario	(MEMO)
P01-1-P50-4	Patch predefinido	Cuando seleccione un patch de usuario o un patch predefinido, puede utilizar los ajustes de asignación del patch existente tal cual.

5. Para guardar los ajustes, utilice el procedimiento Write (p. 42).

#### MEMO

#### Cuando se visualizan mensajes SYSTEM o CONTROLLER

Aparecen cuando el parámetro Prefernc para el controlador cuyos ajustes ha intentado cambiar (pantalla CONTROLLER (p. 137)) está ajustado a System.

Esto significa que los ajustes de la pantalla SW&PDF FUNCTION, que son los parámetros de patch, no tienen efecto. Para activar los ajustes de la pantalla SW&PDF FUNCTION, ajuste el parámetro Prefernc a Patch, previamente.

	പസ
MESSAGE	
SYSTEM/CONTROLLE	ER
CTL1_PREFERENCE	is
atoren:	EXII

Para desestimar este mensaje, pulse [EXIT].

## Ajustar todas las funciones del controlador a patches individuales (Assign)

Puede ajustar el pedal CTL/EXP, EXP PEDAL SW, y los controladores externos (conmutador de pedal y pedal de expresión) conectados a los jacks EXP PEDAL 2/CTL 3,4 del panel posterior para cada patch individual.

Puede guardar hasta ocho ajustes separados por patch (utilizando los números Assign 1 a 8) que determinan qué parámetros se controlarán y con qué controladores.

\* Ajuste el parámetro Prefernc del pedal CTL/EXP y el ajuste EXP PEDAL SW (p. 137) a "Patch".

#### **Quick Settings**

Al seleccionar ajustes preparados (Quick Settings), los parámetros relevantes se ajustan inmediatamente a los valores óptimos. Esto le permite definir los ajustes de forma simple, en lugar de ajustar cada parámetro individual por separado.

1.	MASTER/ PEDAL FX	Aparecerá la pantalla MST/PDL FX.	
2.		Seleccione ASSIGN.	
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla ASSIGN.	
4.		Seleccione uno de los números ASSIGN (Nº 1–8).	
5.	MASTER/ PEDAL FX	Ajuste el número Assign seleccionado a "On".	Cada vez que pulse [MASTER/PEDAL FX], activará y desactivará alternativamente el número ASSIGN seleccionado. Cuando está activado, se marcarán el número Assign de la parte inferior izquierda de la pantalla y la indicación "ON" de la parte inferior derecha. Asegúrese de establecer todos los ajustes Assign que no se utilizan en "Off".
6.		Seleccione el Quick Setting (P01–P08, U01–U10).	

Pantalla	Explicación	
Quick:U**	Quick Settings de usu	ario
Quick:P**	Quick Settings predefi	nidos
U01-1,1–U50-4,8	Patch de usuario	(MEMO)
P01-1,1-P50-4,8	Patch predefinido	Cuando seleccione un patch de usuario o un patch predefinido, puede utilizar los ajustes de asignación del patch existente tal cual.

7. Para utilizar los Quick Settings con otras asignaciones, repita los pasos 4-6.

**8**. Para guardar los ajustes, utilice el procedimiento Write (p. 42).

### Ajustes manuales

Aquí puede determinar individualmente qué controlador controla cada parámetro.

1.	MASTER/ PEDAL FX	Aparecerá la pantalla MST/PDL FX.	
2.		Seleccione ASSIGN.	
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla ASSIGN. ASSIGN/ No.1 ( 1)))) Ruick::User Settins TARGET OFFICE COMP COM	
4.		Seleccione uno de los números ASSIGN (Nº 1–8).	
5.	MASTER/ PEDAL FX	Ajuste el número Assign seleccionado a "On".	Cada vez que pulse [MASTER/PEDAL FX], activará y desactivará alternativamente el número ASSIGN seleccionado. Cuando está activado, se marcarán el número Assign de la parte inferior izquierda de la pantalla y la indicación "On" de la parte inferior derecha. Asegúrese de establecer todos los ajustes Assign que no se utilizan en "Off".
6.		Seleccione el controlador del que desea editar el parámetro.	
7.	Ŷ	Seleccione el parámetro que desea controlar.	<b>CONSEUC</b> Puede seleccionar rápidamente el parámetro deseado utilizando el mando P1 para navegar hacia abajo en la categoría amplia.
8.	Para ajustar las ot	ras asignaciones, repita los pasos 4–7.	En la pantalla Icon sólo aparecen TARGET y SOURCE. Si prefiere que aparezcan todos los parámetros, cambie a la ventana de lista.
9.	Para guardar los a	ajustes, utilice el procedimiento Write (p. 42).	

#### Parámetros que se pueden ajustar en la ventana de lista.

A continuación, se describen los parámetros que se pueden ajustar al cambiar a la ventana de lista en la pantalla ASSIGN. Como ejemplo, la pantalla mostrada utiliza ASSIGN No. 1.

ASSIGN/	N	0.1 ( 1	. וווווווו
Quick:	:U	lser S	Setting
Target	:		COMP
	:	- 0	n/Off
Min	:		Off
Max	•		On∐
12345678		MAST	SCHOOL SON

Parámetro	Explicación
Target	Utilícelo para seleccionar el parámetro que desea controlar.
Min	Ajusta el valor mínimo para el intervalo controlable del destino.
Max	Ajusta el valor máximo para el intervalo controlable del destino.

ASSIGN/	No.1 ( 1 ))))))))
Qui⊂k::	User Setting
Source :	CTL2 PEDAL
5rc Mode:	Toggle
ActRn9Lo:	0
ActRn9Hi:	127
12345678	MISSINGS OFFICE

Parámetro	Explicación		
Source	Selecciona	Selecciona el controlador asignado a la función.	
Sre Mode	MomentEl estado normal es Off (valor mínimo), con el conmutador O máximo) sólo mientras se pulsa el conmutador de pedal.		
Toggle El ajuste pulsació	El ajuste se activa (valor máximo) o se desactiva (valor mínimo) con cada pulsación del conmutador de pedal.		
ActRngLo	Ajusta el mínimo para el intervalo en que puede cambiar el valor del ajuste.		
ActRngHi	Ajusta el máximo para el intervalo en que puede cambiar el valor del ajuste.		

#### cf.

Para más información acerca de cada parámetro, consulte la sección "ASSIGN 1-8" (p. 126).

#### Acerca del intervalo de un cambio del destino

El valor del parámetro seleccionado como destino cambia dentro de un intervalo definido por "Min" y "Max", ajustado en el GT-10. Al utilizar un conmutador de pedal externo, o algún otro controlador que funcione como conmutador de activación/ desactivación, "Min" se selecciona con Off (CERRADO), y "Max" se selecciona con On (ABIERTO).

Al utilizar un pedal de expresión externo o algún otro controlador que genere un cambio consecutivo en el valor, el valor del ajuste cambiará en consecuencia, dentro del intervalo ajustado por los valores mínimo y máximo. Además, cuando el destino es del tipo on/off, el valor medio de los datos recibidos se utiliza como línea divisoria para determinar si se activa o se desactiva.



#### Al controlar el destino On/Off con el pedal EXP:



- \* El intervalo que se puede seleccionar cambia de acuerdo con el ajuste de destino.
- \* Cuando el "mínimo" se ajusta a un valor superior que el "máximo", el cambio en el parámetro se invierte.
- \* Los valores de los ajustes pueden cambiar si el destino cambia después de ajustar el "mínimo" y el "máximo". Si ha cambiado el destino, asegúrese de volver a comprobar los ajustes "mínimo" y "máximo".

#### Acerca del intervalo de un cambio del controlador

Ajusta el intervalo operativo dentro del cual el valor del ajuste cambia cuando se utiliza como fuente un pedal EXP o algún otro controlador que cambie el valor de forma consecutiva. Si el controlador se mueve fuera del intervalo operativo, el valor no cambia, se detiene al "mínimo" o al "máximo".

#### (Ejemplo) Con ActRngLo: 40, ActRngHi: 80



\* Al utilizar un conmutador de pedal o algún otro controlador de activación/desactivación como fuente, déjelo en "ActRngLo: 0" y "ActRngHi: 127." Con algunos ajustes, es posible que no cambie el valor.

#### CONSEJO

#### Ejemplo de ajustes de asignación

Si ajusta los parámetros como se muestra a continuación, podrá utilizar el pedal EXP del GT-10 como un parámetro de frecuencia UNI-V.

Target:	FX1:UV:Rate	Src Mode:	Moment
Min:	0	ActRngLo:	0
Max:	100	ActRngHi:	127
Source:	EXP1 PEDAL		

# Activar el pedal de expresión virtual con las operaciones de inicio (Internal Pedal System)

El GT-10 dispone de una función denominada Internal Pedal system. Esta función asigna parámetros especificados a un pedal de expresión virtual (el pedal interno), que proporciona un efecto que cambia el volumen y el tono automáticamente a tiempo real de la misma forma que un pedal de expresión.

Internal Pedal system dispone de las dos siguientes funciones, que le permiten ajustar la fuente para cada ASSIGN No.1-8 de "Ajustes manuales" (p. 51).

\* Cuando se utilizan el pedal interno o el pedal Wave, ajuste ASSIGN Src Mode a Moment.

#### **Internal Pedal**

Con el disparador que ha ajustado, el pedal de expresión determinado empieza a trabajar. Si ha ajustado INTERNAL PDL a Source, ajuste el parámetro Int Trig.

#### cf.

Para información más detallada sobre los parámetros que se pueden ajustar utilizando el pedal interno, consulte "Int Trig (Internal Pedal Trigger)" (p. 126), "Int Time (Internal Pedal Time)" (p. 126), e "IntCurve (Internal Pedal Curve)" (p. 126).

#### Wave Pedal

Esto cambia el parámetro seleccionado como destino en un ciclo determinado con el pedal de expresión en cuestión. Cuando haya ajustado Wave Pedal como fuente, deberían ajustarse WaveRate y Waveform.

#### cf.

Para más información sobre los parámetros que se pueden ajustar utilizando Wave Pedal, consulte "WaveRate (Wave Pedal Rate)" (p. 126) y "Waveform (Wave Pedal Form)" (p. 127).

# Activar y desactivar los efectos con los pedales BANK/ Number (Manual Mode)

El GT-10 dispone de un modo Manual, en el que los pedales se utilizan para activar y desactivar los efectos especificados. En modo manual, puede activar y desactivar sin cambiar el número de patch.

# Cambiar al modo Manual

Pulse este botón varias veces hasta que aparezca la siguiente pantalla.



<u>GT-10</u>
MANUAL MODE
1 P 2 DS 3 amP 4
MTLOW MTMID MTHI PATLV

El modo manual se activa sólo cuando se visualiza esta pantalla.

Si sale de la pantalla MANUAL MODE, se desactivará el modo Manual.



001 - 1	USER 1	J120	nges
GT-1	0		
-MST- LQW	-MST- MID	-MST- HIGH	-PATCH-
0.4B	<b>R</b> dB	6.4B	100

#### (MEMO)

- Puede pulsar [CATEGORY/ENTER] en esta pantalla para pasar a la pantalla MANUAL SETTING (p. 56).
- Si ajusta TARGET a Manual Mode Sw en "Manual Settings" (p. 51) podrá activar y desactivar el modo Manual.

# Activar y desactivar efectos con los pedales

1. Lleve a cabo "Cambiar al modo Manual" (p. 55), para activar el modo Manual.



El pedal activa o desactiva el efecto asignado.

#### MEMO

El efecto asignado se activa o se desactiva cada vez que pulse el pedal. Cuando el efecto asignado está activado, el indicador de la parte superior del pedal se ilumina.

#### Capítulo 4 Tocar sonidos

# Asignar a un pedal la activación/desactivación de un efecto

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	<b>MEMO</b> También puede entrar en la pantalla MANUAL SETTING desde la pantalla Play (p. 55).
		Seleccione MANUAL SETTING.	
2.		HRASE MANUAL MODE SETTING	
		Aparecerá la pantalla MANUAL SETTING.	
3.	CATEGORY/ ENTER	MANUAL SETTING MANUAL MODE SETTING 1 2007 2007 3 Pre 4 FX1 4 FX1	
4.	0	Seleccione el pedal cuya asignación desea cambiar.	
5.		Seleccione el conmutador de efecto que desea asignar al pedal.	
6.	Para cambiar otro	ajuste de pedal, repita los pasos 4-5.	

#### Conmutadores de efecto asignables

Pantalla	Explicación
Off	La función no se asigna a los pedales.
Ch.A/B	Cambia entre el canal de preamplificador A y B.
OD Sol	Activa y desactiva OD/DS SOLO.
Solo	Activar y desactivar Preamp SOLO.
A&BSol	Activa y desactiva preamp SOLO, para los canales A y B. Si uno de los dos canales está desactivado, se activarán los dos.
Comp	Activa y desactiva COMP.
OD/DS	Activa y desactiva OD/DS.
Preamp	Activa y desactiva PREAMP/SPEAKER.
EQ	Activa y desactiva el EQ.
FX1	Activa y desactiva FX-1.
FX2	Activa y desactiva FX-2.
Delay	Activa y desactiva DELAY.
Chorus	Activa y desactiva CHORUS.
Reverb	Activa y desactiva REVERB .
PdlFX	Activa y desactiva Pedal FX.
S/R	Activa y desactiva SEND/RETURN.
AmpCTL	Activa y desactiva Amp Control.
Tuner	Activa y desactiva TUNER/BYPASS.

PL R/P	Graba/reproduce la frase.
PL Clr	Borra la frase.
PL M/P	Silencia la reproducción de la frase.
BPMTap	Se utiliza para pulsar la entrada del Master BPM.
DlyTap	Se utiliza para pulsar la entrada del tiempo de retardo.
MIDI	Controla el inicio/detención de los dispositivos MIDI externos (como secuenciadores).
MMCPly	Controla la reproducción/detención de los dispositivos MIDI externos (como grabadores de disco duro).
Lev+10	Incrementa el nivel de volumen del patch en 10 unidades.
Lev+20	Incrementa el nivel de volumen del patch en 20 unidades.
Lev-10	Disminuye el nivel de volumen del patch en 10 unidades.
Lev-20	Disminuye el nivel de volumen del patch en 20 unidades.
NumInc	Cambia al siguiente número de patch más alto en el mismo banco que el patch seleccionado actualmente.
NumDec	Cambia al siguiente número de patch más bajo en el mismo banco que el patch seleccionado actualmente.
BnkInc	Cambia al siguiente número de banco más alto.
BnkDec	Cambia al siguiente número de banco más bajo.

Activa y desactiva PHRASE LOOP.

Pantalla Explicación

PL

# Cambiar ajustes con los pedales numerados

El GT-10 incluye una función que permite activar y desactivar el afinador, cambiar canales de preamplificador, y ejecutar otras tareas pulsando el pedal con el mismo número que el patch seleccionado.

#### MEMO

Puede cambiar las siguientes funciones en cualquier condición que no sea el modo Manual.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
		Seleccione PLAY OPTION.	
2.			
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla PLAY OPTION.	
		Seleccione Num Pdl Sw.	
4.		PLAY OPTION/ BankExtentMin: U01 BankExtentMax: P50 EXP Pd1 Hold : Off Pd1 Indicate : Off Num Pd1 Sw : Off Dial Func :Pat&Va1	

5.

Ajuste el parámetro Num Pdl Sw.

Pantalla	Explicación
Off	No se utiliza.
Tuner	Activa y desactiva el afinador.
Ch. A/B	Cambia entre los canales de preamplificador A y B.
OD Solo	Cambia a los tonos adecuados para la interpretación solista.
Solo	Activa y desactiva preamp SOLO.
AB Solo	Activa o desactiva SOLO tanto para los canales de preamplificador A como B.

# Phrase Loop Play

## ¿Qué es Phrase Loop?

En este modo, puede grabar hasta 38 segundos de material (grabado en mono) y reproducirlo repetidamente como un "loop de frase". Mientras se reproduce el loop, puede sobregrabar nuevo material si lo desea.

Puede grabar un loop de frase con efectos, o puede añadir los efectos después de grabar el loop. Si añade los efectos con posterioridad, podrá crear efectos especiales con las interpretaciones grabadas. Esto también resulta útil para escuchar los tonos, ya que puede ajustar los parámetros de efecto a tiempo real mientras se reproduce una frase.

## Utilizar un loop de frase

### Grabar una frase (REC)

1.	TRASE LOD EVIDE O PARA EVIDE O PARA EVIDE O ELEM EVIDE O ELEM EVID O ELEM EVIDO	Pulse [BANK▼] y [BANK▲] al mismo tiempo. La unidad pasa a grabación en espera (y parpadea el indicador REC/DUB).	<b>MEMO</b> Si los pulsa simultáneamente una segunda vez, se detendrá la reproducción del loop y Phrase Loop se desactivará.
2.		Se inicia la grabación. (Se ilumina el indicador REC/DUB). Reproduzca la frase que desea grabar.	El tiempo de grabación máximo para monaural es de aproximadamente 38 segundos. Cuando el tiempo de grabación llega a los 38 segundos, la interpretación grabada empieza a reproducirse automáticamente.
3.	ICON O PAY	La grabación se detendrá. (Se apaga el indicador REC/DUB). La frase grabada se reproduce en loop (repetidamente). (Se ilumina el indicador PLAY).	

I.

### Sobregrabar sonido en una frase (DUB)

- **1.** Siga el procedimiento de "Grabar una frase (REC)" (p. 58) para grabar una frase,
- y lleve a cabo la reproducción del loop. (Se ilumina el indicador PLAY).

2.		Se inicia la sobregrabación. (Se ilumina el indicador REC/ DUB). Toque la frase que desea sobregrabar junto con la reproducción del loop.	<b>TERM</b> Grabar sobre una interpretación que ya existe se denomina "sobregrabar".
3.	BĂĬK	Se detiene la sobregrabación. (Se apaga el indicador REC/ DUB). La frase que acaba de grabar se combina con la frase que grabó en primer lugar y el sonido se reproduce automáticamente en un loop. (Se ilumina el indicador PLAY).	<b>MEMO</b> Si desea sobregrabar material adicional, repita los pasos 2 y 3.

### Eliminar una frase (CLEAR)

El procedimiento para eliminar una frase difiere según el ajuste del parámetro Clear Pdl.

#### cf.

Para más información sobre el parámetro Clear Pdl, consulte "Clear Pdl (Clear Pedal Function)" (p. 60).

Cuando el parámetro Clear Pdl es "Clear Only"		Cuando el parámetro Clear Pdl es "Mute/Clear"		
1.	La frase se elimina y la unidad pasa a grabación en espera.	1.	CLEAR	Si lo pulsa durante la grabación, ésta se detendrá y se silenciará la reproducción del equipo. (El indicador PLAY parpadea). No se produce sonido, pero el loop sigue dentro del GT-10. Si pulsa [BANK ♥] mientras el equipo está silenciado, activará la reproducción normal en loop. (Se ilumina el indicador PLAY).
		2.		Si lo pulsa mientras el sonido está silenciado, se eliminará la frase y el equipo pasará a grabación en espera.

# Ajustar Phrase Loop

También puede activar distintos usos cambiando los parámetros.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
2.		Seleccione PHRASE LOOP.	
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla PHRASE LOOP. PHRRSE LOOP Mode : Performance Pd1 Mode : Off Rec Mode : Mono P1ay Lev : 100 C1ear Pd1: C1ear On19 ENTER : OFFION	
4.		Mueva el cursor para seleccionar el parámetro que desea cambiar.	
5.		Cambie los ajustes de parámetro.	

Parámetro/ Intervalo	Explicación
Mode	
Performance	Graba el sonido después de que pase por los efectos. Permite conseguir una variedad muy rica de interpretaciones combinando distintos tonos.
Patch Edit	Graba el sonido antes de que pase por los efectos, y aplica los efectos durante la reproducción en loop. Permite ajustar efectos o comparar tonos de patch.

#### Capítulo 4 Tocar sonidos

Parámetro/ Intervalo	Explicación		
PdI Mode (Ped	al Mode)		
	Los pedales BANK no se utilizan para la operación de la función Phrase Loop. Se utilizan como pedales de cambio de banco.		
Off	CONSEJO		
	Phrase Loop puede controlarse asignando la función Phrase Loop a cualquiera de los pedales CTL 1 a 4 y manteniendo la función de cambio de banco de los pedales BANK.		
On	Los pedales BANK se utilizan para la operación de la función Phrase Loop.		
Rec Mode (Rec	ording Mode)		
Mono	Las frases se graban en mono (38 segundos máximo).		
Stereo	Las frases se graban en estéreo (19 segundos máximo).		
Play Lev (Play	Level)		
0–120	Ajusta el volumen de reproducción de la frase.		
Clear Pdl (Clea	Clear PdI (Clear Pedal Function)		
Clear Only	Cuando pulse [BANK ▲] mientras la función Phrase Loop está activada, los datos grabados se borrarán y el GT-10 pasará al modo STANDBY.		
Mute/Clear	Si pulsa [BANK ▲] mientras la función Phrase Loop está activada, la interpretación de la frase grabada se silenciará (los datos grabados no se borran). Si pulsa [BANK ▲] de nuevo mientras la frase está silenciada, los datos grabados se borrarán y el GT-10 pasará al modo STANDBY.		

## Descripción del funcionamiento de Phrase Loop

Cuando la función PHRASE LOOP y el parámetro Pdl Mode están ajustados a "on", la operación de phrase loop cambia de la forma siguiente.

### Cuando el parámetro Clear PdI es "Clear Only"



#### Cuando el parámetro Clear PdI es "Mute/Clear"



# Capítulo 5 Definir ajustes globales

# Definir ajustes correspondientes a la guitarra conectada (Input Select)

El GT-10 incluye una función para ajustar el tono y adaptarlo a cualquier guitarra que haya conectado, permitiéndole definir ajustes para tres tipos de guitarra (Guitar 1–3). Esto resulta útil si conecta una guitarra diferente a la que utilizó cuando creó el patch.

#### NOTA

Si ajusta el nivel de entrada y la presencia de entrada, esto afectará a las señales de entrada de todos los patches. Tenga en cuenta que los matices de los sonidos de efecto que se producen en respuesta al volumen de la guitarra pueden cambiar, especialmente en aquellos patches donde los efectos los controla el volumen de la guitarra.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
		Seleccione INPUT/OUTPUT.	
2.			
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparece la pantalla INPUT/OUTPUT.	
4.		Seleccione la INPUT SELECT (Guitar 1-3) que desea ajustar.	<b>MEMO</b> Seleccione USB In si desea enviar audio desde un ordenador mediante USB (p. 134).
5.		Mando P2: Ajusta el nivel de entrada de la guitarra. Mando P3: Ajusta la calidad tonal de la gama alta de la guitarra.	Para más información acerca de los parámetros, consulte la sección "INPUT" (p. 134).

# Ajustar el sonido general para adaptarlo al entorno de uso (Global)

El GT-10 incluye una función que le permite cambiar el tono general de todos los patches. Esto se conoce como la "función Global".

Con la función Global, puede cambiar los ajustes para que coincidan con los del equipo y el entorno de uso, dejando intactos los ajustes de los patches.

# Ajustar el tono general (Global EQ)

Ajusta el tono de OUTPUT con independencia de los ajustes de ecualizador activado/desactivado de los patches individuales.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
2.		Seleccione INPUT/OUTPUT. SYSTEM MENU Pressienter: INPUT/OUTPUT PATCH SEARCH TUNER UP PATCH OUTPUT PATCH	
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparece la pantalla INPUT/OUTPUT.	
4. (		Seleccione la pantalla GLOBAL EQ (página 2). INPUTZOUTPUTZ (f 2 ) GLOBAL EQ LOW Gain : OCIB Mid Gain : OCIB Mid Gain : OCIB Mid Freg : 800Hz Mid Q : 1 High Gain: OCIB	
5.		Desplace el cursor hasta el parámetro que desee ajustar.	
6.		Ajuste el parámetro.	Para más información acerca de los parámetros, consulte la sección "GLOBAL EQ" (p. 134).

Parámetro	Explicación
Low Gain	Ajusta el tono de la gama de baja frecuencia.
Mid Gain (Middle Gain)	Ajusta el tono de la gama de frecuencia media.
Mid Freq (Middle Frequency)	Especifica el centro de la gama de frecuencias que ajustará el MID GAIN.
Mid Q (Middle Q)	Ajusta la anchura del área afectada por el EQ centrada en la MID FREQ. Cuanto más altos sean los valores, más se reducirá el área.
High Gain	Ajusta el tono de la gama de frecuencia alta.

## Controlar el efecto general del supresor de ruido (Total Noise Suppressor)

Controla el valor de umbral general para los ajustes del supresor de ruido en los patches individuales. Esta herramienta es efectiva si cambia de guitarra durante las interpretaciones, así como para definir ajustes según los niveles de ruido en el local. Se trata de un ajuste general, y no modifica los ajustes de los patches individuales.

#### MEMO

No tiene ningún efecto sobre los patches que tienen el supresor de ruido desactivado.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
2.		Seleccione INPUT/OUTPUT.	
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparece la pantalla INPUT/OUTPUT.	
4.		Seleccione la pantalla TOTAL (página 3). INPUT/OUTPUT/ (// 3) TOTAL NS Threshold : 0dB Rev Level : 100% USB/DGT Out Lev: 100% USB Mix Level : 100% Main Out Level : -10dB	
5.	$\bigcirc$	Mueva el cursor hasta NS Threshold.	
6.		Ajuste el nivel de umbral del Noise Suppressor.	MEMO         Seleccione "0 dB" si lo utiliza en los ajustes de los patches individuales.         Cf.         Para más información acerca de los parámetros, consulte la sección "NS Threshold (Noise Suppressor Threshold)" (p. 135).

### Capítulo 5 Definir ajustes globales

# Controlar el nivel de reverberación general (Total REVERB)

Controla los ajustes del nivel de reverberación general en los patches individuales. Esto resulta útil para adaptarse a la acústica del local de la interpretación.

Este ajuste no afecta a los ajustes de los patches individuales.

#### MEMO

No tiene ningún efecto sobre los patches que tienen la reverberación desactivada.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
2.		Seleccione INPUT/OUTPUT.	
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparece la pantalla INPUT/OUTPUT.	
4.		Seleccione la pantalla TOTAL (página 3). INPUTZOUTPUTZ (M) 3 TOTAL NS Threshold : DOB Rev Level : 100% USBZDGT Out Level : 100% USB Mix Level : 100% Main Out Level : -10dB	
5.		Mueva el cursor hasta Rev Level.	
6.		Ajuste el nivel de la reverberación.	<ul> <li>MEMO</li> <li>Seleccione "100%" si lo utiliza en los ajustes de los patches individuales.</li> <li>Cf.</li> <li>Para más información acerca de los parámetros, consulte la sección "Rev Level (Reverb Level)" (p. 135).</li> </ul>

# Ajustar el nivel de referencia de salida para adaptarse al equipo conectado (Main Out Level)

Ajusta el nivel de referencia de salida para adaptarse al equipo conectado al jack OUTPUT.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
2.		Seleccione INPUT/OUTPUT. SYSTEM MENU Presstenter: INPUT/OUTPUT PATCH SEARCH TUNER UP FATCH SEARCH TUNER	
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparece la pantalla INPUT/OUTPUT.	
4.		Seleccione la pantalla TOTAL (página 3). INPUTZOUTPUTZ (() 3 TOTAL NS Threshold : DOB Rev Level : 100% USB/DGT Out Level : 100% Main Out Level : -10dB	
5.		Mueva el cursor hasta Main Out Level.	
6.		Ajuste el nivel de referencia.	

Valor	Explicación
-10dB	Selecciónelo cuando se conecte a un amplificador de guitarra.
+4dB	Selecciónelo cuando se conecte a un grabador, mezclador u otro dispositivo de línea.

## Ajustar el nivel de salida del jack DIGITAL OUT

Puede ajustar el nivel de la salida de las señales de audio provenientes del jack DIGITAL OUT. Las señales digitales se envían desde el jack DIGITAL OUT del panel posterior. Puede conectarlo directamente al conector de entrada digital de un grabador digital o de otro dispositivo, y grabar sin perder calidad de sonido. Desde DIGITAL OUT y USB se envían las mismas señales de audio digital.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
2.		Seleccione INPUT/OUTPUT. SYSTEM MENU Presstenter: INPUT/OUTPUT PATCH SEARCH TUNER UP FATCH SEARCH TUNER	
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparece la pantalla INPUT/OUTPUT.	
4. (		Seleccione la pantalla TOTAL (página 3). INPUTZOUTPUTZ (() 3 TOTAL NS Threshold : DOB Rev Level : 100% USB/DGT Out Level : 100% USB Mix Level : 100% Main Out Level :-10dB	
5.		Mueva el cursor hasta USB/DGT Out Lev.	
6.		Ajusta el nivel.	

# Ajustar el contraste de la pantalla (LCD Contrast)

Según la ubicación del GT-10, es posible que resulte difícil poder leer la pantalla (en la parte derecha). En este caso, ajuste el contraste de la pantalla.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
2.		Seleccione LCD.	
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla LCD. Contrast :	
4.		Ajústelo de forma que pueda ver la pantalla con facilidad.	

# Continuar reproduciendo los sonidos de efecto después de cambiar los patches (Patch Change Mode)

El GT-10 dispone de un modo que se activa cuando se utilizan efectos espaciales (como la reverberación y el retardo), gracias al cual el sonido de efectos de un patch continúa reproduciéndose incluso después de cambiar al siguiente patch. Si se cumplen las siguientes condiciones necesarias relativas a la cadena de efectos y a los ajustes del parámetro de efectos, puede hacer que la caída de la reverberación, el retardo y otros efectos similares continúe en el siguiente patch después de haber cambiado los patches.

- Los efectos se encuentran en la misma cadena de efectos
- Cuando desactive o active el retardo, o cuando los parámetros Type y Dly Time sean idénticos
- Cuando desactive o active otros efectos, o cuando los ajustes del parámetro sean idénticos

#### MEMO

Todavía es posible que no se escuche reverberación en algunos casos, incluso después de definir los ajustes anteriores.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
		Seleccione PLAY OPTION.	
2.		PLAY OPTION	
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla PLAY OPTION.	
		Mueva el cursor hasta Patch ChgMode.	
4.		PLAY OPTION/ Preamp Mode : Patch Patch Ch9Mode: Fast Bank Ch9 Mode: Wait BankExtentMin: U01 BankExtentMax: P50 EXP Pd1 Hold : Off	
5.		Seleccione el valor del parámetro Patch ChgMode.	

Valor	Explicación
Fast	Los patches se cambian de manera normal. La unidad cambia al patch subsiguiente sin arrastrar la caída de la reverberación o retardo del patch anterior.
	La unidad cambia al patch subsiguiente arrastrando la caída de la reverberación o retardo del patch anterior después de realizar el cambio.
Smooth	MEMO Para garantizar un cambio uniforme, puede cambiar los patches con un retardo de un tiempo del tempo.

# Utilizar ajustes de preamplificador idénticos en todos los patches (Preamp Mode)

Con el GT-10, puede ajustar un preamplificador globalmente para utilizarlo en todos los patches, permitiéndole definir ajustes para tres tipos de preamplificador.

Con esto se consigue un efecto que ofrece siempre el sonido del mismo amplificador de guitarra, con independencia de los patches que haya ajustado.

## Utilizar el preamplificador del sistema

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
		Seleccione PLAY OPTION.	
2.		PHEASE MANUAL OPTION	
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla PLAY OPTION.	
		Mueva el cursor hasta Preamp Mode.	
4.		PLAY OPTION/ Preamp Mode : <b>Patch</b> Patch Ch9Mode: Fast Bank Ch9 Mode: Wait BankExtentMin: U01 BankExtentMax: P50 EXP Pd1 Hold : Off	
5.		Seleccione el valor del parámetro Preamp Mode que desea ajustar.	
	Valor	Explicación	
	Patch	Se utiliza el ajuste del preamplificador del patch. Esto permite utiliza cada patch individual.	ar distintos ajustes de preamplificador en

# Ajustar el preamplificador del sistema

patches.

System1-3

Cuando Preamp Mode tiene los valores de System1 a System3, el ajuste de preamplificador cambiado se guarda como ajuste de preamplificador del sistema.

Se utiliza el ajuste del preamplificador del sistema. Aplica los mismos ajustes de preamplificador a todos los

El contenido almacenado se actualiza cada vez que se cambian los ajustes.

# Guardar el ajuste de preamplificador actual como ajuste de preamplificador del sistema

Puede guardar el ajuste de preamplificador actual como ajuste de preamplificador para el sistema (de System1 a System3).

1.		Aparecerá la pantalla PATCH COPY.	<b>MEMO</b> Si ha editado el patch seleccionado, aparecerá la pantalla PATCH WRITE.
		Seleccione la pantalla SYS PREAMP WRITE.	
2.		SYS PREAMP WRITE (((( 4 ) Write to System1 (WRITE): EXECUTE	
3.		Seleccione el preamplificador de sistema para guardar el destino (System1–3).	MEMO Para cancelar el procedimiento de escritura, pulse [EXIT]. Vuelve a visualizarse la pantalla Play.
4.	WRITE	Los ajustes se guardarán.	

# Limitar los bancos que se pueden cambiar (Bank Extent)

Ajustando un límite a la gama de bancos que pueden cambiarse, puede ajustar el GT-10 para que puedan seleccionarse sólo los patches que necesite.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
		Seleccione PLAY OPTION. SYSTEM MENU/ Pressienter: PLAY OPTION	
2.			
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla PLAY OPTION.	
		Mueva el cursor hasta BankExtentMin.	
4.		PLAY OPTION Preamp Mode : Patch Patch Ch9Mode: Fast Bank Ch9 Mode: Wait BankExtentMin: U01 BankExtentMax: P50 EXP Pd1 Hold : Off	
5.		Ajuste el límite inferior para los bancos.	
6.		Mueva el cursor hasta BankExtentMax.	
7.		Ajuste el límite superior para los bancos.	

# Ajustar la temporización utilizada para cambiar los patches (Bank Change Mode)

1

Ajusta el intervalo de tiempo con el que el GT-10 cambia al siguiente patch al cambiar de bancos con los pedales.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
2.		Seleccione PLAY OPTION.	
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla PLAY OPTION.	
4.		Mueva el cursor hasta Bank Chg Mode. PLAY OPTION/ Preamp Mode : Patch Patch Ch9Mode: Fast Bank Ch9 Mode: Wait BankExtentMin: UØ1 BankExtentMax: P50 EXP Pd1 Hold : Off	
5.		Ajuste la temporización para el cambio de patches.	

Valor	Explicación
Wait	Aunque la indicación de la pantalla se actualiza para reflejar el cambio de banco cuando se pulsa un pedal BANK, el patch no cambiará. El patch cambia al pulsar un pedal numerado.
Immed	El patch cambia al instante cuando se pulsa un pedal BANK o cualquiera de los pedales numerados.
# Mantener los valores de un pedal EXP cuando se recuperan los patches (EXP Pedal Hold)

Este ajuste determina si el estado operativo del pedal EXP se mantiene o no en el siguiente patch al cambiar de patches.

#### MEMO

EXP Pedal Hold no funciona si el modo Assign Source está ajustado a Toggle (en el cual el valor cambia entre Min y Max cada vez que se pulsa el pedal).

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
2.		Seleccione PLAY OPTION.	
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla PLAY OPTION.	
4.		Mueva el cursor hasta EXP Pdl Hold. PLAY OPTION/ Preamp Mode : Patch Patch Ch9Mode: Fast Bank Ch9 Mode: Wait BankExtentMin: U01 BankExtentMax: P50 EXP Pdl Hold : Off	

5.

Ajuste si se utiliza o no EXP Pedal Hold.

Valor	Explicación
Off	El estado del pedal EXP no se mantiene. (Ejemplo) Si cambia un patch mientras se controla el volumen con un pedal EXP, el volumen del patch subsiguiente se ajusta al valor especificado en dicho patch. Si utiliza el pedal EXP, y dicha información se transmite al GT-10, el volumen cambiará de acuerdo con el movimiento del pedal.
On	<ul> <li>El estado del pedal EXP se mantiene.</li> <li>(Ejemplo)</li> <li>Si cambia un patch mientras se controla el volumen con el pedal EXP, el volumen del patch subsiguiente utilizará el valor determinado por la posición actual del pedal (ángulo).</li> <li>Si el patch al que hemos cambiado tiene el pedal EXP controlando el efecto wah, entonces el volumen utiliza el valor ajustado en el patch, y el efecto wah del patch utiliza el valor derivado de la posición actual del pedal (ángulo).</li> </ul>

# Cambiar la forma en que se iluminan los indicadores del pedal (Pedal Indicate)

Puede hacer que los indicadores de pedal apagados parpadeen débilmente.

Así resulta más sencillo localizar las posiciones del pedal en el escenario y en otros ambientes poco iluminados.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
		Seleccione PLAY OPTION.	
2.		PLAY OPTION PLAY OPTION PHRASE PHRASE COOP SETTING PLAY OPTION CONTROL	
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla PLAY OPTION.	
		Mueva el cursor hasta Pdl Indicate.	
4.		BLAY OPTION BankExtentMin: U01 BankExtentMax: P50 EXP Pd1 Hold : Off Pd1 Indicate : Off Num Pd1 Sw : Off Dial Func :Pat&Va1	
5.		Ajuste si se utiliza o no la función Pedal Indicate.	

Valor	Explicación
Off	No se utiliza la función Pedal Indicator.
On	Todos los indicadores de pedal apagados parpadean.

### Seleccionar la función de dial (Dial Function)

Este ajuste determina si se pueden cambiar o no los patches girando el dial.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
		Seleccione PLAY OPTION.	
2.		PLAY OPTION	
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla PLAY OPTION.	
		Mueva el cursor hasta Dial Func.	
4.		PLAY OPTION/ BankExtentMin: U01 BankExtentMax: P50 EXP Pdl Hold : Off Pdl Indicate : Off Num Pdl Sw : Off Dial Func : <b>Pat&amp;Val</b>	
5.		Seleccione la función de dial.	

Valor	Explicación
Pat&Val	El dial se utiliza tanto para cambiar patches como para cambiar el valor de los ajustes. Además de cambiar los patches con los pedales, también puede cambiarlos girando el dial.
Valor	El dial se utiliza sólo para cambiar los valores de los ajustes.

### **Recuperar los ajustes originales (Factory Reset)**

La acción de recuperar los ajustes definidos en fábrica para el GT-10 se conoce como "Factory Reset."

No sólo puede recuperar los valores de los ajustes activos cuando el GT-10 salió de fábrica, sino que también puede especificar el intervalo de ajustes que se recuperarán.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.
		Seleccione FACTORY RESET.
2.		FACTORY RESET
		Aparecerá la pantalla FACTORY RESET.
3.	CATEGORY/ ENTER	FACTORY RESET/ System ~ U50-4 Enter:start
		Ajuste el intervalo para Factory Reset (consulte la tabla siguiente).
4.		FACTORY RESET
		El intervalo de datos para el que desea
	Valor	Explicación
	System	Ajustes del parámetro System
	0.11	

 System
 Ajustes del parámetro System

 Quick
 Ajustes para el Quick Setting de usuario 1–10

 U01-1–U50-4
 Ajustes para el número de patch U01-1 a U50-4

5.

CATEGORY/ ENTER

El intervalo especificado de parámetros vuelven a sus ajustes originales.

### Ajustar el pedal EXP

Aunque el pedal EXP del GT-10 se ha ajustado en la fábrica para un funcionamiento óptimo, el uso continuo y el entorno operativo pueden producir un desajuste en el pedal.

Si experimenta problemas como la imposibilidad de cortar totalmente el sonido con el pedal de volumen, o la imposibilidad de cambiar el EXP PEDAL SW, puede utilizar el siguiente procedimiento para reajustar el pedal.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
		Seleccione PDL CALIBRATION.	
2.		PEDAL CALIBRATION	
		Aparecerá la pantalla PEDAL CALIBRATION.	
3.	CATEGORY/ ENTER	DEDAL CALIBRATION/ Set Pedal to Min Lease Then, Press [ENTER]	
4.		Pise el talón del pedal EXP.	
		Aparece el mensaje "OK" y se visualiza la siguiente pantalla.	MEMO
5.	CATEGORY/ ENTER	Set Pedal to Max	Si pulsa [CATEGORY/ENTER] sin pisar el talón del pedal EXP, o con un valor inadecuado de dicho pedal (ángulo), se muestra "Area Over" en la pantalla y no podrá avanzar al siguiente paso. Vuelva a ajustar la posición del pedal.
6.		Pise la punta del pedal EXP.	
		Aparece el mensaje "OK" y se visualiza la siguiente pantalla.	MEMO
7.	CATEGORY/ ENTER	Test PEDAL SW	Si pulsa [CATEGORY/ENTER] sin pisar la punta del pedal EXP, o con un valor inadecuado de dicho pedal (ángulo), se muestra "Area Over" en la pantalla y no podrá avanzar al siguiente paso. Vuelva a ajustar la posición del pedal.

### Capítulo 5 Definir ajustes globales

8.		Pise firmemente la punta del pedal EXP.	
9.		Repita los pasos 8 y 9 para ajustar el parámetro Thres de forma que el indicador EXP PEDAL SW se ilumine y se apague con la fuerza de pisada correspondiente.	
10.	CATEGORY/ ENTER	Se calibra la sensibilidad de PEDAL SW.	

### ¿Qué se puede hacer con MIDI?

Puede realizar las siguientes operaciones utilizando MIDI con el GT-10.

#### MEMO

La utilización de MIDI requiere que coincidan los canales MIDI de los dispositivos conectados. Si los ajustes del canal MIDI no son correctos, el GT-10 no podrá intercambiar datos con otros dispositivos MIDI.

### Trabajar desde el GT-10

### Emitir mensajes Program Change

Al seleccionar un patch en el GT-10, se transmite simultáneamente un mensaje Program Change correspondiente al número de patch transmitido. El dispositivo MIDI externo cambia sus ajustes de acuerdo con el mensaje Program Change recibido.



### Emitir mensajes Control Change

Los datos que describen las acciones del pedal CTL, del pedal EXP, del EXP PEDAL SW y de los dispositivos externos conectados al jack EXP PEDAL 2/CTL 3, 4 se envían como mensajes Control Change. Dichos mensajes pueden utilizarse para (entre otras cosas) manipular los parámetros de un dispositivo MIDI externo.

#### Transmitir datos

Puede utilizar los mensajes Exclusive para transmitir los ajustes para los sonidos de efecto y otro contenido almacenado en el GT-10 a otros dispositivos MIDI. Por ejemplo, puede utilizar otro GT-10 con los mismos ajustes y guardar los ajustes de sonido de efectos en un secuenciador o en otro dispositivo.

### Controlar remotamente el GT-10 utilizando un dispositivo MIDI externo

#### Cambiar los números de patch

Cuando el GT-10 recibe mensajes Program Change desde el dispositivo MIDI externo, sus patches se cambian simultáneamente.

#### MEMO

Puede establecer la correspondencia entre los mensajes MIDI Program Change y los patches del GT-10 utilizando el Program Change Map (p. 84). Quizás deba trabajar en dichas correspondencias cuando desee organizar algunos efectos en combinación con otros dispositivos MIDI.

Las conexiones mostradas en la figura siguiente son para un secuenciador que interpreta automáticamente el acompañamiento mientras se toca una guitarra. Los patches se cambian automáticamente cuando los números de programa correspondientes a los patches se reciben junto con los datos de la interpretación en los puntos donde se ha determinado que cambien los patches del GT-10.



# pítulo 6

## Recibir mensajes Control Change

Puede controlar los parámetros especificados durante una interpretación haciendo que el GT-10 reciba los mensajes Control Change. Los parámetros que deben controlarse se ajustan con "Ajustes manuales" (p. 51).

#### **Recibir datos**

El GT-10 puede recibir los datos transmitidos desde otro GT-10, así como los datos almacenados en un secuenciador.

### Intercambiar mensajes MIDI entre el ordenador y el GT-10

Si selecciona el modo del controlador específico en el GT-10 y lo conecta a su PC/Mac mediante un cable USB, puede transmitir un mensaje MIDI en sentido bidireccional mediante USB. Seleccione "GT-10" como puertos de entrada y salida MIDI de su ordenador.

Si selecciona la conexión USB entre el GT-10 y el PC/Mac, se desactiva la transmisión de mensajes MIDI desde los conectores MIDI.

### Definir los ajustes para las funciones MIDI

A continuación se describen las funciones MIDI del GT-10. Ajústelas como convenga, según el uso previsto.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.				
2.						
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla MIDI MENU.				
4.		Seleccione SETTING.				
5.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla SETTING. MIDIF SETTING R× Channel : IIII Omni Mode : Omni On T× Channel : 1 Device ID : 1 Sync Clock : Auto				
6.		Seleccione el parámetro.				
7.		Cambie el valor del ajuste.	<b>MEMO</b> Ajuste cada uno de los parámetros de la forma necesaria. Para más información acerca de estos ajustes, consulte las siguientes secciones.			

### Ajustar el canal de recepción MIDI

Ajusta el canal MIDI utilizado para recibir mensajes MIDI.

1.	Siga el procedimie funciones MIDI" (j	nto descrito en la sección "Definir los ajustes para las 5. 80) para mover el cursor hasta "Rx Channel."	
2.	Ajuste el valor deseado.	1–16	

### Ajustar el modo MIDI Omni

Define los ajustes para los canales utilizados para la información MIDI.

**1.** Siga el procedimiento descrito en la sección "Definir los ajustes para las funciones MIDI" (p. 80) para mover el cursor hasta "Omni Mode."

2.	Ajuste el valor deseado.	Omni On	Los mensajes se reciben en todos los canales, con independencia de los ajustes del canal MIDI.	MEMO
		Omni Off	La información se recibe en el canal especificado por el ajuste Rx Channel.	Mode, los únicos mensajes Exclusive recibidos son para los datos Device ID ajustados con "Device ID."

### Ajustar el canal MIDI Transmit

Ajusta el canal MIDI utilizado para transmitir mensajes MIDI.

- **1.** Siga el procedimiento descrito en la sección "Definir los ajustes para las funciones MIDI" (p. 80) para mover el cursor hasta "Tx Channel."
- 2. Ajuste el valor deseado.



1–16, Rx



#### Ajustar la ID del dispositivo MIDI

Ajusta la ID del dispositivo MIDI utilizada para transmitir y recibir mensajes Exclusive.

Siga el procedimiento descrito en la sección "Definir los ajustes para las funciones MIDI" (p. 80) para mover el cursor hasta "Device ID."
 Ajuste el valor deseado.

### Ajustar el reloj MIDI Sync

Este ajuste determina la base utilizada para sincronizar la temporización para los índices de modulación de efectos y otros parámetros basados en el tiempo.

Las operaciones se sincropizon con el reloi MIDI

**1.** Siga el procedimiento descrito en la sección "Definir los ajustes para las funciones MIDI" (p. 80) para mover el cursor hasta "Sync Clock."

2.	Ajuste el valor deseado.	Auto	recibido a través de MIDI. No obstante, las operaciones se sincronizan automáticamente con el reloj interno del GT-10 si éste no puede recibir el reloj externo.	
		Internal	Las operaciones se sincronizan con el reloj interno del GT-10.	

#### NOTA

- Si ha conectado un dispositivo MIDI externo, el Master BPM se sincroniza con el tempo del dispositivo MIDI externo, desactivando así el ajuste Master BPM. Para activar el ajuste del Master BPM, seleccione "Internal."
- Cuando sincronice interpretaciones con la señal del reloj MIDI desde un dispositivo MIDI externo, pueden producirse problemas de temporización debidos a errores en el reloj MIDI.

### **Enviar mensajes Program Change**

Este ajuste determina si se envían o no mensajes Program Change cuando se cambian los patches en el GT-10.

Siga el procedimiento descrito en la sección "Definir los ajustes para las funciones MIDI" (p. 80) para mover el cursor hasta "PC Out."
 Ajuste el valor Los mensajes Program Change no se envían, incluso

deseado.	Off	si se cambian los patches.	En el CT-10 los mensaies Bank Select se envían
	On	Los mensajes Program Change se envían simultáneamente cuando se cambian los patches.	simultáneamente con los mensajes Program Change. Para más detalles, consulte p. 85.

### Enviar operaciones del pedal EXP como mensajes Control Change

Ajusta el número de controlador cuando los datos de funcionamiento del pedal EXP se envían como mensajes Control Change.

1.	Siga el procedimiento descrito en la sección "Definir los ajustes para las funciones	
	MIDI" (p. 80) para mover el cursor hasta "EXP1 Out."	L

	(P. 55) P.		
2.	Ajuste el valor	Off	No se envían los mensajes Control Change.
2.	deseado.	CC#1_CC#31	Ajusta el número de controlador cuando los datos de
		CC#64–CC#95	funcionamiento del pedal EXP se envían como mensajes Control Change.

### Enviar operaciones de la pedalera EXP como mensajes Control Change

Ajusta el número de controlador cuando los datos de funcionamiento de la EXP PEDAL SW se envían como mensajes Control Change.

 Siga el procedimiento descrito en la sección "Definir los ajustes para las funciones MIDI" (p. 80) para mover el cursor hasta "EXP Sw Out."

				4
2.	Ajuste el valor	Off	No se envían los mensajes Control Change.	
	deseado.			
		CC#1-CC#31, CC#64-CC#95	Ajusta el número de controlador cuando los datos de funcionamiento de la EXP PEDAL SW se envían como mensajes Control Change.	

### Enviar operaciones del pedal EXP externo como mensajes Control Change

Ajusta el número de controlador cuando los datos de funcionamiento del EXP PEDAL conectado al jack EXP PEDAL 2 se envían como mensajes Control Change.

 Siga el procedimiento descrito en la sección "Definir los ajustes para las funciones MIDI" (p. 80) para mover el cursor hasta "EXP2 Out."

2.	Ajuste el valor	Off	No se envían los mensajes Control Change.
	deseado.		
		CC#1-CC#31, CC#64-CC#95	Ajusta el número de controlador cuando los datos de funcionamiento del pedal EXP externo se envían como mensajes Control Change.

### Enviar operaciones del pedal CTL como mensajes Control Change

Ajusta el número de controlador cuando los datos de funcionamiento de la pedalera CTL 1 y CTL 2 se envían como mensajes Control Change.

 Siga el procedimiento descrito en la sección "Definir los ajustes para las funciones MIDI" (p. 80) para mover el cursor hasta "CTL1 Out" o "CTL2 Out."

2.	Ajuste el valor	Off	No se envían los mensajes Control Change.
	deseado.		
		CC#1-CC#31, CC#64-CC#95	Ajusta el número de controlador cuando los datos de funcionamiento del pedal CTL 1 y CTL 2 se envían como mensajes Control Change.

### Enviar operaciones del conmutador de pedal externo como mensajes Control Change

Ajusta el número de controlador cuando los datos de funcionamiento del conmutador de pedal conectado al jack CTL 3,4 se envían como mensajes Control Change.

**1.** Siga el procedimiento descrito en la sección "Definir los ajustes para las funciones MIDI" (p. 80) para mover el cursor hasta "CTL3 Out" o "CTL4 Out."

				4
2.	Ajuste el valor	Off	No se envían los mensajes Control Change.	
2.	deseado.			
		CC#1-CC#31, CC#64-CC#95	Ajusta el número de controlador cuando los datos de funcionamiento del conmutador de pedal externo se envían como mensajes Control Change.	

### Ajustar las correspondencias entre mensajes Program Change y patches (Program Change Map)

Cuando cambie de patches utilizando los mensajes Program Change transmitidos por un dispositivo MIDI externo, puede ajustar libremente la correspondencia entre los mensajes Program Change recibidos por el GT-10 y los patches a los que desea cambiar en el "Program Change Map."

#### MEMO

Cuando seleccione "Omni Off" en el modo MIDI Omni (p. 81), compruebe que haya ajustado de antemano el canal MIDI Rx (p. 80) para que coincida con el canal de transmisión del dispositivo MIDI externo.

# Activar/desactivar los ajustes del Program Change Map (MIDI Map Select)

Este ajuste determina si los patches se cambian según los ajustes del Program Change Map, o según los ajustes por defecto.

**1.** Siga el procedimiento descrito en la sección "Definir los ajustes para las funciones MIDI" (p. 80) para mover el cursor hasta "Map Select."

	runerones milbr	(p. 00) pui	a mover er cursor nasta "map sereet."
2.	Ajuste el valor deseado.	Fix	Desactiva el Program Change Map. Cambia a los patches de acuerdo con los ajustes por defecto.
ŭ		Prog	Activa el Program Change Map. Cambia a los patches de acuerdo con el Program Change Map.

### Ajustar el Program Change Map

Ajuste la correspondencia entre los mensajes Program Change recibidos y los patches que deben cambiarse.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
2.			
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla MIDI MENU.	
4.		Seleccione PROGRAM MAP.	<b>MEMO</b> Los ajustes del Program Change Map se desactivan si ha seleccionado "Fix" en Map Select.
5.	CATEGORY/ ENTER	Se visualizará la pantalla PROGRAM MAP. PROGRAM MAP PC# 1 : U01-1 PC# 2 : U01-2 PC# 3 : U01-3 PC# 4 : U01-4 PC# 5 : U02-1	



Seleccione el número de programa recibido.

#### (MEMO)

- Utilice los botones del cursor (izquierdo y derecho) para seleccionar el número Bank Select.
- Si sólo utiliza los mensajes Program Change para realizar cambios en el programa, sin utilizar los mensajes Bank Select, seleccione el número de programa (1–128) cuando el número de Bank Select sea "0."



Ajuste el número de patch correspondiente al número de programa recibido.

**8.** Repita los pasos 6–7 según convenga, ajustando los números de patch según sus correspondientes números de programa, hasta que se haya completado el Program Change Map.

### Cambiar patches utilizando los mensajes Bank Select

Un mensaje de selección de banco consta de un grupo de dos mensajes de cambio de control, los controladores número 0 (CC#0) y 32 (CC#32). Normalmente seleccionará un sonido utilizando el mensaje de selección de banco seguido por un mensaje de cambio de programa. En el GT-10, estos mensajes se utilizan para cambiar los números de patch.

#### Cambiar números de patch en un dispositivo MIDI externo desde el GT-10

Cuando selecciona un patch en el GT-10, los mensajes de selección de banco y de cambio de programa enviados desde el GT-10 se corresponden entre sí de la forma indicada a continuación.

Banco		Número			Banco	<b>)</b>	Número			Banco	<b>,</b>	Núr		
	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4
U01	0,0: 1	0,0: 2	0,0: 3	0,0: 4	U36	1,0: 41	1,0: 42	1,0: 43	1,0: 44	P21	2,0: 81	2,0: 82	2,0: 83	2,0: 84
U02	0,0: 5	0,0: 6	0,0: 7	0,0: 8	U37	1,0: 45	1,0: 46	1,0: 47	1,0: 48	P22	2,0: 85	2,0: 86	2,0: 87	2,0: 88
U03	0,0: 9	0,0: 10	0,0: 11	0,0: 12	U38	1,0: 49	1,0: 50	1,0: 51	1,0: 52	P23	2,0: 89	2,0: 90	2,0: 91	2,0: 92
U04	0,0: 13	0,0: 14	0,0: 15	0,0: 16	U39	1,0: 53	1,0: 54	1,0: 55	1,0: 56	P24	2,0: 93	2,0: 94	2,0: 95	2,0: 96
U05	0,0: 17	0,0: 18	0,0: 19	0,0: 20	U40	1,0: 57	1,0: 58	1,0: 59	1,0: 60	P25	2,0: 97	2,0: 98	2,0: 99	2,0:100
U06	0,0: 21	0,0: 22	0,0: 23	0,0: 24	U41	1,0: 61	1,0: 62	1,0: 63	1,0: 64	P26	3,0: 1	3,0: 2	3,0: 3	3,0: 4
U07	0,0: 25	0,0: 26	0,0: 27	0,0: 28	U42	1,0: 65	1,0: 66	1,0: 67	1,0: 68	P27	3,0: 5	3,0: 6	3,0: 7	3,0: 8
U08	0,0: 29	0,0: 30	0,0: 31	0,0: 32	U43	1,0: 69	1,0: 70	1,0: 71	1,0: 72	P28	3,0: 9	3,0: 10	3,0: 11	3,0: 12
U09	0,0: 33	0,0: 34	0,0: 35	0,0: 36	U44	1,0: 73	1,0: 74	1,0: 75	1,0: 76	P29	3,0: 13	3,0: 14	3,0: 15	3,0: 16
U10	0,0: 37	0,0: 38	0,0: 39	0,0: 40	U45	1,0: 77	1,0: 78	1,0: 79	1,0: 80	P30	3,0: 17	3,0: 18	3,0: 19	3,0: 20
U11	0,0: 41	0,0: 42	0,0: 43	0,0: 44	U46	1,0: 81	1,0: 82	1,0: 83	1,0: 84	P31	3,0: 21	3,0: 22	3,0: 23	3,0: 24
U12	0,0: 45	0,0: 46	0,0: 47	0,0:48	U47	1,0: 85	1,0: 86	1,0: 87	1,0: 88	P32	3,0: 25	3,0: 26	3,0: 27	3,0: 28
U13	0,0: 49	0,0: 50	0,0: 51	0,0: 52	U48	1,0: 89	1,0: 90	1,0: 91	1,0: 92	P33	3,0: 29	3,0: 30	3,0: 31	3,0: 32
U14	0,0: 53	0,0: 54	0,0: 55	0,0: 56	U49	1,0: 93	1,0: 94	1,0: 95	1,0: 96	P34	3,0: 33	3,0: 34	3,0: 35	3,0: 36
U15	0,0: 57	0,0: 58	0,0: 59	0,0: 60	U50	1,0: 97	1,0: 98	1,0: 99	1,0:100	P35	3,0: 37	3,0: 38	3,0: 39	3,0: 40
U16	0,0: 61	0,0: 62	0,0: 63	0,0: 64	P01	2,0: 1	2,0: 2	2,0: 3	2,0: 4	P36	3,0: 41	3,0: 42	3,0: 43	3,0: 44
U17	0,0: 65	0,0: 66	0,0: 67	0,0: 68	P02	2,0: 5	2,0: 6	2,0: 7	2,0: 8	P37	3,0: 45	3,0: 46	3,0: 47	3,0: 48
U18	0,0: 69	0,0: 70	0,0: 71	0,0: 72	P03	2,0: 9	2,0: 10	2,0: 11	2,0: 12	P38	3,0: 49	3,0: 50	3,0: 51	3,0: 52
U19	0,0: 73	0,0: 74	0,0: 75	0,0: 76	P04	2,0: 13	2,0: 14	2,0: 15	2,0: 16	P39	3,0: 53	3,0: 54	3,0: 55	3,0: 56
U20	0,0: 77	0,0: 78	0,0: 79	0,0: 80	P05	2,0: 17	2,0: 18	2,0: 19	2,0: 20	P40	3,0: 57	3,0: 58	3,0: 59	3,0: 60
U21	0,0: 81	0,0: 82	0,0: 83	0,0: 84	P06	2,0: 21	2,0: 22	2,0: 23	2,0: 24	P41	3,0: 61	3,0: 62	3,0: 63	3,0: 64
U22	0,0: 85	0,0: 86	0,0: 87	0,0: 88	P07	2,0: 25	2,0: 26	2,0: 27	2,0: 28	P42	3,0: 65	3,0: 66	3,0: 67	3,0: 68
U23	0,0: 89	0,0: 90	0,0: 91	0,0: 92	P08	2,0: 29	2,0: 30	2,0: 31	2,0: 32	P43	3,0: 69	3,0: 70	3,0: 71	3,0: 72
U24	0,0: 93	0,0: 94	0,0: 95	0,0: 96	P09	2,0: 33	2,0: 34	2,0: 35	2,0: 36	P44	3,0: 73	3,0: 74	3,0: 75	3,0: 76
U25	0,0: 97	0,0: 98	0,0: 99	0,0:100	P10	2,0: 37	2,0: 38	2,0: 39	2,0: 40	P45	3,0: 77	3,0: 78	3,0: 79	3,0: 80
U26	1,0: 1	1,0: 2	1,0: 3	1,0: 4	P11	2,0: 41	2,0: 42	2,0: 43	2,0: 44	P46	3,0: 81	3,0: 82	3,0: 83	3,0: 84
U27	1,0: 5	1,0: 6	1,0: 7	1,0: 8	P12	2,0: 45	2,0: 46	2,0: 47	2,0: 48	P47	3,0: 85	3,0: 86	3,0: 87	3,0: 88
U28	1,0: 9	1,0: 10	1,0: 11	1,0: 12	P13	2,0: 49	2,0: 50	2,0: 51	2,0: 52	P48	3,0: 89	3,0: 90	3,0: 91	3,0: 92
U29	1,0: 13	1,0: 14	1,0: 15	1,0: 16	P14	2,0: 53	2,0: 54	2,0: 55	2,0: 56	P49	3,0: 93	3,0: 94	3,0: 95	3,0: 96
U30	1,0: 17	1,0: 18	1,0: 19	1,0: 20	P15	2,0: 57	2,0: 58	2,0: 59	2,0: 60	P50	3,0: 97	3,0: 98	3,0: 99	3,0:100
U31	1,0: 21	1,0: 22	1,0: 23	1,0: 24	P16	2,0: 61	2,0: 62	2,0: 63	2,0: 64					
U32	1,0: 25	1,0: 26	1,0: 27	1,0: 28	P17	2,0: 65	2,0: 66	2,0: 67	2,0: 68		Bai	nk Select MS	5B (CC#0) —	
U33	1,0: 29	1,0: 30	1,0: 31	1,0: 32	P18	2,0: 69	2,0: 70	2,0: 71	2,0: 72		Ba	nk Select LS	B (CC#32) -	
U34	1,0: 33	1,0: 34	1,0: 35	1,0: 36	P19	2,0: 73	2,0: 74	2,0: 75	2,0: 76		Pro	ogram Numb	er —	
U35	1,0: 37	1,0: 38	1,0: 39	1,0: 40	P20	2,0: 77	2,0: 78	2,0: 79	2,0: 80					

#### (MEMO)

• Si desea saber si el dispositivo receptor puede reconocer o no mensajes de selección de banco, consulte la descripción de los cambios de control en el diagrama de implementación MIDI incluido en el manual de usuario del dispositivo receptor.

• Si el dispositivo receptor no reconoce los mensajes de selección de banco, ignorará dichos mensajes y reconocerá sólo los mensajes de cambio de programa.

# Cambiar números de patch en el GT-10 desde un dispositivo MIDI externo

Si ha seleccionado Fix en el parámetro MIDI Map Select, para cambiar los números de patch en el GT-10 utilizando mensajes de selección de banco enviados desde un dispositivo MIDI externo, compruebe si los mensajes de selección de banco externos y los mensajes de cambio de programa se corresponden con los números de patch del GT-10.

PC#		cc	C#0		PC#		cc	C#O		PC#		CC	C#O	
	0	1	2	3		0	1	2	3		0	1	2	3
1	U01-1	U26-1	P01-1	P26-1	36	U09 <b>-</b> 4	U34 <b>-</b> 4	P09-4	P34-4	71	U18-3	U43-3	P18-3	P43-3
2	U01-2	U26-2	P01-2	P26-2	37	U10-1	U35-1	P10-1	P35-1	72	U18-4	U43-4	P18-4	P43-4
3	U01-3	U26-3	P01-3	P26-3	38	U10-2	U35-2	P10-2	P35-2	73	U19-1	U44-1	P19 <b>-</b> 1	P44-1
4	U01-4	U26 <b>-</b> 4	P01-4	P26-4	39	U10-3	U35 <b>-</b> 3	P10-3	P35-3	74	U19 <b>-</b> 2	U44-2	P19-2	P44-2
5	U02-1	U27 <b>-</b> 1	P02-1	P27-1	40	U10-4	U35-4	P10-4	P35-4	75	U19-3	U44-3	P19-3	P44-3
6	U02-2	U27 <b>-</b> 2	P02-2	P27-2	41	U11-1	U36-1	P11-1	P36-1	76	U19-4	U44-4	P19-4	P44-4
7	U02-3	U27 <b>-</b> 3	P02 <b>-</b> 3	P27 <b>-</b> 3	42	U11-2	U36-2	P11 <b>-</b> 2	P36-2	77	U20 <b>-</b> 1	U45 <b>-</b> 1	P20 <b>-</b> 1	P45 <b>-</b> 1
8	U02-4	U27 <b>-</b> 4	P02-4	P27 <b>-</b> 4	43	U11 <del>-</del> 3	U36-3	P11-3	P36 <b>-</b> 3	78	U20-2	U45-2	P20-2	P45 <b>-</b> 2
9	U03-1	U28-1	P03 <b>-</b> 1	P28-1	44	U11 <del>-</del> 4	U36 <b>-</b> 4	P11-4	P36-4	79	U20-3	U45-3	P20 <b>-</b> 3	P45 <b>-</b> 3
10	U03-2	U28-2	P03-2	P28-2	45	U12 <del>-</del> 1	U37 <b>-</b> 1	P12 <b>-</b> 1	P37-1	80	U20-4	U45-4	P20 <b>-</b> 4	P45 <b>-</b> 4
11	U03-3	U28-3	P03 <b>-</b> 3	P28-3	46	U12-2	U37-2	P12-2	P37-2	81	U21 <b>-</b> 1	U46-1	P21 <b>-</b> 1	P46-1
12	U03-4	U28-4	P03 <b>-</b> 4	P28-4	47	U12-3	U37 <b>-</b> 3	P12-3	P37-3	82	U21-2	U46-2	P21-2	P46-2
13	U04-1	U29-1	P04-1	P29-1	48	U12-4	U37 <b>-</b> 4	P12-4	P37-4	83	U21-3	U46-3	P21-3	P46-3
14	U04-2	U29-2	P04-2	P29-2	49	U13-1	U38-1	P13 <b>-</b> 1	P38-1	84	U21-4	U46-4	P21-4	P46-4
15	U04-3	U29-3	P04-3	P29-3	50	U13-2	U38-2	P13-2	P38-2	85	U21-1	U47-1	P21-1	P47-1
16	U04-4	U29 <b>-</b> 4	P04-4	P29 <b>-</b> 4	51	U13-3	U38 <b>-</b> 3	P13-3	P38-3	86	U22 <b>-</b> 2	U47-2	P22-2	P47-2
17	U05-1	U30-1	P05 <b>-</b> 1	P30-1	52	U13-4	U38 <b>-</b> 4	P13-4	P38-4	87	U22-3	U47-3	P22-3	P47-3
18	U05 <b>-</b> 2	U30-2	P05-2	P30-2	53	U14 <b>-</b> 1	U39 <b>-</b> 1	P14 <b>-</b> 1	P39 <b>-</b> 1	88	U22 <b>-</b> 4	U47-4	P22 <b>-</b> 4	P47 <b>-</b> 4
19	U05 <b>-</b> 3	U30-3	P05 <b>-</b> 3	P30-3	54	U14 <b>-</b> 2	U39 <b>-</b> 2	P14 <b>-</b> 2	P39-2	89	U23 <b>-</b> 1	U48-1	P23 <b>-</b> 1	P48 <b>-</b> 1
20	U05-4	U30 <b>-</b> 4	P05 <b>-</b> 4	P30-4	55	U14-3	U39 <b>-</b> 3	P14 <b>-</b> 3	P39 <b>-</b> 3	90	U23-2	U48-2	P23 <b>-</b> 2	P48 <b>-</b> 2
21	U06-1	U31-1	P06-1	P31-1	56	U14-4	U39 <b>-</b> 4	P14 <b>-</b> 4	P39-4	91	U23-3	U48-3	P23-3	P48-3
22	U06-2	U31-2	P06-2	P31-2	57	U15 <b>-</b> 1	U40-1	P15 <b>-</b> 1	P40-1	92	U23-4	U48-4	P23 <b>-</b> 4	P48-4
23	U06-3	U31-3	P06-3	P31-3	58	U15 <b>-</b> 2	U40-2	P15 <b>-</b> 2	P40-2	93	U24 <b>-</b> 1	U49 <b>-</b> 1	P24 <b>-</b> 1	P49 <b>-</b> 1
24	U06 <b>-</b> 4	U31-4	P06 <b>-</b> 4	P31-4	59	U15-3	U40-3	P15 <b>-</b> 3	P40-3	94	U24-2	U49-2	P24 <b>-</b> 2	P49 <b>-</b> 2
25	U07-1	U32-1	P07-1	P32-1	60	U15-4	U40-4	P15-4	P40-4	95	U24-3	U49-3	P24 <b>-</b> 3	P49 <b>-</b> 3
26	U07-2	U32-2	P07-2	P32-2	61	U16-1	U41-1	P16 <b>-</b> 1	P41-1	96	U24-4	U49-4	P24-4	P49-4
27	U07-3	U32-3	P07-3	P32-3	62	U16-2	U41-2	P16-2	P41-2	97	U25 <b>-</b> 1	U50-1	P25 <b>-</b> 1	P50 <b>-</b> 1
28	U07-4	U32-4	P07-4	P32-4	63	U16-3	U41-3	P16-3	P41-3	98	U25-2	U50-2	P25-2	P50-2
29	U08-1	U33-1	P08-1	P33 <b>-</b> 1	64	U16-4	U41-4	P16-4	P41-4	99	U25-3	U50 <b>-</b> 3	P25 <b>-</b> 3	P50 <b>-</b> 3
30	U08-2	U33-2	P08-2	P33-2	65	U17-1	U42-1	P17 <b>-</b> 1	P42-1	100	U25-4	U50-4	P25 <b>-</b> 4	P50-4
31	U08-3	U33-3	P08-3	P33-3	66	U17-2	U42-2	P17 <b>-</b> 2	P42-2	:	:	:	:	:
32	U08 <b>-</b> 4	U33 <b>-</b> 4	P08-4	P33 <b>-</b> 4	67	U17 <del>-</del> 3	U42-3	P17 <b>-</b> 3	P42-3	:	:	:	:	:
33	U09 <b>-</b> 1	U34 <b>-</b> 1	P09 <b>-</b> 1	P34 <b>-</b> 1	68	U17 <b>-</b> 4	U42-4	P17-4	P42-4	:	:	:	:	:
34	U09 <b>-</b> 2	U34-2	P09-2	P34-2	69	U18 <b>-</b> 1	U43-1	P18 <b>-</b> 1	P43-1	:	:	:	:	:
35	U09-3	U34-3	P09 <b>-</b> 3	P34-3	70	U18-2	U43-2	P18-2	P43-2	128	U25 <b>-</b> 4	U50 <b>-</b> 4	P25 <b>-</b> 4	P50-4

Banco

Número

#### Tabla de correspondencias con los números de patch cuando MIDI Map Select es Fix

#### MEMO

Si sólo utiliza los mensajes Program Change para realizar cambios en el programa, sin utilizar los mensajes Bank Select, seleccione el número de programa (1-128) cuando el número de Bank Select sea "0."

#### PC#: Número de programa

CC#0: Número de controlador 0 (Bank Select MSB)

\* Datos CC#0 de un valor de 04H o superior, y CC#32 se ignoran.

#### (Ejemplo) Cuando cambie al Patch #30-3 (Banco U30, Número 3)

Transmita los mensajes MIDI desde un secuenciador MIDI externo en el orden siguiente.

CC#0:

PC#: 19

1

### Transmitir datos a un dispositivo MIDI externo (Bulk Dump)

Con el GT-10, puede utilizar los mensajes Exclusive para configurar otro GT-10 con los mismos ajustes o para guardar ajustes de sonido de efecto en secuenciadores MIDI y otros dispositivos similares. Esta transmisión de datos se conoce como volcado general.

### **Realizar las conexiones**



### Transmitir

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
		Seleccione MIDI. SYSTEM MENU/ Pressienter: MIDI	
2.			
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla MIDI MENU.	
4.		Seleccione B.DUMP.	
5.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla BULK DUMP. MIDI BULK DUMP System ~ Temp ENTER I START	
6.		Seleccione el inicio y el final de los datos a transmitir.	

Es posible transmitir los siguientes tipos de datos. Puede transmitir datos especificando el intervalo desde el inicio hasta el final de la transmisión.

Visualizado	Información transmitida
System	Ajustes del parámetro System
Quick	Ajustes para el Quick Setting de usuario
U01-1-U50-4	Ajustes para el número de patch U01-1 a U50-4
Temp	Ajustes para el patch seleccionado actualmente

7.

CATEGORY/ ENTER

Se transmiten los datos.

### Recibir datos desde un dispositivo MIDI externo (Bulk Load)

Puede recuperar los ajustes importando los datos guardados en un secuenciador MIDI o similar mediante un volcado general. Esta operación de recepción de datos se llama "volcado de carga."

#### **Realizar las conexiones**

#### Cuando se reciban datos guardados en un secuenciador MIDI

Conecte los equipos tal como se muestra a continuación. Seleccione el mismo número de ID de dispositivo del GT-10 que se utilizó cuando se transmitieron los datos al secuenciador MIDI (p. 81).



#### MEMO

Para más instrucciones acerca de la utilización del secuenciador, consulte el manual de usuario del secuenciador que esté utilizando.

#### Recibir

1. Transmita los datos desde el dispositivo MIDI externo.

#### MEMO

- Cuando se estén recibiendo datos, aparecerá en pantalla el mensaje "BULK DATA RECEIVING...".
- No desactive el equipo durante la recepción de los datos del volcado.
- Si aparece el mensaje "MIDI BUFFER FULL", compruebe las conexiones y reduzca el tempo del dispositivo MIDI transmisor.

Capítulo 6

### Antes de conectar con USB

Con el GT-10, puede utilizar USB para transmitir ambas señales de audio digitales entre el GT-10 y su ordenador.

### Instalar y configurar el controlador USB

Simplemente conectando el GT-10 a su PC/Mac con un cable USB, puede transferir la señal de audio bidireccionalmente mediante USB.

El GT-10 utiliza un controlador estándar que se encuentra en el SO. El controlador se instalará automáticamente una vez se haya conectado al ordenador mediante USB.

Y utilizando el controlador específico, puede grabar, reproducir y editar audio con un sonido de alta calidad y una temporización estable.

También le permite controlar el GT-10 utilizando mensajes MIDI mediante USB.

Puede descargarse el controlador especial del GT-10 desde el sitio web local de Roland.

El programa y los procedimientos para instalar el controlador varían según el entorno operativo; lea con atención el archivo Léame incluido en el archivo descargado.

#### ¿Qué es un controlador USB?

Un controlador USB es un programa que actúa como intermediario en la transmisión de datos entre las aplicaciones informáticas (como el software de grabación y el software del secuenciador) y el dispositivo USB, cuando éste y el ordenador están conectados mediante un cable USB.

El controlador USB transmite los datos desde las aplicaciones al dispositivo USB, y a la inversa, pasa los mensajes desde el dispositivo USB a las aplicaciones.



#### Intercambiar mensajes MIDI entre el ordenador y el GT-10

Si selecciona el modo del controlador específico en el GT-10 (p. 91) y lo conecta a su PC/Mac mediante un cable USB, puede transmitir un mensaje MIDI en sentido bidireccional mediante USB.

Seleccione "GT-10" como puertos de entrada y salida MIDI de su ordenador.

Si selecciona la conexión USB entre el GT-10 y el PC/Mac, se desactiva la transmisión de mensajes MIDI desde los conectores MIDI.

#### cf.

Para más detalles acerca de los ajustes relacionados con MIDI, consulte la sección "Definir los ajustes para las funciones MIDI" (p. 80).

### Cambiar el modo del controlador

Cambia entre dos modos operativos, uno que utiliza el controlador especial contenido en el archivo descargado y otro que utiliza el controlador estándar del SO (Windows/Mac OS).

**1.** Salga del software del secuenciador y de todas las demás aplicaciones que estén utilizando el GT-10.

2.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
		Seleccione USB.	
3.			
		Aparecerá la pantalla USB.	
4.	CATEGORY/ ENTER	Driver Mode: <b>Standard</b> Monitor Cmd: Enable Dir.Monitor: On	
5.		Mueva el cursor hasta Driver Mode.	
6.		Seleccione Driver Mode. Aparece el mensaje "PLEASE RESTART".	

Ajuste	Explicación
	Este modo utiliza el controlador USB estándar del SO.
Standard	MEMO
	No puede utilizar MIDI si ha seleccionado Standard como modo del controlador. Si desea utilizar MIDI con la conexión USB,
	seleccione el modo de controlador avanzado en el GT-10.
	Este modo utiliza el controlador especial.
Advanced	MEMO
	Si todavía no ha instalado el controlador especial para el modo Advanced, desactive el GT-10 en este estado e instale el
	controlador.

**7**. Desactive el GT-10 y vuélvalo a activar.



Las funciones de un modo no estarán disponibles hasta que no haya desactivado y vuelto a activar el equipo.

### Ajustar las funciones USB

En la siguiente sección se describen las funciones relacionadas con USB del GT-10.

Defina estos ajustes de acuerdo con la forma en que piense utilizar el GT-10.

### Ajustar la entrada y la salida de la señal de audio digital

Esto permite ajustar el nivel de volumen de las señales de audio digital del GT-10 y seleccionar la cantidad de audio digital proveniente de USB (ordenador) que se mezclará.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
2.		Seleccione INPUT/OUTPUT.	
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparece la pantalla INPUT/OUTPUT.	
4.		Seleccione la pantalla TOTAL (página 3). INPUTZOUTPUTZ (() 3 TOTAL NS Threshold : DOB Rev Level : 100% USB/DGT Out Level : 100% Main Out Level : -10dB	
5.		Mueva el cursor hasta USB/DGT Out Lev o hasta USB Mix Level.	
6.		Ajuste los parámetros.	

Parámetro	Explicación
USB/DGT Out Lev	Ajusta el nivel de volumen de la salida de las señales de audio digital a los conectores USB (ordenador) y DIGITAL OUT.
USB Mix Level	Ajusta el nivel de volumen de las señales de audio digital mezcladas provenientes de USB (ordenador) cuando ha seleccionado "Guitar 1–3" en INPUT SELECT (p. 61).

### **Ajustar el Direct Monitor**

Cambia la salida del sonido del GT-10 a los jacks OUTPUT y PHONES.

Este ajuste no se puede guardar. Se ajusta a On al activar el equipo.

• Si utiliza el controlador especial, puede controlar Dir.Monitor On/Off

desde una aplicación compatible con ASIO 2.0.

Off

On

٠

MEMO

Seleccione USB.	
Aparecerá la pantalla USB.	
4. Mueva el cursor hasta Dir.Monitor.	
5. Seleccione el modo Monitor.	Para más información acerca de las rutas de señal establecidas por los ajustes del parámetro Direct Monitor, consulte la sección "Flujo de señal" (p. 142).
Parámetro/ Explicación Intervalo	Audio IN Ordenador

			_
Seleccione Off si los datos de audio se están		Audio OU	т
transmitiendo internamente a través de un ordenador (Thru). En este punto no se escuchará sonido, a menos que el ajuste para el ordenador sea Thru.	GT-10 USB		
Se emite el sonido del GT-10. Seleccione On si utiliza el GT-10 como un dispositivo independiente, sin conectarlo a un ordenador (sólo se emitirá el sonido de entrada USB In si ha seleccionado Off).	Sonido del GT-10	Dir.Monitor	
se puede guardar. Se ajusta a On al activar el equipo.		PHC	

### Controlar el ajuste Direct Monitor desde un dispositivo externo

Este ajuste determina si el comando (Direct Monitor) que controla el ajuste Direct Monitor (p. 93) está activado o no.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
2.			
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparecerá la pantalla USB. <b>USB7</b> Driver Mode: <b>Standard</b> Monitor Cmd: Enable Dir.Monitor: On	
4.		Mueva el cursor hasta Monitor Cmd.	
5.		Ajuste el valor deseado.	

Parametro/ Intervalo	Explicación
Disable	El comando Direct Monitor está desactivado, manteniendo el modo Direct Monitor ajustado por el GT-10.
Enable	El comando Direct Monitor está activado, permitiendo cambiar al modo Direct Monitor desde un dispositivo externo.

### Grabar la salida del GT-10 con un ordenador

En la aplicación informática, seleccione GT-10 como puerto de entrada de audio.

#### MEMO

Si los datos de audio pasan por el software utilizado, desactive el monitor directo.

i

### Aplicar los efectos del GT-10 a la reproducción de audio de un ordenador

En la aplicación informática, seleccione GT-10 como puerto de salida de audio.

Puede utilizar el GT-10 para aplicar efectos a los datos de audio reproducidos por el ordenador, y luego volver a grabar los datos con el ordenador.

Utilice este proceso cuando, por ejemplo, desee añadir efectos a los datos de audio existentes.

#### MEMO

Ajuste el software para que el audio no pase a través de él.

1.	SYSTEM	Aparecerá la pantalla SYSTEM MENU.	
		Seleccione INPUT/OUTPUT.	
2.			
3.	CATEGORY/ ENTER	Aparece la pantalla INPUT/OUTPUT.	
		Seleccione USB In como parámetro de INPUT SELECT.	MEMO
4.			Ajuste el software para que el audio no pase a través de él.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Guitar 1–3	Los efectos se aplican a las señales recibidas desde los jacks INPUT.	
USB In	Los efectos se aplican a las señales recibidas desde USB.	

# Capítulo 8 Guía de parámetros

En este capítulo, encontrará descripciones detalladas para cada uno de los efectos del GT-10 y los parámetros utilizados para controlarlos.

#### MEMO

El formato utilizado para los nombres de parámetros se basa en la forma en que se visualizan cuando la pantalla está como ventana de lista.

Las marcas comerciales listadas en este documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que son compañías independientes de Roland/BOSS. Estas compañías no están afiliadas con Roland/BOSS y no tienen licencia ni autorización sobre el GT-10 de BOSS.

Sus marcas se utilizan solamente para identificar los equipos cuyo sonido se simula.

### COMP (Compressor)

Se trata de un efecto que produce un largo sustain

compensando el nivel de volumen de la señal de entrada. Puede cambiarlo a un limitador para suprimir sólo los picos de sonido y evitar la distorsión.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
COMP ON/OFF (C	ompressor ON/OFF)	
Off, On	Activa y desactiva el efecto COSM. Si pulsa [COMP] se activará y se desactivará.	
TYPE		
Seleccione el tipo de	compresor.	
Compressor	El efecto funcionará como compresor.	
Limiter	El efecto funcionará como limitador.	
Sustain (Type=Compressor)		
0–100	Ajusta el intervalo (tiempo) en el cual se realzarán las señales de bajo nivel. Los valores mayores producirán un sustain más largo.	
Attack (Type=Con	npressor)	
0–100	Ajusta la fuerza del ataque de punteado producido al tocar las cuerdas. Los valores más altos producirán un ataque más pronunciado, creando un sonido más claramente definido.	
Threshold (Type=I	Limiter)	
0–100	Cuando el nivel de la señal de entrada excede este nivel de umbral, se aplicará limitación.	
Release (Type=Limiter)		
0–100	Ajusta el tiempo que transcurre desde que el nivel de señal cae por debajo del umbral hasta que se elimina la limitación.	
Tone		
-50-+50	Ajusta el tono.	
Level		
0-100	Ajusta el volumen.	

### OD/DS (Overdrive/Distortion)

Este efecto distorsiona el sonido para crear un sustain largo. Proporciona 30 tipos de distorsión y ajustes personalizados.

Pa Int	rámetro/ ervalo	Explicación	
O	OD/DS (Overdrive/Distortion ON/OFF)		
Off, On		Activa y desactiva el efecto OD/DS. Si pulsa [OD/DS] se activará y se desactivará.	
Tip	0		
S	elecciona el tipo de	distorsión.	
BOOSTER	Mid Boost	Se trata de un booster con características únicas de la gama media. Si establece la conexión delante del amplificador COSM se producirá un sonido adecuado para solos.	
	Clean Boost	No sólo funciona como un booster, sino que también produce un tono nítido que otorga realce incluso al utilizarlo de forma independiente.	
	Treble Bst	Se trata de un booster con características brillantes.	
	Blues OD	Es un sonido crujiente del BD-2 de BOSS. Produce una distorsión que reproduce fielmente los matices del punteado.	
<b>3LUES</b>	Crunch	Un sonido muy crujiente con un elemento añadido de distorsión de amplificador.	
В	Natural OD	Se trata de un sonido de saturación que proporciona distorsión con una sensación natural.	
OD	OD-1	Es el sonido del OD-1 de BOSS. Produce una distorsión dulce y suave.	
	T-Scream	Modela un Ibanez TS-808.	
	Turbo OD	Éste es el sonido de saturación de gain alto del OD-2 de BOSS.	
	Warm OD	Ésta es una saturación monoaural.	
DIST	Distortion	Ofrece un sonido de distorsión básico y tradicional.	
	Mild DS	Sonido de distorsión que produce una distorsión suave.	
	Mid DS	Sonido de distorsión con una gama media realzada.	

lC	RAT	Modela un Proco RAT.
ASS	GUV DS	Modela un Marshall GUV' NOR.
CL	DST+	Modela un MXR DISTORTION+.
MODERN	Modern DS	Profundo sonido de distorsión de un amplificador grande de gain alto.
	Solid DS	Sonido de distorsión que dispone de un efecto de borde.
	Stack	Un sonido grueso con un elemento añadido de la distorsión de un amplificador apilable.
	Loud	Sonido de distorsión ideal para interpretaciones con riffs remarcados.
AETAL	Metal Zone	Es el sonido del MT-2 de BOSS. Produce una amplia gama de sonidos del metal, desde estilo antiguo a slash metal.
Z	Lead	Produce un sonido de distorsión con la suavidad de la saturación y la profundidad de la distorsión.
Z	'60s FUZZ	Modela un FUZZFACE. Produce un sonido fuzz grueso.
FUZ	Oct FUZZ	Modela un ACETONE FUZZ.
	MUFF FUZZ	Modela un Electro-Harmonix Big Muff $\pi$ .
Custom		Custom OD/DS Puede personalizarlo de la forma deseada para que coincida con el sonido pensado.
Dri	ive	
0–120 Ajus		Ajusta la profundidad de distorsión.
Во	ttom	
-50-+50		Ajusta el tono de la gama de frecuencia baja. Si lo gira hacia la izquierda (sentido antihorario) se producirá un sonido con la gama baja cortada; si lo gira hacia la derecha se realzará la gama baja del sonido.
Τοι	ne	
-	50-+50	Ajusta el tono.
So	lo Sw	
C	Off, On	El tono adecuado para solos.
So	loLevel	
0-100		Ajusta el nivel de volumen cuando Solo Sw está ON.
Eff	ectLev (Effect Le	evel)
0	-100	Ajusta el volumen del sonido OD/DS.
DirectLev (Direct Level)		
0	-100	Ajusta el volumen del sonido directo.

Explicación

Parámetro/

Parámetro/	Explicación	
Intervalo		
CUSTOM TYPE SET	TING	
MEMO		
Ajuste disponible cuand	o TYPE está ajustado a Custom.	
Туре		
Selecciona el sonido l ajustado a Custom.	oásico cuando el parámetro TYPE está	
OD-1	Es el sonido del OD-1 de BOSS.	
OD-2	Sonido de saturación con gain alto.	
CRUNCH	Sonido crunch.	
DS-1	Ofrece un sonido de distorsión básico y tradicional.	
DS-2	Crea un sonido de distorsión más fuerte.	
METAL-1	Sonido de metal con una gama media muy característica.	
METAL-2	Proporciona un sonido de heavy metal.	
FUZZ	Ofrece un sonido fuzz básico y tradicional.	
Bottom		
-50-+50	Controla la gama de frecuencias bajas del sonido de entrada y ajusta la cantidad de distorsión en la gama de frecuencias bajas.	
Тор		
-50-+50	Controla la gama de frecuencias altas del sonido de entrada y ajusta la cantidad de distorsión en la gama de frecuencias altas.	
Low		
-50-+50	Ajusta los tonos de la gama baja después de aplicar distorsión.	
High		
-50-+50	Ajusta los tonos de la gama alta después de aplicar distorsión.	

### PREAMP

La tecnología COSM simula distintas características del preamplificador, tamaños de altavoz y formas de mueble.

#### MEMO

Puede definir ajustes separados para el canal A y el canal B.

Parámetro/ Intervalo	Explicación
PREAMP ON/OFF	
Off, On	Activa y desactiva el efecto COSM AMP. Si pulsa [PREAMP] se activará y se desactivará.
Ch.Mode (Channe	I Mode)
Selecciona cómo se d	eben utilizar los dos canales.
	Sólo se utiliza el canal seleccionado con Channel Select.
Single	
	La salida de los canales A y B se mezcla.
Dual Mono	$- \bullet \_ B \_ \bullet \bullet$
	El canal A se envía desde la izquierda y el canal B desde la derecha.
Dual L/R	
Dynamic	Los canales A y B cambian de acuerdo con el nivel de volumen de entrada de la guitarra. Esto produce cambios tonales dinámicos en respuesta a la dinámica del punteado.
Ch.Select (Channe	I Select)
Ch.A, Ch.B	Selecciona el canal de preamplificador cuyos ajustes deben cambiarse.
Ch.DlyTim (Chann	el Delay Time)
0ms-100ms	La salida del canal B se retarda ligeramente. Si lo ajusta, incrementará la sensación de profundidad y amplitud en el sonido.
	Este parámetro se activa cuando el modo Channel está ajustado a Dual Mono o Dual L/ R.
Dyna.Sens (Dynamic Sensitivity)	

Parámetro/ Intervalo	Explicación
0-100	Si ajusta la sensibilidad en respuesta al nivel de entrada cambiará la temporización de los conmutadores de canal.
	<b>MEMO</b> Este parámetro se activa cuando el modo Channel se ajusta a Dynamic.

### Lista Type del preamplificador

Parámetro/ Intervalo		Explicación
Туре		
A	justa el tipo de prea	amplificador de guitarra.
JC CLEAN	BOSS Clean	Éste es un sonido nítido, suave y cálido.
	JC-120	Éste es el sonido del JC-120 de Roland.
	Jazz Combo	Es un sonido adecuado para el jazz.
	Full Range	Sonido con respuesta plana. Perfecto para guitarra acústica
7	Clean TWIN	Modela un Fender Twin Reverb.
EAD	Pro Crunch	Modela un Fender Pro Reverb.
W CL	Tweed	Modela un combo Fender Bassman 4 x 10 pulgadas.
L	DELUX Crnch	Modela un Fender Deluxe Reverb.
Ŧ	BOSS Crunch	Sonido crunch que puede reproducir fielmente los matices del punteado.
NCI	Blues	Es un sonido adecuado para el blues.
CRUI	Wild Crunch	Sonido crunch con una desenfrenada distorsión.
	StackCrunch	Sonido crunch con gain alto.
30	VO Drive	Modela el sonido drive de un VOX AC- 30TB. Éste es un sonido adecuado para el rock británico de los sesenta.
COM	VO Lead	Modela el sonido metálico del VOX AC- 30TB.
	VO Clean	Modela el sonido limpio del VOX AC- 30TB.
rch	MATCH Drive	Modela la entrada de sonido a la entrada izquierda en un Matchless D/C-30. Simulación del último amplificador de válvulas muy utilizando en los estilos de blues y rock.
MA	Fat MATCH	Modela el sonido de un Matchless con gain alto modificado.
	MATCH Lead	Modela la entrada de sonido a la entrada derecha en un Matchless D/C-30.
BG LEAD	BG Lead	Modela el sonido solista de un amplificador de conjunto MESA/Boogie. Éste es el sonido de un amplificador de válvulas típico de finales de los 70 a los 80.
	BG Drive	Modela un MESA/Boogie con TREBLE SHIFT SW activado.
	BG Rhythm	Modela el canal de ritmo de un MESA/ Boogie.

Capítulo 8 Guía	de parámetros
-----------------	---------------

Pai Inte	rámetro/ ervalo	Explicación
MS CLASSIC	MS1959 I	Modela la entrada de sonido de la entrada I en un Marshall 1959. Es un sonido tiple adecuado para el rock duro.
	MS1959 I+II	Sonido de conectar las entradas I y II del amplificador de guitarra en paralelo, creando un sonido con una gama baja más potente que I.
DERN	MS HiGain	Modela el sonido de un Marshall con un realce de la gama de medios modificada.
MS MOI	MS Scoop	Sonido de un Marshall que se ha modificado para el sonido del metal.
	R-FIER Vnt	Modela el sonido del Channel 2 VINTAGE Mode en el MESA/Boogie DUAL Rectifier.
R-FIER	R-FIER Mdn	Modela el sonido del Channel 2 MODERN Mode en el MESA/Boogie DUAL Rectifier.
	R-FIER Cln	Modela el sonido del Channel 1 CLEAN Mode en el MESA/Boogie DUAL Rectifier.
	T-AMP Lead	Esto modela un Hughes & Kettner Triamp AMP3.
T-AMP	T-AMP Crnch	Esto modela un Hughes & Kettner Triamp AMP2.
	T-AMP Clean	Esto modela un Hughes & Kettner Triamp AMP1.
	BOSS Drive	Sonido drive que produce una increíble distorsión.
GAIN	SLDN	Modela un Soldano SLO-100. Éste es el sonido típico de los ochenta.
H	Lead Stack	Sonido solista con gain alto.
	Heavy Lead	Un potente sonido lead que dispone de una distorsión extrema.
	BOSS Metal	Es un sonido de metal adecuado para riffs remarcados.
METAL	5150 Drive	Modela el canal solista de un Peavey EVH 5150.
	Metal Lead	Es un sonido solista adecuado para el metal.
	Edge Lead	Es un sonido agudo adecuado para interpretación solista.
С	Custom	Preamplificador custom. Puede personalizarlo de la forma deseada para que coincida con el sonido pensado.
Т	hrough	Desactiva el preamplificador para el canal seleccionado utilizando Ch.Select.

#### JC CLEAN/TW CLEAN/CRUNCH/ COMBO/BG LEAD/MS STACK/R-FIER/ T-AMP/HI-GAIN/METAL

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Gain		
0–120	Ajusta la distorsión del amplificador.	
Bass		
0–100	Ajusta el tono de la gama de frecuencia baja.	
Middle		
0–100	Ajusta el tono de la gama de frecuencia media.	
Treble		
0–100	Ajusta el tono de la gama de frecuencia alta.	
Presence		
	Ajusta el tono de la gama de frecuencia ultra alta.	
0–100	Puede ajustar el parámetro Type a VO Drive, VO Lead, VO Clean, MATCH Drive, Fat MATCH o MATCH Lead cuando el parámetro Presence funciona como filtro corta altos.	
Level		
0–100	Ajusta el volumen de todo el preamplificador. * Vaya con cuidado y no aumente demasiado el	
	valor de Level.	
Bright		
Activa/desactiva el ajuste bright. MEMO El ajuste del parámetro BRIGHT sólo está disponible parcialmente con algunos ajustes JC CLEAN, TW CLEAN, CRUNCH o BG LEAD en Preamp Type.		
Off	Bright no se utiliza.	
On	Bright se activa para crear un tono más ligero y nítido.	
Gain Sw		
Low, Middle, High	<ul> <li>Permite seleccionar entre tres niveles de distorsión: LOW, MIDDLE y HIGH. La distorsión incrementará de forma sucesiva para ajustes de LOW, MIDDLE y HIGH.</li> <li>* El sonido de cada tipo se crea suponiendo que el Gain está ajustado a MIDDLE. Por ello, normalmente se ajusta a MIDDLE.</li> </ul>	
Solo Sw		
Off, On	Solo Sw se activa para crear el tono	

Off, On	adecuado para solos.
SoloLevel	
0-100	Ajusta el nivel de volumen cuando Solo Sw está ON.
SP Type (Speaker Type)	
Seleccione el tipo	o de altavoz.

Desactiva el simulador de altavoz.

Off

### Capítulo 8 Guía de parámetros

Parámetro/	Explicación	
Intervalo		
Original	Es el altavoz integrado del amplificador seleccionado con PREAMP TYPE.	
1x8"	Bafle compacto abierto por detrás con un altavoz de 8 pulgadas	
1x10"	Bafle compacto abierto por detrás con un altavoz de 10 pulgadas	
1x12"	Bafle compacto abierto por detrás con un altavoz de 12 pulgadas	
2x12"	Bafle general abierto por detrás con dos altavoces de 12 pulgadas	
4x10"	Bafle óptimo para un amplificador grande cerrado con cuatro altavoces de 10 pulgadas.	
4x12"	Bafle óptimo para un amplificador grande cerrado con cuatro altavoces de 12 pulgadas.	
8x12"	Doble apilado de dos bafles, cada uno con cuatro altavoces de 12 pulgadas.	
Custom	Altavoz custom Puede personalizarlo de la forma deseada para que coincida con el sonido pensado.	
Міс Туре		
Este ajuste selecciona	el tipo de micro simulado.	
DYN57	Éste es el sonido del SHURE SM-57. Micrófono dinámico general empleado para instrumentos y voz. Óptimo para utilizar en amplificadores de guitarra con micro.	
DYN421	Es el sonido del SENNHEISER MD-421. Micrófono dinámico con gama de bajos extendida.	
CND451	Éste es el sonido del AKG C451B. Pequeño micrófono de condensador para utilizar con instrumentos.	
CND87	Éste es el sonido del NEUMANN U87. Micrófono de condensador con respuesta plana.	
FLAT	Simula un micrófono de condensador con respuesta totalmente plana. Produce una imagen sónica próxima al de escuchar el sonido directamente desde los altavoces (in situ).	
Mic Dis (Mic Dista	nce)	
Simula la distancia en	ntre el micro y el altavoz.	
Off Mic	Este ajuste apunta el micro lejos del altavoz.	
On Mic	Proporciona las condiciones en las que el micro apunta más hacia el altavoz.	
Mic Pos. (Mic Position)		
Simula la posición de Center	el micro. Simula la condición de que el micrófono está ajustado en el centro del cono del altavoz.	
1–10cm	Simula la condición de que el micrófono está alejado del centro del cono del altavoz.	
Mic Level		
0-100	Ajusta el volumen del micro.	

Parámetro/ Intervalo	Explicación
DirectLev (Direct Level)	
0-100	Ajusta el volumen del sonido directo.

#### Custom

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
CUSTOM AMP SET	TING	
(MEMO)		
Ajuste disponible cuand	o Type está ajustado a Custom.	
Туре		
Selecciona el tipo de	preamplificador básico.	
JC Clean	Éste es el sonido del JC-120 de Roland.	
TW Clean	Modela un Fender Twin Reverb.	
Crunch	Es un sonido crujiente que puede producir una distorsión natural.	
VO Drive	Modela el sonido drive de un VOX AC- 30TB.	
BG Lead	Modela el sonido solista de un amplificador de conjunto MESA/Boogie.	
MS HiGain	Modela el sonido de un Marshall con un realce de la gama de medios modificada.	
Modern Stk	Modela el sonido del Channel 2 MODERN Mode en el MESA/Boogie DUAL Rectifier.	
Bottom		
-50-+50	Controla la gama de frecuencias bajas del sonido de entrada y ajusta la cantidad de distorsión en la gama de frecuencias bajas.	
Edge		
-50-+50	Controla la gama de frecuencias altas del sonido de entrada y ajusta la cantidad de distorsión en la gama de frecuencias altas.	
Bass Freq (Bass Frequency)		
-50-+50	Ajusta la frecuencia afectada por el mando BASS.	
Tre Freq (Treble Frequency)		
-50-+50	Ajusta la frecuencia afectada por el mando TREBLE.	
PreampLow		
-50-+50	Ajusta el tono de frecuencias bajas de la sección del preamplificador.	
Preamp Hi (Prean	np High)	
-50-+50	Ajusta el tono de frecuencias altas de la sección del preamplificador.	

Parámetro/ Intervalo	Explicación
CUSTOM SPEAK	ER SETTING
MEMO	
Ajuste disponible cua	ndo SP Type está ajustado a Custom.
SP Size (Speake	r Size)
5"-15"	Selecciona el tamaño del altavoz.
Color Low	
-10-+10	Ajusta el tono de frecuencias bajas de la sección del altavoz.
ColorHigh	
-10-+10	Ajusta el tono de frecuencias altas de la sección del altavoz.
SP Number (Spe	aker Number)
x1, x2, x4, x8	Selecciona el número de altavoces.
Cabinet	
Selecciona el tipo d	le mueble de altavoz.
Open	Mueble abierto por detrás.
Close	Este tipo de mueble dispone de un panel posterior cerrado.

### EQ (Equalizer)

Ajusta el tono como un ecualizador. Se adopta un tipo paramétrico para la gama media alta y media baja.

Parámetro/ Intervalo	Explicación
EQ ON/OFF	(Equalizer ON/OFF)
Off, On	Activa y desactiva el efecto EQ. Al pulsar [EQ] se activa y se desactiva.
Low Cut (Lov	v Cut Filter)
Flat, 55Hz–800Hz	Ajusta la frecuencia en la que el filtro corta bajos empezará a tener efecto. Si selecciona "Flat", el filtro corta bajos no tendrá ningún efecto.
Low Gain	
-20-+20dB	Ajusta el tono de la gama de baja frecuencia.
Lo-Mid f (Lov	v Middle Frequency)
20Hz– 10.0kHz	Especifica el centro de la gama de frecuencias que se ajustará con Lo-Mid G.
Lo-Mid Q (Lo	w Middle Q)
0.5-16	Ajusta la anchura del área afectada por el EQ centrada en LO-Mid f. Cuanto más altos sean los valores, más se reducirá el área.
Lo-Mid G (Lo	w Middle Gain)
-20-+20dB	Ajusta el tono de la gama de frecuencia baja- media.
Hi-Mid f (Hig	h Middle Frequency)
20Hz– 10.0kHz	Especifica el centro de la gama de frecuencias que se ajustará con Hi-Mid G.
Hi-Mid Q (Hi	gh Middle Q)
0.5-16	Ajusta la anchura del área afectada por el EQ centrada en Hi-Mid f. Cuanto más altos sean los valores, más se reducirá el área.
Hi-Mid G (Hi	gh Middle Gain)
-20-+20dB	Ajusta el tono de la gama de frecuencia alta- media.
High Gain	
-20-+20dB	Ajusta el tono de la gama de frecuencia alta.
High Cut (Hig	gh Cut Filter)
700Hz– 11kHz, Flat	Ajusta la frecuencia en la que el filtro de corte alto empezará a tener efecto. Si selecciona "Flat", el filtro corta altos no tendrá ningún efecto.
Level	
-20-+20dB	Ajusta el volumen general del ecualizador.

### FX-1/FX-2

Con FX-1 y FX-2, puede seleccionar el efecto a utilizar a partir de lo siguiente. Puede seleccionar el mismo efecto para FX-1 y FX-2.

	F	X Select	
	T.WAH	Touch Wah	p. 102
	AUTO WAH	Auto Wah	p. 103
	SUB WAH	Sub Wah	p. 103
	ADV.COMP	Advanced Compressor	p. 104
	LIMITER	Limiter	p. 104
	GRAPHIC EQ	Graphic Equalizer	p. 104
	PARA EQ	Parametric Equalizer	p. 105
	TONE MODIFY	Tone Modify	p. 105
	GUITAR SIM.	Guitar Simulator	p. 106
	SLOW GEAR	Slow Gear	p. 106
	DEFRETTER	Defretter	p. 106
	WAVE SYNTH	Wave Synth	p. 107
	GUITAR SYNTH	Guitar Synth	p. 107
	SITAR SIM.	Sitar Simulator	p. 108
	OCTAVE	Octave	p. 109
8 -	PITCH SHIFTER	Pitch Shifter	p. 110
FX- non	HARMONIST	Harmonist	p. 110
-1//	AUTO RIFF	Auto Riff	p. 111
C FX	SOUND HOLD	Sound Hold	p. 112
	AC.PROCESSOR	Acoustic Processor	p. 113
	FEEDBACKER	Feedbacker	p. 113
	ANTI- FEEDBACK	Anti Feedback	p. 114
	PHASER	Phaser	p. 114
	FLANGER	Flanger	p. 114
	TREMOLO	Tremolo	p. 115
	ROTARY	Rotary	p. 115
	UNI-V	Uni-V	p. 115
	PAN	Pan	p. 115
	SLICER	Slicer	p. 116
	VIBRATO	Vibrato	p. 116
	RING MOD.	Ring Modulator	p. 117
	HUMANIZER	Humanizer	p. 117
	2X2 CHORUS	2x2 Chorus	p. 118
	SUB DELAY	Sub Delay	p. 118

Parámetro/ Intervalo	Explicación
FX-1, FX-2 ON/OFF (Effect ON/OFF]	
Off, On	Activa/desactiva el efecto FX-1 (FX-2). Si pulsa [FX-1], [FX-2] se activará y desactivará.
FX Select	
consulte arriba	Selecciona el efecto a utilizar.

### T.WAH (Touch Wah)

Puede producir un efecto wah con el cambio de filtro en respuesta al nivel de guitarra.

Parámetro/	Explicación
Mede	
Selecciona el modo w	/ah.
LPF	Esto crea un efecto wah en una amplia gama de frecuencia.
BPF	Esto crea un efecto wah en una gama de frecuencia más reducida.
Polarity	
Selecciona la direcció la entrada.	n en la que cambiará el filtro en respuesta a
Up	La frecuencia del filtro aumentará.
Down	La frecuencia del filtro disminuirá.
Sens (Sensitivity)	
0–100	Ajusta la sensibilidad en la que el filtro cambiará en la dirección determinada por el ajuste de polaridad. Los valores más altos producirán una respuesta más fuerte. Con un ajuste de 0, la potencia del punteado no tendrá ningún efecto.
Frequency	
0–100	Ajusta la frecuencia central del efecto wah.
Peak	
Ajusta la forma en que el efecto wah se aplica al área alrededor de la frecuencia central.	
0–100	Los valores más altos producirán un tono más fuerte que enfatiza más el efecto wah. Con un valor de 50 se producirá un sonido wah estándar.
EffectLev (Effect Level)	
0-100	Ajusta el volumen del sonido del efecto.
DirectLev (Direct Level)	
0-100	Ajusta el volumen del sonido directo.

### AUTO WAH (Auto Wah)

Cambia el filtro en un ciclo periódico y proporciona un efecto wah automático.

Parámetro/ Intervalo	Explicación
Mode	
Selecciona el modo w	/ah.
LPF	Esto crea un efecto wah en una amplia gama de frecuencia.
BPF	Esto crea un efecto wah en una gama de frecuencia más reducida.
Frequency	
0–100	Ajusta la frecuencia central del efecto wah.
Peak	
0–100	Ajusta la cantidad de efecto wah aplicada en la gama próxima a la frecuencia central. Los valores más altos producirán un tono más fuerte que enfatiza más el efecto wah. Con un valor de 50 se producirá un sonido wah estándar.
Rate	
0–100, ВРМ о -ВРМ 👌	Ajusta la frecuencia (velocidad) del cambio.
Si lo ajusta a BPM, el valor de cada parámetro se ajustará de acuerdo con el valor del "Master BPM" (p. 122) especificado para cada patch. Esto permite conseguir más fácilmente los ajustes de sonido de efecto que coinciden con el tempo de la canción.	
* Si a causa del tempo, el tiempo es superior que el intervalo de los ajustes permitidos, se sincroniza con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.	
Depth	
0-100	Ajusta la profundidad del efecto.
EffectLev (Effect Level)	
0-100	Ajusta el volumen del sonido del efecto.
DirectLev (Direct L	evel)
0-100	Ajusta el volumen del sonido directo.

### **SUB WAH**

Puede controlar el efecto wah a tiempo real ajustando el pedal EXP o el pedal de expresión conectado al jack EXP PEDAL 2.

Parámetro/ Intervalo	Explicación
Туре	
Selecciona el tipo de	wah.
CRY WAH	Esto modela el sonido del popular pedal wah CRY BABY de los 70.
VO WAH	Esto modela el sonido de la VOX V846.
Fat WAH	Esto es un sonido wah con un sonido grueso.
Light WAH	Este wah tiene un sonido refinado sin características inusuales.
7string WAH	Este wah ampliado dispone de un intervalo variable compatible con guitarras de siete cuerdas y barítonas.
Reso WAH	Este efecto completamente original ofrece mejoras en las resonancias características producidas por filtros de sintetizador analógico.
Pedal Pos (Pedal	Position)
	Esto ajusta la posición del pedal wah.
0-100	MEMO
0 100	Este parámetro se utiliza después de asignarlo a un pedal EXP o controlador similar.
Pedal Min (Pedal	Minimum)
0–100	Selecciona el tono producido al presionar el talón del pedal EXP.
Pedal Max (Pedal Maximum)	
0–100	Selecciona el tono producido al presionar la puntera del pedal EXP.
EffectLev (Effect Le	evel)
0-100	Ajusta el volumen del sonido del efecto.
DirectLev (Direct L	evel)
0-100	Ajusta el volumen del sonido directo.

### ADV.COMP (Advanced Compressor)

Se trata de un efecto que produce un largo sustain compensando el nivel de volumen de la señal de entrada. También puede usarlo como limitador para suprimir sólo los picos de sonido y evitar la distorsión.

Parámetro/ Intervalo	Explicación
Туре	
Selecciona el tipo de	compresor.
BOSS Comp	Modela un CS-3 de BOSS.
Hi-BAND	Es un compresor que añade un efecto aún más fuerte en la gama alta.
Light	Es un compresor con un ligero efecto.
D-Comp	Modela un MXR DynaComp.
ORANGE	Modelado según el sonido del Dan Armstrong ORANGE SQUEEZER.
Fat	Cuando se aplica con intensidad, este efecto de compresor proporciona un tono grueso con una gama media realzada.
Mild	Cuando se aplica con fuerza, este efecto de compresor produce un tono dulce con la gama alta cortada.
Stereo Comp	Esto selecciona un compresor estéreo.
Sustain	
0–100	Ajusta el intervalo (tiempo) en el cual se realzarán las señales de bajo nivel. Los valores superiores producirán un sustain más largo.
Attack	
0-100	Ajusta el tiempo de ataque.
Tone	
-50-+50	Ajusta el tono.
Level	
0-100	Ajusta el volumen.

### LIMITER

El limitador atenúa los altos niveles de entrada para evitar la distorsión.

Parámetro/ Intervalo	Explicación
Туре	
Selecciona el tipo de	limitador.
BOSS Limitr	Selecciona un limitador estéreo.
Rack 160D	Modela un dbx 160X.
Vtg Rack U	Modela un UREI 1178.
Attack	
0–100	Ajusta el tiempo de ataque.
Threshold	
0–100	Ajústelo correctamente para la señal de entrada de la guitarra. Cuando el nivel de la señal de entrada excede este nivel de umbral, se aplicará limitación.
Ratio	
1:1-∞:1	Selecciona la relación de compresión utilizada con las señales que exceden el nivel de umbral.
Release	
0–100	Ajusta el tiempo de desvanecimiento.
Level	
0-100	Ajusta el volumen.

### **GRAPHIC EQ (Graphic Equalizer)**

Ajusta el tono como un ecualizador. Puede ajustar la calidad de sonido en diez bandas.

Parámetro	Intervalo
31Hz	
62Hz	
125Hz	
250Hz	
500Hz	19 . 19 dD
1kHz	-12-+12dB
2kHz	
4kHz	
8kHz	
16kHz	
Level	-12-+12dB

### PARA EQ (Parametric Equalizer)

Ajusta la calidad tonal. Puede ajustar la calidad de sonido en cuatro bandas.

Parámetro/ Intervalo	Explicación
Low Cut (Low	v Cut Filter)
Flat, 55Hz–800Hz	Ajusta la frecuencia en la que el filtro corta bajos empezará a tener efecto. Si selecciona "Flat", el filtro corta bajos no tendrá ningún efecto.
Low Gain	
-20-+20dB	Ajusta el tono de la gama de baja frecuencia.
Lo-Mid f (Lov	v Middle Frequency)
20Hz– 10.0kHz	Especifica el centro de la gama de frecuencias que se ajustará con "Lo-Mid G".
Lo-Mid Q (Lo	w Middle Q)
0.5–16	Ajusta la anchura del área afectada por el EQ centrada en "Lo-Mid f". Cuanto más altos sean los valores, más se reducirá el área.
Lo-Mid G (Lo	w Middle Gain)
-20-+20dB	Ajusta el tono de la gama de frecuencia baja- media.
Hi-Mid f (Hig	h Middle Frequency)
20Hz– 10.0kHz	Especifica el centro de la gama de frecuencias que se ajustará con "Hi-Mid G".
Hi-Mid Q (Hi	gh Middle Q)
0.5–16	Ajusta la anchura del área afectada por el EQ centrada en "Hi-Mid f". Cuanto más altos sean los valores, más se reducirá el área.
Hi-Mid G (Hig	gh Middle Gain)
-20-+20dB	Ajusta el tono de la gama de frecuencia alta- media.
High Gain	
-20-+20dB	Ajusta el tono de la gama de frecuencia alta.
High Cut (High Cut Filter)	
700Hz– 11kHz, Flat	Ajusta la frecuencia en la que el filtro de corte alto empezará a tener efecto. Si selecciona "Flat", el filtro corta altos no tendrá ningún efecto.
Level	
-20-+20dB	Ajusta el volumen antes que el ecualizador.

### **TONE MODIFY**

Cambia el tono de la guitarra conectada.

Parámetro/ Intervalo	Explicación		
Туре	Туре		
Selecciona el tipo mo	dificación de tono.		
Fat	Tono grueso con una gama de medios realzada.		
Presence	Tono brillante con una gama de medios realzada.		
Mild	Tono suave con la gama alta cortada.		
Tight	Tono con las frecuencias bajas cortadas.		
Enhance	Tono con las frecuencias altas realzadas.		
Resonator 1, 2, 3	Produce un tono con más potencia y realce añadiendo resonancia a la gama de bajas y medias frecuencias.		
Resonance			
0-100	Ajusta la fuerza de la resonancia de las gamas media y baja cuando Type está ajustado a Resonator 1, 2, o 3.		
Low			
-50-+50	Ajusta el tono de la gama de frecuencia baja.		
High			
-50-+50	Ajusta el tono de la gama de frecuencias altas.		
Level			
0–100	Ajusta el volumen.		

### **GUITAR SIM. (Guitar Simulator)**

La simulación de las características de los componentes particulares de la guitarra, como las pastillas y las distintas cajas de guitarra, le permite cambiar entre varios tipos de guitarra, utilizando una sola.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Туре		
Selecciona el tipo de s	simulador de guitarra.	
'S'→'H'	Cambia de un tono de pastilla de bobina única a un tono de pastilla humbucking.	
'H'→'S'	Cambia de un tono de pastilla humbucking a un tono de pastilla de bobina única.	
'H'→'HF'	Cambia de un tono de pastilla humbucking a un medio tono de pastilla de bobina única.	
'S'→Hollow	Cambia de un tono de pastilla de bobina única a un tono totalmente acústico con la resonancia de la caja añadida.	
'H'→Hollow	Cambia de un tono de pastilla humbucking a un tono totalmente acústico con la resonancia de la caja añadida.	
'S'→AC	Cambia de un tono de pastilla de bobina única a un tono de guitarra acústica.	
'H'→AC	Cambia de un tono de pastilla humbucking a un tono de guitarra acústica.	
'P'→AC	Cambia de un tono de pastilla piezo a un tono de guitarra acústica.	
Low		
-50-+50	Ajusta el tono de la gama de frecuencia baja.	
High		
-50-+50	Ajusta el tono de la gama de frecuencias altas.	
Body		
0-100	Ajusta la forma en que suena la caja cuando Type está ajustado a 'S' $\rightarrow$ Hollow, 'H' $\rightarrow$ Hollow, 'S' $\rightarrow$ AC, 'H' $\rightarrow$ AC, o 'P' $\rightarrow$ AC.	
	El sonido de la caja incrementa a medida que aumenta el valor; si disminuye el valor se produce un tono similar al de una pastilla piezo.	
Level		
0-100	Ajusta el volumen.	

### **SLOW GEAR**

Produce el efecto volume-swell (sonido "como de violín").

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Sens (Sensitivity)		
0–100	Ajusta la sensibilidad del slow gear. Si está ajustado a un valor más bajo, se puede obtener el efecto de slow gear con sólo un punteado con más potencia, y no se consigue ningún efecto con un punteado más flojo. Si el valor es más alto, el efecto se obtiene incluso con un punteado más flojo.	
Rise Time		
0–100	Ajusta el tiempo que necesita el volumen para alcanzar el máximo desde el momento en que se empieza a puntear.	

### DEFRETTER

Simula una guitarra sin trastes.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Tone		
-50-+50	Ajusta la cantidad de disipación entre las notas.	
Sens (Sensitivity)		
0–100	Controla la sensibilidad de entrada del defretter.	
Attack		
0–100	Ajusta el ataque del sonido del punteado.	
Depth		
0–100	Controla la proporción de armónicos.	
Resonance		
0–100	Añade una calidad característicamente resonante al sonido.	
EffectLev (Effect Level)		
0–100	Ajusta el volumen del sonido defretter.	
DirectLev (Direct Level)		
0–100	Ajusta el volumen del sonido directo.	

### WAVE SYNTH

Es un sonido de sintetizador que procesa la señal de entrada de guitarra.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Wave		
Selecciona un tipo de sintetizador.	e onda en el que se basa el sonido de	
Saw	Crea un sonido de sintetizador con forma de onda de sierra ( //// ).	
Square	Crea un sonido de sintetizador con forma de onda cuadrada ( ┌─_┌」).	
Cutoff (Cutoff Fred	Juency)	
0–100	Ajusta la frecuencia donde se corta el contenido de los armónicos del sonido.	
Resonance		
0–100	Ajusta la cantidad de resonancia (y la coloración del tono) en el sonido del sintetizador. Cuanto más alto sea el valor, más se enfatiza la coloración del tono.	
FLT.Sens (Filter Sensitivity)		
0–100	Ajusta la cantidad de filtro aplicado en respuesta a la entrada.	
FLT.Decay (Filter Decay)		
0–100	Ajusta el tiempo necesario para que el filtro finalice el barrido.	
FLT.Depth (Filter D	epth)	
0–100	Ajusta la profundidad del filtro. Cuanto más alto sea el valor, más drásticamente cambiará el filtro.	
Synth Lev (Synth Level)		
0–100	Ajusta el volumen del sonido de sintetizador.	
DirectLev (Direct Level)		
0–100	Ajusta el volumen del sonido directo.	

### **GUITAR SYNTH**

Detecta el tono de una guitarra eléctrica y emite un sonido de sintetizador.

#### MEMO

Si utiliza un sintetizador de guitarra, observe los puntos siguientes.

- No funciona correctamente cuando se reproduce un acorde. Asegúrese de silenciar todas las otras cuerdas y de reproducir sólo una nota a la vez.
- Cuando quiera tocar la siguiente cuerda mientras se reproduce cierto sonido, silencie el sonido anterior y luego toque la siguiente con un ataque claro.
- Si la unidad no puede detectar el ataque, es posible que no suene correctamente.

Parámetro/ Intervalo	Explicación
Wave	
Selecciona un tip guitarra.	o de onda que es la fuente del sintetizador de
Square	La unidad detecta la información del tono y el ataque del sonido de guitarra de entrada, y luego envía la forma de onda cuadrada (]) del generador de sonido interno.
Saw	La unidad detecta la información del tono y el ataque del sonido de guitarra de entrada, y luego envía la forma de onda de sierra ( //// ) del generador de sonido interno.
Brass	La unidad procesa directamente el sonido de guitarra de entrada y crea un sonido de sintetizador de guitarra. Proporciona una rápida subida de sonido y envía el sonido con un borde pronunciado.
Bow	La unidad procesa directamente el sonido de guitarra de entrada y crea un sonido de sintetizador de guitarra. Envía un sonido suave sin ataque.
Sens (Sensitivit	(y)
	Ajusta la sensibilidad de entrada.
0–100	<b>CONSEJO</b> La respuesta de la fuente de sonido interna mejora con un valor de sensibilidad alto, pero por otra parte, incrementarán los funcionamientos anómalos. Así que, intente ajustarlo al máximo posible sin provocar un funcionamiento incorrecto.
Chromatic *1	
Off, On	Activa o desactiva la función cromática. Cuando está activado, el cambio de tono del sonido de sintetizador está en intervalos de semitono. Esto no responde a los cambios de tono inferiores a un semitono, como lo que puede obtenerse con un bending o vibrato. Por ello, esto se utiliza eficazmente para reproducir de forma realista instrumentos musicales cuyo tono cambia en intervalos superiores a un semitono, como un teclado.
Oct Shift *1	
0, -1, -2	Esto le permite cambiar el tono del módulo de sonido interno en un intervalo de una octava del sonido de guitarra.
PWM Rate (Pulse	e Width Modulation Rate) *2

### Capítulo 8 Guía de parámetros

Parámetro/ Intervalo	Explicación
0-100	Esto proporciona amplitud y grosor al sonido aplicando modulación a la forma de onda (sólo la cuadrada) en el módulo de sonido interno. Un valor superior agilizará la frecuencia de modulación.

#### PWM Depth (Pulse Width Modulation Depth) \*2

i wiwi beptil (i di		
0–100	Ajusta la profundidad del PWM. Si lo ajusta a "0", no obtendrá efecto PWM.	
Cutoff (Cutoff F	requency)	
0-100	Ajusta la frecuencia donde se corta el contenido de los armónicos del sonido.	
Resonance		
0–100	Ajusta la cantidad de contenido armónico que debería enfatizarse alrededor de la frecuencia de corte.	
FLT.Sens (Filter	Sensitivity)	
0–100	Ajusta la sensibilidad del filtro. Si lo ajusta a un valor bajo, el filtro se verá afectado sólo por un punteado fuerte. Si lo ajusta más alto, el filtro cambiará incluso con un punteado más superficial. Si lo ajusta a "0", la profundidad del filtro será el mismo independientemente de la fuerza de punteado.	
FLT.Decay (Filte	er Decay)	
0–100	Ajusta el tiempo necesario para que el filtro finalice el barrido.	
FLT.Depth (Filte	er Depth)	
-100-+100	Ajusta la profundidad del filtro. Cuanto más alto sea el valor, más drásticamente cambiará el filtro. La polaridad del filtro será opuesta con "+" y "-".	
Attack	5	
Decay, 0–100	Ajusta el tiempo necesario para que el sonido de un sintetizador llegue al máximo. Si lo ajusta a un valor bajo, el sonido incrementará rápidamente. Si lo ajusta más alto, el sonido incrementará lentamente. Si lo ajusta a "Decay", el sonido incrementará rápidamente y pasará a un estado de desvanecimiento independientemente de la entrada del sonido de guitarra.	
	MEMO	
	Si selecciona "Brass" o "Bow" para la onda, el tiempo de ataque no será más rápido desde cierto nivel, incluso si el ataque está ajustado a "Decay" o "0."	
Release		
0-100	Determina el tiempo necesario para que el sonido de sintetizador llegue a cero desde el momento en que se completa la entrada del sonido de guitarra.	
U-100	Si selecciona "Brass" o "Bow" para la onda, se procesa la propia señal de guitarra. Es decir, el sonido del sintetizador disminuirá cuando la señal de guitarra baje independientemente de la longitud ajustada para el desvanecimiento.	

Parámetro/ Intervalo	Explicación
Velocity	
0–100	Ajusta la cantidad de cambio de volumen del sonido del sintetizador. Si se ajusta alto, el cambio de volumen será superior dependiendo de la fuerza de punteado. Si se ajusta a "0", no se producirá cambio de volumen, aunque cambie la forma de punteado

#### Hold \*1

Off, On	La función hold puede sostener la salida del sonido de sintetizador. Si activa hold mientras se emite el sonido de un sintetizador, éste se sostendrá hasta que lo desactive. MEMO Se entiende que este parámetro se asignará (p. 126) al commutador de pedal.	
a 11 1 <i>(</i> a		
Synth Lev (Synth Level)		
0-100	Ajusta el volumen del sonido del sintetizador.	
DirectLev (Direct Level)		
0-100	Ajusta el volumen del sonido directo.	

- \*1 Ajuste de parámetro incluido cuando Wave está ajustado a "Square" o "Saw".
- \*2 Ajuste de parámetro incluido cuando Wave está ajustado a "Square".

### SITAR SIM. (Sitar Simulator)

Simula el sonido de un sitar.

Parámetro/ Intervalo	Explicación		
Tone	Tone		
-50-+50	Ajusta el tono. A medida que incrementa el valor, se realza la gama alta.		
Sens (Sensitivity)			
0-100	Ajusta la sensibilidad del sitar. Si lo ajusta a un valor bajo, no se obtiene efecto del sitar con un punteado débil, mientras que al puntear fuerte, se produce el efecto. Si lo ajusta a un valor alto, puede obtener el efecto del sitar punteando tanto con mucha como con poca fuerza.		
Depth			
0–100	Ajusta la cantidad del efecto aplicado.		
Resonance			
0–100	Ajusta la ondulación de la resonancia.		
Buzz			
Parámetro/ Intervalo	Explicación		
--------------------------	--	--	
0–100	Ajusta la cantidad del buzz característico producido por el "puente buzz" cuando las cuerdas contactan con el mismo.		
EffectLev (Effect Level)			
0-100	Ajusta el volumen del sonido del sitar.		
DirectLev (Direct Level)			
0–100	Ajusta el volumen del sonido directo.		

## OCTAVE

Añade una nota una octava más baja, creando un sonido más rico.

#### MEMO

A causa de la necesidad de analizar el tono, los acordes (dos o más sonidos reproducidos simultáneamente) no se pueden reproducir.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Intervalo		
Selecciona el registro	al que se aplica el efecto.	
Range 1	B1 (corresponde al sonido de la 7ª cuerda abierta) a E6 (corresponde a la 1ª cuerda tocada en el traste 24º)	
Range 2	B1 (corresponde al sonido de la 7ª cuerda abierta) a E5 (corresponde a la 1ª cuerda tocada en el traste 12º)	
Range 3	B1 (corresponde al sonido de la 7ª cuerda abierta) a E4 (corresponde al sonido de la 1ª cuerda abierta)	
Range 4	B1 (corresponde al sonido de la 7ª cuerda abierta) a E3 (corresponde a la 4ª cuerda tocada en el traste 2º)	
Oct.Level (Octave Level)		
0–100	Ajusta el volumen del sonido una octava por debajo.	
DirectLev (Direct L	evel)	
0-100	Ajusta el volumen del sonido directo.	

### **PITCH SHIFTER**

Este efecto cambia la afinación del sonido original (hacia arriba o hacia abajo) dentro de un intervalo de dos octavas.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Voice		
Selecciona el número	o de voces para el sonido desafinado.	
1-Voice	Sonido desafinado de una voz que se emite en monoaural.	
2-Mono	Sonido desafinado de dos voces (PS1, PS2) que se emite en monoaural.	
2-Stereo	Sonido desafinado de dos voces (PS1, PS2) que se emite por los canales izquierdo y derecho.	
PS1/PS2 (Pitch Sh	iift)	
Mode *1		
Selección para el mo	do pitch shifter.	
Fast, Medium, Slow	La respuesta disminuye siguiendo el orden FAST, MEDIUM y SLOW, pero la modulación disminuye en el mismo orden.	
Mono	Se utiliza MONO para introducir notas individuales.	
Mono	Es posible que no pueda producir el efecto deseado al tocar acordes (dos o más notas tocadas simultáneamente).	
Pitch *1		
-24-+24	Ajusta la cantidad de cambio de afinación (la cantidad del intervalo) en intervalos de semitonos.	
Fine *1		
-50-+50	Define ajustes precisos para el intervalo. La cantidad de cambio en Fine 100 equivale a la de Pitch 1.	
PreDly (Pre Delay	) *1	
0 ms-300 ms, BPM ∮ -BPM ↓	Ajusta el tiempo que transcurre desde que se oye el sonido directo hasta que se reciben los sonidos desafinados. En general, puede dejarlo en 0ms.	
Si lo ajusta a BPM, el acuerdo con el valor cada patch. Esto per sonido de efecto que	valor de cada parámetro se ajustará de del "Master BPM" (p. 122) especificado para nite conseguir más fácilmente los ajustes de coinciden con el tempo de la canción.	
* Si a causa del tempo, en permitidos, se sincroni	tiempo es superior que el intervalo de los ajustes za con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.	
Fbk (Feedback)		
0–100	Ajusta el total de retroalimentación del sonido desafinado.	
Level *1		
0_100	Ajusta el volumen del pitch shifter	
0-100		
DirectLev (Direct L	evel)	

\*1 Con Voice ajustado a 2-Mono o 2-Stereo, puede seleccionar dos sonidos.

### HARMONIST

Harmonist es un efecto donde la cantidad de cambio se ajusta de acuerdo con un análisis de la entrada de guitarra, que permite crear armónicos basados en escalas diatónicas.

#### MEMO

- A causa de la necesidad de analizar el tono, los acordes (dos o más sonidos reproducidos simultáneamente) no se pueden reproducir.
- No puede utilizar el efecto Harmonist con la entrada de audio a través de USB.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Voice		
Selecciona el número	de voces para el sonido desafinado.	
1-Voice	Sonido desafinado de una voz que se emite en monoaural.	
2-Mono	Sonido desafinado de dos voces (HR1, HR2) que se emite en monoaural.	
2-Stereo	Sonido desafinado de dos voces (HR1, HR2) que se emite por los canales izquierdo y derecho.	
HR1/HR2 *1		
Harm (Harmony)	*1	
Determina el tono de crea una armonía.	l sonido añadido al sonido recibido, cuando	
-2oct-+2oct, User	Permite ajustarlo hasta 2 octavas más o menos que el sonido de entrada. Cuando la escala está ajustada a USER, este parámetro ajusta el número de escala de usuario a utilizar.	
PreDI (Pre Delay)	*1	
0ms-300ms, BPM ♪ -BPM ↓	Ajusta el tiempo desde el que se oye el sonido directo hasta que se oyen los sonidos harmonist. En general, puede dejarlo en 0ms.	
Si lo ajusta a BPM, el acuerdo con el valor cada patch. Esto pern sonido de efecto que	valor de cada parámetro se ajustará de del "Master BPM" (p. 122) especificado para nite conseguir más fácilmente los ajustes de coinciden con el tempo de la canción.	
* Si a causa del tempo, el tiempo es superior que el intervalo de los ajustes		
File (Foodbools)	za con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.	
FDK (Feedback)		
0–100	Ajusta la cantidad de feedback del sonido harmonist.	
Level *1		
0–100	Ajusta el volumen del sonido de armonía.	
Master Key		
C (Am)–B (G#m)	Ajusta el tono para HARMONIST.	

Parámetro/ Intervalo		Expli	cación			
El ajuste de t forma siguie	ono corr nte.	espond	e con el	tono de	la canció	on (#, b), de la
Mayor C	F	В⊧	E⊧	A <sup>↓</sup>	D	
5	þ	<b>b</b>				
<b>Menor</b> Am	Dm	Gm	Cm	Fm	₿ <sup>∲</sup> m	
Mayor	G	D #	A   #  #	Е ### <u>#</u>	В #####	╒╪ <del>╒╪</del>
9		ff.	17	1 7 "	<u> </u> # "#	# "#
Menor	Em	Bm	F <sup>‡</sup> m	C <sup>‡</sup> m	G <sup>‡</sup> m	D <sup>#</sup> m
DirectLev (D	Direct L	evel)				
0-100		Aju	sta el vo	olumen	del sonic	lo directo.

Parámetro	Intervalo
UserScale	
UserScale 1-12	2 *2
С	$\mathbf{F}$ C - $\mathbf{V}$ C - C - $\mathbf{A}$ C - $\mathbf{F}$ C
D,	$\clubsuit D_{\flat} - \blacktriangledown D_{\flat} - D_{\flat} - \blacktriangle D_{\flat} - \bigstar D_{\flat}$
D	$\mathbf{\mathbf{v}} \mathbf{D} - \mathbf{\mathbf{v}} \mathbf{D} - \mathbf{D} - \mathbf{\Delta} \mathbf{D} - \mathbf{\Delta} \mathbf{D}$
E,	<b>▼</b> E <sub>2</sub> - <b>▼</b> E <sub>2</sub> - E <sub>2</sub> - <b>▲</b> E <sub>2</sub> - <b>▲</b> E <sub>4</sub>
Е	$\mathbf{\mathbf{F}}\mathbf{E} - \mathbf{\mathbf{F}}\mathbf{E} - \mathbf{E} - \mathbf{\mathbf{E}}\mathbf{E} - \mathbf{\mathbf{E}}\mathbf{E}$
F	$\mathbf{\mathbf{F}}\mathbf{F} - \mathbf{\mathbf{F}}\mathbf{F} - \mathbf{F} - \mathbf{\mathbf{A}}\mathbf{F} - \mathbf{\mathbf{F}}\mathbf{F}$
F‡	$\mathbf{\mathbf{F}}_{\sharp} - \mathbf{\mathbf{\nabla}}_{F_{\sharp}} - \mathbf{F}_{\sharp} - \mathbf{\mathbf{A}}_{F_{\sharp}} - \mathbf{\mathbf{A}}_{F_{\sharp}} - \mathbf{\mathbf{A}}_{F_{\sharp}}$
G	$\mathbf{\mathbf{F}}\mathbf{G} - \mathbf{\mathbf{F}}\mathbf{G} - \mathbf{G} - \mathbf{\mathbf{A}}\mathbf{G} - \mathbf{\mathbf{A}}\mathbf{G}$
A	$\clubsuit A_{\flat} - \blacktriangledown A_{\flat} - A_{\flat} - \blacktriangle A_{\flat} - \bigstar A_{\flat}$
А	$\mathbf{\mathbf{x}}\mathbf{A} - \mathbf{\mathbf{x}}\mathbf{A} - \mathbf{A} - \mathbf{\mathbf{A}}\mathbf{A} - \mathbf{\mathbf{x}}\mathbf{A}$
Bþ	$\clubsuit B_{\flat} - \blacktriangledown B_{\flat} - B_{\flat} - \blacktriangle B_{\flat} - \bigstar B_{\flat}$
В	$\mathbf{\mathbf{F}} \mathbf{B} - \mathbf{\mathbf{F}} \mathbf{B} - \mathbf{B} - \mathbf{\mathbf{A}} \mathbf{B} - \mathbf{\mathbf{A}} \mathbf{B}$
Especifica el nom	bre de nota del sonido enviado. Los símbolos

Especifica el nombre de nota del sonido enviado. Los simbolos menos (-) y más (+) indican sonidos por encima o por debajo del nombre de nota ajustado.

Los triángulos al lado de los nombres de nota indican octavas.

Un triángulo apuntando hacia abajo indica una nota una octava por debajo de la nota visualizada; dos triángulos indican una caída de dos octavas. Un triángulo apuntando hacia arriba indica una nota una octava por encima de la nota visualizada; dos triángulos indican una subida de dos octavas.

#### Note Detect

Off, On	Si lo ajusta a "On", después de reconocer el sonido de entrada, el cursor se mueve automáticamente a la derecha (el siguiente sonido). Si pulsa [CATEGORY/ENTER] se activará y se desactivará la función Note Detect.

- \*1 HR1 y HR2 se ajustan de forma individual.
- \*2 Eficaz con User seleccionado para el parámetro Harm.

#### Crear escalas Harmonist (User Scale)

Cuando HARM está ajustado a algún valor de -2oct a +2oct, y la armonía no suena de la forma esperada, utilice una User scale (escala de usuario).

Puede ajustar los tonos correspondientes para enviar para cada tono de entrada.

- 1. Ajuste HR1 (o HR2) a User en la pantalla HARMONIST.
- Seleccione la pantalla de los ajustes HR1 (página 2) o los ajustes HR2 (página 3) con [ ▶ ] del cursor.

Aparecerá la pantalla de ajuste de User scale.

FX-1/17H HR1USer So	iarm ate	ONIST Key = C (An	ມີເຊຍ ນ
Direct	, >	Effect	
C Dh	1	0	C Db
Ď	-	ŏ	ΣĽ
ENTER: Not	e De	tect OFFON	

**3.** Utilice [▲] [▼] y el dial del cursor, para ajustar la cantidad de cambio de afinación para cada voz.

## **AUTO RIFF**

Esto permite producir automáticamente una frase simplemente seleccionando una nota individual. Esto se puede utilizar para reproducir fácilmente frases rápidas.

#### (MEMO)

- A causa de la necesidad de analizar el tono, los acordes (dos o más sonidos reproducidos simultáneamente) no se pueden reproducir.
- La recepción de grandes cantidades de datos MIDI mientras se reproduce Auto Riff puede producir alteraciones en el sonido.

Parámetro/ Intervalo	Explicación
Phrase	
Preset1– Preset30, User	Seleccione la frase. Al seleccionar User, se utilizan las frases programadas por el usuario.
Loop	
Off, On	Si activa "Loop", la frase se reproducirá de forma continua.
Tempo	
0–100,	Aiusta la valocidad de la frase
BPM o -BPM 🄊	Ajusta la velocidad de la frase.
Si lo ajusta a BPM, el	valor de cada parámetro se ajustará de

acuerdo con el valor del "Master BPM" (p. 122) especificado para cada patch. Esto permite conseguir más fácilmente los ajustes de sonido de efecto que coinciden con el tempo de la canción.

\* Si a causa del tempo, el tiempo es superior que el intervalo de los ajustes permitidos, se sincroniza con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.

Sens (Sensitivity)

IntervaloAjusta la sensibilidad del disparo. Si selecciona unos ajustes bajos para este parámetro, las notas punteadas suavemente no volverán a disparar la frase (es decir, la frase continuará reproduciéndose), pero las notas punteadas con más fuerza si la volverán a disparar, de forma que se reproducirá desde el principio. Si selecciona unos ajustes altos para este parámetro, la frase volverá a dispararse incluso con las notas punteadas suavemente. No se aplica reverberación cuando el valor está ajustado a "0".MasterKey *1Seleccione el tono de la canción que desea reproducir.AttackAñadiendo un ataque a cada nota de la frase, puede producir la sensación de que las notas se estuvieran punteando.HoldSi activa hold después de puntear una nota, el sonido del efecto continuará aunque después no haya señal de entrada.D-100Ajusta el volumen de la frase.DirectLev (Direct L=v)0-100Ajusta el volumen de la frase.	Parámetro/	Explicación		
Ajusta la sensibilidad del disparo. Si selecciona unos ajustes bajos para este parámetro, las notas punteadas suavemente no volverán a disparar la frase (es decir, la frase continuará reproduciéndose), pero las notas punteadas con más fuerza sí la volverán a disparar, de forma que se reproducirá desde el principio. Si selecciona unos ajustes altos para este parámetro, la frase volverá a dispararse incluso con las notas punteadas suavemente. No se aplica reverberación cuando el valor está ajustado a "0".MasterKey *1Seleccione el tono de la canción que desea reproducir.C (Am)-B (G#m)Seleccione el tono de la canción que desea reproducir.AttackSi selectore el tono de la canción que desea reproducir.D-100Si activa hold después de puntear una nota, el sonido del efecto continuará aunque después no haya señal de entrada.DeffectLev (Effect L=v)Jista el volumen de la frase.0-100Ajusta el volumen de la frase.DirectLev (Direct L=v)Onino (Ajusta el volumen del sonido directo.	Intervalo			
MasterKey *1C (Am)-B (G#m)Seleccione el tono de la canción que desea reproducir.Attack0-100Añadiendo un ataque a cada nota de la frase, puede producir la sensación de que las notas se estuvieran punteando.HoldSi activa hold después de puntear una nota, el sonido del efecto continuará aunque después no haya señal de entrada.EffectLev (Effect L=v)0-1000-100Ajusta el volumen de la frase.DirectLev (Direct V=V)0-1000-100Ajusta el volumen de la frase.	0–100	Ajusta la sensibilidad del disparo. Si selecciona unos ajustes bajos para este parámetro, las notas punteadas suavemente no volverán a disparar la frase (es decir, la frase continuará reproduciéndose), pero las notas punteadas con más fuerza sí la volverán a disparar, de forma que se reproducirá desde el principio. Si selecciona unos ajustes altos para este parámetro, la frase volverá a dispararse incluso con las notas punteadas suavemente. No se aplica reverberación cuando el valor está ajustado a "0".		
C (Am)-B (G#m)Seleccione el tono de la canción que desea reproducir.Attack0-100Añadiendo un ataque a cada nota de la frase, puede producir la sensación de que las notas se estuvieran punteando.HoldOff, OnSi activa hold después de puntear una nota, el sonido del efecto continuará aunque después no haya señal de entrada.EffectLev (Effect L=v)0-100Ajusta el volumen de la frase.DirectLev (Direct =v)0-100Ajusta el volumen de la frase.	MasterKey *1			
Attack0-100Añadiendo un ataque a cada nota de la frase, puede producir la sensación de que las notas se estuvieran punteando.HoldOff, OnSi activa hold después de puntear una nota, el sonido del efecto continuará aunque después no haya señal de entrada.EffectLev (Effect L=V)0-100Ajusta el volumen de la frase.DirectLev (Direct =V)0-100Ajusta el volumen de la frase.	C (Am)–B (G#m)	Seleccione el tono de la canción que desea reproducir.		
0-100Añadiendo un ataque a cada nota de la frase, puede producir la sensación de que las notas se estuvieran punteando.HoldOff, OnSi activa hold después de puntear una nota, el sonido del efecto continuará aunque después no haya señal de entrada.EffectLev (Effect L=v)0-100Ajusta el volumen de la frase.DirectLev (Direct L=v)0-100Ajusta el volumen del sonido directo.	Attack			
Hold         Off, On       Si activa hold después de puntear una nota, el sonido del efecto continuará aunque después no haya señal de entrada.         EffectLev (Effect L=>)         0-100       Ajusta el volumen de la frase.         DirectLev (Direct =>)         0-100       Ajusta el volumen de la frase.	0–100	Añadiendo un ataque a cada nota de la frase, puede producir la sensación de que las notas se estuvieran punteando.		
Off, OnSi activa hold después de puntear una nota, el sonido del efecto continuará aunque después no haya señal de entrada.EffectLev (Effect L=V=I)0–100Ajusta el volumen de la frase.DirectLev (Direct L=V=I)0–100Ajusta el volumen del sonido directo.	Hold			
EffectLev (Effect Level)         0-100       Ajusta el volumen de la frase.         DirectLev (Direct Level)         0-100       Ajusta el volumen del sonido directo.	Off, On	Si activa hold después de puntear una nota, el sonido del efecto continuará aunque después no haya señal de entrada.		
0-100Ajusta el volumen de la frase.DirectLev (Direct Level)0-100Ajusta el volumen del sonido directo.	EffectLev (Effect Le	evel)		
DirectLev (Direct Level)       0-100     Ajusta el volumen del sonido directo.	0-100	Ajusta el volumen de la frase.		
0–100 Ajusta el volumen del sonido directo.	DirectLev (Direct L	evel)		
	0-100	Ajusta el volumen del sonido directo.		

\*1 Ajuste disponible con Phrase ajustado a Preset1-30.

### Crear frases originales (User Phrase)

Además de las 30 frases preparadas distintas, también puede crear su propia frase original (frases de usuario).

- 1. Ajuste el parámetro Phrase a "User".
- Seleccione la pantalla de la página 2 pulsando [ ▶ ] del cursor.

Aparecerá la pantalla USER PHRASE SETTING.

FX- Jse	-1/18 r Phra	AUTO ISE SE	RIFF ttin9	ſ	ζ2)
In	1	2	3	4	5
C.	C	C	C	C	C.
D	D	D	D	D	D
ENT	ED: No	te Det	tect00	ROEE	

Pulse [ ▲ ] [ ▼ ] [ ◀ ] [ ▶ ] del cursor para mover el cursor, y gire el dial para ajustar la frase User.

#### En:

Esto ajusta la frase en referencia al sonido de entrada.

Por ejemplo, cuando se puntea una C, se reproduce la frase mostrada en la fila C. Se pueden reproducir frases de hasta 16 notas.

Parámetro	Intervalo
С	$\mathbf{F} \mathbf{C} - \mathbf{V} \mathbf{C} - \mathbf{C} - \mathbf{A} \mathbf{C} - \mathbf{A} \mathbf{C}$
D,	$\clubsuit D_{\flat} - \blacktriangledown D_{\flat} - D_{\flat} - \blacktriangle D_{\flat} - \bigstar D_{\flat}$
D	$\mathbf{\overleftarrow{\nabla}} D - \mathbf{\overrightarrow{\nabla}} D - D - \mathbf{\overrightarrow{\Delta}} D - \mathbf{\overrightarrow{\Delta}} D$
E,	<b>▼</b> E, - <b>▼</b> E, - E, - ▲E, - ★E,
Е	$\mathbf{F}$ E - $\mathbf{F}$ - E - $\mathbf{F}$ - $\mathbf{F}$ - $\mathbf{F}$ E
F	$\mathbf{F} = \mathbf{F} - \mathbf{F} - \mathbf{F} - \mathbf{F} - \mathbf{F} = \mathbf{F}$
F♯	$\mathbf{F}_{\sharp} - \mathbf{F}_{\sharp} - \mathbf{F}_{\sharp} - \mathbf{A}\mathbf{F}_{\sharp} - \mathbf{A}\mathbf{F}_{\sharp}$
G	$\mathbf{\mathbf{F}}\mathbf{G}-\mathbf{\mathbf{F}}\mathbf{G}-\mathbf{G}-\mathbf{\mathbf{A}}\mathbf{G}-\mathbf{\mathbf{A}}\mathbf{G}$
A,	$\bigstar A_{\flat} - \bigstar A_{\flat} - A_{\flat} - A_{\flat} - \bigstar A_{\flat}$
А	$\mathbf{F} \mathbf{A} - \mathbf{V} \mathbf{A} - \mathbf{A} - \mathbf{A} \mathbf{A} - \mathbf{A} \mathbf{A}$
BĻ	$\clubsuit B_{\flat} - \blacktriangledown B_{\flat} - B_{\flat} - \blacktriangle B_{\flat} - \bigstar B_{\flat}$
В	$\clubsuit B - \blacktriangledown B - B - \blacktriangle B - \bigstar B$

Especifica el nombre de nota del sonido enviado. Los símbolos menos (-) y más (+) indican sonidos por encima o por debajo del nombre de nota ajustado.

Los triángulos al lado de los nombres de nota indican octavas. Un triángulo apuntando hacia abajo indica una nota una octava por debajo de la nota visualizada; dos triángulos indican una caída de dos octavas.

Un triángulo apuntando hacia arriba indica una nota una octava por encima de la nota visualizada; dos triángulos indican una subida de dos octavas.

	Indica un tie. Esto se ejecuta por encima de la misma nota del paso anterior.
End	Determina el último paso. El paso inmediatamente antes del que se ha ajustado "end" se convierte en el paso final.
Note Detect	
Off, On	Si lo ajusta a "On", después de reconocer el sonido de entrada, el cursor se mueve automáticamente a la derecha (el siguiente sonido). Si pulsa [CATEGORY/ENTER] se activará y se desactivará la función Note Detect.

## SOUND HOLD

Puede conseguir que el sonido tocado en la guitarra se sostenga de forma continua. Este efecto permite ejecutar la melodía en los registros superiores, mientras se sostiene una nota en los registros inferiores.

#### MEMO

Esta función no funcionará correctamente al tocar dos o más notas simultáneamente.

Parámetro/ Intervalo	Explicación
Hold	

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Off, On	Activa y desactiva el sonido sostenido. Normalmente, se controla con los pedales CTL 1, 2 o con el jack CTL 3/4 o el conmutador de pedal conectado al jack CTL 3,4.	
Rise Time		
0–100	Ajusta la velocidad en que se produce el sonido Sound Hold.	
EffectLev (Effect Level)		
0-120	Ajusta el volumen del sonido sostenido.	

### AC.PROCESSOR (Acoustic Processor)

Este procesador permite cambiar el sonido que produce la pastilla de una guitarra eléctrico-acústica y crea un sonido más rico parecido al que se obtiene con un micrófono colocado cerca de la guitarra.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Туре		
Selecciona el tipo de modelado.		
Small	Es el sonido de una guitarra acústica de caja pequeña.	
Medium	Es el sonido de una guitarra acústica estándar sin adornos.	
Bright	Es el sonido de una guitarra acústica brillante.	
Power	Es el sonido de una guitarra acústica potente.	
Bass		
-50-+50	Ajusta el balance de la gama de graves.	
Middle		
-50-+50	Ajusta el balance de la gama de medios.	
Middle F (Middle Frequency)		
20.0Hz-10.0kHz	Especifica el intervalo de frecuencia que se ajustará con Middle.	
Treble		
-50-+50	Ajusta el balance de la gama de agudos.	
Presence		
-50-+50	Ajusta el balance de la gama superior ampliada.	
Level		
0–100	Ajusta el volumen.	

### FEEDBACKER

Permite utilizar técnicas de interpretación de feedback.

#### MEMO

- Tenga en cuenta que las notas a las que desea aplicar feedback deben tocarse por separado y de forma clara.
- Puede utilizar el conmutador de pedal para activar y desactivar el efecto. Para más detalles, consulte "Activar y desactivar efectos con los pedales" (p. 55).

Parámetro/	Explicación	
Mode		
OSC	Se creará internamente un sonido de feedback artificial. Cuando se selecciona OSC, el efecto se activa después de tocar una nota y de que se estabilice. Se crea un efecto de feedback cuando el efecto se activa; el feedback desaparece cuando se desactiva el efecto OSC.	
Natural	Analiza el tono del sonido de guitarra que se recibe, y luego crea un sonido de feedback.	
Rise Time *1		
0–100	Esto determina el tiempo necesario para que el volumen del sonido del feedback llegue al máximo desde el momento en que se activa el efecto.	
Rise T (▲) (Rise Tir	ne ( <b>▲</b> ))*1	
0–100	Esto determina el tiempo necesario para que el volumen del sonido del feedback una octava superior llegue al máximo desde el momento en el que se activa el efecto.	
F.B.Level (Feedba	ck Level)	
0–100	Ajusta el volumen del sonido de feedback.	
F.B.Lv (A) (Feedba	ıck Level ( <b>▲))</b> *1	
0–100	Ajusta el volumen del sonido de feedback una octava superior.	
Vib.Rate (Vibrato Rate) *1		
0-100, BPM ₀ -BPM ♪	Ajusta la frecuencia de vibrato cuando se activa el feedbacker.	
Si lo ajusta a BPM, el valor de cada parámetro se ajustará de acuerdo con el valor del "Master BPM" (p. 122) especificado para cada patch. Esto permite conseguir más fácilmente los ajustes de sonido de efecto que coinciden con el tempo de la canción.		
* Si a causa del tempo, el tiempo es superior que el intervalo de los ajustes permitidos, se sincroniza con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.		
Vib.Depth (Vibrato Depth) *1		
0–100	Ajusta la profundidad de vibrato cuando se activa el feedbacker.	

\*1 Ajuste disponible con Mode ajustado a OSC.

### **ANTI-FEEDBACK**

Esto evita que se produzca un feedback acústico que se puede producir con las resonancias de la caja de una guitarra.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Freq (Frequency)	1–3	
0-100	Ajusta el punto de frecuencia fija en el que se cancelará el feedback. Puede definir tres puntos de cancelación.	
Depth1-3		
0–100	Ajusta el grado de anti-feedback en cada uno de los tres puntos de cancelación.	

### PHASER

Si añade partes de fase variada al sonido directo, el efecto phaser ofrecerá un carácter de movimiento al sonido.

Parámetro/ Intervalo	Explicación
Туре	
Selecciona el número	de fases que utilizará el efecto phaser.
4 Stage	Efecto de cuatro phases. Se obtiene un efecto phaser ligero.
8 Stage	Efecto de ocho phases. Popular efecto phaser.
12 Stage	Efecto de doce phases. Se obtiene un efecto phase profundo.
Bi-Phase	Es el phaser con dos circuitos de cambio de phase conectados en serie.
Rate	
0–100, BPM ₀ -BPM ♪	Ajusta la frecuencia del efecto Phaser.
acuerdo con el valor cada patch. Esto perr sonido de efecto que * Si a causa del tempo, el permitidos, se sincroni	del "Master BPM" (p. 122) especificado para nite conseguir más fácilmente los ajustes de coinciden con el tempo de la canción. <i>tiempo es superior que el intervalo de los ajustes</i> za con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.
Depth	
0–100	Determina la profundidad del efecto Phaser.
Manual	
0–100	Ajusta la frecuencia central del efecto phaser.
Resonance	
0–100	Determina la cantidad de resonancia (feedback). Al aumentar el valor se realzará el efecto, produciendo un sonido más inusual.
Step Rate	
Off, 0–100, BPM ₀ –BPM ♪	Ajusta el ciclo de la función step que cambia la frecuencia y la profundidad. Cuando está ajustado a un valor más elevado, el cambio es más sutil. Ajústelo a "Off" cuando no utilice la función Step.

#### Parámetro/ Explicación Intervalo

Si lo ajusta a BPM, el valor de cada parámetro se ajustará de acuerdo con el valor del "Master BPM" (p. 122) especificado para cada patch. Esto permite conseguir más fácilmente los ajustes de sonido de efecto que coinciden con el tempo de la canción.

\* Si a causa del tempo, el tiempo es superior que el intervalo de los ajustes permitidos, se sincroniza con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.

EffectLev (Effect Level)

0-100	Ajusta el volumen del phaser.	
DirectLev (Direct Level)		
0–100	Ajusta el volumen del sonido directo.	

## FLANGER

El efecto flanging proporciona al sonido un efecto de giro similar a un avión a reacción.

Parámetro/	Explicación	
Intervalo		
Rate		
0–100,	Ajusta la fracuancia dal afacta flanging	
BPM o -BPM 🔊	Ajusta la frecuencia del efecto fianging.	
Si lo ajusta a BPM, el valor de cada parámetro se ajustará de acuerdo con el valor del "Master BPM" (p. 122) especificado para cada patch Esto permite conseguir más fácilmente los ajustes de sonido de efecto que coinciden con el tempo de la canción.		
* Si a causa del tempo, el tiempo es superior que el intervalo de los ajustes		
permitidos, se sincroniz	za con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.	
Depth		
0–100	Determina la profundidad del efecto flanging.	
Manual		
0–100	Ajusta la frecuencia central en la que se aplica el efecto.	
Resonance		
0–100	Determina la cantidad de resonancia (feedback). Al aumentar el valor se realzará el efecto, produciendo un sonido más inusual.	
Sepration (Separa	ition)	
0-100	Ajusta la difusión. La difusión aumenta a medida que aumenta el valor.	
Low Cut (Low Cut Filter)		
Flat, 55Hz-800Hz	Ajusta la frecuencia en la que el filtro corta bajos empezará a tener efecto. Si selecciona "Flat", el filtro corta bajos no tendrá ningún efecto.	
EffectLev (Effect Level)		
0-100	Ajusta el volumen del flanger.	
DirectLev (Direct Level)		
0-100	Ajusta el volumen del sonido directo.	

## TREMOLO

Tremolo es un efecto que crea un cambio cíclico en el volumen.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
WaveShape		
0–100	Ajusta cambios en el nivel del volumen. Un valor más alto aumentará la forma de la onda.	
Rate		
0–100,	Ajusta la frecuencia (velocidad) del	
BPM o -BPM 🄊	cambio.	
Si lo ajusta a BPM, el valor de cada parámetro se ajustará de acuerdo con el valor del "Master BPM" (p. 122) especificado para cada patch. Esto permite conseguir más fácilmente los ajustes de sonido de efecto que coinciden con el tempo de la canción.		
* Si a causa del tempo, el tiempo es superior que el intervalo de los ajustes permitidos, se sincroniza con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.		
Dopth		

Depth

0–100 Ajusta la profundidad del efecto.

### ROTARY

Produce un efecto similar al sonido de un altavoz giratorio.

Parámetro/ Intervalo	Explicación		
Speed Sel (Speed	Select)		
Slow, Fast	Este parámetro cambia la velocidad de rotación del altavoz simulado (Slow o Fast).		
Rate-Slow			
0–100, BPM ₀ -BPM ♪	Este parámetro ajusta la Speed Sel de la rotación si ha seleccionado "Slow".		
Rate-Fast	Rate-Fast		
0–100, BPM ₀ -BPM ♪	Este parámetro ajusta la Speed Sel de la rotación si ha seleccionado "Fast."		
Si selecciona BPM para Rate-Slow o Rate-Fast, el valor de cada parámetro se ajustará de acuerdo con el valor del "Master BPM" (p. 122) especificado para cada patch. Esto permite conseguir más fácilmente los ajustes de sonido de efecto que coinciden con el tempo de la canción.			
permitidos, se sincroni	* Si a causa del tempo, el tiempo es superior que el intervalo de los ajustes permitidos, se sincroniza con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.		
Rise Time			
0–100	Este parámetro ajusta el tiempo que tarda en cambiar la Speed Sel de rotación cuando pasa de "Slow" a "Fast."		
Fall Time			
0–100	Este parámetro ajusta el tiempo que tarda en cambiar la Speed Sel de rotación cuando pasa de "Fast" a "Slow."		
Depth	Depth		
0–100	Este parámetro ajusta la profundidad del		

### UNI-V

Modela un Uni-Vibe.

Aunque esto se parece a un efecto phaser, también proporciona una ondulación única que no conseguiría con un phaser normal.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Rate		
0–100, BPM o -BPM	Ajusta la frecuencia del efecto Uni-V.	
Si lo ajusta a BPM, el valor de cada parámetro se ajustará de acuerdo con el valor del "Master BPM" (p. 122) especificado para cada patch. Esto permite conseguir más fácilmente los ajustes de sonido de efecto que coinciden con el tempo de la canción.		
permitidos, se sincroniza con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.		
Depth		
0–100	Ajusta la profundidad del efecto Uni-V.	
Level		
0-100	Ajusta el volumen.	

## PAN

R100

Si el nivel del volumen de las partes izquierda y derecha cambia de forma alternativa, cuando reproduzca un sonido en estéreo, podrá conseguir un efecto que haga que el sonido de la guitarra parezca que se mueva de un altavoz al otro.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Туре		
Auto	Varía el nivel de volumen a izquierda y derecha de acuerdo con los ajustes para WaveShape, Rate y Depth.	
Manual	La salida utiliza el balance de volumen ajustado con Position.	
WaveShape *1		
0–100	Ajusta cambios en el nivel del volumen. Un valor más alto aumentará la forma de la onda.	
Rate *1		
0−100, BPM ₀ -BPM ♪	Ajusta la frecuencia (velocidad) del cambio.	
Si lo ajusta a BPM, el valor de cada parámetro se ajustará de acuerdo con el valor del "Master BPM" (p. 122) especificado para cada patch. Esto permite conseguir más fácilmente los ajustes de sonido de efecto que coinciden con el tempo de la canción.		
* Si a causa del tempo, el tiempo es superior que el intervalo de los ajustes permitidos, se sincroniza con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.		
Depth *1		
0-100	Ajusta la profundidad del efecto.	
Position *2		
L100-CENTER-	Ajusta el balance del volumen entre los	

\*1 Ajuste disponible cuando Type está ajustado a Auto.

canales izquierdo y derecho.

\*2 Ajuste disponible cuando Type está ajustado a Manual.

#### **SLICER**

Interrumpe de forma consecutiva el sonido para crear la impresión de que se está reproduciendo una frase de acompañamiento de percusión.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Pattern		
P1-P20	Selecciona el patrón de fragmentación que se utilizará para cortar el sonido.	
Rate		
0–100, BPM ₀ -BPM ♪	Ajusta la frecuencia a la cual se cortará el sonido.	
Si lo ajusta a BPM, el valor de cada parámetro se ajustará de acuerdo con el valor del "Master BPM" (p. 122) especificado para cada patch. Esto permite conseguir más fácilmente los ajustes de sonido de efecto que coinciden con el tempo de la canción.		
* Si a causa del tempo, el tiempo es superior que el intervalo de los ajustes permitidos, se sincroniza con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.		
Trig Sens (Trigger Sensitivity)		
0–100	Ajusta la sensibilidad del disparo. Si selecciona unos ajustes bajos para este parámetro, las notas punteadas suavemente no volverán a disparar la frase (es decir, la frase continuará reproduciéndose), pero las notas punteadas con más fuerza sí la volverán a disparar, de forma que se reproducirá desde el principio. Si selecciona unos ajustes altos para este parámetro, la frase volverá a dispararse incluso con las notas punteadas suavemente.	

### **VIBRATO**

Este efecto crea vibrato modulando ligeramente la afinación.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Rate		
0–100,	Ajusta la frecuencia del vibrato.	
BPM o -BPM 🔊		
Si lo ajusta a BPM, el valor de cada parámetro se ajustará de acuerdo con el valor del "Master BPM" (p. 122) especificado para cada patch. Esto permite conseguir más fácilmente los ajustes de sonido de efecto que coinciden con el tempo de la canción.		
* Si a causa del tempo, el tiempo es superior que el intervalo de los ajustes		
permitidos, se sincroniza con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.		
Depth		
0–100	Ajusta la profundidad del vibrato.	
Trigger		
	Selecciona la activación/desactivación del vibrato.	
Off, On	MEMO	
	Se entiende que este parámetro se asignará (p. 50) al conmutador de pedal.	
Rise Time		
	Ajusta el tiempo transcurrido entre el momento en que se activa Trigger y hasta que se obtiene el vibrato ajustado.	
	MEMO	
0–100	Cuando se recupera un patch con Trigger activado (On), el efecto obtenido es idéntico al conseguido cuando Trigger pasa de Off a On. Si desea que el efecto de vibrato se produzca inmediatamente después de cambiar los patches, seleccione 0 en Rise Time.	

## **RING MOD. (Ring Modulator)**

Crea un sonido parecido al de una campana modulando en anillo el sonido de guitarra con la señal del oscilador interno. El sonido puede ser poco musical y presentar una falta de afinaciones distintivas.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Mode		
Selecciona el modo para el modulador en anillo.		
Normal	Esto es un modulador en anillo normal.	
Intelligent	Modulando en anillo la señal de entrada, se crea un sonido parecido al de una campana. El modulador en anillo inteligente cambia la frecuencia de oscilación de acuerdo con la afinación del sonido de entrada, y por lo tanto crea un sonido con la sensación de afinación, que es bastante diferente del Normal. Este efecto no consigue un resultado satisfactorio si la afinación del sonido de la guitarra no se detecta correctamente. Así que deberá utilizar notas individuales, no acordes.	
Frequency		
0–100	Ajusta la frecuencia del oscilador interno.	
EffectLev (Effect Level)		
0-100	Ajusta el volumen del sonido del efecto.	
DirectLev (Direct Level)		
0–100	Ajusta el volumen del sonido directo.	

### HUMANIZER

Permite crear sonidos humanos similares a las vocales.

Parámetro/ Intervalo	Explicación
Mode	
Ajusta el modo que o	ambia las vocales.
Picking	Cambia de la vocal 1 a la vocal 2 junto con el punteado. El tiempo necesario para el cambio se ajusta con la frecuencia.
Auto	Ajustando la frecuencia y la profundidad, pueden cambiarse automáticamente dos vocales (Vowel 1 y Vowel 2).
Random	Se recuperan cinco vocales (A, E, I, O, U) aleatoriamente ajustando la frecuencia y la profundidad.
Vowel 1 *1	
a, e, i, o, u	Selecciona la primera vocal.
Vowel 2 *1	
a, e, i, o, u	Selecciona la segunda vocal.
Sens (Sensitivity)	*2
0–100	Ajusta la sensibilidad del humanizer. Si lo ajusta a un valor bajo, no se obtiene efecto del humanizer con un punteado débil, mientras que al puntear fuerte, se produce el efecto. Si lo ajusta a un valor alto, puede obtener el efecto del humanizer punteando tanto con mucha como con poca fuerza.
Rate	
0−100, BPM ₀ -BPM ♪	Ajusta el ciclo para cambiar las dos vocales.
Si lo ajusta a BPM, el acuerdo con el valor cada patch. Esto perr sonido de efecto que	valor de cada parámetro se ajustará de del "Master BPM" (p. 122) especificado para nite conseguir más fácilmente los ajustes de coinciden con el tempo de la canción.
* Si a causa del tempo, el permitidos, se sincroni	tiempo es superior que el intervalo de los ajustes za con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.
Depth	
0–100	Ajusta la profundidad del efecto.
Manual *3	
0–100	Determina el punto donde se pasa de una vocal a otra. Si selecciona 50, se pasa de la vocal 1 a la vocal 2 en el mismo intervalo de tiempo. Si selecciona un valor inferior a 50, el tiempo para la vocal 1 es más corto. Si selecciona un valor superior a 50, el tiempo para la vocal 1 es más largo.

Level

0-100

\*1 Ajuste disponible si ha seleccionado Picking o Auto en Mode.

Ajusta el volumen.

- \*2 Ajuste disponible si ha seleccionado Picking en Mode.
- \*3 Ajuste disponible si ha seleccionado Auto en Mode.

### 2X2 CHORUS

La división de la banda de frecuencia se utiliza para crear dos chorus diferentes, uno para frecuencias bajas y otro para frecuencias más altas, para los dos canales izquierdo y derecho (para un total de cuatro). Ello permite conseguir un sonido de chorus más natural.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Xover f (Crossove	r Frequency)	
100Hz-4.00kHz	Ajusta la frecuencia dividiendo las gamas de frecuencia baja y alta.	
Lo Rate (Low Rate	)	
0–100, ВРМ о -ВРМ 👌	Ajusta la velocidad del efecto chorus para la gama de frecuencia baja.	
Si lo ajusta a BPM, el valor de cada parámetro se ajustará de acuerdo con el valor del "Master BPM" (p. 122) especificado para cada patch. Esto permite conseguir más fácilmente los ajustes de sonido de efecto que coinciden con el tempo de la canción.		
* Si a causa del tempo, el permitidos, se sincroniz	tiempo es superior que el intervalo de los ajustes za con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.	
Lo Depth (Low De	pth)	
0–100	Ajusta la profundidad del efecto chorus para la gama de frecuencia baja. Si desea utilizarlo como efecto doubling, utilice un ajuste de 0.	
Lo PreDly (Low Pr	e Delay)	
0.0ms-40.0ms	Ajusta el retardo del sonido de efecto para la gama de frecuencia baja. Extendiendo el pre-delay se conseguirá una sensación de sonidos múltiples (efecto doubling).	
Lo Level (Low Leve	el)	
0–100	Ajusta el volumen del sonido de efecto para la gama de frecuencia baja.	
Hi Rate (High Rate	2)	
0−100, BPM ₀ -BPM ♪	Ajusta la velocidad del efecto chorus para la gama de frecuencia alta.	
Si lo ajusta a BPM, el v con el valor del "Mast Esto permite consegu efecto que coinciden	valor de cada parámetro se ajustará de acuerdo er BPM" (p. 122) especificado para cada patch. ir más fácilmente los ajustes de sonido de con el tempo de la canción.	
* Si a causa del tempo, el	tiempo es superior que el intervalo de los ajustes	
permitidos, se sincroniz	za con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.	
Hi Depth (High De	pth)	
0–100	Ajusta la profundidad del efecto chorus para la gama de frecuencia alta. Si desea utilizarlo como efecto doubling, utilice un ajuste de 0.	
Hi PreDly (High Pr	e Delay)	
0.0ms-40.0ms	Ajusta el retardo del sonido de efecto para la gama de frecuencia alta. Extendiendo el pre-delay se conseguirá una sensación de sonidos múltiples (efecto doubling).	
Hi Level (High Lev	el)	

Parámetro/ Intervalo	Explicación
0–100	Ajusta el volumen del sonido de efecto para la gama de frecuencia alta.

### SUB DELAY

Es un retardo con el máximo tiempo de 1.000 ms. Este efecto es útil para hacer el sonido más lleno.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Dly Time (Delay Time)		
1ms-1000ms, BPM ♪ -BPM ↓	Ajusta el tiempo de retardo.	
Si lo ajusta a BPM, el valor de cada parámetro se ajustará de acuerdo con el valor del "Master BPM" (p. 122) especificado para cada patch. Esto permite conseguir más fácilmente los ajustes de sonido de efecto que coinciden con el tempo de la canción.		
* Si a causa del tempo, el tiempo es superior que el intervalo de los ajustes permitidos, se sincroniza con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.		
* Si pulsa [CATEGORY/ENTER], el tiempo de retardo cambiará para adaptarse a los intervalos de tiempo de la pulsación.		
Feedback		
0–100	Ajusta el volumen que se devuelve a la entrada. Cuanto mayores sean los valores de los ajustes, más repeticiones de retardo se producirán.	
Hi-Cut (High Cut Filter)		
700Hz–11kHz, Flat	Ajusta la frecuencia en la que el filtro corta altos empezará a tener efecto. Si selecciona "Flat", el filtro corta altos no tendrá ningún efecto.	
EffectLev (Effect Level)		
0–120	Ajusta el volumen del sonido de retardo.	
DirectLev (Direct L	evel)	
0–100	Ajusta el volumen del sonido directo.	

### Capítulo 8 Guía de parámetros

## DELAY

Este efecto añade un sonido retardado al sonido directo, añadiendo más cuerpo al sonido o creando efectos especiales.

Parámetro/ Intervalo	Explicación
DELAY ON/OF	-
Off, On	Activa/desactiva el efecto DELAY. Si pulsa [DELAY] se activará y se desactivará.
Туре	
Selecciona el tipo	de retardo.
MEMO	
<ul> <li>Si cambia los pa y luego empieza patches, es posil primera parte d</li> </ul>	tches con el Type ajustado en Dual-S, Dual-P o Dual-L/R a la reproducción inmediatamente después de cambiar los ble que no pueda conseguir el efecto deseado en la e la interpretación.
El efecto estéreo amplificador CO	se cancela si se conecta un efecto monoaural o un DSM después de un efecto de retardo estéreo.*
Single	Es un retardo monoaural simple.
	Este retardo es específico para una salida estéreo. Permite obtener el efecto de retardo en la pulsación que divide el tiempo de retardo, y luego lo envía a los canales L y R.
Pan	Tap Time SALIDA I
	ENTRADA
Stereo	El sonido directo se envía desde el canal izquierdo, y el sonido del efecto se envía desde el canal derecho.
Dual-S (Dual Series)	Se trata de un retardo que consta de dos retardos diferentes conectados en serie. Cada tiempo de retardo se puede ajustar en un intervalo de 1 a 1700 ms.
	- D1 → D1: Delay1 D2 → D2: Delay2
Dual-P (Dual Parallel)	Se trata de un retardo que consta de dos retardos conectados en paralelo. Cada tiempo de retardo se puede ajustar en un intervalo de 1 a 1700 ms.
	$ \begin{array}{c} D1 \\ \hline D2 \\ \hline \end{array} $
Dual-L/R	Se trata de un retardo con ajustes individuales disponibles para los canales izquierdo y derecho. Delay 1 va al canal izquierdo y Delay 2 al derecho.
	$D1 \longrightarrow L$ $D2 \longrightarrow R$
Reverse	Produce un efecto en que el sonido se reproduce a la inversa.
Analog	Ofrece un sonido suave de retardo analógico. El tiempo de retardo puede ajustarse en un intervalo de 1 a 3400 mseg.

Parámetro/ Intervalo	Explicación
Таре	Este ajuste ofrece el típico sonido vacilante del eco de la cinta. El tiempo de retardo puede ajustarse en un intervalo de 1 a 3400 mseg.
Warp	Controla simultáneamente el nivel de feedback del sonido de retardo y el volumen para crear un retardo absolutamente increíble.
Modulate	Este retardo añade un agradable efecto vacilante al sonido.

### Parámetros habituales de DELAY

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Dly Time (Delay T	Dly Time (Delay Time)	
1ms-3400ms,	Determina el tiempo de retardo	
BPM 👌 –BPM 💀	Determina el tiempo de l'etal do.	
Si lo ajusta a BPM, el valor de cada parámetro se ajustará de acuerdo con el valor del "Master BPM" (p. 122) especificado para cada patch. Esto permite conseguir más fácilmente los ajustes de sonido de efecto que coinciden con el tempo de la canción.		
* Si a causa del tempo, el tiempo es superior que el intervalo de los ajustes permitidos, se sincroniza con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo.		
* Si pulsa [CATEGORY/ENTER], el tiempo de retardo cambiará para adaptarse a los intervalos de tiempo de la pulsación.		
Feedback		
0–100	Ajusta la cantidad de sonido de retardo que se devuelve a la entrada. Un valor más alto aumentará el número de las repeticiones del retardo. <b>TERM</b> Feedback significa devolver una señal de	
	retardo a la entrada.	
High Cut (High Cut Filter)		
700Hz-11kHz, Flat	Ajusta la frecuencia en la que el filtro corta altos empezará a tener efecto. Si selecciona "Flat", el filtro corta altos no tendrá ningún efecto.	
EffectLev (Effect Le	EffectLev (Effect Level)	
0-120	Ajusta el volumen del sonido de retardo.	
DirectLev (Direct L	evel)	
0-100	Ajusta el volumen del sonido directo.	

### Pan

Parámetro/ Intervalo	Explicación
Tap Time	
0–100%	Ajusta el tiempo de retardo del retardo del canal izquierdo. Este ajuste define el tiempo de retardo del canal L relativo al tiempo de retardo del canal R (considerado como 100%).

## Dual-S, Dual-P, Dual-L/R

Parámetro/ Intervalo	Explicación		
D1:Time (Delay 1 D2:Time (Delay 2	D1:Time (Delay 1 Time) D2:Time (Delay 2 Time)		
1ms–1700ms, BPM 🎝 -BPM о	Determina el tiempo de retardo.		
Si lo ajusta a BPM, el valor de cada parámetro se ajustará de acuerdo con el valor del "Master BPM" (p. 122) especificado para cada patch. Esto permite conseguir más fácilmente los ajustes de sonido de efecto que coinciden con el tempo de la canción. Si ajusta a BPM, pulse [CATEGORY/ENTER] para visualizar la pantalla MASTER BPM. Si no se realiza ninguna operación dentro de un periodo de tiempo determinado, se vuelve a la pantalla Delay.			
* Si a causa del tempo, el tiempo es superior que el intervalo de los ajustes permitidos se sincroniza con un periodo de 1/2 o 1/4 del mismo tiempo			
<ul> <li>* Después de ajustar D1:Time o D2:Time a un valor comprendido entre 1 ms y 1.700 ms, puede pulsar [CATEGORY/ENTER] para establecer el valor para D1:Time o D2:Time entre 1 ms y 1.700 ms según el intervalo con que pulse el botón.</li> <li>Si selecciona Dual-S o Dual-P en Type, D1:Time no cambia.</li> </ul>			
D1:Fbk (Delay 1 F D2:Fbk (Delay 2 F	D1:Fbk (Delay 1 Feedback) D2:Fbk (Delay 2 Feedback)		
0–100	Ajusta la cantidad de feedback de Delay 1 (o Delay 2). Un valor más alto aumentará el número de las repeticiones del retardo.		
D1:HiCut (Delay 1 High Cut Filter) D2:HiCut (Delay 2 High Cut Filter)			
700Hz–11kHz, Flat	Ajusta la frecuencia en la que el filtro corta altos empezará a tener efecto. Si selecciona "Flat", el filtro corta altos no tendrá ningún efecto.		
D1:Level (Delay 1 Level) D2:Level (Delay 2 Level)			
0-120	Ajusta el volumen de Delay1 (o Delay 2).		

## Warp

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Warp Sw		
	Activa y desactiva el efecto WARP.	
Off. On	MEMO	
	Este parámetro está asignado al jack	
	CTL1, CTL2 o CTL 3/4.	
Rise Time		
0-100	Ajusta la rapidez con que aumenta el sonido de retardo modificado.	
F.B.Depth (Feedback Depth)		
0-100	Ajusta el nivel de feedback del sonido de retardo modificado.	
Level Dep (Level Depth)		
0–100	Ajusta el volumen del sonido de retardo modificado.	

## Modulate

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Mod.Rate (Modulate Rate)		
0-100	Ajusta el índice de modulación del sonido de retardo.	
Mod.Depth (Modulate Depth)		
0–100	Ajusta la profundidad de modulación del sonido de retardo.	

## CHORUS

En este efecto, se añade un tono ligeramente desafinado al sonido original para añadir profundidad y amplitud.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
CHORUS ON/OFF		
Off, On	Activa y desactiva el efecto CHORUS. Al pulsar [CHORUS] se activa y desactiva.	
Mode		
Selección para el mod	lo chorus.	
Mono	Este efecto de chorus emite el mismo sonido tanto desde el canal L como desde el canal R.	
Stereo1	Es un efecto de chorus estéreo que añade sonidos de chorus distintos al canal L y al canal R.	
Stereo2	Este chorus estéreo utiliza síntesis espacial, con la salida del sonido directo en el canal Ly la salida del sonido de efecto en el canal R.	
Rate		
0–100, ВРМ о -ВРМ 🄊	Ajusta la frecuencia del efecto chorus.	
<ul> <li>Si lo ajusta a BPM, el valor de cada parámetro se ajustará de acuerdo con el valor del "Master BPM" (p. 122) especificado para cada patch. Esto permite conseguir más fácilmente los ajustes de sonido de efecto que coinciden con el tempo de la canción.</li> <li>* Si a causa del tempo, el tiempo es superior que el intervalo de los ajustes</li> </ul>		
Denth		
0-100	Ajusta la profundidad del efecto chorus.	
Pre Delay		
0.0ms-40.0ms	Ajusta el tiempo necesario para que el sonido del efecto se emita después de emitirse el sonido directo. Si ajusta un tiempo de Pre Delay más largo, podrá obtener un efecto que suene más parecido al sonido que se está reproduciendo al mismo tiempo (efecto doubling).	
Low Cut (Low Cut	Filter)	
Flat, 55Hz–800Hz	Ajusta la frecuencia en la que el filtro corta bajos empezará a tener efecto. Si selecciona "Flat", el filtro corta bajos no tendrá ningún efecto.	
High Cut (High Cut Filter)		
700Hz-11kHz, Flat	Ajusta la frecuencia en la que el filtro corta altos empezará a tener efecto. Si selecciona "Flat", el filtro corta altos no tendrá ningún efecto.	
EffectLev (Effect Level)		
0-100	Ajusta el volumen del sonido del efecto.	

## REVERB

Este efecto añade reverberación al sonido.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
REVERB ON/OFF		
Off, On	Activa y desactiva el efecto REVERB. Al pulsar [REVERB] se activa y desactiva.	
Туре		
Selecciona el tipo de reverberación. Se ofrecen varias simulaciones de espacios.		
Ambience	Simula un micrófono de ambiente (off-mic, colocado a una cierta distancia de la fuente de sonido) utilizado en la grabación y en otras aplicaciones. En vez de realzar la reverberación, se utiliza para crear una sensación de amplitud y profundidad.	
Room	Simula la reverberación de una habitación pequeña. Ofrece unas reverberaciones cálidas.	
Hall 1	Simula la reverberación de una sala de conciertos. Ofrece unas reverberaciones claras y espaciosas.	
Hall 2	Simula la reverberación de una sala de conciertos. Ofrece unas reverberaciones suaves.	
Plate	Simula una reverberación de placa (una unidad de reverberación que utiliza la vibración de una placa metálica). Ofrece un sonido metálico con una gama alta inconfundible.	
Spring	Simula el sonido de una reverberación de muelles integrada en un amplificador de guitarra.	
Modulate	Esta reverberación añade el sonido vacilante típico de las salas de conciertos, ofreciendo un sonido de reverberación extremadamente agradable.	
Rev Time (Reverb	Time)	
0.1s-10.0s	Ajusta la duración (tiempo) de la reverberación.	
Pre Delay		
0ms-500ms	Ajusta el tiempo hasta que se oye el sonido de reverberación.	
Low Cut (Low Cut Filter)		
Flat, 55Hz–800Hz	Ajusta la frecuencia en la que el filtro corta bajos empezará a tener efecto. Si selecciona "Flat", el filtro corta bajos no tendrá ningún efecto.	
High Cut (High Cut Filter)		
700Hz-11kHz, Flat	Ajusta la frecuencia en la que el filtro corta altos empezará a tener efecto. Si selecciona "Flat", el filtro corta altos no tendrá ningún efecto.	
Density		
0–10	Ajusta la densidad del sonido de reverberación.	
EffectLev (Effect Level)		

#### Capítulo 8 Guía de parámetros

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
0–100	Ajusta el volumen del sonido de reverberación.	
DirectLev (Direct Level)		
0–100	Ajusta el volumen del sonido directo.	
Sprg.Sens (Spring Sensitivity)		
0–100	Ajusta la sensibilidad del efecto de muelles. Si el valor es más alto, el efecto se obtiene incluso con un punteado más flojo.	

\*1 Ajuste disponible con Type ajustado a Spring.

## MASTER

Estos ajustes se aplican al sonido global.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Patch Level		
0-200	Ajusta el volumen del patch.	
Master Low (Master Low EQ Gain)		
-12-+12dB	Ajusta el tono de la gama de baja frecuencia.	
Master Mid f (Mas	ster Middle EQ Frequency)	
20Hz-10.0kHz	Especifica el centro de la gama de frecuencias que se ajustará con "Master Mid G".	
Master Mid Q (Master Middle EQ Q)		
0.5–16	Ajusta la anchura del área afectada por el EQ centrada en Master Mid f. Cuanto más altos sean los valores, más se reducirá el área.	
Master Mid G (Master Middle EQ Gain)		
-12-+12dB	Ajusta el tono de la gama de frecuencia media.	
Master High (Master High EQ Gain)		
-12-+12dB	Ajusta el tono de la gama de frecuencia alta.	

## **MASTER BPM/KEY**

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Master BPM		
40-250	Ajusta el valor BPM para cada patch.	
* BPM (tiempos por minuto) indica el número de tiempos de una negra que se producen cada minuto.		
* Si ha conectado un dispositivo MIDI externo, el Master BPM se sincroniza con el tempo del dispositivo MIDI externo, y es imposible ajustar Master BPM. Para activar el ajuste del Master BPM, ajuste "Sync Clock" (p. 139) a Internal.		
Master Key		
C (Am)–B (G#m)	Esto ajusta el tono para FX HARMONIST y FX AUTO RIFF.	



## **PEDAL FX**

### **SW&PDL FUNCTION**

#### cf.

"Ajustar las funciones CTL/EXP individualmente en cada patch (Pedal FX)" (p. 48)

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
CTL1 Func (CTL1 Pedal Function)/ CTL2 Func (CTL2 Pedal Function)/ EXPSwFunc (EXP Pedal Switch Function)		
Off	La función no se asigna a los pedales.	
Ch. A/B	Cambia entre el canal de preamplificador A y B.	
OD Solo	Activa y desactiva OD/DS SOLO.	
Solo	Activa y desactiva Preamp SOLO.	
A&B Solo	Activa y desactiva preamp SOLO, para los canales A y B. Si uno de los dos canales está desactivado, se activarán los dos.	
Comp	Activa y desactiva COMP.	
OD/DS	Activa y desactiva OD/DS.	
Preamp	Activa y desactiva PREAMP/SPEAKER.	
EQ	Activa y desactiva el EQ.	
FX-1	Activa y desactiva FX-1.	
FX-2	Activa y desactiva FX-2.	
Delay	Activa y desactiva DELAY.	
Chorus	Activa y desactiva CHORUS.	
Reverb	Activa y desactiva REVERB .	
Pedal FX	Activa y desactiva Pedal FX.	
Send/Return	Activa y desactiva SEND/RETURN.	
Amp Ctl	Activa y desactiva Amp Control.	
Tuner	Activa y desactiva TUNER/BYPASS.	
Manual	Activa y desactiva el MODO MANUAL.	
PL	Activa y desactiva PHRASE LOOP.	
PL Rec/Play	Graba/reproduce la frase.	

PL Clear	Borra la frase.
PL Mute/Ply	Silencia la reproducción de la frase.
ВРМ Тар	Se utiliza para pulsar la entrada del Master BPM.
Delay Tap	Se utiliza para pulsar la entrada del tiempo de retardo.
MIDI Start	Controla el inicio/detención de los dispositivos MIDI externos (como secuenciadores).
MMC Play	Controla la reproducción/detención de los dispositivos MIDI externos (como grabadores de disco duro).
Lev+10	Incrementa el nivel de volumen del patch en 10 unidades.
Lev+20	Incrementa el nivel de volumen del patch en 20 unidades.
Lev-10	Disminuye el nivel de volumen del patch en 10 unidades.
Lev-20	Disminuye el nivel de volumen del patch en 20 unidades.
Num Inc	Cambia al siguiente número de patch más alto en el mismo banco que el patch seleccionado actualmente.
Num Dec	Cambia al siguiente número de patch más bajo en el mismo banco que el patch seleccionado actualmente.
Bank Inc	Cambia al siguiente número de banco más alto.
Bank Dec	Cambia al siguiente número de banco más bajo.
LED Moment *1	El indicador del pedal se ilumina mientras presiona el pedal, y se apaga al soltarlo.
LED Toggle *1	El indicador del pedal se ilumina y se apaga alternativamente cada vez que presiona el pedal.
PEDAL FX ON/OI	F
OFF, ON	Cambia el estado de la función asignada a EXP1.
XP1 Func (EXP F	Pedal Function)
Off	La función no se asigna al controlador.
Foot Volume	Controla Foot Volume
Pedal Bend	Controla Pedal Bend.
WAH	Controla WAH.
PB/FV	Controla Pedal Bend o Foot Volume.
WAH/FV	Controla WAH o Foot Volume.

Parámetro/

Intervalo

Explicación

#### Capítulo 8 Guía de parámetros

#### WAH

Puede controlar el efecto wah a tiempo real ajustando el pedal EXP o el pedal de expresión conectado al jack EXP PEDAL 2.

#### cf. >

"Ajustar las funciones CTL/EXP individualmente en cada patch (Pedal FX)" (p. 48)

Parámetro/	Explicación	
Intervalo		
Туре		
Selecciona el tipo de	wah.	
CRY WAH	Esto modela el sonido del popular pedal wah CRY BABY de los 70.	
VO WAH	Esto modela el sonido de la VOX V846.	
Fat WAH	Esto es un sonido wah con un sonido grueso.	
Light WAH	Este wah dispone de un refinado y suave sonido.	
7String WAH	Este wah ampliado dispone de un intervalo variable compatible con guitarras de siete cuerdas y barítonas.	
Reso WAH	Este efecto completamente original ofrece mejoras en las resonancias características producidas por filtros de sintetizador analógico.	
Custom	Custom wah Puede personalizarlo de la forma deseada para que coincida con el sonido pensado.	
PdI Pos. (Pedal Po	osition)	
	Esto ajusta la posición del pedal wah.	
0-100	(MEMO)	
0 100	Este parámetro se utiliza después de asignarlo a un pedal EXP o controlador similar.	
Pedal Min (Pedal	Minimum)	
0–100	Selecciona el tono producido al presionar el talón del pedal EXP.	
Pedal Max (Pedal Maximum)		
0–100	Selecciona el tono producido al presionar la puntera del pedal EXP.	
EffectLev (Effect Le	evel)	
0-100	Ajusta el volumen del sonido wah.	
DirectLev (Direct L	evel)	
0-100	Ajusta el volumen del sonido directo.	

Parámetro/	Explicación
Intervalo	
Custom	
MEMO	
Ajuste disponible cuand	lo Type está ajustado a Custom.
Туре	
Selecciona el sonido ajustado a Custom.	básico cuando el parámetro TYPE está
CRY WAH	Esto modela el sonido del popular pedal wah CRY BABY de los 70.
VO WAH	Esto modela el sonido de la VOX V846.
Fat WAH	Esto es un sonido wah con un sonido grueso.
Light WAH	Este wah dispone de un refinado y suave sonido.
7String WAH	Este wah ampliado dispone de un intervalo variable compatible con guitarras de siete cuerdas y barítonas.
Q	
0–10	Ajusta la cantidad del característico efecto que se aplica al tono wah.
Range Low	
0–10	Selecciona el tono producido cuando el pedal está hacia atrás.
Range High	
0–10	Selecciona el tono producido cuando el pedal está hacia delante.
PRESENCE	
0-10	Ajusta la calidad del tono del efecto wah.

#### Pedal Bend/PB

Le permite utilizar el pedal para conseguir un efecto pitch bend.

#### (MEMO)

A causa de la necesidad de analizar el tono, los acordes (dos o más sonidos reproducidos simultáneamente) no se pueden reproducir.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Pitch Min (Pitch M	inimum)	
-24-+24	Esto ajusta el tono en el punto en el que EXP Pedal está totalmente levantado.	
Pitch Max (Pitch Maximum)		
-24-+24	Esto ajusta el tono en el punto en el que EXP Pedal está totalmente presionado.	
Pdl Pos. (Pedal Position)		
	Ajusta la posición del pedal para pedal bend.	
0-100	MEMO	
	Este parámetro se utiliza después de asignarlo a un pedal EXP o controlador similar.	
EffectLev (Effect Level)		
0–100	Ajusta el volumen del sonido de pitch bend.	
DirectLev (Direct Level)		
0-100	Ajusta el volumen del sonido directo.	

### FootVolume/FV

Es un efecto de control de volumen.

Normalmente, se controla con un pedal EXP o con el pedal de expresión conectado al jack EXP PEDAL 2.

#### cf.

"Ajustar las funciones CTL/EXP individualmente en cada patch (Pedal FX)" (p. 48)

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Vol. Curve (Volum	ne Curve)	
Puede seleccionar có cantidad en que se p	mo cambia el volumen real relativo a la ulsa el pedal.	
Slow 1, Slow 2, Normal, Fast	Volumen ration Cuando el pedal está totalmene levantado Pedal EXP	
Vol. Min (Volume Minimum)		
0-100	Ajusta el volumen cuando se presiona el talón del pedal EXP.	
Vol. Max (Volume Maximum)		
0-100	Selecciona el volumen cuando se presiona la puntera del pedal EXP.	
Level		

ΝΟΤΑ

0-100

Es posible que no pueda obtener adecuadamente el efecto del volumen de pedal si "FEEDBACKER" (p. 113) está conectado en un punto posterior a FV en la cadena de efectos (p. 38).

Ajusta el volumen.

# Parámetros que puede ajustar con PDL:CTL/EXP

Los nombres de los parámetros visualizados en la ventana de iconos (o en la pantalla Play 4 (p. 24)) se abrevian. Para más información sobre los nombres de los parámetros visualizados en la ventana de lista, consulte el diagrama a continuación.

Ventana de lista	Ventana de iconos (en la pantalla Play 4)
Off	Off
Ch. A/B	A/B
OD Solo	ODSolo
Solo	Solo
A&B Solo	ABSolo
Comp	Comp
OD/DS	OD/DS
Preamp	Preamp
EQ	EQ
FX-1	FX-1
FX-2	FX-2
Delay	Delay
Chorus	Chorus
Reverb	Reverb
Pedal FX	Pdl FX
Send/Return	S/R
Amp Ctl	AmpCtl
Tuner	Tuner
Manual	Manual
PL	PL
PL Rec/Play	PL R/P
PL Clear	PL Clr
PL Mute/Ply	PL M/P
ВРМ Тар	BPM Tp
Delay Tap	Dly Tp
MIDI Start	MIDI
MMC Play	MMC
Lev+10	Lev+10
Lev+20	Lev+20
Lev-10	Lev-10
Lev-20	Lev-20
Num Inc	NumInc
Num Dec	NumDec
Bank Inc	BnkInc
Bank Dec	BnkDec
LED Moment	LED Mo
LED Toggle	LED Tg

## ASSIGN 1-8

Puede asignar funciones con total libertad a los controladores del GT-10.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
ASSIGN 1-8 ON	I/OFF	
Off, On	Activa/desactiva ASSIGN1-8. Si pulsa [MASTER/PEDAL FX] se activará y se desactivará.	
Target		
Selecciona el parár Consulte la secciór	netro que desea cambiar. 1 "PARÁMETRO TARGET" (p. 127).	
Min (Minimum)		
Ajusta el valor mínimo para el intervalo en que puede cambiar el parámetro. El valor difiere dependiendo de los parámetros asignados para TARGET PARAMETER.		
Max (Maximum		
Ajusta el valor máximo para el intervalo en que puede cambiar el parámetro. El valor difiere dependiendo de los parámetros asignados para TARGET PARAMETER.		
Source		
Selecciona el contr	olador al que está asignada la función.	
EXP1 PEDAL	Pedal EXP (esta unidad)	
CTL1 PEDAL	Pedal CTL 1 (esta unidad)	
CTL2 PEDAL	Pedal CTL 2 (esta unidad)	
EXP PEDAL SW	Pedalera EXP (esta unidad)	
EXP2 PEDAL	Pedal de expresión conectado al jack EXP PEDAL 2/SUB CTL 3,4.	
CTL3 PEDAL	conmutador de pedal conectado al jack EXP PEDAL 2/SUB CTL 3,4 (punta del jack).	
CTL4 PEDAL	Pedal de expresión conectado al jack EXP PEDAL 2/SUB CTL 3,4 (anillo del jack)	
INTERNAL PDL	Consulte la sección "Activar el pedal de expresión virtual con las operaciones de inicio (Internal Pedal System)" (p. 54).	
Consulte la sección "Activar el pedal de expresión virtual con las operaciones de (Internal Pedal System)" (p. 54).		
INPUT LEVEL	Controla el nivel de la señal del jack INPUT. Ajusta la sensibilidad en respuesta al nivel con Assign INPUT SENS.	
CC#1-#31,	Mensajes Control Change de un dispositivo	
CC#64-#95	MIDI externo (1-31, 64-95)	
Src Mode (Source Mode)		
Determina si el pedal de control funcionará como conmutador type momentáneo (como el FS-5U opcional).		
El estado normal es Off (valor mínimo), cMomentconmutador On (valor máximo) sólo mien se pulsa el conmutador de pedal.		
	El ajuste se activa (valor máximo) o se	

desactiva (valor mínimo) con cada pulsación

del conmutador de pedal.

#### Parámetro/ Intervalo

Explicación

ActRngLo (Active Range Low) ActRngHi (Active Range High)		
ActRngLo: 0–126 ActRngHi: 1–127	Puede ajustar el intervalo controlable para los parámetros de destino dentro del rango operativo de la fuente. Los parámetros de destino se controlan dentro del intervalo ajustado con ActRngLo y ActRngHi. Normalmente, debería ajustar ActRngLo a 0 y ActRngHi a 127.	
Int Trig (Internal	Pedal Trigger)	
Ajusta el disparado	or que activa el pedal interno. *1	
Patch Change	Se activa al seleccionar un patch.	
EXP1 PDL-Low	Se acciona cuando el pedal EXP se utiliza al mínimo.	
EXP1 PDL-Mid	Se activa al presionar el pedal EXP y pasar un valor intermedio.	
EXP1PDL-High	Se acciona cuando el pedal EXP se utiliza al máximo.	
CTL1 PEDAL, CTL2 PEDAL	Se activa cuando se presionan el pedal CTL 1 o 2 en el GT-10.	
EXP PEDAL SW	Se acciona al activar el conmutador de pedal EXP en el GT-10.	
EXP2 PEDAL	Se activa al presionar el pedal de expresión conectado al jack EXP PEDAL 2/CTL 3,4.	
CTL3 PEDAL	Se activa al presionar el conmutador de pedal (punta del jack) conectado al jack EXP PEDAL 2/CTL 3,4.	
CTL4 PEDAL	Se activa al presionar el conmutador de pedal (anillo del jack) conectado al jack EXP PEDAL 2/CTL 3,4.	
CC#1-#31, CC#64-#95	Se activa cuando el valor de los mensajes Control Change (CC#01–31, 64–95) de un dispositivo MIDI externo excede el valor medio.	
Int Time (Interna	al Pedal Time)	
0–100	Esto controla el tiempo necesario para que el pedal EXP en cuestión se mueva desde la posición de retorno (levantado) a la posición presionada (bajada). *1	
IntCurve (Internal Pedal Curve)		
Selecciona uno de los tres tipos que determina cómo cambia el pedal de expresión en cuestión. *1		
Lineal	Incremento Incremento lento rápido	
WaveRate (Wave Pedal Rate)		
0–100.	Determina el tiempo invertido para un ciclo	
BPM o -BPM	del pedal EXP en cuestión. *2	

Toggle



- \*1 Los parámetros Int Trig, Int Time, e IntCurve se activan cuando el parámetro SOURCE se ajusta a INTERNAL PDL.
- \*2 Los parámetros WaveRate y Waveform se activan cuando el parámetro Source se ajusta a WAVE PEDAL.

### **PARÁMETRO TARGET**

#### COMP (Compressor)

Parámetro visualizado	(Nombre verdadero)
On/Off	
Туре	
Sustain	
Attack	
Threshold	
Release	
Tone	
Level	

#### **OD/DS (Overdrive/Distortion)**

Parámetro visualizado	(Nombre verdadero)
On/Off	
Туре	
Drive	
Bottom	
Tone	
Solo Sw	(Solo Switch)
Solo Level	
Effect Level	
Direct Level	

#### PREAMP

Pa vis	arámetro sualizado	(Nombre verdadero)
On/Of	f	
Ch. Mo	ode	(Channel Mode)
Ch. Sel	ect	(Channel Select)
Ch. Dl	y Time	(Channel Delay Time)
Dynan	nic Sens	(Dynamic Sensitivity)
A/B:	Туре	
A/B:	Gain	
A/B:	Bass	
A/B:	Middle	
A/B:	Treble	
A/B:	Presence	
A/B:	Level	
A/B:	Bright	
A/B:	Gain Sw	(Gain Switch)
A/B:	Solo Sw	(Solo Switch)
A/B:	Solo Level	
A/B:	Speaker Type	
A/B:	Mic Type	(Microphone Type)
A/B:	Mic Distance	(Microphone Distance)
A/B:	Mic Position	(Microphone Position)
A/B:	Mic Level	(Microphone Level)

Parámetro visualizado		(Nombre verdadero)
A/B:	Direct Level	

### EQ (Equalizer)

Parámetro visualizado	(Nombre verdadero)
On/Off	
Low Cut	
Low Gain	
Low-Mid Freq	(Low-Middle Frequency)
Low-Mid Q	(Low-Middle Q)
Low-Mid Gain	(Low-Middle Gain)
High-Mid Freq	(High-Middle Frequency)
High-Mid Q	(High-Middle)
High-Mid Gain	(High-Middle Gain)
High Gain	
High Cut	
Level	

## FX1, FX2: (Effects)

Parám	etro visualizado	(Nombre verdadero)
On/O	ff	
Select		
	Mode	
(H	Polarity	
MA	Sens	(Sensitivity)
(T.V	Frequency	
ľW:	Peak	
L ·	Effect Level	
	Direct Level	
(H	Mode	
VAF	Frequency	
٥ ۸	Peak	
UT	Rate	
<i>\</i> :(∕	Depth	
AW	Effect Level	
	Direct Level	
(H	Туре	
MA	Pdl Position	(Pedal Position)
CB	Pdl Min	(Pedal Minimum)
I: (S	Pdl Max	(Pedal Maximum)
M	Effect Level	
S	Direct Level	
ADV COMP)	Туре	
	Sustain	
	Attack	
	Tone	
	Level	

Parám	etro visualizado	(Nombre verdadero)
LM: (LIMITER)	Туре	
	Attack	
	Threshold	
	Ratio	
	Release	
	Level	
	31Hz	
	62Hz	
(Ô)	125Hz	
ICI	250Hz	
Hď	500Hz	
GRA	1kHz	
<u>ې</u> چ	2kHz	
CEC	4kHz	
	8kHz	
	16kHz	
	Level	
	Low Cut	
â	Low Gain	
E	Low-Mid Freq	(Low-Middle Frequency)
IRIC	Low-Mid Q	(Low-Middle Q)
ME	Low-Mid Gain	(Low-Middle Gain)
RAI	Hi-Mid Freq	(High-Middle Frequency)
(PA)	Hi-Mid Q	(High-Middle Q)
ŝ	Hi-Mid Gain	(High-Middle Gain)
PE	High Gain	
	High Cut	
	Level	
FY)	Туре	
IQ	Low	
MT	High	
. SNE	Resonance	
(TC	Level	
Ê	Туре	
s SII	Low	
GS	High	
In:	Body	
9	Level	
R)	Sens	(Sensitivity)
SG: (SLOW GEA	RiseTime	
	Tone	
ER	Sens	(Sensitivity)
ETT	Attack	
<b>TFR</b>	Depth	
DF: (DE	Resonance	
	Effect Level	
	Direct Level	

Parám	etro visualizado	(Nombre verdadero)
(†	Wave	
WSY: (WAVE SYNTF	Cutoff	
	Resonance	
	Filter Sens	(Filter Sensitivity)
	Filter Decay	
	Filter Depth	
	Synth Level	
	Direct Level	
	Sens	(Sensitivity)
	Wave	
	Cromáticos	
	Octave Shift	
	PWM Rate	(Pulse Width Modulation Rate)
HT	PWM Depth	(Pulse Width Modulation Depth)
SYN	Cutoff	
AR S	Resonance	
/TIU	Filter Sens	(Filter Sensitivity)
(Cf	Filter Decay	
SY:	Filter Depth	
Ū	Attack	
	Release	
	Velocity	
	Hold	
	Synth Level	
	Direct Level	
(	Tone	
SIM	Sens	(Sensitivity)
AR	Depth	
SIT	Resonance	
R: (	Buzz	
ST	Effect Level	
	Direct Level	
/E)	Intervalo	
DC: TAV	Octave Level	
(00)	Direct Level	
	Voice	
rer	PS1/2 Mode	
HIFT	PS1/2 Pitch	
H SF	PS1/2 Fine	
IC	PS1/2 Pre Dly	(PS1/2 Pre Delay)
(PI	PS1 Feedback	
PS:	PS1/2 Level	
	Direct Level	
Ĥ	Voice	
NIS	HR1/2 Harmony	
MO	HR1/2 Pre Dly	(HR1/2 Pre Delay)
ARI	HR1 Feedback	
(H):	HR1/2 Level	
HR	Direct Lovel	
	DITCULEVEI	

Parám	etro visualizado	(Nombre verdadero)
	Phrase	
(TO RIFF)	Loop	
	Tempo	
	Sens	(Sensitivity)
(AU	Attack	
AR:	Hold	
H	Effect Level	
	Direct Level	
(D	Hold	
IOI	RiseTime	
SH: (SOUND F	Effect Level	
0	Туре	
SOR	Bass	
CESC:	Middle	
AC	Middle Freq	(Middle Frequency)
C.PI	Treble	
(A	Presence	
	Level	
_	Mode	
ER)	Rise Time	
SCK	Rise T (▲)	(Rise Time (▲))
FE DB∕	F.B. Level	(Feedback Level)
EE	F.B. Lv (▲)	(Feedback Level ( $\blacktriangle$ ))
Ð	Vibrato Rate	
	VibratoDepth	
CK)	Frequency 1	
BA(	Depth 1	
FB:	Frequency 2	
A I-FI	Depth 2	
INI	Frequency 3	
7)	Depth 3	
	Туре	
	Rate	
SER	Depth	
HAS	Manual	
: (P]	Resonance	
Hd	StepRate	
	Effect Level	
	Direct Level	
(2)	Rate	
	Depth	
GEI	Manual	
'AN	Resonance	
(FL	Separation	
FL:	Low Cut	
	Effect Level	
	Direct Level	

## Capítulo 8 Guía de parámetros

## Capítulo 8 Guía de parámetros

Parám	etro visualizado	(Nombre verdadero)
TR: (TREMOLO)	Wave Shape	
	Rate	
	Depth	
5	Speed Select	
ARY	Rate Slow	
OT/	Rate Fast	
: (R	Rise Time	
RT	Fall Time	
	Depth	
	Rate	
5 g	Depth	
	Level	
	Туре	
ż	Position	
PA]	Wave Shape	
	Rate	
	Depth	
ER)	Pattern	
SL: SL:	Rate	
(S)	Trigger Sens	(Trigger Sensitivity)
<u>[</u> ]	Rate	
VB: RA	Depth	
VIB	Trigger	
	RiseTime	
D.)	Mode	
MO MO	Frequency	
NG R	Effect Level	
(RII	Direct Level	
_	Mode	
LER	Vowel 1	
ZIN	Vowel 2	
MA	Sens	(Sensitivity)
U: (HU	Rate	
	Depth	
E E	Manual	
	Level	
ORUS)	Crossover f	(Crossover Frequency)
	Low Rate	
	Low Depth	
CHI	Low Pre-Dly	(Low Pre Delay)
2x2 (	Low Level	
E: (?	High Rate	
2CF	High Depth	
	High Pre-Dly	(High Pre Delay)
	High Level	

Parámetro visualizado		(Nombre verdadero)
SDD: (SUB DELAY)	Delay Time	
	Feedback	
	High Cut	
	Effect Level	
	Direct Level	

### DELAY

Parámetro visualizado		(Nombre verdadero)
On/Off		
Type		
Delay T	Time	
Tap Tir	ne	
Feedba	ck	
High C	ut	
D1/2:	Time	
D1/2:	Feedback	
D1/2:	High Cut	
D1/2:	Level	
Warp Sw		(Warp Switch)
WarpRiseTime		
WarpFB Depth		(Warp Feedback Depth)
WarpLevDepth		(Warp Level Depth)
Modul. Rate		(Modulation Rate)
Modul. Depth		(Modulation Depth)
Effect Level		
Direct Level		

### CHORUS

Parámetro visualizado	(Nombre verdadero)
On/Off	
Mode	
Rate	
Depth	
Pre Delay	
Low Cut	
High Cut	
Effect Level	

### REVERB

Parámetro visualizado	(Nombre verdadero)
On/Off	
Туре	
Reverb Time	
Pre Delay	
Low Cut	
High Cut	
Density	
Effect Level	
Direct Level	
Spring Sens	(Spring Sensitivity)

#### MASTER

Parámetro visualizado	(Nombre verdadero)
Patch Level	
Master Low	
Master Mid f	(Master Middle Frequency)
Master Mid Q	(Master Middle Q)
Master Mid G	(Master Middle Gain)
Master High	

#### **BPM/KEY**

Parámetro visualizado	(Nombre verdadero)
Master BPM	
Master Key	

### AMP CTL (AMP Control)

Parámetro visualizado	(Nombre verdadero)
Amp Ctl Sw	(Amp Control Switch)

#### PEDAL

Parámetro visualizado		(Nombre verdadero)
On/Off		
	Туре	
	Pdl Position	(Pedal Position)
'AH	Pedal Min	(Pedal Minimum)
Μ	Pedal Max	(Pedal Maximum)
	Effect Level	
	Direct Level	
	Pitch Min	(Pitch Minimum)
	Pitch Max	(Pitch Maximum)
PB	Pdl Position	(Pedal Position)
	Effect Level	
	Direct Level	
	Volume Curve	
2	Volume Min	(Volume Minimum)
_	Volume Max	(Volume Maximum)
	Level	

#### SEND/RTN (Send/Return)

Parámetro visualizado	(Nombre verdadero)
On/Off	
Mode	
Nivel de envío	
Return Level	

#### NS1, NS2 (Noise Suppressor)

Parámetro visualizado	(Nombre verdadero)
On/Off	
Threshold	
Release	
Detect	

## (Others)

Parámetro visualizado		(Nombre verdadero)
Tuner Sw		(Tuner Switch)
Manual ModeSw		(Manual Mode Switch)
Р	On/Off	
8	Rec/Play	
ΙH	Clear	
Ц	Mute/Play	
TAP	ВРМ Тар	
	Delay Tap	
I	Start/Stop	
MID	MMCPlay/Stop	
PATCH	Level Inc.10	(Patch Level Increment 10)
	Level Inc.20	(Patch Level Increment 20)
	Level Dec.10	(Patch Level Decrement 10)
	Level Dec.20	(Patch Level Decrement 20)
	Number Inc.	(Patch Number Increment)
	Number Dec.	(Patch Number Decrement)
	Bank Inc.	(Patch Bank Increment)
	Bank Dec.	(Patch Bank Decrement)

## SEND/RETURN

Le permite conectar un dispositivo de efectos externo a los jacks SEND y RETURN y utilizarlo como parte de los efectos del GT-10.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
SEND/RETURN ON/OFF		
Off, On	Activa y desactiva SEND/RETURN. Si pulsa [MASTER/PEDAL FX] se activará y desactivará.	
Mode		
Cambia el modo SEN	ND/RETURN.	
Normal	Envía la entrada a SEND/RETURN al jack SEND y la entrada del jack RETURN al circuito posterior SEND/RETURN. Utilícelo cuando desea conectar un dispositivo de efectos externo en la cadena de efectos del GT-10.	
Direct Mix	Envía la entrada a SEND/RETURN al jack SEND, mezcla la entrada del jack RETURN con la entrada SEND/RETURN (el sonido directo), y después lo envía al circuito posterior SEND/RETURN. Utilícelo cuando desee mezclar los efectos de sonido del GT que tiene aplicado el dispositivo de efectos externo.	
Branch Out	Envía la entrada a SEND/RETURN al jack SEND. Se descarta la entrada del jack RETURN. Por ejemplo, al utilizarlo con la reverberación y retardo del GT-10 inmediatamente antes de SEND/ RETURN le permite utilizar el jack SEND como salida directa.	
Send Lv		
0-200	Ajusta el volumen de de la salida del dispositivo de efectos externo.	
Return Lv		
0–200	Ajusta el volumen de de la entrada del dispositivo de efectos externo.	

## AMP CONTROL

Al conectar el jack de conmutador del canal del amplificador de guitarra al jack AMP CONTROL del GT-10, podrá utilizar Amp Control para cambiar el canal del amplificador.

La combinación del GT-10 y de los canales del amplificador le permite obtener una variedad aún más amplia de sonidos de distorsión.

Puesto que el ajuste de Amp Control se gestiona como uno de los parámetros de efectos guardados en cada patch individual, le permite cambiar los canales del amplificador de guitarra con cada patch.



- \* Para determinar cómo se cambian los canales del amplificador cuando se abre y se cortocircuita, consulte el Manual del Usuario del amplificador, o confirme los sonidos utilizando el amplificador.
- \* Tenga en cuenta que dependiendo del circuito del jack de conmutador del canal utilizado en el amplificador de guitarra, puede que la función Amp Control no sea operativo.

#### MEMO

- Con Amp Control, no sólo puede cambiar canales del amplificador, sino también puede utilizarlo para activar y desactivar los efectos del amplificador, como un controlador de pedal.
- También puede cambiar este parámetro utilizando [MASTER/PEDAL FX] en la pantalla AMP CONTROL.

## NS1/NS2 (Noise Suppressor)

Este efecto reduce el ruido y los zumbidos recogidos por las pastillas de guitarra. Puesto que suprime el ruido sincronizado con la envolvente del sonido de la guitarra (la manera como el sonido decae en el tiempo), tiene muy poco efecto sobre el sonido y no daña el carácter natural del sonido.

\* Conecte el supresor de ruido en la ruta de señal antes del efecto tipo reverberación. Esta configuración evitará una interrupción natural del efecto tipo reverberación.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
NS1, NS2 ON/OF	F (Noise Suppressor ON/OFF)	
Off, On	Activa/desactiva el efecto supresor de ruido. Si pulsa [MASTER/PEDAL FX] se activará y desactivará.	
Threshold		
0–100	<ul> <li>Ajuste este parámetro según sea necesario para el volumen de las interferencias.</li> <li>Si el nivel de interferencias es alto, le recomendamos utilizar un ajuste más alto. Si el nivel de interferencias es bajos, le recomendamos utilizar un ajuste más bajo. Ajuste este valor hasta que la caída del sonido de la guitarra sea lo más natural posible.</li> <li>* Unos ajustes altos del parámetro Threshold es posible que no produzcan ningún sonido cuando toque con el volumen de la guitarra</li> </ul>	
	bajado.	
Release		
0–100	Ajusta el tiempo desde que el supresor de ruido empieza a funcionar hasta que el volumen llega a "0".	
Detect		
Controla el supresor de ruido basado en el nivel del volumen para el punto especificado en Detect.		
Input	Volumen de entrada del jack. de entrada	
NS Input	Volumen de entrada. del supresor de ruido	
FV Out	El volumen después de pasar por Foot Volume.	

## **EZ TONE**

Esta función le permite realizar ajustes de tono basados en el equipo que utiliza y la imagen total que desee crear.

### STEP1: SETTING

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
YOUR PICKUP		
SINGLE	Pastilla única	
HUMBUCKER	Pastilla tipo Humbucking	
OUTPUT SELECT		
JC-120	Utilice este ajuste al conectar el amplificador de guitarra JC-120 de Roland.	
SMALL AMP	Utilice este ajuste al conectar un amplificador de guitarra compacto.	
СОМВО АМР	Utilice este ajuste al conectar a la entrada de guitarra de un amplificador de guitarra tipo combo (donde el amplificador y los altavoces están combinados en una única unidad) distinto al JC-120.	
	* Es posible que si selecciona JC-120 consiga unos buenos resultados con su amplificador de guitarra.	
STACK AMP	Utilice este ajuste al conectar a la entrada de guitarra de un amplificador de guitarra tipo apilable (donde el amplificador y los altavoces están separados).	
JC-120 Return	Ajústelo al conectar a RETURN del JC- 120.	
COMBO Return	Utilice este ajuste al conectar a RETURN de un amplificador tipo combo.	
STACK Return	Utilice este ajuste cuando conecte a RETURN en un amplificador tipo apilable. Ajuste STACK Return aunque utilice un amplificador junto con un altavoz.	
LINE/PHONES	Utilice este ajuste al utilizar los auriculares o al grabar con el GT-10 conectado a un grabador multipista.	

### **STEP2: TONE**

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
BASIC TONE		
BASIC TONE le permite crear sonidos fácilmente seleccionando los ajustes que se aproximan al género musical y al sentimiento de la canción que quiere componer.		
BLUES	Sonido de Blues	
Soul Funk	Sonido Soul y Funk	
Jazz	Sonido de Jazz	
LIVERPOOL	Rock británico	
70's HARD ROCK	El sonido Hard Rock que era popular en los años 70.	
80s METAL	El sonido Metal que era popular en los años 80.	
MODERN METAL	Sonido de Modern Metal	
West Coast	Sonido de West Coast	
FuzzRock	Fuzz	
STUDIO	Estudio de grabación	
PROGRESSIVE	Progressive	
SURF ROCK	Sonido de Surf Rock	
COUNTRY	Country	
Acoustic	Para la guitarra acústica	
PUNK POP	Punk Pop	

## **STEP3: DRIVE**

Parámetro/ Intervalo	Explicación
SOLO	Distorsión adecuada para solos.
BACKING	Distorsión adecuada para acompañamiento.
SOFT	Produce una distorsión cálida.
HARD	Produce una distorsión pronunciada.

### STEP4: EFX

Parámetro/ Intervalo	Explicación
WET	Produce un efecto profundo.
DRY	Produce un sonido que se aproxima al sonido original.
SHRT (Short)	El eco dura menos.
LONG	El eco dura más.

## SYSTEM

Se utiliza para realizar configuraciones relacionadas al entorno operativo del GT-10.

#### TUNER

Parámetro/ Intervalo	Explicación
PITCH	
435Hz-445Hz	Esto ajusta el tono de referencia.
OUTPUT	
Mute	No se envía el sonido del metrónomo.
Bypass	Se envía el sonido del metrónomo.

### **INPUT/OUTPUT**

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
INPUT SELECT		
Guitar 1–Guitar 3, USB In	Puede guardar tres tonos de configuración separados personalizados a las guitarras que piensa conectar (Guitarra 1 a 3). Seleccione USB In si desea enviar audio desde un ordenador mediante USB.	
INPUT		
LEVEL		
-20-+20dB	Volumen de entrada del jack. de entrada	
PRES. (Presence)		
-20-+20dB	Ajusta el tono de la gama de frecuencia ultra alta.	
GLOBAL EQ		
Low Gain		
-20-+20dB	Ajusta el tono de la gama de baja frecuencia.	
Mid Gain (Middle	Gain)	
-20-+20dB	Ajusta el tono de la gama de frecuencia media.	
Mid Freq (Middle	Frequency)	
20.0Hz-10.0kHz	Especifica el centro de la gama de frecuencias que ajustará el Mid Gain.	
Mid Q (Middle Q)		
0.5–16	Ajusta la anchura del área afectada por el EQ centrada en la Mid Freq. Cuanto más altos sean los valores, más se reducirá el área.	
High Gain		
-20-+20dB	Ajusta el tono de la gama de frecuencia alta.	

Parámetro/	Explicación	
Intervalo		
TOTAL		
NS Threshold (No	ise Suppressor Threshold)	
-20-+20dB	Controla el valor de umbral general para los ajustes del supresor de ruido en los patches individuales. Esta función es útil cuando conecta una guitarra diferente o para ajustar cambios en los niveles de ruido en la interpretación. No afecta a los ajustes de los patches individuales.	
	MEMO	
	Para utilizar los ajustes contenidos en los patches individuales, ajústelos a 0 dB.	
Rev Level (Reverb	Level)	
0-200%	Controla el valor de umbral general para los ajustes de reverberación en los patches individuales. Ajustar el nivel de reverberación resulta útil para adaptarse a la acústica del espacio de la interpretación. No afecta a los ajustes de los patches individuales.	
	los patches individuales, ajústelos al 100%.	
USB/DGT Out Lev	(USB/Digital Out Level)	
0-200%	Ajusta el nivel de volumen de la salida de las señales de audio digital a USB (ordenador).	
USB Mix Level		
0–200%	Ajusta el nivel de volumen del digital mezclado señales de audio de USB (ordenador) cuando Input Select se ajusta a "Guitar 1– 3."	
Main Out Level		
Ajusta el nivel de referencia de salida para adaptarse al equipo conectado al jack OUTPUT.		
-10dB	Selecciónelo cuando se conecte a un amplificador de guitarra.	
+4dB	Selecciónelo cuando se conecte a un grabador, mezclador u otro dispositivo de línea.	

## PHRASE LOOP

Parámetro/ Intervalo	Explicación
PHRASE LOOP	
Off, On	Activa y desactiva la función de Phrase Loop.
Mode	
Performance	Graba el sonido después de que pase por los efectos. Permite conseguir una variedad muy rica de interpretaciones combinando distintos tonos.
Patch Edit	Graba el sonido antes de que pase por los efectos, y aplica los efectos durante la reproducción en loop. Permite ajustar efectos o comparar tonos de patch.
Pdl Mode (Pedal I	Mode)
Off	Los pedales BANK no se utilizan para la operación de la función Phrase Loop. Se utilizan como pedales de cambio de banco.
	CONSEJO Phrase Loop puede controlarse asignando la función Phrase Loop a cualquiera de los pedales CTL 1 a 4 y manteniendo la función de cambio de banco de los pedales BANK.
On	Los pedales BANK se utilizan para la operación de la función Phrase Loop.
Rec Mode (Record	ling Mode)
Mono	Las frases se graban en mono.
Stereo	Las frases se graban en estéreo.
Play Lev (Play Lev	vel)
0–120	Ajusta el volumen de reproducción de la frase.
Clear Pdl (Clear P	edal Function)
Clear Only	Cuando pulse [BANK ▲] mientras la función Phrase Loop está activada, los datos grabados se borrarán y el GT-10 pasará al modo STANDBY.
Mute/Clear	<ul> <li>Si pulsa [BANK ▲] mientras la función Phrase Loop está activada, la interpretación de la frase grabada se silenciará (los datos grabados no se borran).</li> <li>Si pulsa [BANK ▲] de nuevo mientras la frase está silenciada, los datos grabados se borrarán y el GT-10 pasará al modo STANDBY.</li> <li>CONSEIO</li> <li>El hábil uso de enmudecer le permite combinar sus propias interpretaciones con frases pregrabadas en el momento que lo desea.</li> </ul>

## MANUAL MODE SETTING

Parámetro/ Intervalo	Explicación
Number Pedal 1-	4, BANK▼Pedal, BANK▲Pedal
El pedal Number y e	l pedal Bank se utilizan para activar y
desactivar los efectos	s especificados.
Off	La función no se asigna a los pedales.
Ch.A/B	Cambia entre el canal de preamplificador A y B.
OD Sol	Activa y desactiva OD/DS SOLO.
Solo	Activa y desactiva Preamp SOLO.
A&BSol	Activa y desactiva preamp SOLO, para los canales A y B. Si uno de los dos canales está desactivado, se activarán los dos.
Comp	Activa y desactiva COMP.
OD/DS	Activa y desactiva OD/DS.
Preamp	Activa y desactiva PREAMP/SPEAKER.
EQ	Activa y desactiva el EQ.
FX1	Activa y desactiva FX-1.
FX2	Activa y desactiva FX-2.
Delay	Activa y desactiva DELAY.
Chorus	Activa y desactiva CHORUS.
Reverb	Activa y desactiva REVERB.
PdlFX	Activa y desactiva Pedal FX.
S/R	Activa y desactiva SEND/RETURN.
AmpCtl	Activa y desactiva Amp Control.
Tuner	Activa y desactiva TUNER/BYPASS.
PL	Activa y desactiva PHRASE LOOP.
PL R/P	Graba/reproduce la frase.
PL Clr	Borra la frase.
PL M/P	Silencia la reproducción de la frase.
ВРМТар	Se utiliza para pulsar la entrada del Master BPM.
DlyTap	Se utiliza para pulsar la entrada del tiempo de retardo.
MIDI	Controla el inicio/detención de los dispositivos MIDI externos (como secuenciadores).
MMCPly	Controla la reproducción/detención de los dispositivos MIDI externos (como grabadores de disco duro).
Lev+10	Incrementa el nivel de volumen del patch en 10 unidades.
Lev+20	Incrementa el nivel de volumen del patch en 20 unidades.
Lev-10	Disminuye el nivel de volumen del patch en 10 unidades.
Lev-20	Disminuye el nivel de volumen del patch en 20 unidades.
NumInc	Cambia al siguiente número de patch más alto en el mismo banco que el patch seleccionado actualmente.
NumDec	Cambia al siguiente número de patch más bajo en el mismo banco que el patch seleccionado actualmente.

Parámetro/ Intervalo	Explicación
BnkInc	Cambia al siguiente número de banco más alto.
BnkDec	Cambia al siguiente número de banco más bajo.

## **PLAY OPTION**

Parámetro/	Explicación	
Preamp wode		
Patch	Se utiliza el ajuste del preamplificador del patch. Esto permite utilizar distintos ajustes de preamplificador en cada patch individual.	
System1–3	Se utiliza el ajuste del preamplificador del sistema. Aplica los mismos ajustes de preamplificador a todos los patches.	
Patch ChgMode (F	Patch Change Mode)	
Este ajuste determina otros efectos similare patches en el GT-10.	si la caída de la reverberación, el retardo y s continúen o no cuando se cambian los	
Fast	Los patches se cambian de manera normal. La unidad cambia al patch subsiguiente sin arrastrar la caída de la reverberación o retardo del patch anterior.	
	La unidad cambia al patch subsiguiente arrastrando la caída de la reverberación o retardo del patch anterior después de realizar el cambio.	
Smooth	(MEMO)	
	Para garantizar un cambio uniforme, puede cambiar los patches con un retardo de un tiempo del tempo.	
Bank Chg Mode		
Ajusta el intervalo de siguiente patch al car	tiempo con el que el GT-10 cambia al nbiar de bancos con los pedales.	
Wait	Aunque la indicación de la pantalla se actualiza para reflejar el cambio de banco cuando se pulsa un pedal BANK, el patch no cambiará hasta haber pulsado un pedal numerado.	
Immed	El patch cambia al instante cuando se pulsa un pedal BANK o cualquiera de los pedales numerados.	
BankExtentMin (Bank Extent Minimum)		
P01-P50, U01-U50	Ajusta el límite inferior para los bancos.	
BankExtentMax (Bank Extent Maximum)		
P01–P50, U01–U50	Ajusta el límite superior para los bancos.	
EXP Pdl Hold (Expression Pedal Hold)		
Este ajuste determina	si el estado operativo (p. 50) de Assign se	

Este ajuste determina si el estado operativo (p. 50) de Assign se mantiene o no en el siguiente patch al cambiar de patches.

Capítulo 8

Parámetro/ Intervalo	Explicación
Off	El estado operativo de Assign no se mantiene. (Ejemplo) Si cambia un patch mientras se controla el volumen con un pedal EXP, el volumen del patch subsiguiente se ajusta al valor especificado en dicho patch. Si utiliza el pedal EXP, el volumen cambiará de acuerdo con el movimiento del pedal.
On	El estado operativo de Assign se mantiene. (Ejemplo) Si cambia un patch mientras se controla el volumen con el pedal EXP, el volumen del patch subsiguiente utilizará el valor determinado por la posición actual del pedal (ángulo). Si el patch al que hemos cambiado tiene el pedal EXP controlando el efecto wah, entonces el volumen utiliza el valor ajustado en el patch, y el efecto wah del patch utiliza el valor derivado de la posición actual del pedal (ángulo).
Pdl Indicate (Peda	I Indicate)
Puede hacer que los i débilmente.	ndicadores de pedal apagados parpadeen
Off	No se utiliza la función Pedal Indicate.
On	Todos los indicadores de pedal apagados parpadean.
Num PdI Sw (Nun	nber Pedal Switch)
Le permite recuperar los mismos números	varias funciones pulsando los pedales con que el patch seleccionado.
Off	Esta función no es operativa.
Tuner	Activa y desactiva el afinador.
Ch. A/B	Cambia entre el canal de preamplificador A y B.
OD Solo	Activa y desactiva OD/DS SOLO.
Solo	Activa y desactiva Preamp SOLO.
AB Solo	Activa y desactiva preamp SOLO, para los canales A y B.
Dial Func (Dial Fu	nction)
Este ajuste determina girando el dial.	si se pueden cambiar o no los patches
Pat&Val	El dial se utiliza tanto para cambiar patches como para cambiar el valor de los ajustes. Además de cambiar los patches

con los pedales, también puede cambiarlos girando el dial.

valores de los ajustes.

El dial se utiliza sólo para cambiar los

Value

### CONTROLLER

Parametro/ Intervalo	Explication
SYS KNOB SETTIN	G (System Knob Setting)
STS KNOD SETTIN	COMP:Sustain COMP:Attack
	COMP:Threshld, COMP:Release.
	COMP:Level, ODDS:Drive, ODDS:Tone
	ODDS:EfectLev, ODDS:Solo Lev,
	PRE-A(B):Gain, PRE-A(B):Level
	PRE-A(B):Bass, PRE-A(B):Mid
	PRE-A(B): SoloI ev. FO:Low Cut
	EQ:Low Gain, EQ:Lo-MidGain,
	EQ:Hi-MidGain, EQ:High Gain
	EQ:High Cut, DELAY:Time,
Kash D1 D4	DELAY:Feedbak, DELAY:Hi Cut
Knob P1–P4	DELAY: Efficiley, DELAY: D1(2) Time DELAY: D1(2) Fbk DELAY: D1(2) HCut
	DELAY:D1(2)I ev CHORUS:Rate
	CHORUS:Depth, CHORUS:PreDly
	CHORUS:E.Lev, REVERB:Time
	REVERB:Hi Cut, REVERB:E.Lev
	MASTER:Low, MASTER:Mid
	MASTER:High, Patch Level
	SR:Send Level SR:Rtn Level
	NS1(2):Threshold, NS1(2):Release
	GLOBAL EQ:Low, GLOBAL EQ:Mid
	GLOBAL EQ:Hi
EXP1/2 PEDAL SE	TTING
Prefernc (Preferer	nce)
	Se utiliza el ajuste del pedal del patch.
Patch	Esto permite utilizar distintos ajustes de
	pedal en cada patch individual.
	Se utiliza el ajuste del pedal de la pantalla
System	CONTROLLER (Function, Min y Max).
	todos los patches
Función	todos los pateites.
Off	La función no se asigna al controlador.
Foot Volume	Controla Foot Volume
Pedal Bend *1	Controla Pedal Bend.
WAH *1	Controla WAH.
PB/FV *1	Controla Pedal Bend o Foot Volume.
WAH/FV *1	Controla WAH o Foot Volume.
Patch Level	Controla el Patch Level.
*1 Se activa este pará	metro en EXP1 PEDAL SETTING.
Min (Minimum)	
0-100	Ajusta el valor mínimo para el intervalo
	en que puede cambiar el parámetro.
Max (Maximum)	
0-100 0.200 (Eurotion)	Ajusta el valor máximo para el intervalo
Patch Level)	en que puede cambiar el parámetro.

Parámetro/ Intervalo	Explicación
EXP PEDAL SW SE	TTNG (Expression Pedal Switch
CTL1-4 PEDAL SET	TING (CTL1-4 Pedal Setting)
Prefernc (Preferer	nce)
	Se utiliza el ajuste del pedal del patch.
Patch	Esto permite utilizar distintos ajustes de
	pedal en cada patch individual.
	Se utiliza el ajuste del pedal de la pantalla CONTROLLER (Function Min. Max y
System	Src Mode). Aplica los mismos ajustes de
	pedal a todos los patches.
Function	
Off	La función no se asigna al controlador.
Ch. A/B	Cambia entre el canal de preamplificador A y B.
OD Solo Sw	Activa y desactiva OD/DS SOLO.
Solo Sw	Activa y desactiva Preamp SOLO.
	Activa y desactiva preamp SOLO, para
A&B Solo	los canales A y B. Si uno de los dos canales está
	desactivado, se activarán los dos.
Comp Sw	Activa y desactiva COMP.
OD/DS Sw	Activa y desactiva OD/DS.
Preamp Sw	Activa y desactiva PREAMP/SPEAKER.
EQ Sw	Activa y desactiva el EQ.
FX-1 Sw	Activa y desactiva FX-1.
FX-2 Sw	Activa y desactiva FX-2.
Delay Sw	Activa y desactiva Delay.
Chorus Sw	Activa y desactiva Chorus.
Reverb Sw	Activa y desactiva Reverb.
Pedal FX Sw	Activa y desactiva Pedal FX.
Send/Rtn Sw	Activa y desactiva Send&Return.
Amp Ctl Sw	Activa y desactiva Amp Control.
Tuner	Activa y desactiva Tuner/Bypass.
Manual Sw	Activa y desactiva el modo Manual.
PL Sw	Activa y desactiva PHRASE LOOP.
PL Rec/Play	Se reproducirá la frase grabada.
PL Clear	La frase se borra.
PL Mute/Ply	Se silencia la reproducción en loop de la frase.
ВРМ Тар	Se utiliza para pulsar la entrada del Master BPM.
Delay Tap	Se utiliza para pulsar la entrada del tiempo de retardo.
MIDI Start	Controla el inicio/detención de los dispositivos MIDI externos (como secuenciadores).
MMC Play	Controla la reproducción/detención de los dispositivos MIDI externos (como grabadores de disco duro).
P.Lev Inc1	Incrementa el nivel de volumen del patch en 10 unidades.
P.Lev Inc2	Incrementa el nivel de volumen del patch en 20 unidades.

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
P.Lev Dec1	Disminuye el nivel de volumen del patch en 10 unidades.	
P.Lev Dec2	Disminuye el nivel de volumen del patch en 20 unidades.	
P.Num Inc	Cambia al siguiente número de patch más alto en el mismo banco que el patch seleccionado actualmente.	
P.Num Dec	Cambia al siguiente número de patch más bajo en el mismo banco que el patch seleccionado actualmente.	
P.Bank Inc	Cambia al siguiente número de banco más alto.	
P.Bank Dec	Cambia al siguiente número de banco más bajo.	
Min (Minimum)		
Off, On	Ajusta el valor para las veces que el equipo esté desactivado.	
Max (Maximum)		
Off, On	Ajusta el valor para las veces que el equipo esté activado.	
Src Mode (Source Mode)		
Establece el comporta conmutador.	amiento del valor cada vez que se utiliza el	
Moment	El estado normal es Off (valor mínimo), con el conmutador On (valor máximo) sólo mientras se pulsa el conmutador de pedal.	
Toggle	El ajuste se activa (valor máximo) o se desactiva (valor mínimo) con cada pulsación del conmutador de pedal.	

# Visualización de parámetros que puede ajustar con SYS KNOB SETTING

Los nombres de los parámetros que se muestran en la pantalla Play se abrevian. Para más detalles acerca de los nombres de los parámetros, consulte el diagrama siguiente.

Se muestra con SYS KNOB SETTING	Se muestra en la pantalla 1 de Play	Se muestra en la parte inferior de la pantalla Play
COMP:Sustain	COMP SUSTN	CS SUS
COMP:Attack	COMP ATACK	CS ATK
COMP:Threshld	COMP THRES	CS THR
COMP:Release	COMP RELE	CS REL
COMP:Level	COMP LEVEL	CS LEV
ODDS:Drive	ODDS DRIVE	OD DRV
ODDS:Tone	ODDS TONE	OD TNE
ODDS:EfectLev	ODDS E LEV	OD ELV
ODDS:Solo Lev	ODDS S LEV	OD SLV
PRE:A:Gain	PRE-A GAIN	AchGAN
PRE:A:Level	PRE-A LEVEL	AchLEV
PRE:A:Bass	PRE-A BASS	AchBAS
PRE:A:Mid	PRE-A MID	AchMID
PRE:A:Treble	PRE-A TREBL	AchTRB

Se muestra con SYS	Se muestra en la	Se muestra en
KNOB SETTING	pantalla 1 de Play	la parte
		inferior de la
		pantalla Play
PRE:A:Presnce	PRE-A PRES	AchPRS
PRE:A:SoloLev	PRE-A S LEV	AchSLV
PRE:A:Mic Lev	PRE-A M LEV	AchMLV
PRE:B:Gain	PRE-B GAIN	BchGAN
PRE:B:Level	PRE-B LEVEL	BchLEV
PRE:B:Bass	PRE-B BASS	BchBAS
PRE:B:Mid	PRE-B MID	BchMID
PRE:B:Treble	PRE-B TREBL	BchTRB
PRE:B:Presnce	PRE-B PRES	BchPRS
PRE:B:SoloLev	PRE-B S LEV	BchSLV
PRE:B:Mic Lev	PRE-B M LEV	BchMLV
EQ:Low Cut	EQ L CUT	EQ LC
EQ Low Gain	EQ LOW	EQ LOW
EQ:Lo-MidGain	EQ L MID	EQ LMD
EQ:Hi-MidGain	EQ H MID	EQ HMD
EQ High Gain	EQ HIGH	EQ HI
EQ:High Cut	EQ H CUT	EQ HC
DELAY:Time	DELAY TIME	DD TIM
DELAY:Feedbak	DELAY FBK	DD FBK
DELAY:Hi Cut	DELAY H CUT	DD HC
DELAY:EfctLev	DELAY E LEV	DD ELV
DELAY:D1:Time	DELAY D1TIM	D1 TIM
DELAY:D1:Fbk	DELAY D1FBK	D1 FBK
DELAY:D1:HCut	DELAY D1HC	D1 HC
DELAY:D1:Lev	DELAY D1LEV	D1 LEV
DELAY:D2:Time	DELAY D2TIM	D2 TIM
DELAY:D2:Fbk	DELAY D2FBK	D2 FBK
DELAY:D2:HCut	DELAY D2HC	D2 HC
DELAY:D2:Lev	DELAY D2LEV	D2 LEV
CHORUS:Rate	CHORS RATE	CE RAT
CHORUS:Depth	CHORS DEPTH	CE DPT
CHORUS:PreDly	CHORS P DLY	CEDLY
CHORUS:E.Lev	CHORS E LEV	CE Mode
REVERB:Time	REVRBTIME	RV TIM
REVERB:Hi Cut	REVRB H CUT	RV HC.
REVERBEL ev	REVRBELEV	RV FLV
MASTER I ow	MSTIOW	MTLOW
MASTER·Mid	MST MID	MT MID
MASTER:High	MST HICH	MTHI
Datch Loval		
CD.Cond Land		
SR.Sellu Level	SR S LEV	SR SIND
SK:KUI LEVEI	SK K LEV	SK KIIN
INST: Threshold	NSI IHKES	NI IHK
NS1:Kelease	NSI KELE	NI REL
NS2:Threshold	NSZ THRES	NZTHR
NS2:Release	NS2 RELE	N2 REL
GLOBAL EQ:Low	GBEQ LOW	GB LOW

Se muestra con SYS KNOB SETTING	Se muestra en la pantalla 1 de Play	Se muestra en la parte inferior de la pantalla Play
GLOBAL EQ:Mid	GBEQ MID	GB MID
GLOBAL EQ:Hi	GBEQ HIGH	GB HI

### LCD

Explicación	
Ajusta el contraste.	
	Explicación Ajusta el contraste.

### MIDI

Parámetro/ Intervalo	Explicación	
Rx Channel (Receive Channel)		
1–16ch	Ajusta el canal MIDI utilizado para recibir mensajes MIDI.	
Omni Mode		
Omni Off, Omni On	Si selecciona "Omni On", los mensajes se reciben en todos los canales, con independencia de los ajustes del canal MIDI.	
Tx Channel (Transmit Channel)		
1–16ch	Ajusta el canal de transmisión MIDI utilizado para transmitir mensajes MIDI.	
Device ID		
1–32	Ajusta la Device ID utilizada para transmitir y recibir mensajes Exclusive.	
Sync Clock		
Este ajuste determina la base utilizada para sincronizar la temporización para los índices de modulación de efectos y otros parámetros basados en el tiempo.		
ΝΟΤΑ		
<ul> <li>Si na conectado un dispositivo MIDI externo, el Master BPM se</li> </ul>		

- Si na conectado un dispositivo MIDI externo, el Master BPM se sincroniza con el tempo del dispositivo MIDI externo, desactivando así el ajuste Master BPM. Para activar el ajuste del Master BPM, seleccione "Internal."
- Cuando sincronice interpretaciones con la señal del reloj MIDI desde un dispositivo MIDI externo, pueden producirse problemas de temporización debidos a errores en el reloj MIDI.

Auto	Si no se recibe el reloj MIDI del dispositivo MIDI externo, la interpretación se sincroniza con el tempo ajustado en MASTER BPM; si el reloj MIDI del dispositivo MIDI externo se recibe desde el conector USB o MIDI IN, la interpretación se sincroniza con ello.			
Internal	La interpretación se sincroniza con el tempo ajustado en MASTER BPM.			
PC Out (Program Change Out)				

Este ajuste determina si se envían o no mensajes Program Change cuando se cambian los patches en el GT-10.

## Capítulo 8 Guía de parámetros

Parámetro/ Intervalo	Explicación
Off	Los mensajes Program Change no se envían, incluso si se cambian los patches.
On	Los mensajes Program Change se envían simultáneamente cuando se cambian los patches.

#### EXP1/EXP Sw/CTL1/CTL2/EXP2/CTL3/CTL4 Out (Transmit Control Change)

Ajusta el número de controlador cuando los datos de funcionamiento del controlador se envían como mensajes Control Change.						
Off, CC#1–CC#31, CC#64 –CC#95	Selecciona el controlador.					
Map Select	Map Select					
Este ajuste determina si los patches se cambian según los ajustes del Program Change Map, o según los ajustes por defecto.						
Fix	Cambia a los patches de acuerdo con los ajustes por defecto.					
Prog	Cambia a los patches de acuerdo con el Program Change Map.					
PROGRAM MAP						
Change transmitidos por un dispositivo MIDI externo, puede ajustar libremente la correspondencia entre los mensajes Program Change recibidos por el GT-10 y los patches a los que desea cambiar en el "PROGRAM MAP."						
Bank 0–3 / PC#1–PC#128	Ajusta el número de patch (de P01-1 a U50-4) para el correspondiente número Program Change.					
BULK DUMP						
En el GT-10, puede utilizar los mensajes Exclusive para que otro GT-10 pueda utilizar unos ajustes idénticos, y guardar los ajustes de efectos en un secuenciador MIDI o en otro dispositivo.						
SYSTEM	Parámetros del sistema					
Quick	Ajustes para el Quick Setting de usuario					
U01-1-U50-4	Ajustes para el número de patch U01-1 a U50-4					
Temp Ajustes para el patch que se recuper actualmente						

## USB

Parámetro/ Intervalo	Explicación				
Driver Mode					
Standard	Este modo utiliza el controlador USB estándar del SO.				
	No puede utilizar MIDI si ha seleccionado Standard como modo del controlador. Si desea utilizar MIDI con la conexión USB, seleccione el modo de controlador avanzado en el GT-10.				
Advanced	Este modo utiliza el controlador especial.				
Monitor Cmd (Monitor Command)					
Disable	El comando Direct Monitor está desactivado, manteniendo el modo Direct Monitor ajustado por el GT-10.				
Enable	El comando Direct Monitor está activado permitiendo cambiar al modo Direct Monitor desde un dispositivo externo.				
Dir.Monitor (Direc	t Monitor)				
Off	Seleccione Off si los datos de audio se están transmitiendo internamente a través de un ordenador (Thru). En este punto no se escuchará sonido, a menos que el ajuste para el ordenador sea Thru.				
On	Se emite el sonido del GT-10. Seleccione On si utiliza el GT-10 como un dispositivo independiente, sin conectarlo a un ordenador (sólo se emitirá el sonido de entrada USB si ha seleccionado Off).				
• Este ajuste no se pue	ede guardar. Se ajusta a On al activar el equipo.				

- Si utiliza al controledor consciel puede controler Dir Monitor Or /Of
- Si utiliza el controlador especial, puede controlar Dir.Monitor On/Off desde una aplicación compatible con ASIO 2.0.

## **OUTPUT SELECT**

Selecciona el tipo de dispositivo que se conectará.

Parámetro/ Intervalo	Explicación			
Mode				
Patch	Utiliza el ajuste de selección de salida del patch. Puede utilizar un ajuste de salida diferente para cada patch individual.			
System	Utiliza el ajuste de selección de salida del sistema. Se utiliza el mismo ajuste de salida para todos los patches.			
Select				
JC-120	Utilice este ajuste al conectar el amplificador de guitarra JC-120 de Roland.			
SMALL AMP	Utilice este ajuste al conectar un amplificador de guitarra compacto.			
СОМВО АМР	Utilice este ajuste al conectar a la entrada de guitarra de un amplificador de guitarra tipo combo (donde el amplificador y los altavoces están combinados en una única unidad) distinto al JC-120.			
	* Es posible que si selecciona JC-120 consiga unos buenos resultados con su amplificador de guitarra.			
STACK AMP	Utilice este ajuste al conectar a la entrada de guitarra de un amplificador de guitarra tipo apilable (donde el amplificador y los altavoces están separados).			
JC-120 Return	Ajústelo al conectar a RETURN del JC- 120.			
COMBO Return	Utilice este ajuste al conectar a RETURN de un amplificador tipo combo.			
STACK Return	Utilice este ajuste cuando conecte a RETURN en un amplificador tipo apilable. Ajuste STACK Return aunque utilice un amplificador junto con un altavoz.			
LINE/PHONES	Utilice este ajuste al utilizar los auriculares o al grabar con el GT-10 conectado a un grabador multipista. * Utilice el ajuste LINE/PHONES si utiliza un simulador de altavoz.			
	<b>MEMO</b> Cuando los auriculares están conectados al jack PHONES, se aplican los ajustes tonales para que el sonido sea parecido al del amplificador de guitarra.			



Flujo de señal



## Diagrama de implementación MIDI

GUITAR EFFECTS PROCESSOR

Modelo GT-10

Fecha: 10 de enero de 2008 Diagrama de implementación MIDI

Versión: 1.00

	Función	Transmitido	Reconocido	Observaciones
Basic Channel	Default Changed	1–16 1–16	1–16 1–16	Memorized
Mode	Default Messages Altered	X X ********	OMNI ON/OFF X X	Memorized
Note Number :	True Voice	X ******	X ******	
Velocity	Note ON Note OFF	X X	x x	
After Touch	Key's Ch's	X X	X X	
Pitch Bend		х	х	
Control Change	0, 32 1–31 33–63 64–95	O (0-3) O X O	0 *1 0 *2 X 0 *2	Bank Select
Prog Change	: True #	O 0–99	O 0–127	Program Number 1–128
System Exc	lusive	0	0	
System Common	: Song Pos : Song Sel : Tune	X X X	X X X	
System Real Time	: Clock : Command	X O	O X	
Aux Message	: All sound off : Local ON/OFF : All Notes OFF : Active Sense : Reset	X X X O X	X X X O X	
Notas		<ul> <li>* 1 Los datos CC#0 con un valor de 04H o superior, y CC#32 se ignoran.</li> <li>* 2 Reconoce mensajes destinados a utilizar para "control a tiempo real sobre parámetros".</li> </ul>		
Modo 1 : OMNI ON, POLY         Modo 2 : OMNI ON, MONO         O: Sí           Modo 3 : OMNI OFF, POLY         Modo 4 : OMNI OFF, MONO         X: No				

### **Especificaciones**

#### GT-10: Procesador de efectos de guitarra

**Conversión AD** 24 bits + método AF

Conversión DA 24 bits

Frecuencia de muestreo 44,1 kHz

Memorias de programa 400: 200 (de usuario) + 200 (predefinidas)

Nivel de entrada nominal ENTRADA: -10 dBu RETURN: -10 dBu

Impedancia de entrada ENTRADA: 1 M ohmio RETURN: 220 k ohmios

Nivel de salida nominal SALIDA: -10 dBu/+4 dBu SEND: -10 dBu

Impedancia de salida SALIDA: 2 k ohmios SEND: 3 k ohmios

Rango dinámico 100 dB o superior (IHF-A)

Salida digital Tipo coaxial (de acuerdo con IEC60958)

#### Pantalla

LCD gráfica de 132 x 64 puntos (LCD retroiluminada) LED de 7 segmentos, 3 caracteres

#### Conectores

Jack INPUT (tipo phone de 1/4 de pulgada) Jacks OUTPUT L/MONO, R (tipo phone de 1/4 de pulgada) Jacks PHONES (tipo phone estéreo de 1/4 de pulgada) Jacks EXT LOOP SEND, RETURN (tipo phone de 1/4 de pulgada) Jack AMP CONTROL (tipo phone de 1/4 de pulgada) Jack EXP PEDAL 2/CTL3,4 (tipo phone TRS de 1/4 de pulgada) Conector USB Jack DIGITAL OUT (tipo coaxial) Conectores MIDI IN, OUT Jack DC IN Alimentación 9 V de CC (adaptador de CA: Roland PSB-1U)

Intensidad nominal 800 mA

Dimensiones 542 (anchura) x 272 (profundidad) x 77 (altura) mm

Altura máxima: 542 (anchura) x 272 (profundidad) x 104 (altura) mm

#### Peso

4,9 kg (sin el adaptador de CA)

Accesorios

Adaptador de CA (Roland PSB-1U) Manual del Usuario Centros de Servicio Roland (hoja informativa)

#### Opciones

Conmutador de pedal: FS-5U de BOSS Conmutador de pedal dual: FS-6 de BOSS Pedal de expresión: FV-500L/500H de BOSS, EV-5 de Roland Cable del conmutador de pedal: PCS-31 de Roland (conector phone de 1/4 de pulgada (estéreo) - conector phone de 1/4 de pulgada (mono) x2)

\*  $0 \, dBu = 0,775 \, Vrms$ 

#### NOTA

Con el objetivo de mejorar el producto, las especificaciones y/o el acabado del equipo están sujetos a cambios sin previo aviso.

#### Método AF (método Adaptive Focus)

Se trata de un método patentado por Roland y BOSS que mejora enormemente la relación señal-ruido (S/N) de los convertidores A/D y D/A.
## Mensajes de error

Si se ha producido un error en una operación o si ésta no se ha efectuado correctamente, aparecerá un mensaje de error en la pantalla.

Siga las instrucciones indicadas en el mensaje para solucionar el problema.

### "MIDI BUFFER FULL" "USB BUFFER FULL"

- Los datos no se pueden procesar correctamente a causa del alto volumen de los mensajes MIDI.
- Reduzca el volumen de los mensajes MIDI transmitidos al GT-10.

## "MIDI OFFLINE" "USB OFFLINE"

- Las transmisiones del dispositivo conectado se han interrumpido. Este mensaje también aparece cuando se ha desactivado el dispositivo conectado. No indica ningún fallo.
- Compruebe que no haya ningún cable desconectado ni cortocircuitos.

### "DATA WRITE ERROR"

- Ha fallado la escritura en la memoria para almacenar datos de usuario.
- El equipo puede haberse dañado. Consulte al centro de servicio Roland más cercano.

### Solucionar problemas

Si no emite sonido o si surge algún otro tipo de problema de funcionamiento, intente las siguientes soluciones. Si después de estos pasos el problema persiste, consulte a su distribuidor o al servicio Roland más cercano.

#### Problemas con el sonido

#### No hay sonido/El volumen es muy bajo

- ¿Están dañados los cables de conexión?
- → Intente utilizar un grupo de cables de conexión diferente.
- ¿El GT-10 está correctamente conectado a otros dispositivos?
- $\rightarrow$  Compruebe las conexiones con otros dispositivos (p. 22).
- ¿El amplificador/mezclador conectado está desactivado, o el volumen está bajado?
- → Compruebe los ajustes del sistema de amplificador/ mezclador.

- Los mandos OUTPUT LEVEL están bajados?
- → Ajuste los mandos OUTPUT LEVEL a una posición apropiada (p. 24).
- ¿El afinador está en On?
- → Cuando el volumen está ajustado a "Mute" en el modo Tuner, ni tan sólo el sonido directo no se enviará ajustando el afinador a "On" (p. 28).
- **Gamma States :** ¿Están ajustados correctamente todos los ajustes?
- → Siga la sección "Cambiar el orden de conexión de los efectos (Effect Chain)" (p. 38) para comprobar el nivel de salida de cada efecto. Si el medidor no se mueve en algún efecto, compruebe los ajustes para ese efecto.
- □ ¿Está "USB/DGT Out Lev" ajustado a un valor bajo?
- → Ajústelo a un valor apropiado (p. 135).
- □ ¿Está "PEDAL: FV: Level" o "MASTER: Patch Level" especificado como Assign Target?
- → Mueva el controlador al que está asignado.
- □ ¿El dispositivo externo conectado al jack EXT LOOP está desactivado, o el volumen del dispositivo está bajado?
- → Compruebe los ajustes del dispositivo conectado.

## En los auriculares no se oye sonido de los dispositivos conectados al jack INPUT.

- □ ¿El Dir.Monitor (p. 93) está ajustado a OFF?
- → Ajústelo a ON.

#### El nivel de volumen del instrumento conectado a INPUT y RETURN es demasiado bajo

- ¿Es posible que utilice un cable de conexión con una resistencia?
- → Utilice un cable de conexión que no contenga resistencias.

#### Se producen oscilaciones de sonido

- ¿Está el valor de algún parámetro de efectos relacionado con el gain o el volumen ajustado muy alto?
- → Baje estos valores.
- **Está INPUT SELECT (p. 61) ajustado a "USB In?"**
- → Cuando están ajustadas a "USB In", las señales de audio pueden producir loops, dependiendo de los ajustes del software. Para evitar que esto suceda, puede utilizar los siguientes métodos.

#### Apéndices

- Detenga la reproducción con el software, y ajuste Soft Thru a Off.
- Desactive la entrada de audio del software.
- Cambie INPUT SELECT a "Guitar 1–3".

# No se producen cambios en el tono del preamplificador incluso después de cambiar de patch

- ¿El GT-10 se ha ajustado a "System1-3" en el modo Preamp (p. 69)?
- → Cuando el GT-10 está ajustado a "System1-3" en el modo Preamp, los ajustes de preamplificador no cambian al cambiar de patch.

Para definir ajustes de preamplificador diferentes para patches individuales, seleccione el ajuste "Patch" en el modo Preamp.

## Es imposible cambiar los parámetros con los mandos o el dial

- ¿Está utilizando el Internal Pedal System (p. 54) en Assign?
- → Cuando Assign Source está ajustado a "INTERNAL PDL" o "WAVE PDL", el parámetro de efectos ajustado como Assign Target cambia automáticamente.
  Si desea poder cambiar los parámetros manualmente con los mandos y el dial, primero desactive Assign para desactivar el Internal Pedal System.
- ¿Está "INPUT LEVEL" (p. 50) ajustado como Assign Source en Assign?
- → Cuando "INPUT LEVEL" está ajustado para Assign Source, el parámetro de efectos ajustado como Assign Target cambia automáticamente de acuerdo con el nivel de entrada de la guitarra (la dinámica de interpretación). Si desea poder cambiar los parámetros manualmente con los mandos y el dial, primero desactive Assign.

#### **Otros Problemas**

#### El patch no cambia

- **J** ¿Se visualiza algo distinto a la pantalla Play?
- → En el GT-10, los patches se pueden seleccionar sólo cuando se visualiza la pantalla Play. Pulse [EXIT] para volver a la pantalla Play (p. 24).

#### Los parámetros especificados con Assign no se pueden controlar

- □ ¿Es posible que el efecto esté desactivado?
- → Para controlar un parámetro utilizando el pedal EXP o el conmutador de pedal, asegúrese de que esté activado el efecto que contiene el parámetro que desea controlar.

- □ ¿Está Prefernc ("preference") para Pedal Function en el ajuste "System"?
- → Aunque se haya realizado un ajuste de asignación para el patch, tiene prioridad el ajuste definido para Pedal Function (p. 47). Para activar el ajuste definido para el patch, para Pedal Function ajuste la preferencia del controlador relevante al Patch.
- □ ¿Los ajustes del canal MIDI de los dos dispositivos coinciden?
- → Asegúrese de que los canales MIDI de los dos dispositivos coinciden (p. 80).
- ¿Los ajustes del número de controlador de los dos dispositivos coinciden?
- → Asegúrese de que el número de controlador de los dos dispositivos coinciden (p. 126).

#### Los mensajes MIDI no se transmiten/ reciben

- □ ¿Están dañados los cables MIDI?
- → Pruebe otro grupo de cables MIDI.
- □ ¿El GT-10 está correctamente conectado a otros dispositivos MIDI?
- → Compruebe las conexiones con el otro dispositivo MIDI.
- □ ¿Los ajustes del canal MIDI de los dos dispositivos coinciden?
- → Asegúrese de que los canales MIDI de los dos dispositivos coinciden (p. 80).
- Cuando envíe mensajes del GT-10, asegúrese de que el GT-10 está definido a los ajustes apropiados para enviar datos.
- → Compruebe el estado activado/desactivado para la transmisión de mensajes program change (p. 84) y los ajustes para los números de controlador a transmitir (p. 84).

## Índice

#### Numéricos

2X2 CHORUS	102	
2x2 CHORUS	118	

#### Α

AC.PROCESSOR	102, 113
Acoustic Processor	102, 113
Adaptador de CA	22
ADV.COMP	102, 104
Advanced Compressor	102, 104
Afinador	
Ajustes manuales	51
Ajustes originales	
Altavoz	22
Amp	22–23
AMP CONTROL	22, 132
ANTI- FEEDBACK	102
Anti Feedback	102
ANTI-FEEDBACK	114
Assign	50
ASSIGN 1-8	126
AUTO RIFF	102, 111
Auto Riff	102
AUTO WAH	102–103
Auto Wah	102

#### В

Banco	16
Banco de usuario	29
Banco predefinido	29
Bank Change Mode	72
Bank Extent	71
Botón CATEGORY/ENTER	12
Botón CHORUS	11
Botón COMP	11
Botón CREATE	11
Botón DELAY	11
Botón DISPLAY MODE	11
Botón EDIT	11
Botón EQ	11
Botón EXIT	12
Botón FX-1	11
Botón FX-2	11
Botón MASTER/PEDAL FX	11
Botón OD/DS	11
Botón OUTPUT SELECT	11
Botón PREAMP	11
Botón REVERB	11
Botón SELECT	11
Botón SYSTEM	11
Botón TUNER/BYPASS	12
Botón WRITE	12
BOTTOM	97
Bulk Dump	87
2	
Cadena de efectos	38

CATEGORY ...... 31, 39

CATEGORY NAME	40
CHORUS	121
COMP	
Compressor	
Conector DIGITAL OUT	
Conector USB	
Conectores MIDI IN/OUT	
Conexión	
Conmutador de pedal	22
Conmutador MODE	22
Conmutador POLARITY	22
Conmutador POWER	13
Contraste	
Control Change	
Controlador	53
Controlador USB	
CONTROLLER	137

### D

DEFRETTER	102, 106
Defretter	102
DELAY	119
Dial	
Dial Function	
DIGITAL OUT	
Direct Monitor	
Driver Mode	
Dual-L/R	120
Dual-P	120
Dual-S	

Сору ...... 42

#### **E** Efector

Efecto	
Activar y desactivar	
Nivel	
Efecto Volume-swell	
Efectos externos	23, 26
EFFECTS SELECT	
EQ	101
Equalizer	101
Escala Harmonist	
EXP Pedal Hold	
EXP PEDAL SW	12, 79
EZ TONE	11, 32, 133
CREATE	
EDIT	
EZ Tone	

#### F

actory Reset	
EEDBACKER	102, 113
eedbacker	102
LANGER	102, 114
langer	102
ootVolume	125
rase	
Eliminar	59
eedbacker LANGER langer ootVolume rase Eliminar	

Grabar	
Sobregrabar	58
Función Pedal	47
FX-1	102
FX-2	

## G

Global	62
Global EQ	62
GRAPHIC EQ	102, 104
Graphic Equalizer	102, 104
Guardar un patch	42
Guitar Amp	
GUITAR SIM.	102, 106
Guitar Simulator	102, 106
GUITAR SYNTH	102, 107

## Н

HARMONIST	. 102, 110
Harmonist	102
HIGH	97
HUMANIZER	. 102, 117
Humanizer	102

#### I

Initialize	43
Input Select	61
INPUT/OUTPUT	
Internal Pedal	54, 126
Internal Pedal System	54

## J

Jack AMP CONTROL	13
Jack DC IN	13
Jack EXP PEDAL/CTL 3, 4	13
Jack INPUT	13
Jack PHONES	13
Jacks EXT LOOP	13
Jacks OUTPUT	13
Jacks SEND/RETURN	15

## K

KEY	122
-----	-----

## L

LCD Contrast	67, 139
LIMITER	102, 104
Limiter	102
LINE/PHONES	25–26
LOW	

## Μ

Main Out Level	65
Mando OUTPUT LEVEL	11
Mandos Parameter	11
MANUAL MODE SETTING	136
MASTER	122
MASTER BPM	122
MIDI	
MIDI Map Select	
Modo Manual	55
Modulate	120

#### N Name

INAME	
CATEGORY	40
PATCH	41
Nivel de entrada	61
Noise Suppressor	133
NS	133
NS1	133
NS2	
Número	

## 0

OCTAVE	102, 109
Octave	102
OD/DS	
OUTPUT L/MONO	
OUTPUT LEVEL	
OUTPUT SELECT	
Output Select	

#### Ρ

PAN	102, 115
Pan	102, 120
Pantalla Play	23
PARA EQ	102, 105
Parametric Equalizer	102, 105
Parámetro	35
PARÁMETRO TARGET	127
РАТСН	
СОРУ	42
EXCHANGE	43
INITIALIZE	43
SELECT	16
WRITE	42
Patch	16, 29
Patch Change Mode	68
Patch de usuario	29, 43
PATCH NAME	41
PEAK	103
Pedal	47
Pedal Bend	124
Pedal CTL	79
Pedal de expresión	22
pedal de expresión	22
Pedal EXP	12, 79
Ajustar	
PEDAL FX	122
Pedal FX	48
Pedal Indicate	
Pedal numerado	16, 57
Pedales BANK	12
Pedales CTL	12
Pedales numerado	12
PHASER	102, 114
Phaser	102
PHRASE LOOP	12, 135
Phrase Loop	58
PITCH SHIFTER	102, 110
Pitch Shifter	102
PLAY OPTION	136
PREAMP	
Preamp Mode	69
Presencia de entrada	61

Program Change	79
Program Change Map	84

## Q

Quick Setting	35
Quick Setting de usuario	44

## R

RETURN	132
REVERB	121
RING MOD.	102, 117
Ring Modulator	102, 117
RISE TIME	120
ROTARY	102, 115
Rotary	102

## S

Saturación/Distorsión	
Secuenciador MIDI	89
SEND	132
SEND/RETURN	132
Simulador de altavoz	25–26
Sintetizador de guitarra	102
Sitar	108
SITAR SIM.	102, 108
Sitar Simulator	102, 108
SLICER	102, 116
Slicer	102
SLOW GEAR	102, 106
Slow Gear	102
SOUND HOLD	102, 112
Sound Hold	102
SUB DELAY	102, 118
Sub Delay	102
SUB WAH	102–103
Sub Wah	102
SW&PDL FUNCTION	122
Swap	43
SYSTEM	134

## Т

T.WAH	102
Target	53
TONE MODIFY	102, 105
Tone Modify	102
ТОР	
Total Noise Suppressor	63
Total REVERB	
Touch Wah	102
TREMOLO	102, 115
Tremolo	102
TUNER	
ТҮРЕ	

## U

UNI-V	. 102, 115
USB	90
User Phrase	112
User Scale	111

#### V V

Ventana	
de lista	35
de mando	35

Ventana de lista	
Ventana de mandos	
VIBRATO	102, 116
Vibrato	102
Volcado de carga	
Volume	22
Vúmetro	

## W

123
120
54, 126
102
102
107
42



#### For China

## 有关产品中所含有害物质的说明

本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。 本资料适用于 2007 年 3 月 1 日以后本公司所制造的产品。

#### 环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品,表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在自制造日起的规 定期限内,产品中所含的有害物质不致引起环境污染,不会对人身、财产造成严重的不良影响。 环保使用期限仅在遵照产品使用说明书,正确使用产品的条件下才有效。

不当的使用,将会导致有害物质泄漏的危险。

#### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

如件友称	有毒有害物质或元素						
前沿名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
外壳 (壳体)	×	0	0	0	0	0	
电子部件(印刷电路板等)	×	0	×	0	0	0	
附件(电源线、交流适配器等)	×	0	0	0	0	0	
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。							
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。							
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。							

因根据现有的技术水平,还没有什么物质能够代替它。



- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.
- Windows® se conoce oficialmente como: "Sistema operativo de Microsoft® Windows®."
- Apple y Macintosh son marcas comerciales registradas de Apple Inc.
- Mac OS es una marca comercial de Apple, Inc.
- Todos los nombres de productos mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE.

BLUE: NFUTRAL BROWN: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED. Under no circumstances must either of the above wires be connected to the earth terminal of a three pin plug.

Este producto cumple con los requisitos de la Normativa EMC 2004/108/CE.

-For the USA

Países de la UE

For the U.K. -

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment. This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.

For Canada

#### NOTICE

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

#### AVIS

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

For the USA

#### **DECLARATION OF CONFORMITY Compliance Information Statement**

Model Name : V-Synth GT Address :

Type of Equipment : Synthesizer Keyboard Responsible Party : Roland Corporation U.S. 5100 S. Eastern Avenue, Los Angeles, CA 90040-2938 Telephone : (323) 890-3700



