



Antes de utilizar esta unidad, lea detenidamente las secciones tituladas "UTILIZAR LA UNIDAD DE FORMA SEGURA" y "NOTAS IMPORTANTES". Dichas secciones proporcionan información acerca de la utilización correcta de la unidad. Además, para asegurarse de haber obtenido una buena base en cuanto a las prestaciones que la unidad proporciona, debe leer íntegramente este manual. Debe guardar este manual y tenerlo a mano para utilizarlo como documento de referencia

Gracias y enhorabuena por haber elegido la SR-JV80-18 "World Collection: Latin" Placa de Ampliación.

La SR-JV80-18 proporciona una amplia gama de sonidos esenciales para la música latina, incluyendo frases de percusión latina, y sonido "one-shot" de bongo, conga, timbales, claves, cuica, surdo, caixa, guiro y cabasa, entre otros sonidos; instrumentos de viento como, por ejemplo, trompeta, trombón, tuba además de secciones de metal; y instrumentos de cuerda como pueden ser el requinto, guitarra española y guitarrón. Incluye también el acordeón, voz, entre muchos otros sonidos.

Además, también proporciona tres tipos de bucles de frases, representativos de los estilos de salsa, mariachi y cumbia.

- Formas de onda: 255 tipos
 - Patches
- 256 tipos diseñados para las series JV-1010/1080/2080 & XP; otros 203 para el JV-80/880/90/1000.

En el JD-990, puede utilizar los Patches diseñados para el JV-80/880/90/1000 si primeros convierte con la operación "Carga de Conversión".

- Sets de Percusión
- 8 tipos diseñados para las series JV-1010/1080/2080 & XP; otros 2 para el JV-90/1000.

* Los Sets de Percusión de esta placa de ampliación no pueden ser utilizados con el JV-80/880 ni el JD-990.

PUNTOS DE INTERÉS

Cuando adquiere la placa de ampliación SR-JV80-18 de un proveedor autorizado de productos Roland, Roland corporation cede los sonidos y las muestras a Vd. bajo licencia para su uso comercial en la producción de música, actuaciones en vivo, radio difusión, etc. pero no le vende dichos elementos. Puede utilizar cualesquiera de las frases y/o muestras en grabaciones comerciales o privadas sin tener que pagar ningún coste de derecho de licencia adicional. No obstante, debe cumplir estrechamente con los siguientes normas de reconocimiento en cualesquiera grabación musical que utilice material procedente de la SR-JV80-18.

La reproducción o duplicación de esta colección o de cualesquiera grabación de sonido contenida en la SR-JV80-18, tal como estén en la placa o por cualesquiera medios de reformateo, mezcla, filtraje, resintetización, procesamiento u otro tipo de edición para utilizarlas en otro producto o para la reventa queda estrictamente prohibido sin el expreso permiso por escrito de Roland. Cualquier entrega, intercambio, préstamo, alquiler, remisión, redistribución o reventa sin autorización de los sonidos incluidos en la SR-JV80-18 está expresamente prohibido.

Simplemente: Sea creativo en su aplicación de los sonidos de la SR-JV80-18, y conserve esta biblioteca para su propio uso. NO LA COPIE.

Roland sigue constantemente el nuevo Soundware puesto en circulación para comprobar que no existen violaciones de copyright en ellos, y procesará todas las incidencias de piratería y violaciones de copyright al más pleno alcance de la ley.

GARANTIZAMOS QUE ESTA BIBLIOTECA ESTÁ COMPLETAMENTE LIBRE DE CONFLICTOS DE COPYRIGHT.

UTILIZAR LA UNIDAD CON SEGURIDAD

INSTRUCCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS, DESCARGA ELÉCTRICA Y DAÑOS FÍSICOS

ACERCA DE AVISO Y PRECAUCIÓN

⚠ AVISO	Se utilizará cuando se den instrucciones para alertar al usuario sobre el riesgo de muerte o de daños físicos graves por una utilización inadecuada de la unidad.
⚠ PRECAUCIÓN	Se utilizará cuando se den instrucciones para alertar al usuario sobre el riesgo de sufrir daños físicos o daños materiales por una utilización inadecuada de la unidad. * Cuando se hace referencia a daños materiales se entiende cualquier daño o efecto adverso que pueda sufrir la casa y todo el mobiliario, así como el que puedan sufrir los animales de compañía..

ACERCA DE LOS SÍMBOLOS

	Este símbolo alerta al usuario sobre instrucciones importantes o advertencias. El significado específico del símbolo queda determinado por el dibujo que contenga dicho triángulo. Si el triángulo no contiene ningún dibujo, se estará utilizando para precauciones de tipo general, para advertencias, o para alertas de peligro.
	Este símbolo alerta al usuario sobre lo que no debe realizar (está prohibido). Lo que no se puede realizar está debidamente indicado según el dibujo que contenga el círculo. Si el círculo no contiene ningún dibujo, significa que la unidad no debe estar nunca desmontada.
	El símbolo alerta al usuario sobre las funciones que debe realizar. La función específica que debe realizar se indica mediante el dibujo que contiene el círculo. Si el símbolo o contiene ningún dibujo, significa que el enchufe debe desconectarse de la toma de corriente.

OBSERVE SIEMPRE LO SIGUIENTE

AVISO

- Antes de utilizar la unidad, lea todas las instrucciones y el manual del usuario.



- No debe efectuar modificaciones internas en la unidad.



- No debe intentar reparar la unidad ni reemplazar elementos internos (excepto si está siguiendo las instrucciones de mantenimiento del usuario). Un técnico cualificado o el personal de servicio especializado de Roland, de los listados en la página "Información", debe efectuar todas las demás reparaciones.



- Nunca debe guardar ni utilizar la unidad en lugares:
 - Exuestos a temperaturas extremas (P. ej., a la luz directa del sol dentro de un vehículo cerrado, cerca de calefactores o encima de aparatos que generan calor)
 - Mojados (P. ej., baños, aseos, suelos mojados).
 - Húmedos
 - Polvorrientos
 - Sujetos a altos niveles de vibración.



AVISO

- Debe evitar que caigan objetos (P. ej., material inflamable, monedas, agujas) o líquidos de cualquier tipo (agua, refrescos, etc.) dentro de la unidad.



- Si un niño de corta edad utiliza la unidad, un adulto deberá supervisarle hasta que el niño sea capaz de seguir todas las normas esenciales para utilizar la unidad sin peligro.



- Proteja la unidad de impactos fuertes.
(¡No deje que se caiga al suelo!)



PRECAUCIÓN

- Nunca debe subirse encima de la unidad ni colocar objetos pesados sobre ella.



- Instale la placa de circuitos sólo en la unidad especificada (JV/XP serie, JD-990). Durante la instalación, quite sólo los tornillos especificados



* Debeido al interés en el desarrollo de los productos, las características técnicas y/o el contenido de este paquete están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

NOTAS IMPORTANTES

Además de los ítemeslistados en el apartado “UTILIZAR LA UNIDAD CON SEGURIDAD” en la página 2, observe lo siguiente:

Para evitar el riesgo de daños en los componentes internos a causa de la electricidad estática, observe detenidamente los siguientes puntos cuando maneja la placa.

- * *Antes de tocar la placa, siempre deberá tocar un objeto metálico (p. ej. una cañería) para de esta manera descargar cualquier carga de electricidad estática que Vd. pueda llevar.*
- * *Al manejar la placa, cójala sólo por los bordes. Evite tocar los componentes electrónicos y los conectores*
- * *Conserve la bolsa de enbalaje original de la placa y vuelva a meter la placa en la bolsa cuando desea guardar o transportar la placa.*

Veuillez suivre attentivement les instructions suivantes quand vous manipulez la carte afin d'éviter tout risque d'endommagement des pièces internes par l'électricité statique.


- * *Toujours toucher un objet métallique relié à la terre (comme un tuyau par exemple) avant de manipuler la carte pour vous décharger de l'électricité statique que vous auriez pu accumuler.*
- * *Lorsque vous manipulez la carte, la tenir par les côtés. Évitez de toucher aux composants ou aux connecteurs.*
- * *Conservez le sachet d'origine dans lequel était la carte lors de l'envoi et remettez la carte dedans si vous devez la ranger ou la transporter.*

INSTALAR LA PLACA DE AMPLIACIÓN

- * Apague su instrumento.
1. Quite la tapa localizada en la parte inferior (o superior) de su instrumento.
 2. Compruebe si las fijaciones de plástico para la placa están colocadas como se muestra en la figura.
 3. Introduzca el conector de la Placa de Ampliación de Ondas en el conector de la ranura para placas de la serie SR-JV80 mientras introduzca las fijaciones en los agujeros en la Placa de Ampliación de Ondas.
 - * Nunca debe tocar los circuitos impresos ni los terminales de conexión.
 - * Nunca debe utilizar la fuerza excesiva al instalar una placa de circuitos. Si la primera no encaja correctamente, extráigala y vuelva a instalarla.
 4. Utilice la Herramienta de Instalación suministrado con la placa para girar las fijaciones para la placa en la dirección de las agujas del reloj (LOCK) y fijar la placa.
(Para quitar la Placa de Ampliación, gire las fijaciones en la dirección contraria (UNLOCK) y levante la placa utilizando la herramienta suministrada. Extraiga la placa y fije la tapa).
 - * Una vez completada la instalación de la placa de circuitos, compruebe su trabajo.
 5. Utilizando los tornillos que quitó en el paso 1, vuelva a colocar la tapa de su instrumento.
 6. Asegúrese de que la placa esté instalada correctamente.
 - * Sino puede seleccionar la visualización "EXP", (no se muestra) en la pantalla de Selección de Forma de Onda (vea el manual del usuario del instrumento), quite la Placa de Ampliación y instálela correctamente Remove the cover located on the top (or rear) of your instrument.

* Éteindre l'instrument.

1. Retirer le couvercle situé sur le dessus (ou à l'arrière) de l'instrument.
2. S'assurer que les clips de retenue en plastique sont dans la position illustrée. Les tourner au besoin.
3. Inserer le connecteur de la carte dans un des creneaux pour la série SR-JV80 tout en enfonçant les supports à carte dans les trous de celle-ci.
- * Ne pas toucher aux circuits imprimés ou aux connecteurs.
- * Ne jamais forcer lors de l'installation de la carte de circuits imprimés. Si la carte s'ajuste mal au premier essai, enlevez la carte et recommencez l'installation.
4. Utiliser l'outil d'installation fourni pour tourner les clips de retenue vers la position de blocage (LOCK) de façon à ce que la carte soit retenue en place.
(Pour retirer la carte d'expansion Wave, placer les clips de retenue en position déblocage (UNLOCK) et soulever la carte à l'aide de l'outil fourni.)
- * Quand l'installation de la carte de circuits imprimés est terminée, reverifiez si tout est bien installé.
5. Remettre la plaque a sa place et la fixer a l'aide des vis enlevées a l'étape 1.
6. S'assurer que la carte d'expansion Wave est installée correctement.
- * S'il est impossible de sélectionner l'affichage "EXP" (il n'apparaît pas) à l'écran de sélection Waveform (se reporter au guide du propriétaire de l'instrument utilisé), retirer la carte d'expansion Wave et la réinstaller correctement.



LISTA DE FORMAS DE ONDA

No.	Name
1	Trumpets f A
2	Trumpets f B
3	Trumpets f C
4	Tp Ambient A
5	Tp Ambient B
6	Tp Ambient C
7	SoloTp Vib1A
8	SoloTp Vib1B
9	SoloTp Vib1C
10	SoloTp Vib2A
11	SoloTp Vib2B
12	SoloTp Vib2C
13	Tp RomanticA
14	Tp RomanticB
15	Tp RomanticC
16	Tp Vib MariA
17	Tp Vib MariB
18	Tp Vib MariC
19	Tp Shake A
20	Tp Shake B
21	Tp Shake C
22	Tp Grrwah A
23	Tp Grrwah B
24	Tp Grrwah C
25	MuteTp 2 A
26	MuteTp 2 B
27	MuteTp 2 C
28	Tbns ff A
29	Tbns ff B
30	Tbns ff C
31	Fat Tbns A
32	Fat Tbns B
33	Fat Tbns C
34	Tbn Accent A
35	Tbn Accent B
36	Tbn Accent C
37	Trombone3mfA
38	Trombone3mfB
39	Trombone3mfC
40	Trombone3 fA
41	Trombone3 fB
42	Trombone3 fC
43	Tbn Alto A
44	Tbn Alto B
45	Tbn Alto C
46	2Tp+Tbn A
47	2Tp+Tbn B
48	2Tp+Tbn C
49	2Tp+TbAltTnA
50	2Tp+TbAltTnB
51	2Tp+TbAltTnC

No.	Nombre
52	Sect Fall A
53	Sect Fall B
54	Sect Fall C
55	Sect Stact A
56	Sect Stact B
57	Sect Stact C
58	SectChd 13th
59	SectChd m9
60	SectChd Mj9
61	Tuba f A
62	Tuba f B
63	Tuba f C
64	RequintoGtrA
65	RequintoGtrB
66	RequintoGtrC
67	Nylon Gtr 3A
68	Nylon Gtr 3B
69	Nylon Gtr 3C
70	Gtr Strum 1
71	Gtr Strum 2
72	Nyln GtrNz 1
73	Nyln GtrNz 2
74	Baby Bass ff
75	Baby Bass Nz
76	Guitarron
77	GuitarronOct
78	Guitarron Nz
79	Accrd ff OpA
80	Accrd ff OpB
81	Accrd ff OpC
82	Accrd Cls A
83	Accrd Cls B
84	Accrd Cls C
85	Musette 4 A
86	Musette 4 B
87	Musette 4 C
88	Violin 2 A
89	Violin 2 B
90	Violin 2 C
91	Voice Menu 1
92	Sabor!
93	Arriba!
94	Ole!
95	Uno!
96	Dos!
97	Tres!
98	Quatro!
99	Grito-Hahaha
100	Grito-Ahaha!
101	Grito-Haahai
102	Grito-Rrrrr!

No.	Nombre
103	Voice Menu 2
104	Tiquitito!
105	Grito-Oa Oa!
106	Grito-Eh Eh!
107	Ama ya ahi!
108	Fuego!
109	Bongo Menu
110	Bongo LoOp f
111	Bongo Lo Hrd
112	Bongo Lo Sft
113	Bongo LoOpmf
114	Bongo LoSlap
115	Bongo Hi Hrd
116	Bongo HiOp f
117	BongoHiSlap1
118	BongoHiSlap2
119	Conga Menu
120	CongaLoOp f
121	CongaLoOp mf
122	Conga Lo Mt
123	Conga Slap
124	Conga Hi Op
125	Conga Hi Mt
126	Conga Thumb
127	Conga Link
128	Conga Roll
129	TimbalesMenu
130	Timbles LoOp
131	Timbles LoMt
132	Timbles HiOp
133	Timbles HiMt
134	TimbalesHand
135	Timbales Rim
136	TmbSideStick
137	TimbalesFil1
138	TimbalesFil2
139	TimbalesFil3
140	TimbalesFil4
141	Clv&CucaMenu
142	Clave!
143	Claves Lo 2
144	Cuica Lo 1
145	Cuica Lo 2
146	Cuica Hi 1
147	Cuica Hi 2
148	Surdo Menu
149	Surdo Hard
150	Surdo Open1
151	Surdo Open2
152	Surdo Mute2
153	Surdo Rim 2

No.	Nombre
154	Surdo Soft
155	Caixa Menu
156	Caixa Open3
157	Caixa Mute2
158	Caixa Roll2
159	Caixa Rim
160	Rpnq&RpqMenu
161	RepiniqueHrd
162	RepiniqueSft
163	Repinique1
164	Repinique2
165	Repique Open
166	Repique Rim
167	Repique Roll
168	Guiro Menu
169	Quide Long
170	Quide Short
171	Guiro Long2
172	Guiro Short2
173	RecoRecoLng
174	RecoRecoSht
175	MtlGuiroLng
176	MtlGuiroSht
177	MrcsShkrMenu
178	Maracas 2
179	MaracasUpDwn
180	Shaker Long
181	Shaker Short
182	CbsCxGnzMenu
183	Real Cabasa1
184	Real Cabasa2
185	Cabasa Roll
186	Caxixi
187	Ganza Soft
188	Ganza Hard
189	AggoCwblMenu
190	BongoBell Op
191	BongoBell Mt
192	MamboBell Op
193	MamboBell Mt
194	Cowbell Op 1
195	Cowbell Mt 1
196	Cowbell Op 2
197	Cowbell Mt 2
198	PandTambMenu
199	PandeiroOpen
200	PandeiroMute
201	PandeiroHit
202	PandeiroRim
203	PandeiroCrsh
204	PandeiroRoll

No.	Nombre
205	TamborimOpen
206	TamborimRim
207	TamborimMute
208	TamborimRoll
209	Tambrin Hit
210	TambrinShake
211	Others Menu
212	ApitoHiShort
213	ApitoLoShort
214	Quijada
215	Chekere 3
216	CajonClpMenu
217	Cajon Lo
218	Cajon Hi
219	Cajon Rol Hi
220	Cajon Rol Lo
221	Hand Clap 2
222	BomboBbnMenu
223	SoftSet Menu
224	HardSet Menu
225	192:LatinPt1
226	180:LatinPt2
227	96:Cng6/8 1
228	96:Cng6/8 2
229	144:CgBolero
230	168:CgChacha
231	88:CgCumbia
232	160:CgMambo
233	104:CgMriach
234	138:CgMarinr
235	126:CgWonwn
236	132:TmblPtn1
237	132:TmblPtn2
238	100:TmblPtn3
239	120:TmblPtn4
240	104:Shakin'
241	80:PndrPtn1
242	108:PndrPtn2
243	138:PndrPtn3
244	132:AgogoPtn
245	132:BotlePtn
246	104:BoomboPtn
247	126:SurdoPt1
248	108:SurdoPt2
249	138:CaixaPtn
250	132:TambrmPt
251	108:RepnqPt1
252	144:RepnqPt2
253	96:Salsa
254	116:Mariachi
255	96:Cumbia

*1 Son Formas de Onda de Menú. Dispone de muchas Formas de Onda diferentes, cada una asignada a una tecla diferente.

*2 Son formas de onda de bucle de frase. Los números (80-192) incluidos en el nombre de onda representan los B.P.M. (tempo) cuando se tocar la nota asignada a la tecla C4. Estas formas de onda puede ser sincronizadas con un secuenciador.

*3 En estas formas de onda, un sonido invertido es asignado a la sección superior del teclado. No obstante, en el JD-990, suenan de forma normal, dado que este instrumento no sostiene la reproducción invertida.

Al crear un Patch utilizando las formas de onda guardadas en la Placa de Ampliación, observe los siguientes puntos:

Forma de Ondas de Menú

91 Voice Menu 1

Key nº Onda Nombre Onda

C4	92	Sabor!
D4	93	Arriba!
E4	94	Ole!
F4	95	Uno!
G4	96	Dos!
A4	97	Tres!
B4	98	Quatro!
C5	99	Grito-Hahaha
D5	100	Grito-Ahaha!
E5	101	Grito-Haahai
F5	102	Grito-Rrrrr!

103 Voice Menu 2

Tecla nº onda Nombre Onda

C4	104	Tiquitito!
D4	105	Grito-Oa Oa!
E4	106	Grito-Eh Eh!
F4	107	Ama ya ah!
G4	108	Fuego!

109 Bongo Menu

Tecla nº Onda Nombre Onda

C4	110	Bongo LoOp f
D4	111	Bongo Lo Hrd
E4	112	Bongo Lo Sft
F4	113	Bongo LoOpmf
G4	114	Bongo LoSlap
A4	115	Bongo Hi Hrd
B4	116	Bongo HiOp f
C5	117	BongoHiSlap1
D5	118	BongoHiSlap2

119 Conga Menu

Tecla nº Onda Nombre Onda

C4	120	CongaLoOp f
D4	121	CongaLoOp mf
E4	122	Conga Lo Mt
F4	123	Conga Slap
G4	124	Conga Hi Op
A4	125	Conga Hi Mt
B4	126	Conga Thumb
C5	127	Conga Link
D5	128	Conga Roll

129 TimbalesMenu

Tecla nº Onda Nombre Onda

C4	130	Timbales LoOp
D4	131	Timbales LoMt
E4	132	Timbales HiOp
F4	133	Timbales HiMt
G4	134	TimbalesHand
A4	135	Timbales Rim
B4	136	TmbSideStick
C5	137	TimbalesFil1
D5	138	TimbalesFil2
E5	139	TimbalesFil3
F5	140	TimbalesFil4

141 Clv&CucaMenu

Tecla nº Onda Nombre Onda

C4	142	Clave!
D4	143	Claves Lo 2
E4	144	Cuica Lo 1
F4	145	Cuica Lo 2
G4	146	Cuica Hi 1
A4	147	Cuica Hi 2

148 Surdo Menu

Tecla nº Onda Nombre Onda

C4	149	Surdo Hard
D4	150	Surdo Open1
E4	151	Surdo Open2
F4	152	Surdo Mute2
G4	153	Surdo Rim 2
A4	154	Surdo Soft

155 Caixa Menu

Tecla nº Onda Nombre Onda

C4	156	Caixa Open3
D4	157	Caixa Mute2
E4	158	Caixa Roll2
F4	159	Caixa Rim

160 Rpnq&RpqMenu

Tecla nº Onda Nombre Onda

C4	161	RepiniqueHrd
D4	162	RepiniqueSft
E4	163	Repinique1
F4	164	Repinique2
G4	165	Repique Open
A4	166	Repique Rim
F4	167	Repique Roll

168 Guiro Menu

Tecla nº Onda Nombre Onda

C4	169	Quide Long
D4	170	Quide Short
E4	171	Guiro Long2
F4	172	Guiro Short2
G4	173	RecoRecoLng
A4	174	RecoRecoSht
B4	175	MtlGuiroLng
C5	176	MtlGuiroSht
D5	---	MtlGuiroAtc *
E5	---	MtlGuiroMut *

177 MrcsShkrMenu

Tecla nº Onda Nombre Onda

C4	178	Maracas 2
D4	179	MaracasUpDwn
E4	180	Shaker Long
F4	181	Shaker Short

G4 --- Shaker Lite *

182 CbsCxGnzMenu

Tecla nº Onda Nombre Onda

C4	183	Real Cabasa1
D4	184	Real Cabasa2
E4	185	Cabasa Roll
F4	186	Caxixi
G4	187	Ganza Soft
A4	188	Ganza Hard

189 AggoCwb1Menu

Tecla nº Onda Nombre Onda

C4	190	BongoBell Op
D4	191	BongoBell Mt
E4	192	MamboBell Op
F4	193	MamboBell Mt
G4	194	Cowbell Op 1
A4	195	Cowbell Mt 1
B4	196	Cowbell Op 2
C5	197	Cowbell Mt 2

198 PandTambMenu

Tecla nº Onda Nombre Onda

C4	199	PandeiroOpen
D4	200	PandeiroMute
E4	201	PandeiroHit
F4	202	PandeiroRim
G4	203	PandeiroCrsh
A4	204	PandeiroRoll
B4	205	TamborimOpen
C5	206	TamborimRim
D5	207	TamborimMute
E5	208	TamborimRoll
F5	209	Tambrin Hit
G5	210	TambrinShake

211 Others Menu

Tecla nº Onda Nombre Onda

C4	212	ApitoHiShort
D4	213	ApitoLoShort
E4	214	Quijada
F4	215	Chekere 3

216 CajonClpMenu

Tecla nº Onda Nombre Onda

C4	217	Cajon Lo
D4	218	Cajon Hi
E4	219	Cajon Rol Hi
F4	220	Cajon Rol Lo
G4	221	Hand Clap 2

222 BomboBbnMenu

Tecla nº Onda Nombre Onda

C4	---	Bombo Open *
D4	---	Bombo Mute *
E4	---	Bombo Rol *
F4	---	Bubans 1 *
G4	---	Bubans Rol *

223 SoftSet Menu

Tecla nº Onda Nombre Onda

C2	150	Surdo Open1
D2	157	Caixa Mute2
E2	200	PandeiroMute
F2	162	RepiniqueSft
C4	113	Bongo LoOpmf
D4	121	CongaLoOp mf
E4	133	Timbles HiMt
F4	190	BongoBell Op
G4	183	Real Cabasa1
A4	180	Shaker Long
B4	187	Ganza Soft
C5	145	Cuica Lo 2
D5	171	Guiro Long2

224 HardSet Menu

Tecla nº Onda Nombre Onda

C2	151	Surdo Open2
D2	156	Caixa Open3
E2	199	PandeiroOpen
F2	161	RepiniqueHrd
C4	111	Bongo Lo Hrd
D4	120	CongaLoOp f
E4	132	Timbles HiOp
F4	193	MamboBell Mt
G4	184	Real Cabasa2
A4	181	Shaker Short
B4	188	Ganza Hard
C5	144	Cuica Lo 1
D5	169	Quide Long

- * Si crea un Patch con una voz individual y después lo utiliza para hacer sonar un acorde, con ciertos ajustes de los Efectos y del TVA, el sonido puede distorsionarse. Si esto sucede, ajuste el nivel de los Efectos y del TVA.
- * Esta forma de onda se utiliza sólo en la Forma de Ondas de Menú.

Lista de Patches serie JV-1010/1080/2080, XP

Nº Nombre PatchVoiCatg

1	96:SalsaMix	4	CMB
2	96:SlsParty	3	CMB
3	96:CumbiaMx	3	CMB
4	96:CmbJamin	4	CMB
5	116:MarichMx	4	CMB
6	116:MrichSea	4	CMB
7	100:JzLatino	4	CMB
8	96:Ai ai ai	4	CMB
9	96:Salsa Lp	1	BTS
10	116:Mrich Lp	1	BTS
11	96:CumbiaLp	1	BTS
12	132:Brs Beat	4	BTS
13	180:HeatPssn	4	BTS
14	192:Wet&Long	2	BTS
15	104:Shk/Tmbl	2	BTS
16	126:CubanLp1	2	BTS
17	132:Agg/Btl	2	BTS
18	104:MixedLp1	3	BTS
19	126:Srd/Cng	2	BTS
20	120:Cxa/Tmbl	2	BTS
21	100:CubanLp2	2	BTS
22	96:CongaMix	2	BTS
23	104:Bmb/Shr	2	BTS
24	108:Pndr/Btl	2	BTS
25	120:MixedLp2	3	BTS
26	180:LatinLp1	1	BTS
27	192:LatinLp2	1	BTS
28	88:CongaLp1	1	BTS
29	96:Cng3/4 1	1	BTS
30	96:Cng3/4 2	1	BTS
31	104:CongaLp2	1	BTS
32	120:CongaLp3	1	BTS
33	138:CongaLp4	1	BTS
34	144:CongaLp5	1	BTS
35	160:CongaLp6	1	BTS
36	168:CongaLp7	1	BTS
37	100:TmblsLp1	1	BTS
38	120:TmblsLp2	1	BTS
39	132:TmblsLp3	1	BTS
40	132:TmblsLp4	1	BTS
41	104:ShekerLp	1	BTS
42	80:PndlLp1	1	BTS
43	108:PndlLp2	1	BTS
44	138:PndlLp3	1	BTS
45	132:Agogo Lp	1	BTS
46	132:BottleLp	1	BTS
47	104:Bomb0 Lp	1	BTS
48	108:Surd0Lp1	1	BTS
49	126:Surd0Lp2	1	BTS
50	138:Caixa Lp	1	BTS
51	132:TambmLp	1	BTS

Nº Nombre PatchVoiCatg

52	108:RepnqLp1	1	BTS
53	144:RepnqLp2	1	BTS
54	Join us!	4	VOX
55	1,2,3,4!	4	VOX
56	1,2,3,4! FX	4	VOX
57	Voices	2	VOX
58	Sabor!	2	VOX
59	Voice Menu 1	1	VOX
60	Voice Menu 2	1	VOX
61	Split This!	4	CMB
62	SpaghetSplit	4	CMB
63	Latin Tp Vsw	2	BRS
64	Ltn SoloTp 1	1	BRS
65	Ltn SoloTp 2	1	BRS
66	Ltn SoloTp 3	1	BRS
67	Romantic Tp	1	BRS
68	Sad Trumpet	1	BRS
69	MariachiTp 1	1	BRS
70	MariachiTp 2	1	BRS
71	Mari/ShakeTp	2	BRS
72	Tpt Surprise	4	BRS
73	Tpt Shake	1	BRS
74	Shakin' Blat	2	BRS
75	LtnTp Sect1	3	BRS
76	LtnTp Sect2	3	BRS
77	Romanti Brs	2	BRS
78	SeasickTrmps	3	BRS
79	MoodyTrumps	2	BRS
80	CommonTrumps	3	BRS
81	Ltn Trumpets	2	BRS
82	Trumpeteer	2	BRS
83	Atmo Trumpet	2	BRS
84	Rude	3	BRS
85	Mute Tp 1	2	BRS
86	Mute Too	1	BRS
87	Mute Tp 2	1	BRS
88	Mute/Growl	2	BRS
89	Trombone Vsw	2	BRS
90	Lonley Tbone	1	BRS
91	Tromantic	3	BRS
92	Trombone Alt	1	BRS
93	Solo Tromb	3	BRS
94	Acc Trombone	1	BRS
95	Full Trombz	2	BRS
96	2T BS fff	1	BRS
97	Fat Bones	2	BRS
98	Trombones 2	2	BRS
99	Trombone Ens	2	BRS
100	Tromb Stabs	2	BRS
101	Bone Section	4	BRS
102	Stereo Brass	3	BRS

Nº Nombre PatchVoiCatg

103	Ballad Tp	3	BRS
104	Bullfight	3	BRS
105	Tp&Sax Sect2	3	BRS
106	Awards Night	3	BRS
107	Brass Ole!	2	BRS
108	Brass Melody	4	BRS
109	Tp&Tbn Sect.	2	BRS
110	St.Ltn BRSSct	4	BRS
111	Fat Brass!	3	BRS
112	2Tp+Tbn	1	BRS
113	2Tp+TbAltTnr	1	BRS
114	Muchas Brass	4	BRS
115	Trump&Bones	4	BRS
116	Miami Brass	4	BRS
117	TV Special	4	BRS
118	CelestialBrs	3	BRS
119	Risin' Brass	3	BRS
120	RealStaccato	2	BRS
121	Sect Stact	1	BRS
122	BrsSect Stac	1	BRS
123	Section/Fall	2	BRS
124	SforzaFall	4	BRS
125	Brasso	4	BRS
126	Brass Fall 4	1	BRS
127	Blat!!!	4	BRS
128	Splat!!!	4	BRS
129	Brass Chords	3	BRS
130	BrsChrd 13th	3	BRS
131	BrsChrd m9th	3	BRS
132	BrsChrd Mj9	3	BRS
133	Copa	4	BRS
134	Vegas	4	BRS
135	Solo Tuba	2	BRS
136	Latin Tuba	1	BRS
137	The Tuba	2	BRS
138	LatinAltoSax	2	SAX
139	Latin TmrSax	1	SAX
140	LatinBarisax	1	SAX
141	St.Requinto	2	AGT
142	RequintoGt 1	1	AGT
143	RequintoGt 2	1	AGT
144	RequintoGt 3	1	AGT
145	RequintoTouch	4	AGT
146	Guitar0	4	AGT
147	AttckyReqint	3	AGT
148	Bright Reqs	3	AGT
149	Dual Requito	3	AGT
150	Two Guitars	2	AGT
151	Latin bro's	2	AGT
152	Nylon Snap!	1	AGT
153	Latin Nylon1	1	AGT

Nº Nombre PatchVoiCatg

154	Latin Nylon2	1	AGT
155	Nylon Pullup	2	AGT
156	Gipsy Man	4	AGT
157	Nylon & Harm	3	AGT
158	Reqinto Str	4	AGT
159	Sad Latino	4	AGT
160	Gtr Strings2	3	AGT
161	Gtr Dreams	3	AGT
162	Andean Belt1	4	AGT
163	Andean Belt2	4	AGT
164	Gtr Strum 1	2	AGT
165	Gtr Strum 2	1	AGT
166	Arppeggiota	3	AGT
167	AirFlamenco	4	AGT
168	Amigo Bass	3	BS
169	Latin Bass	1	BS
170	Sensible Bs	1	BS
171	Baby Bass 1	1	BS
172	Baby Bass 2	3	BS
173	FX'd Bass	1	BS
174	Guitarron Bs	3	BS
175	Guitarron 1	1	BS
176	Guitarron 2	2	BS
177	Octavon Bass	3	BS
178	Gtrrn Oct 1	3	BS
179	Gtrrn Oct 2	2	BS
180	Gtrrn Oct 3	2	BS
181	Ambi Bass	1	BS
182	SlapbackBass	1	BS
183	Stars	4	BS
184	St.Accord Op	2	ACD
185	Accordion Op	1	ACD
186	Accord ff Op	2	ACD
187	St.Accord Cl	2	ACD
188	Accordion Cl	1	ACD
189	Accordian 4	1	ACD
190	Accordian 5	1	ACD
191	Squeezers	3	ACD
192	2 Acdn Split	4	ACD
193	Minstrel Jig	3	ACD
194	St.Musette	2	ACD
195	Musette	1	ACD
196	Violin Solo	1	STR
197	Sad Bowman	1	STR
198	Fiddler On..	2	STR
199	SmallStrSect	2	STR
200	LatinStrings	3	STR
201	LatnStringEns	4	STR
202	LatinHybStr	2	STR
203	SalsaPiano 1	2	PNO
204	SalsaPiano 2	2	PNO

Nº Nombre PatchVoiCatg

205	NylonEPiano2	4	EP
206	Pizza Rhodes	3	EP
207	Siesta Pad	3	SYN
208	WhistlersHum	3	SYN
209	Sprach Brass	3	SPD
210	CelestialAcc	3	BPD
211	Romance Step	2	PLS
212	MysteryBrass	4	PLS
213	Round&Round	4	PLS
214	RhythmSlave	4	FX
215	FilterPerc	2	FX
216	Warp 1	4	FX
217	Dawn	4	FX
218	Rachet	2	FX
219	Slice	4	FX
220	Mr.Worm	4	FX
221	Perco Loco!	4	SFX
222	Gabby	4	FX
223	Annoying	2	FX
224	Cry	4	FX
225	Caw	4	FX
226	126:SnakeDnc	4	BITS
227	FactoryBeat	4	BITS
228	BongoFury	4	BITS
229	160:Cantina	4	BITS
230	132:Gizmo	2	BITS
231	132:BellSong	4	BITS
232	152:Sensual1	3	BITS
233	178:Sensual2	2	BITS
234	IncaIndustrl	4	BITS
235	Warp 2	4	BITS
236	Thirst	4	BITS
237	116:NightB4	4	BITS
238	Bass Surdo	2	PRC
239	SurdoSpecial	3	PRC
240	AmbientDrums	4	PRC
241	MexiPopcorn	3	PRC
242	Velo & Split	4	PRC
243	Conga Split	4	PRC
244	CowBl Split	4	PRC
245	LatinPrc Vsw	4	PRC
246	PitchdTimbls	4	PRC
247	Bongo Split	4	PRC
248	Timbal Split	4	PRC
249	Sd+Cx Split	4	PRC
250	Rp+Bl Split	4	PRC
251	Tm+Cb Split	4	PRC
252	Pandr Split	4	PRC
253	Conga&Repinq	2	PRC
254	Timbale/Srdo	2	PRC
255	Muchas Percs	4	PRC
256	Otro's Percs	4	PRC

Para hacer sonar los patches en la placa de ampliación, ajuste todos los ajustes EFFECTS ON/OFF del JV-1080/2080, serie XP en "ON". La pantalla mostrada en la siguiente figura es un ejemplo de ajustes del XP-50.

EFFECTS	MFX	Chorus	Reverb
ON/OFF	ON	ON	ON

En los ajustes de la figura anterior, los Patches ya han sido programados y, por lo tanto, puede que suene de manera muy diferente de la esperada.

- * El sonido de algunos patches cambiará mucho si Vd. hace servir un controlador (P. ej. modulación, aftertouch, o un pedal de expresión) durante la generación del sonido. Asegúrese de que preste atención al nivel de volumen.
- * Observe que el Tiempo de Desvanecimiento ha sido ajustado a un valor considerablemente alto para algunos de los Patches. A raíz de esto, si su generador de sonido ha sido ajustado de forma que "Patch Remain" está en "ON", la porción de desvanecimiento del patch sonando anteriormente pueda seguir sonando aunque Ud. cambie a otro patch.
- * Vea el manual del usuario de su instrumento para obtener instrucciones específicas acerca de cómo hacer sonar Patches en la Placa de Ampliación..
- * En la serie JV-1010/1080/2080 y XP, no puede seleccionar los Patches diseñados para ser utilizados con el JV-80/880/90/1000.

Lista de Patches para JV-80/880/90/1000

Nº	Nombre Patch	Voces
A-11 (001)	96:Salsa Lp	1
A-12 (002)	116:MriachLp	1
A-13 (003)	96:CumbiaLp	1
A-14 (004)	132:Brs Beat	4
A-15 (005)	180:HeatPssn	4
A-16 (006)	104:Shk/Tmbl	2
A-17 (007)	126:CubanLp1	2
A-18 (008)	132:Agg/Btl	2
A-21 (009)	104:MixedLp1	3
A-22 (010)	126:Srd/Cng	2
A-23 (011)	120:Cxa/Tmbl	2
A-24 (012)	100:CubanLp2	2
A-25 (013)	96:CongaMix	2
A-26 (014)	104:Bmb/Shr	2
A-27 (015)	108:Pndr/Btl	2
A-28 (016)	120:MixedLp2	3
A-31 (017)	180:LatinLp1	1
A-32 (018)	192:LatinLp2	1
A-33 (019)	88:CongaLp1	1
A-34 (020)	96:Cng3/4 1	1
A-35 (021)	96:Cng3/4 2	1
A-36 (022)	104:CongaLp2	1
A-37 (023)	120:CongaLp3	1
A-38 (024)	138:CongaLp4	1
A-41 (025)	144:CongaLp5	1
A-42 (026)	160:CongaLp6	1
A-43 (027)	168:CongaLp7	1
A-44 (028)	100:TmblsLp1	1
A-45 (029)	120:TmblsLp2	1
A-46 (030)	132:TmblsLp3	1
A-47 (031)	132:TmblsLp4	1
A-48 (032)	104:ShekerLp	1
A-51 (033)	80:PandILp1	1
A-52 (034)	108:PandILp2	1
A-53 (035)	138:PandILp3	1
A-54 (036)	132:Agogo Lp	1
A-55 (037)	132:BottleLp	1
A-56 (038)	104:Bombo Lp	1
A-57 (039)	108:SurdoLp1	1
A-58 (040)	126:SurdoLp2	1
A-61 (041)	138:Caixa Lp	1
A-62 (042)	132:TimbrmLp	1
A-63 (043)	108:RepnqLp1	1
A-64 (044)	144:RepnqLp2	1
A-65 (045)	Join us!	4
A-66 (046)	1,2,3,4!	4
A-67 (047)	1,2,3,4! FX	4
A-68 (048)	Voices	2
A-71 (049)	Sabor!	2
A-72 (050)	Voice Menu 1	1
A-73 (051)	Voice Menu 2	1

Nº	Nombre Patch	Voces
A-74 (052)	Latin Tp Vsw	2
A-75 (053)	Ltn SoloTp 1	1
A-76 (054)	Ltn SoloTp 2	1
A-77 (055)	Ltn SoloTp 3	1
A-78 (056)	Romantic Tp	1
A-81 (057)	Sad Trumpet	1
A-82 (058)	MariachiTp1	1
A-83 (059)	MariachiTp2	1
A-84 (060)	Mari/ShakeTp	2
A-85 (061)	Tpt Surprise	4
A-86 (062)	Tpt Shake	1
A-87 (063)	Shakin' Blat	2
A-88 (064)	Ltn Tp Sect1	3
B-11 (065)	Ltn Tp Sect2	3
B-12 (066)	Romantic Brs	2
B-13 (067)	SeasickTrmps	3
B-14 (068)	MoodyTrumps	2
B-15 (069)	CommonTrumps	3
B-16 (070)	Ltn Trumpets	2
B-17 (071)	Trumpeteer	2
B-18 (072)	Atmo Trumpet	2
B-21 (073)	Rude	3
B-22 (074)	Mute Tp 1	3
B-23 (075)	Mute Too	1
B-24 (076)	Mute Tp 2	1
B-25 (077)	Mute/Growl	2
B-26 (078)	Trombone Vsw	2
B-27 (079)	Lonley Thbone	1
B-28 (080)	Tromantic	3
B-31 (081)	Trombone Alt	1
B-32 (082)	Solo Tromb	3
B-33 (083)	Acc Trombone	1
B-34 (084)	Full Trombz	2
B-35 (085)	2Tbs fff	1
B-36 (086)	Fat Bones	2
B-37 (087)	Trombones 2	2
B-38 (088)	Trombone Ens	2
B-41 (089)	Tromb Stabs	2
B-42 (090)	Bone Section	4
B-43 (091)	Stereo Brass	3
B-44 (092)	Ballad Tp	3
B-45 (093)	Bullfight	3
B-46 (094)	Tp&Sax Sect2	3
B-47 (095)	Awards Night	3
B-48 (096)	Brass Ole!	2
B-51 (097)	Brass Melody	4
B-52 (098)	Tp&Tb Sect.	2
B-53 (099)	St.LtnBrsSct	4
B-54 (100)	Fat Brass!	3
B-55 (101)	2Tp+Tbn	1
B-56 (102)	2Tp+TbAltTnr	1

Nº	Nombre Patch	Voces
B-57 (103)	Muchas Brass	4
B-58 (104)	Trump&Bones	4
B-61 (105)	Miami Brass	4
B-62 (106)	TV Special	4
B-63 (107)	CelestialBrs	3
B-64 (108)	Risin' Brass	3
B-65 (109)	RealStaccato	2
B-66 (110)	Sect Stact	1
B-67 (111)	BrsSect Stac	1
B-68 (112)	Section/Fall	2
B-71 (113)	SforzaFall	4
B-72 (114)	Brasso	4
B-73 (115)	Brass Fall	1
B-74 (116)	Blat!!!	4
B-75 (117)	Splat!!!	4
B-76 (118)	BrsChrd 13th	3
B-77 (119)	BrsChrd m9th	3
B-78 (120)	BrsChrd Mj9	3
B-81 (121)	Copa	4
B-82 (122)	Vegas	4
B-83 (123)	Solo Tuba	2
B-84 (124)	Latin Tuba	1
B-85 (125)	The Tuba	2
B-86 (126)	LatinAltoSax	2
B-87 (127)	Latin TnrSax	1
B-88 (128)	LatinBariSax	1
C-11 (129)	St.Requinto	2
C-12 (130)	RequintoGt 1	1
C-13 (131)	RequintoGt 2	1
C-14 (132)	RequintoGt 3	1
C-15 (133)	ReqintoTouch	4
C-16 (134)	Guitarro	4
C-17 (135)	AttckyReqint	3
C-18 (136)	Bright Reqs	3
C-21 (137)	Dual Reqinto	3
C-22 (138)	Two Guitars	2
C-23 (139)	Latin bro's	2
C-24 (140)	Nylon Snap!	1
C-25 (141)	Latin Nylon1	1
C-26 (142)	Latin Nylon2	1
C-27 (143)	Nylon Pullup	1
C-28 (144)	Nylon & Harm	3
C-31 (145)	Reqinto Str	4
C-32 (146)	Sad Latino	4
C-33 (147)	Gtr Strings2	3
C-34 (148)	Gtr Dreams	3
C-35 (149)	Andean Belt1	4
C-36 (150)	Andean Belt2	4
C-37 (151)	Gtr Strum 1	2
C-38 (152)	Gtr Strum 2	1
C-41 (153)	Arpeggiota	3

Nº	Nombre Patch	Voces
C-42 (154)	Latin Bass	1
C-43 (155)	Sensible Bs	1
C-44 (156)	Baby Bass 1	1
C-45 (157)	Baby Bass 2	3
C-46 (158)	Guitarron Bs	3
C-47 (159)	Guitarron 1	1
C-48 (160)	Guitarron 2	2
C-51 (161)	Octavon Bass	3
C-52 (162)	Gtrn Oct 1	3
C-53 (163)	Gtrn Oct 2	2
C-54 (164)	Gtrn Oct 3	2
C-55 (165)	SlapbackBass	1
C-56 (166)	St.Accord Op	2
C-57 (167)	Accordion Op	1
C-58 (168)	Accord ff Op	2
C-61 (169)	St.Accord Cl	2
C-62 (170)	Accordion Cl	1
C-63 (171)	Accordian 4	1
C-64 (172)	Accordian 5	1
C-65 (173)	Squeezers	3
C-66 (174)	St.Musette	2
C-67 (175)	Musette	1
C-68 (176)	Violin Solo	1
C-71 (177)	Sad Bowman	1
C-72 (178)	LatnStrngEns	4
C-73 (179)	SalsaPiano 1	2
C-74 (180)	SalsaPiano 2	2
C-75 (181)	NylonEPiano2	4
C-76 (182)	Pizza Rhodes	3
C-77 (183)	Siesta Pad	3
C-78 (184)	WhistlersHum	3
C-81 (185)	Bass Surdo	2
C-82 (186)	SurdoSpecial	3
C-83 (187)	AmbientDrums	4
C-84 (188)	MexiPopcorn	3
C-85 (189)	Bongo Vsw	4
C-86 (190)	Conga Vsw	4
C-87 (191)	CowBell Vsw	4
C-88 (192)	LatinPrc Vsw	4
D-11 (193)	PitchdTimbls	4
D-12 (194)	Bongo Vsw	4
D-13 (195)	Timbales Vsw	4
D-14 (196)	Srd+Caix Vsw	4
D-15 (197)	Rpnq+BellVsw	4
D-16 (198)	Tamb+CwblVsw	4
D-17 (199)	Pandeiro Vsw	4
D-18 (200)	Conga&Repinq	2
D-21 (201)	Timbale/Srdo	2
D-22 (202)	Muchas Percs	4
D-23 (203)	Otro's Percs	4

- * The numbers (80-192) in the Patch name represent the B.P.M. (tempo) when played at the C4 or C2 key.
- * Refer to the owner's manual for your instrument for specific instructions on how to play Patches on the expansion board. On the JV-80/880 and JD-990, a "Load" of the Patches needs to be performed.
- * On the JV-80/880/90/1000, you can not select the Patches which are designed to be used with JV-1010/1080/2080 and XP series.
- * On the JD-990, you can use Patches designed to be used with the JV-80/880/90/1000 if you "Convert Load" them first. However, such Patches will sound slightly different than they would if played on the JV-80/880/90/1000.

TABLA DE CONVERSIÓN de las BPM

Cambiando de nota puede cambiar de BPM (tempo).

Las B.P.M. utilizadas al muestrear el original (B.P.M. Original) se reproducen en la tecla Do4 cuando “c.t.” (afinación general) y “f.t.” (afinación precisa) están ajustados a “0”.

Si desea que el tempo sea el doble del valor Original de B.P.M, pulse la tecla Do5 (una octava más alta que Do4) o ajuste “c.t.” (afinación general) a + 12 y pulse la tecla Do4.

Para obtener más información acerca de este tema, vea la tabla de conversión de las BPM.


Cómo leer la tabla

Conversión de las BPM Al Crear Patches

Las BPM Originales son las que se obtienen cuando se hace sonar la Forma de Onda con la tecla Do4 cuando “c.t.” (afinación general) y “f.t.” (afinación precisa) están ajustados a “0”. (Indicado en la tabla con ■■■)

Por ejemplo, para hacer sonar una Forma de Onda B.P.M. 92 a B.P.M. 100.

dst	key	c.t	f.t
80	C4	00	00
:	:	:	:
100	E4	+04	-14



1. Busque el parámetro “f.t.” (Afinación Precisa) en la tabla y encontrará que el ajuste de “f.t.” debería ser + 44 y que debe hacer sonar la tecla Do#4.
2. Busque los parámetros “f.t.” (Afinación Precisa) y “c.t.” (Afinación General) en la tabla y encontrará que el ajuste de “f.t.” debería ser + 44, el de “c.t.” +01 y que debe hacer sonar la tecla Do4.

Tal como puede apreciar en el ejemplo anterior, los ajustes a realizar cambian según si Ud. deseé interpretar utilizando la misma tecla o no.

Conversión de las BPM Al Crear Sets de Percusión

Dado que la Nota Original para el Set de Percusión es Do4, debe ajustar “c.t.” (Afinación General) en un valor dentro de la gama Do-1 a Sol-9.

Para hacer sonar una Forma de Onda de Frase en Bucle con el B.P.M. Original, debe ajustar “c.t.” en Do4 y “f.t.” en “0”.

Para cambiar el B.P.M. para una Forma de Onda de Frase en Bucle en un Set de Percusión, busque “key” y “f.t.” en la tabla y efectúe los ajustes necesarios.

BPM	Original	80	BPM	Original	88	BPM	Original	96	BPM	Original	100	BPM	Original	104	BPM	Original	108			
dst	Tecla	c.t.	dst	Tecla	c.t.	dst	Tecla	c.t.	dst	Tecla	c.t.	dst	Tecla	c.t.	dst	Tecla	c.t.			
		f.t.			f.t.			f.t.			f.t.			f.t.			f.t.			
50	E 3	-08	-14	50	D 3	-10	+21	50	C#3	-11	-29	50	C 3	-3	-12	00	50	B 2	-13	-33
51	E 3	-08	+21	51	D#3	-09	-44	51	C#3	-11	+05	51	C#3	-3	-12	+34	51	B 2	-13	+01
52	F#3	-07	-46	52	D#3	-09	-11	52	C#3	-11	+39	52	C 3	-3	-12	00	52	B 2	-13	+35
53	F#3	-07	-13	53	D#3	-09	+22	53	D 3	-10	-28	53	C 3	-3	-11	+01	53	C 3	-12	-32
54	F#3	-07	+20	54	E 3	-08	-45	54	D 3	-10	+04	54	C#3	-3	-11	-35	54	C 3	-12	00
55	F#3	-06	-49	55	E 3	-08	-14	55	D 3	-10	+36	55	D 3	-3	-10	-35	55	C#3	-11	+32
56	F#3	-06	-17	56	E 3	-08	+18	56	D#3	-09	-33	56	D 3	-3	-10	-04	56	C#3	-11	-37
57	F#3	-06	+13	57	E 3	-08	+48	57	D#3	-09	-02	57	D 3	-3	-10	+27	57	C#3	-10	-41
58	F#3	-06	+43	58	F#3	-07	-22	58	D#3	-09	+28	58	D#3	-3	-09	-43	58	D 3	-10	-11
59	F#3	-05	-27	59	F#3	-07	+08	59	E 3	-08	-43	59	E 3	-3	-09	-13	59	D 3	-10	+47
60	G#3	-05	+02	60	F#3	-07	+37	60	E#3	-08	-14	60	D#3	-3	-09	+16	60	D 3	-10	-18
61	G#3	-05	+31	61	F#3	-06	-34	61	E#3	-08	+15	61	D#3	-3	-09	+44	61	D 3	-10	+11
62	G#3	-04	-1	62	F#3	-06	-05	62	E#3	-08	+18	62	D#3	-3	-09	-28	62	D 3	-10	+39
63	G#3	-04	+14	63	F#3	-06	+21	63	E#3	-08	-29	63	E#3	-3	-08	-0	63	E 3	-08	-41
64	G#3	-04	+14	64	F#3	-06	+49	64	E#3	-07	-02	64	E#3	-3	-08	+27	64	E 3	-08	-14
65	G#3	-04	+41	65	G#3	-05	-24	65	E#3	-07	+25	65	E#3	-3	-07	-46	65	E 3	-08	+13
66	A 3	-03	-33	66	G 3	-05	+02	66	F#3	-06	-49	66	F#3	-3	-07	-19	66	F#3	-08	+47
67	A 3	-03	-07	67	G 3	-05	+28	67	F#3	-06	-23	67	F#3	-3	-07	+07	67	F#3	-08	-27
68	A 3	-03	+19	68	G#3	-04	-46	68	F#3	-06	+03	68	F#3	-3	-06	+32	68	F#3	-08	+01
69	A 3	-03	+44	69	G#3	-04	-21	69	F#3	-06	+28	69	F#3	-3	-06	-42	69	F#3	-08	+24
70	A#3	-02	-31	70	G#3	-04	+04	70	G 3	-05	-47	70	G 3	-3	-06	-17	70	G 3	-07	+49
71	A#3	-02	-07	71	G#3	-04	+28	71	G 3	-05	-22	71	G 3	-3	-06	+07	71	G 3	-07	-26
72	A#3	-02	+18	72	A 3	-03	-47	72	G 3	-05	+02	72	G 3	-3	-06	+31	72	G 3	-07	-02
73	A#3	-02	+41	73	A 3	-03	-24	73	G 3	-05	+26	73	G 3	-3	-05	-45	73	F#3	-06	-13
74	B 3	-01	-35	74	A 3	-03	00	74	G 3	-05	+49	74	G 3	-3	-05	-21	74	F#3	-06	+11
75	B 3	-01	-12	75	A 3	-03	+23	75	G#3	-04	-27	75	G#3	-3	-05	+02	75	F#3	-06	-31
76	B 3	-01	+1	76	A 3	-03	+45	76	G#3	-04	-04	76	G#3	-3	-05	+25	76	F#3	-06	-08
77	B 3	-01	+34	77	A#3	-02	-31	77	G#3	-04	+18	77	G#3	-3	-05	+58	77	F#3	-06	+14
78	C 4	00	-22	78	A#3	-02	09	78	A#3	-02	+41	78	G#3	-3	-04	-08	78	F#3	-06	-27
79	C 4	00	-44	79	A#3	-02	+13	79	A 3	-03	-37	79	G#3	-3	-04	-08	79	F#3	-06	-41
* 80	C 4	00	00	80	A#3	-02	+35	80	A 3	-03	-16	80	G#3	-3	-04	+14	80	G 3	-05	+20
81	C 4	00	+22	81	B 3	-01	-22	81	A 3	-03	+06	81	A 3	-3	-03	+45	81	G 3	-05	+23
82	C 4	00	+43	82	B 3	-01	-22	82	A 3	-03	+27	82	A 3	-3	-03	-44	82	F 3	-05	-02
83	C#4	+01	-36	83	B 3	-01	-01	83	A 3	-03	+48	83	A 3	-3	-03	-23	83	F#3	-04	+44
84	C#4	+01	-16	84	B 3	-01	+19	84	A#3	-02	-31	84	A 3	-3	-03	+19	84	G#3	-04	-35
85	C#4	+01	+05	85	B 3	-01	+40	85	A#3	-02	-11	85	A 3	-3	-03	-09	85	G#3	-04	-15
86	C#4	+01	+25	86	C 4	-00	-40	86	A#3	-02	+10	86	A 3	-3	-03	+39	86	G#3	-04	+06
87	C#4	+01	+45	87	C 4	-00	-20	87	A#3	-02	+30	87	A#3	-3	-02	-41	87	A 3	-03	+26
88	D 4	+02	-35	* 88	C 4	00	00	88	A#3	-02	+49	88	A#3	-3	-02	-21	* 88	C 4	00	00
89	D 4	+02	-15	89	C 4	00	+20	89	B 3	-01	-31	89	A#3	-3	-02	-02	89	A 3	-03	-35
90	D 4	+02	+04	90	C 4	00	+39	90	B 3	-01	-12	90	A#3	-3	-02	+18	90	A 3	-03	-16
91	D 4	+02	+23	91	C#4	-01	-12	91	B 3	-01	-26	91	A#3	-3	-02	-27	91	A 3	-03	-22
92	D 4	+02	+42	92	C#4	-01	-01	92	B 3	-01	+26	92	B 3	-3	-01	-44	92	B 3	-02	-40
93	D 4	+02	-39	93	C#4	-01	-04	93	B 3	-01	+45	93	B 3	-3	-01	-07	93	B 3	-02	-22
94	D 4	+03	-21	94	G#4	-01	+14	94	G 4	-00	-36	94	B 3	-3	-01	+11	94	B 3	-02	-22
95	D 4	+03	-02	95	G#4	-01	+33	95	C 4	-00	-18	95	B 3	-3	-01	+29	95	B 3	-01	-04
96	D 4	+03	+16	96	D 4	-02	-49	* 96	C 4	00	00	96	B 3	-3	-01	+47	96	B 3	-01	-14
97	D 4	+03	+34	97	D 4	-02	-31	97	C 4	00	+18	97	B 3	-3	-01	-21	97	B 3	-01	-04
98	E 4	+04	-49	98	D 4	-02	-14	98	C 4	00	+36	98	C 4	00	-35	98	C 4	-02	+32	
99	E 4	+04	-31	99	D 4	-02	+04	99	C#4	-01	-47	99	C 4	00	-17	99	C 4	-01	+49	
100	E 4	+04	-14	100	D 4	-02	+21	100	C#4	-01	-29	* 100	C 4	00	00	100	B 3	-01	-33	
101	E 4	+04	+04	101	D 4	-02	+39	101	C#4	-01	-12	101	C 4	00	+17	101	B 3	-01	-16	
102	E 4	+04	+21	102	D#4	-03	-44	102	C#4	-01	+05	102	C 4	00	+34	102	B 3	-01	+01	
103	E 4	+04	+37	103	D#4	-03	-28	103	C#4	-01	+22	103	C 4	00	+49	103	B 3	-01	+18	
104	F#4	-05	-46	104	D#4	-03	-11	104	C#4	-01	+39	104	D 4	-02	-32	104	C 3	-01	+35	
105	F#4	-05	-9	105	D#4	-03	+06	105	D 4	-02	-45	105	D 4	-02	-16	105	C 4	-01	-29	
106	F#4	-05	-16	106	D#4	-03	+22	106	D 4	-02	-12	106	D 4	-02	-04	106	C 4	-01	-22	
107	F#4	-05	+03	107	D#4	-03	+38	107	D 4	-02	-12	107	D 4	-02	+17	107	D 4	-01	-16	
108	F#4	-05	+20	108	E 4	-04	-45	108	D 4	-02	+04	108	D 4	-01	-33	108	D 4	-01	+24	
109	F#4	-05	+36	109	E 4	-04	-29	109	D 4	-02	+20	109	D 4	-01	-35	109	C 4	00	+16	
110	F#4	-06	-49	110	E 4	-04	-14	110	D 4	-02	+36	110	D 4	-01	-35	110	C 4	00	+32	
111	F#4	-06	-33	111	E 4	-04	+02	111	D 4	-03	-49	111	D 4	-02	-19	111	C 4	00	+47	
112	F#4	-06	-17	112	E 4	-04	+18	112	D 4	-03	-33	112	D 4	-02	-04	112	C 4	00	+37	
113	F#4	-06	+02	113	E 4	-04	+33	113	D 4	-03	-18	113	D 4	-02	+12	113	C 4	-01	-22	
114	F#4	-06	+13	114	E 4	-04	+48	114	D 4	-03	-02	114	D 4	-02	+27	114	C 4	-01	-06	
115	F#4	-06	+43	116	E 4	-04	+22	116	D 4	-03	+28	116	D 4	-02	-11	116	C 4	-01	+24	
117	G 4	-07	-27	117	D#4	-03	+42	117	D#4	-02	-28	117	D#4	-3	-02	+04	117	D#4	-01	+39
118	G 4	-07	-07	118	D#4	-03	+08	118	D#4	-02	-43	118	D#4	-3	-02	+19	118	D#4	-01	+27
119	G 4	-07	+27	119	D#4	-03	+22	119	D#4	-02	-28	119	D#4	-3	-02					

BPM	Original	116	BPM	Original	120	BPM	Original	126	BPM	Original	132	BPM	Original	138	BPM	Original	144		
dst	Tecla	c.t.																	
		f.t.																	
50	A 2	-15	+43	50	A 2	-15	-16	50	G#2	-16	00	50	G 2	-17	+19	50	F#2	-18	-31
51	A#2	-14	-23	51	A 2	-15	+19	51	G#2	-16	+34	51	G 2	-17	-23	51	F#2	-18	+03
52	A#2	-14	+11	52	A#2	-14	-48	52	A 2	-15	-32	52	G#2	-16	+10	52	F#2	-18	+37
53	A#2	-14	+44	53	A#2	-14	-15	53	A 2	-15	+01	53	G#2	-16	+20	53	G#2	-17	-30
54	B 2	-13	-24	54	A#2	-14	+18	54	A 2	-15	+33	54	A 2	-15	-47	54	G#2	-16	+02
55	B 2	-13	+08	55	A#2	-14	+49	55	A#2	-14	-35	55	A 2	-15	-16	55	G#2	-16	+07
56	B 2	-13	+39	56	B 2	-13	-19	56	A#2	-14	-04	56	A 2	-15	+16	56	G#2	-16	-35
57	C 3	-12	-30	57	B 2	-13	+11	57	A#2	-14	+27	57	A 2	-15	+46	57	A#2	-15	-31
58	C 3	-12	00	58	B 2	-13	+41	58	B#2	-13	-43	58	A#2	-14	-24	58	A#2	-15	01
59	C 3	-12	+30	59	C 3	-12	-29	59	B#2	-13	-14	59	A#2	-14	+06	59	A#2	-15	+29
60	C#3	-11	-41	60	C 3	-12	00	60	B#2	-13	+16	60	A#2	-14	+35	60	A#2	-15	-16
61	C#3	-11	+15	61	C 3	-12	+9	61	C#2	-13	+44	61	B#2	-13	-36	61	A#2	-14	+13
62	C#3	-11	+43	62	C 3	-12	-43	62	C#2	-13	-26	62	A#2	-14	+09	62	A#2	-14	+01
63	D 3	-10	-30	63	C 3	-11	-16	63	C#2	-12	00	63	B#2	-13	+09	63	A#2	-14	+04
64	D 3	-10	-03	64	C 3	-11	+12	64	C#2	-12	+27	64	B#2	-13	+47	64	B#2	-13	-30
65	D 3	-10	+24	65	C 3	-11	+39	65	C#2	-11	-46	65	C 3	-12	-06	65	B#2	-13	02
66	D 3	-10	+50	66	D 3	-10	-35	66	C#3	-11	-19	66	C 3	-12	00	66	B#2	-13	+23
67	D 3	-10	+7	67	D 3	-10	-09	67	C#3	-11	+07	67	C 3	-12	+26	67	C#3	-12	+49
68	D#3	-09	-25	68	D 3	-10	+17	68	C#3	-11	+32	68	C#3	-11	-48	68	B#2	-13	-25
69	D#3	-09	+01	69	D 3	-10	+42	69	D 3	-10	-43	69	C#3	-11	-23	69	C 3	-12	00
70	D#3	-09	+26	70	D#3	-09	-33	70	D 3	-10	-18	70	C#3	-11	+02	70	C 3	-12	+25
71	E#3	-08	-50	71	D#3	-09	-09	71	D 3	-10	+07	71	C#3	-11	+26	71	C 3	-12	-24
72	E#3	-08	-26	72	D#3	-09	+16	72	D 3	-10	+31	72	D 3	-10	-49	72	D 3	-11	-26
73	E#3	-08	-02	73	D#3	-09	+40	73	D#3	-09	-45	73	D 3	-10	-25	73	D#3	-11	-02
74	E#3	-08	+22	74	E#3	-08	-37	74	D#3	-09	-21	74	D 3	-10	-02	74	C#3	-11	+21
75	E#3	-08	+45	75	E#3	-08	-14	75	D#3	-09	+02	75	D 3	-10	+21	75	C#3	-11	+44
76	E#3	-08	-73	76	E#3	-08	+09	76	D#3	-09	+25	76	D 3	-10	+44	76	C#3	-11	-06
77	E#3	-07	+07	77	E#3	-07	+22	77	D#3	-09	+47	77	D 3	-10	-33	77	C#3	-11	+16
78	E#3	-07	+13	78	E#3	-07	-46	78	B#3	-08	-30	78	D#3	-09	+11	78	D 3	-10	+34
79	E#3	-07	+35	79	E#3	-07	-24	79	B#3	-08	-08	79	D#3	-09	+11	79	D 3	-10	+39
80	E#3	-06	-43	80	E#3	-07	-02	80	E#3	-08	+14	80	D#3	-09	+33	80	D 3	-10	-18
81	E#3	-06	-22	81	E#3	-07	+20	81	E#3	-08	+35	81	E#3	-08	-45	81	D 3	-10	+04
82	E#3	-06	-01	82	E#3	-07	+41	82	E#3	-08	-07	82	E#3	-08	-24	82	D#3	-09	01
83	F#3	-06	+20	83	F#3	-06	-38	83	F#3	-07	-23	83	F#3	-08	-03	83	F#3	-09	+20
84	F#3	-06	+41	84	F#3	-06	-17	84	F#3	-07	-02	84	F#3	-08	+18	84	F#3	-09	+41
85	G#3	-05	-38	85	F#3	-06	+03	85	F#3	-07	+19	85	F#3	-08	+38	85	F#3	-09	-13
86	G#3	-05	-18	86	F#3	-06	+23	86	F#3	-07	+39	86	F#3	-08	-42	86	F#3	-09	+08
87	G#3	-05	+02	87	F#3	-06	+43	87	F#3	-07	-41	87	F#3	-08	-22	87	F#3	-09	+28
88	G#3	-05	+22	88	G#3	-05	-37	88	F#3	-06	-21	88	F#3	-07	-02	88	F#3	-08	+21
89	G#3	-05	+41	89	G#3	-05	-17	89	F#3	-06	-02	89	F#3	-07	+18	89	F#3	-08	+34
90	G#3	-04	-39	90	G#3	-05	+02	90	F#3	-06	+17	90	F#3	-07	-47	90	F#3	-08	-14
91	G#3	-04	-04	91	G#3	-05	+2	91	F#3	-06	+40	91	F#3	-07	-04	91	F#3	-08	+05
92	G#3	-04	+17	92	G#3	-05	-41	92	F#3	-06	-44	92	F#3	-07	-02	92	F#3	-08	-24
93	G#3	-04	+36	93	G#3	-05	-23	93	F#3	-06	-25	93	F#3	-07	+17	93	F#3	-08	-38
94	G#3	-04	-04	94	G#3	-05	-04	94	F#3	-06	-07	94	F#3	-07	+12	94	F#3	-08	-20
95	A 3	-03	-46	95	G#3	-05	-04	95	F#3	-06	+11	95	F#3	-07	-06	95	F#3	-08	-02
96	A 3	-03	-28	96	G#3	-05	+14	96	F#3	-06	+29	96	F#3	-07	-06	96	F#3	-08	-16
97	A 3	-03	-10	97	G#3	-05	+32	97	F#3	-06	+47	97	F#3	-07	-33	97	F#3	-08	-07
98	A 3	-03	+08	98	G#3	-05	+49	98	F#3	-06	-35	98	F#3	-07	-16	98	F#3	-08	+34
99	A 3	-03	+26	99	A 3	-03	-33	99	G#3	-04	-18	99	G 3	-05	+02	99	F#3	-06	-49
100	A 3	-03	+43	100	A 3	-03	-16	100	G#3	-04	00	100	G 3	-05	+19	100	F#3	-06	-31
101	A#3	-02	-40	101	A 3	-03	+02	101	G#3	-04	+17	101	G 3	-05	+37	101	F#3	-06	-14
102	A#3	-02	-23	102	A 3	-03	+19	102	G#3	-04	+34	102	G 3	-05	-23	102	F#3	-06	+03
103	A#3	-02	-06	103	A 3	-03	+36	103	A#3	-04	-49	103	G#3	-04	-29	103	F#3	-05	+20
104	A#3	-02	+11	104	A#3	-02	-48	104	A 3	-03	-32	104	G#3	-04	-13	104	F#3	-05	+17
105	A#3	-02	+28	105	A#3	-02	-03	105	A 3	-03	-16	105	G#3	-04	+04	105	F#3	-05	-27
106	A#3	-02	+4	106	A#3	-02	-01	106	A 3	-03	+17	106	A#3	-04	+20	106	F#3	-05	-14
107	B 3	-01	-40	107	A#3	-02	+01	107	A 3	-03	-03	107	A#3	-04	-40	107	F#3	-05	-04
108	B 3	-01	-24	108	A#3	-02	+18	108	A 3	-03	+33	108	A#3	-04	-24	108	F#3	-05	+02
109	B 3	-01	-08	109	A#3	-02	+34	109	A 3	-03	+49	109	A#3	-04	-08	109	F#3	-05	+18
110	B 3	-01	+08	110	A#3	-02	+49	110	A 3	-03	-35	110	A#3	-04	+07	110	G#3	-05	+34
111	B 3	-01	+24	111	B 3	-01	-35	111	A#3	-02	-19	111	A 3	-03	-00	111	G#3	-04	+49
112	B 3	-01	+39	112	B 3	-01	-19	112	A#3	-02	-04	112	A 3	-03	+16	112	G#3	-04	-35
113	C 4	00	-45	113	B 3	-01	-04	113	A#3	-02	+11	113	A 3	-03	+31	113	G#3	-04	-20
114	C 4	00	-30	114	B 3	-01	+11	114	A#3	-02	+27	114	A 3	-03	-31	114	G#3	-04	-04
115	C 4	00	-15	115	B 3	-01	+26	115	A#3	-02	-06	115	A 3	-03	-16	115	G#3	-04	-11
116	C 4	00	00	116	B 3	-01	+41	116	C#4	-01	-16	116	A#3	-02	-24	116	F#3	-03	+26
117	C 4	00	+15	117	C 4	-01	-28	117	C#4	-01	-09	117	A#3	-02	+14	117	G#3	-04	+41
118	C 4	00	+30	118	C 4	-01	-29	118	C#4	-01	-14	118	A#3	-02	+06	118	F#3	-03	-45
119	C 4	00	+44	119	C 4	-01	-14	119	C#4	-01	+01	119	A#3	-02	-30	119	F#3	-03	-30
120	C 4	00	+57	120	C 4	-01	-07	120	C#4	-01	+25	120	A#3	-02	-23				

BPM	Original	160	BPM	Original	168	BPM	Original	180	BPM	Original	192				
dst	Tecla	c.t.													
		f.t.			f.t.			f.t.			f.t.				
50	E 2	-20	-14	50	D#2	-21	+02	50	D 2	-22	-18	50	C#2	-23	-29
51	E 2	-20	+21	51	D#2	-21	+36	51	D 2	-22	+17	51	C#2	-23	+05
52	F#2	-19	-46	52	E 2	-20	-30	52	D#2	-21	-50	52	C#2	-23	+39
53	F#2	-19	-13	53	E 2	-20	+03	53	D#2	-21	-17	53	D 2	-22	-28
54	F#2	-19	+20	54	E 2	-20	+35	54	D#2	-21	+16	54	D 2	-22	+04
55	F#2	-18	-49	55	E 2	-19	-33	55	D#2	-21	+47	55	D 2	-22	+36
56	F#2	-18	-17	56	E 2	-19	-02	56	E 2	-20	-21	56	D#2	-21	-33
57	F#2	-18	+13	57	F#2	-19	+29	57	E 2	-20	+09	57	D#2	-21	-02
58	F#2	-18	+43	58	F#2	-18	-41	58	E 2	-20	+39	58	D#2	-21	+28
59	F#2	-17	-27	59	F#2	-18	-12	59	E 2	-19	-31	59	E 2	-20	-43
60	G#2	-17	+02	60	F#2	-18	+17	60	E 2	-19	-02	60	E 2	-20	-14
61	G#2	-17	+31	61	F#2	-18	+46	61	E 2	-19	+27	61	E 2	-20	+15
62	G#2	-16	-1	62	G#2	-17	-76	62	E 2	-18	-45	62	E 2	-19	-02
63	G#2	-16	+14	63	G#2	-17	-02	63	E 2	-18	-17	63	E 2	-19	-29
64	G#2	-16	+41	64	G#2	-17	+29	64	E 2	-18	+10	64	E 2	-19	+22
65	G#2	-15	-33	65	G#2	-16	-44	65	E 2	-18	+37	65	E 2	-19	+25
66	G#2	-15	-16	66	G#2	-16	-18	66	E 2	-17	-37	66	E 2	-18	-49
67	A 2	-15	-07	67	G#2	-16	+09	67	G#2	-17	-11	67	E 2	-18	-23
68	A 2	-15	+19	68	G#2	-16	+34	68	G#2	-17	+15	68	E 2	-18	+03
69	A 2	-15	+44	69	A 2	-15	-41	69	G#2	-17	+40	69	G#2	-18	+28
70	A#2	-14	-31	70	A 2	-15	-16	70	G#2	-16	-35	70	G#2	-17	-47
71	A#2	-14	-07	71	A 2	-15	+09	71	G#2	-16	-11	71	G#2	-17	-22
72	A#2	-14	+18	72	A 2	-15	+33	72	G#2	-16	+14	72	G#2	-17	+02
73	A#2	-14	+41	73	A#2	-14	-43	73	G#2	-16	+38	73	G#2	-17	+26
74	B 2	-13	-35	74	A#2	-14	-19	74	A#2	-15	-39	74	G#2	-17	+49
75	B 2	-13	-12	75	A#2	-14	+04	75	A#2	-15	-16	75	G#2	-16	-27
76	B 2	-13	+1	76	A#2	-14	+27	76	A#2	-15	+07	76	G#2	-16	-04
77	B 2	-13	+34	77	A#2	-15	+49	77	A#2	-15	+30	77	G#2	-16	+18
78	C 3	-12	-22	78	B 2	-13	-28	78	A#2	-14	-48	78	G#2	-15	+61
79	C 3	-12	00	79	B 2	-13	-06	79	A#2	-14	-26	79	A 2	-15	-37
80	C 3	-12	+22	80	B 2	-13	+16	80	A#2	-14	-04	80	A 2	-15	-16
81	C 3	-12	+43	81	B 2	-13	+37	81	A#2	-14	+18	81	A 2	-15	+06
82	C 3	-11	-36	82	C 3	-12	-42	82	A#2	-14	+39	82	A 2	-15	+27
83	C#3	-11	-16	83	C 3	-12	-21	83	B 2	-13	-40	83	A 2	-15	+48
84	C#3	-11	+05	84	C 3	-12	00	84	B 2	-13	-19	84	A#2	-14	-31
85	C#3	-11	+25	85	C 3	-12	+20	85	B 2	-13	+01	85	A#2	-14	-11
86	C#3	-11	+45	86	C 3	-12	+41	86	B 2	-13	+21	86	A#2	-14	+10
87	C#3	-11	+45	87	C#3	-11	-39	87	B 2	-13	+41	87	A#2	-14	+30
88	D 3	-10	-35	88	C#3	-11	-19	88	C 3	-12	-39	88	A#2	-14	+49
89	D 3	-10	-15	89	C#3	-11	00	89	C 3	-12	-19	89	B 2	-13	-31
90	D 3	-10	+04	90	C#3	-11	+5	90	C 3	-12	00	90	B 2	-13	-12
91	D 3	-10	+43	91	D#2	-11	+39	91	C 3	-12	+29	91	B 2	-13	+02
92	D 3	-10	+42	92	D 3	-10	-43	92	C 3	-12	+38	92	B 2	-13	+26
93	D#3	-09	-39	93	D 3	-10	-24	93	C#3	-11	-25	93	B 2	-13	-45
94	D#3	-09	-21	94	D 3	-10	-05	94	C#3	-11	-06	94	C 3	-12	-36
95	D#3	-09	-02	95	D 3	-10	+13	95	C#3	-11	+12	95	C 3	-12	-18
96	D#3	-09	+16	96	D 3	-10	+31	96	C#3	-11	+30	96	C 3	-12	+18
97	D#3	-09	+34	97	D 3	-10	+49	97	C#3	-11	+47	97	C 3	-12	+36
98	E 3	-08	-49	98	D#3	-09	-33	98	C#3	-11	-47	98	C 3	-12	+36
99	E 3	-08	-31	99	D#3	-09	-16	99	D 3	-10	-35	99	C#3	-11	-47
100	E 3	-08	-14	100	D#3	-09	+02	100	D 3	-10	-18	100	C#3	-11	-29
101	E 3	-08	+04	101	D#3	-09	+19	101	D 3	-10	00	101	C#3	-11	-12
102	E 3	-08	+21	102	D#3	-09	+36	102	D 3	-10	+17	102	C#3	-11	+05
103	E 3	-08	+37	103	E 3	-08	-47	103	D 3	-10	+34	103	C#3	-11	+22
104	F#3	-07	-46	104	E 3	-08	-30	104	D#3	-09	-50	104	C#3	-11	+39
105	F#3	-07	-19	105	E 3	-08	-14	105	D#3	-09	-35	105	D 3	-10	-45
106	F#3	-07	-13	106	E 3	-08	-03	106	D#3	-09	-07	106	D 3	-10	-18
107	F#3	-07	+03	107	E 3	-08	+19	107	D#3	-09	00	107	D 3	-10	-12
108	F#3	-07	+20	108	E 3	-08	+35	108	D#3	-09	+16	108	D 3	-10	+04
109	F#3	-07	+36	109	F#3	-07	-49	109	D#3	-09	+32	109	D 3	-10	+20
110	B#3	-06	-49	110	F#3	-07	-33	110	D#3	-09	-47	110	D 3	-10	+36
111	B#3	-06	-33	111	F#3	-07	-17	111	E 3	-08	-37	111	D#3	-09	-49
112	B#3	-06	-17	112	F#3	-07	-02	112	E 3	-08	-21	112	D#3	-09	-33
113	B#3	-06	-02	113	F#3	-07	+13	113	E 3	-08	-06	113	D#3	-09	-18
114	B#3	-06	+13	114	F#3	-07	+29	114	E 3	-08	+09	114	D#3	-09	-02
115	B#3	-06	+28	115	F#3	-07	+44	115	E 3	-08	+24	115	D#3	-09	+13
116	B#3	-06	+43	116	F#3	-07	-41	116	E 3	-08	+39	116	D#3	-09	+28
117	G#3	-05	-42	117	F#3	-06	-26	117	E 3	-07	-46	117	D#3	-09	+42
118	G#3	-05	-27	118	F#3	-06	-12	118	E 3	-07	-31	118	D#3	-08	-43
119	G#3	-05	-13	119	F#3	-06	+03	119	E 3	-07	-16	119	D#3	-08	-28
120	G#3	-05	+02	120	F#3	-06	+7	120	E 3	-07	-02	120	D#3	-08	-04
121	G#3	-05	+16	121	F#3	-06	+32	121	E 3	-07	+12	121	D#3	-08	+01
122	G#3	-05	+31	122	F#3	-06	+46	122	E 3	-07	+27	122	D#3	-08	+15
123	G#3	-05	+45	123	F#3	-06	-40	123	E 3	-07	+41	123	D#3	-08	+29
124	G#3	-04	-41	124	G 3	-05	-26	124	E 3	-07	-45	124	G 3	-08	+43
125	G#3	-04	-27	125	G 3	-05	-12	125	E 3	-07	-31	125	G 3	-08	-07
126	G#3	-04	-14	126	G 3	-05	+02	126	E 3	-07	-17	126	G 3	-08	-29
127	G#3	-04	00	127	G 3	-05	+16	127	F#3	-06	-04	127	F#3	-07	-16
128	G#3	-04	+14	128	G 3	-05	+29	128	F#3	-06	+10	128	F#3	-07	-02
129	G#3	-04	+27	129	G 3	-05	+43	129	F#3	-06	+23	129	F#3	-07	+12
130	G#3	-04	+41	130	G 3	-04	-44	130	F#3	-06	+37	130	F#3	-07	+25
131	A 3	-03	-46	131	G#3	-04	-31	131	F#3	-06	+50	131	F#3	-07	+38
132	A 3	-03	-33	132	G#3	-04	-18	132	G 3	-05	-37	132	G 3	-06	-49
133	A 3	-03	-20	133	G#3	-04	-04	133	G 3	-05	-24	133	G 3	-06	-36
134	A 3	-03	+06	134	G#3	-04	+21	134	G 3	-05	+02	134	G 3	-06	+03
135	A 3	-03	+19	135	G#3	-04	+47	135	G 3	-05	+27	135	G 3	-06	+16
136	A 3	-03	+34	136	G#3	-04	-34	136	G 3	-05	+40	136	G 3	-06	+28
137	A 3	-03	-31	137	G#3	-04	-28	137	G 3	-05	-47	137	G 3	-06	+41
138	A 3	-03	+44	138	G#3	-04	-03	138	G 3	-05	-35	138	G 3	-06	-47
139	A 3	-02	-4												

Lista de Sets de Percusión (1)

Para el JV-90/1000

SetPercusión [A]		SetPercusión [B]	
Nº Nota	Nº Onda. Nombre	Nº Nota	Nº Onda. Nombre
C2 36	E-150 Surdo Open1 E-153 Surdo Rim 2 E-154 Surdo Soft E-157 Caixa Mute2 E-221 Hand Clap 2 E-156 Caixa Open3 E-199 PandeiroOpen E-201 PandeiroHit E-199 PandeiroOpen E-163 Repinique1 E-161 RepiniqueHrd E-164 Repinique2 E-161 RepiniqueHrd	E-151 Surdo Open2 E-154 Surdo Soft E-157 Caixa Mute2 E-159 Caixa Rim E-158 Caixa Roll2 E-202 PandeiroRim E-203 PandeiroCrsh E-202 PandeiroRim E-163 Repinique1 E-161 RepiniqueHrd E-164 Repinique2 E-161 RepiniqueHrd	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
C3 48	E-218 Cajon Hi E-210 TambrinShake E-219 Cajon Rol Hi E-168 Guiro Menu E-168 Guiro Menu E-193 MamboBell Mt E-209 Tambrin Hit E-135 Timbales Rim E-194 Cowbell Op 1 E-204 PandeiroRoll E-214 Quijada E-215 Chekere 3	E-217 Cajon Lo E-210 TambrinShake E-220 Cajon Rol Lo E-168 Guiro Menu E-190 BongoBell Op E-191 BongoBell Mt E-209 Tambrin Hit E-132 Timbles HiOp E-195 Cowbell Mt 1 E-204 PandeiroRoll E-214 Quijada E-215 Chekere 3	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
C4 60	E-116 Bongo HiOp f E-110 Bongo LoOp f E-124 Conga Hi Op E-122 Conga Lo Mt E-120 CongaLoOp f E-130 Timbles LoOp E-132 Timbles HiOp E-190 BongoBell Op E-191 BongoBell Mt E-183 Real Cabasa1 E-184 Real Cabasa2	E-114 Bongo LoSlap E-111 Bongo Lo Hrd E-123 Conga Slap E-121 CongaLoOp mf E-125 Conga Hi Mt E-130 Timbles LoOp E-131 Timbles LoMt E-196 Cowbell Op 2 E-197 Cowbell Mt 2 E-183 Real Cabasa1 E-179 MaracasUpDwn	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65		65	
66		66	
67		67	
68		68	
69		69	
70		70	
71		71	
C5 72	E-212 ApitoLoShort E-170 Quide Short E-169 Quide Long E-142 Clave! E-186 Caxixi E-188 Ganza Hard E-146 Cuica Hi 1 E-144 Cuica Lo 1 E-180 Shaker Long E-181 Shaker Short E-184 Real Cabasa2 E-070 Gtr Strum 1	E-212 ApitoHiShort E-174 RecoRecoSht E-173 RecoRecoLng E-143 Claves Lo 2 E-186 Caxixi E-187 Ganza Soft E-147 Cuica Hi 2 E-145 Cuica Lo 2 E-180 Shaker Long E-181 Shaker Short E-184 Real Cabasa2 E-071 Gtr Strum 2	
73		73	
74		74	
75		75	
76		76	
77		77	
78		78	
79		79	
80		80	
81		81	
82		82	
83		83	
C6 84	E-253 96:Salsa E-092 Sabor! E-254 116:Mariachi E-093 Arriba! E-255 96:Cumbia E-225 192:LatinPt1 E-099 Grito-Hahaha E-239 120:TmblPtn4 E-104 Tiquitito! E-247 126:SurdoPt1 E-106 Grito-Eh Eh! E-249 138:CaixaPtn E-242 108:PndrPtn2	E-253 96:Salsa E-092 Sabor! E-254 116:Mariachi E-093 Arriba! E-255 96:Cumbia E-225 192:LatinPt1 E-099 Grito-Hahaha E-238 100:TmblPtn3 E-098 Quatro! E-248 108:SurdoPt1 E-106 Grito-Eh Eh! E-251 108:RepinqPtn1 E-241 80:PndrPtn1	
85		85	
86		86	
87		87	
88		88	
89		89	
90		90	
91		91	
92		92	
93		93	
94		94	
95		95	
C7 96	E-241 80:PndrPtn1	E-108 Fuego! E-244 132:AgogoPtn	

Para la serie JV-1010/1080/2080, XP

LatinSet1		LatinSet2		LatinPopSet1	
Nº Nota	Nº Onda. Nombre	Nº Nota	Nº Onda. Nombre	Nº Onda. Nombre	Nº Onda. Nombre
C2 35	E--149 Surdo Hard	C2 36	E--149 Surdo Hard	IB-082 Verb Kick	IB-079 Hybrid Kick1
37	E--150 Surdo Open1	37	E--150 Surdo Open2	IB-077 Side Stick	IB-068 Natural SN2
38	E--154 Surdo Soft	38	E--154 Surdo Soft	E-221 Hand Clap 2	IB-071 SN Roll
39	E--157 Caixa Mute2	39	E--157 Caixa Mute2	IB-086 Verb Tom Lo	IB-086 Verb Tom Lo
40	E--221 Hand Clap 2	40	E--221 Hand Clap 2	IB-089 Cl HiHat 1	IB-086 Verb Tom Lo
41	E--159 Caixa Rim	41	E--199 PandeiroOpen	IB-090 Cl HiHat 2	IB-085 Verb Tom Hi
42	E--158 Caixa Roll2	42	E--201 PandeiroHit	IB-091 Op HiHat	IB-085 Verb Tom Hi
43	E--199 PandeiroOpen	43	E--199 PandeiroOpen	IB-085 Verb Tom Hi	IB-085 Verb Tom Hi
44	E--201 PandeiroHit	44	E--201 PandeiroHit	IB-085 Verb Tom Hi	IB-085 Verb Tom Hi
45	E--163 Repinique1	45	E--163 Repinique1	IB-092 Crash 1	IB-085 Verb Tom Hi
46	E--161 RepiniqueHrd	46	E--161 RepiniqueHrd	IB-093 Ride 2	IB-085 Verb Tom Hi
47	E--164 Repinique2	47	E--164 Repinique2	IB-094 China Cym	IB-085 Verb Tom Hi
C3 48	E--161 RepiniqueHrd	C3 49	E--218 Cajon Hi	IB-095 Tambrin Hit	IB-085 Verb Tom Hi
49	E--218 Cajon Lo	49	E--210 TambrinShake	IB-096 Tambrin Hit	IB-085 Verb Tom Hi
50	E--210 TambrinShake	50	E--219 Cajon Rol Hi	IB-097 Crash 1	IB-085 Verb Tom Hi
51	E--219 Cajon Rol Lo	51	E--168 Guiro Menu	IB-098 Guiro Menu	IB-099 Ride 2
52	E--168 Guiro Menu	52	E--190 BongoBell Op	IB-100 Cowbell Op 1	IB-100 Ride Bell 1
53	E--190 BongoBell Mt	53	E--193 MamboBell Mt	IB-101 Crash 1	IB-101 Crash 1
54	E--209 Tambrin Hit	54	E--209 Tambrin Hit	IB-102 Timbles HiOp	IB-102 Timbles HiOp
55	E--135 Timbales Rim	55	E--135 Timbales Rim	IB-103 Cowbell Mt 1	IB-103 Cowbell Mt 1
56	E--194 Cowbell Op 1	56	E--194 Cowbell Op 1	IB-104 Cowbell Op 1	IB-104 Cowbell Op 1
57	E--204 PandeiroRoll	57	E--204 PandeiroRoll	IB-105 Crash 1	IB-105 Crash 1
58	E--214 Quijada	58	E--214 Quijada	IB-106 Conga Hi Mt	IB-106 Conga Hi Mt
59	E--215 Chekere 3	59	E--215 Chekere 3	IB-107 Conga Slap	IB-107 Conga Slap
C4 60	E--215 Chekere 3	C4 61	E--116 Bongo HiOp f	E-114 Bongo LoSlap	E-125 Conga Hi Mt
61	E--116 Bongo HiOp f	61	E--110 Bongo LoOp f	E-111 Bongo Lo Hrd	E-123 Conga Slap
62	E--110 Bongo LoOp f	62	E--124 Conga Hi Op	E-124 Conga Lo Op f	E-124 Conga Hi Op
63	E--124 Conga Hi Op	63	E--122 Conga Lo Mt	E-122 Conga Lo Mt	E-122 Conga Lo Mt
64	E--122 Conga Lo Mt	64	E--120 CongaLoOp f	E-125 Conga Hi Mt	E-120 CongaLoOp f
65	E--120 CongaLoOp f	65	E--130 Timbles LoOp	E-130 Timbles LoOp	E-133 Timbles HiMt
66	E--130 Timbles LoOp	66	E--132 Timbles HiOp	E-132 Timbles LoMt	E-131 Timbles LoMt
67	E--132 Timbles HiOp	67	E--190 BongoBell Op	E-196 Cowbell Op 2	E-190 BongoBell Op
68	E--190 BongoBell Op	68	E--191 BongoBell Mt	E-197 Cowbell Mt 2	E-190 BongoBell Op
69	E--183 Real Cabasa1	69	E--183 Real Cabasa1	E-183 Real Cabasa2	E-184 Real Cabasa2
70	E--184 Real Cabasa2	70	E--184 Real Cabasa2	E-179 MaracasUpDwn	E-180 Shaker Long
71	E-213 ApitoLoShort	71	E-213 ApitoLoShort	E-213 ApitoLoShort	E-212 ApitoHiShort
C5 72	E-212 ApitoHiShort	C5 73	E--170 Quide Short	E-174 RecoRecoSht	E-172 Guiro Short2
73	E-170 Quide Short	73	E--169 Quide Long	E-173 RecoRecoLng	E-171 Guiro Long2
74	E-169 Quide Long	74	E-142 Clave!	E-143 Claves Lo 2	E-142 Clave!
75	E-142 Clave!	75	E-186 Caxixi	E-186 Caxixi	IB-104 Wood Block
76	E-186 Caxixi	76	E-188 Ganza Hard	E-187 Ganza Soft	IB-104 Wood Block
77	E-188 Ganza Hard	77	E-146 Cuica Hi 1	E-147 Cuica Hi 2	E-146 Cuica Hi 1
78	E-146 Cuica Hi 1	78	E-144 Cuica Lo 1	E-145 Cuica Lo 2	E-144 Cuica Lo 1
79	E-144 Cuica Lo 1	79	E-180 Shaker Long	E-180 Shaker Long	IB-120 Open Triangl
80	E-180 Shaker Long	80	E-181 Shaker Short	E-181 Shaker Short	IB-120 Open Triangl
81	E-181 Shaker Short	81	E-184 Real Cabasa2	E-184 Real Cabasa2	E-181 Shaker Short
82	E-184 Real Cabasa2	82	E-070 Gtr Strum 1	E-071 Gtr Strum 2	E-210 TambrinShake
83	E-070 Gtr Strum 1	83	E-253 96:Salsa	E-253 96:Salsa	IB-059 Wind Chimes
C6 84	E-253 96:Salsa	84	E-092 Sabor!	E-092 Sabor!	IB-104 Wood Block
85	E-092 Sabor!	85	E-254 116:Mariachi	E-254 116:Mariachi	E-154 Surdo Soft
86	E-254 116:Mariachi	86	E-093 Arriba!	E-093 Arriba!	E-151 Surdo Open2
87	E-093 Arriba!	87	E-255 96:Cumbia	E-255 96:Cumbia	E-095 Uno!
88	E-255 96:Cumbia	88	E-225 192:LatinPt1	E-225 192:LatinPt1	E-096 Dos!
89	E-225 192:LatinPt1	89	E-099 Grito-Hahaha	E-099 Grito-Hahaha	E-097 Tres!
90	E-099 Grito-Hahaha	90	E-238 100:TmblPtn3	E-238 100:TmblPtn3	E-098 Quattro!
91	E-239 120:TmblPtn4	91	E-098 Quattro!	E-098 Quattro!	E-099 Grito-Hahaha
92	E-104 Tiquitito!	92	E-104 Tiquitito!	E-247 126:SurdoPt1	E-100 Grito-Ahaha!
93	E-247 126:SurdoPt1	93	E-248 108:SurdoPt1	E-248 108:SurdoPt1	E-101 Grito-Hahaha!
94	E-106 Grito-Eh Eh!	94	E-106 Grito-Eh Eh!	E-251 108:RepinqPtn1	E-102 Grito-Rrrrr!
95	E-249 138:CaixaPtn	95	E-249 138:CaixaPtn	E-241 80:PndrPtn1	IB-180 Metronome 2
96	E-242 108:PndrPtn2	96	E-242 108:PndrPtn2	E-107 Ama ya ah!	IB-178 R8 Click
C7 97	E-242 108:PndrPtn2	97	E-108 Fuego!	E-244 132:AgogoPtn	IB-179 Metronome 1
98	E-108 Fuego!	98	E-244 132:AgogoPtn	E-245 132:BolePtn	

* Para poder hacer sonar los Sets de Percusión en el JV-90/1000, debe seleccionar el Set de Percusión para la Parte de Percusión en el modo Performance y entonces utilizar los botones para el modo Rhythm para hacer sonar los sonidos.

* En el JV-90, también encontrará los sets de percusión W-EXP A y W-EXP B en W-EXP C y W-EXP D ("E- " and "E- ", respectivamente, en la pantalla).

Lista de Sets de Percusión (1)

Para la serie JV-1010/1080/2080, XP

	LatinPopSet2	GM Latin	BrazilianPrc	Cuban Perc.	Bongo Conga
Nº Nota	Nº Onda. Nombre Onda	Nº Onda. Nombre Onda	Nº Onda. Nombre Onda	Nº Onda. Nombre Onda	Nº Onda. Nombre Onda
35	IB-082 Verb Kick	IB-079 Hybrid Kick1	E-154 Surdo Soft	IB-079 Hybrid Kick1	E-110 Bongo LoOp f
36	[37] IB-079 Hybrid Kick1	IB-080 Hybrid Kick2	E-151 Surdo Open2	IB-080 Hybrid Kick2	E-111 Bongo Lo Hrd
38	[39] IB-077 Side Stick	IB-077 Side Stick	E-159 Caixa Rim	E-136 TmbSideStick	E-112 Bongo Lo Sft
40	[39] IB-068 Natural SN2	IB-070 Ballad SN	E-156 Caixa Open3	E-132 Timbales HiOp	E-113 Bongo LoOpmf
41	[42] E-221 Hand Clap 2	IB-096 Hand Claps	E-158 Caixa Roll2	E-135 Timbales Rim	E-114 Bongo LoSlap
43	[44] IB-071 SN Roll	IB-069 Piccolo SN	E-157 Caixa Mute2	E-130 Timbales LoOp	E-115 Bongo Hi Hrd
45	[44] IB-086 Verb Tom Lo	IB-086 Verb Tom Lo	E-161 RepiniqueHrd	E-133 Timbales HiMt	E-116 Bongo HiOp f
47	[46] IB-089 Cl HiHat 1	IB-089 Cl HiHat 1	E-162 RepiniqueSft	E-134 TimbalesHand	E-117 BongoHiSlap1
C2	[46] IB-086 Verb Tom Lo	IB-086 Verb Tom Lo	E-163 Repinique1	E-131 Timbales LoMt	E-118 BongoHiSlap2
C3	[48] IB-090 Cl HiHat 2	IB-090 Cl HiHat 2	E-164 Repinique2	E-137 TimbalesFil1	E-120 CongaLoOp f
48	[48] IB-085 Verb Tom Hi	IB-085 Verb Tom Hi	E-165 Repique Open	E-138 TimbalesFil2	E-121 CongaLoOp mf
50	[49] IB-091 Op HiHat	IB-091 Op HiHat	E-166 Repique Rim	E-139 TimbalesFil3	E-122 Conga Lo Mt
52	[49] IB-085 Verb Tom Hi	IB-085 Verb Tom Hi	E-167 Repique Roll	E-140 TimbalesFil4	E-123 Conga Slap
53	[51] IB-101 Crash 1	IB-101 Crash 1	E-199 PandeiroOpen	E-120 CongaLoOp f	E-124 Conga Hi Op
55	[51] IB-085 Verb Tom Hi	IB-085 Verb Tom Hi	E-200 PandeiroMute	E-121 CongaLoOp mf	E-125 Conga Hi Mt
57	[52] IB-099 Ride 2	IB-099 Ride 2	E-201 PandeiroHit	E-122 Conga Lo Mt	E-126 Conga Thumb
C4	[52] IB-102 China Cym	IB-102 China Cym	E-202 PandeiroRim	E-123 Conga Slap	E-127 Conga Link
59	[53] IB-100 Ride Bell 1	IB-100 Ride Bell 1	E-203 PandeiroCrsh	E-124 Conga Hi Op	E-128 Conga Roll
60	[54] E-210 TambrinShake	E-210 TambrinShake	E-204 PandeiroRoll	E-125 Conga Hi Mt	E-225 192:LatinPt1
62	[54] IB-101 Crash 1	IB-101 Crash 1	E-209 Tambrin Hit	E-126 Conga Thumb	E-209 Tambrin Hit
64	[55] E-191 BongoBell Mt	E-191 Cowbell Op 1	E-210 TambrinShake	E-127 Conga Link	E-226 180:LatinPt2
65	[56] IB-101 Crash 1	IB-101 Crash 1	E-205 TamborimOpen	E-128 Conga Roll	E-194 Cowbell Op 1
67	[56] E-192 MamboBell Op	E-192 MamboBell Op	E-206 TamborimRim	E-110 Bongo LoOp f	E-227 96:Cng6/8 1
C5	[58] IB-100 Ride Bell 1	IB-100 Ride Bell 1	E-207 TamborimMute	E-111 Bongo Lo Hrd	E-214 Quijada
69	[59] E-110 BongoLoOp f	E-110 BongoLoOp f	E-208 TamborimRoll	E-112 Bongo Lo Sft	E-228 96:Cng6/8 2
71	[60] E-114 Bongo LoSlap	E-114 Bongo LoSlap	E-144 Cuica Lo 1	E-113 Bongo LoOpmf	E-229 144:CgBolero
C6	[61] E-111 Bongo Lo Hrd	E-111 Bongo Lo Hrd	E-145 Cuica Lo 2	E-114 Bongo LoSlap	E-230 168:CgChacha
72	[63] E-124 Conga Hi Op	E-124 Conga Hi Op	E-146 Cuica Hi 1	E-115 Bongo Hi Hrd	E-231 88:CgCumbia
74	[63] E-123 Conga Slap	E-123 Conga Slap	E-147 Cuica Hi 2	E-116 Bongo HiOp f	E-232 160:CgMambo
76	[64] E-130 Timbales LoOp	E-130 Timbales LoOp	E-180 Shaker Long	E-117 BongoHiSlap1	E-233 104:CgMriach
77	[66] E-132 Timbales HiOp	E-132 Timbales HiOp	E-181 Shaker Short	E-118 BongoHiSlap2	E-132 Timbales HiOp
79	[66] E-168 Guiro Menu	E-168 Guiro Menu	E-183 Real Cabasa1	E-170 Quide Short	E-130 Timbales LoOp
81	[68] E-168 Guiro Menu	E-168 Guiro Menu	E-184 Real Cabasa2	E-169 Quide Long	E-190 BongoBell Op
83	[70] E-184 Real Cabasa2	E-184 Real Cabasa2	E-185 Cabasa Roll	E-172 Guiro Short2	E-190 BongoBell Op
C7	[70] E-179 MaracasUpDwn	E-179 MaracasUpDwn	E-186 Caxixi	E-171 Guiro Long2	E-184 Real Cabasa2
84	[72] E-212 ApitoHiShort	E-212 ApitoHiShort	E-187 Ganza Soft	E-174 RecoRecoSht	E-178 Maracas 2
86	[72] E-213 ApitoLoShort	E-213 ApitoLoShort	E-188 Ganza Hard	E-173 RecoRecoLng	E-212 ApitoHiShort
88	[73] E-170 Quide Short	E-170 Quide Short	E-190 BongoBell Op	E-142 Clave!	E-213 ApitoLoShort
89	[73] E-169 Quide Long	E-169 Quide Long	E-191 BongoBell Mt	E-143 Claves Lo 2	E-172 Guiro Short2
91	[75] E-143 Claves Lo 2	E-143 Claves Lo 2	E-192 MamboBell Op	E-178 Maracas 2	E-171 Guiro Long2
93	[76] IB-104 Wood Block	IB-104 Wood Block	E-193 MamboBell Mt	E-179 MaracasUpDwn	E-142 Clave!
95	[78] IB-104 Wood Block	IB-104 Wood Block	E-212 ApitoHiShort	E-180 Shaker Long	IB-104 Wood Block
96	[78] E-147 Cuica Hi 2	E-147 Cuica Hi 2	E-213 ApitoLoShort	E-181 Shaker Short	IB-104 Wood Block
98	[80] E-145 Cuica Lo 2	E-145 Cuica Lo 2	E-146 Surdo Hard	E-190 BongoBell Op	E-146 Cuica Hi 1
	[80] IB-120 Open Triangl	IB-120 Open Triangl	E-150 Surdo Open1	E-191 BongoBell Mt	E-144 Cuica Lo 1
	[81] IB-120 Open Triangl	IB-120 Open Triangl	E-151 Surdo Open2	E-192 MamboBell Op	IB-120 Open Triangl
	[82] E-180 Shaker Long	E-180 Shaker Long	E-152 Surdo Mute2	E-193 MamboBell Mt	IB-120 Open Triangl
	[82] E-164 Repinique2	E-164 Repinique2	E-153 Surdo Rim 2	E-194 Cowbell Op 1	E-181 Shaker Short
	[84] IB-059 Wind Chimes	IB-059 Wind Chimes	E-154 Surdo Soft	E-195 Cowbell Mt 1	E-210 TambrinShake
	[85] IB-104 Wood Block	IB-104 Wood Block	E-240 104:Shakin'	E-196 Cowbell Op 2	IB-059 Wind Chimes
	[86] E-205 TamborimOpen	E-205 TamborimOpen	E-241 80:PndrPtn1	E-197 Cowbell Mt 2	IB-104 Wood Block
	[87] E-202 PandeiroRim	E-202 PandeiroRim	E-242 108:PndrPtn2	E-214 Quijada	E-154 Surdo Soft
	[88] E-092 Sabor!	E-092 Sabor!	E-243 138:PndrPtn3	E-215 Chekere 3	E-151 Surdo Open2
	[89] E-093 Arriba!	E-093 Arriba!	E-244 132:AgogoPtn	E-236 132:TmbIPtn1	E-234 138:CgMarinn
	[90] E-095 Uno!	E-095 Uno!	E-245 132:BottlePtn	E-237 132:TmbIPtn2	E-235 126:CgWonwn
	[91] E-104 Tiquitito!	E-104 Tiquitito!	E-247 126:SurdoPtn1	E-238 100:TmbIPtn3	E-236 132:TmbIPtn1
	[92] E-105 Grito-Oa Oa!	E-105 Grito-Oa Oa!	E-248 108:SurdoPtn2	E-239 120:TmbIPtn4	E-237 132:TmbIPtn2
	[93] E-106 Grito-Eh Eh!	E-106 Grito-Eh Eh!	E-249 138:CaixaPtn	E-225 192:LatinPt1	E-238 100:TmbIPtn3
	[94] E-107 Ama ya ahi!	E-107 Ama ya ahi!	E-250 132:TambrrmPtn	E-226 180:LatinPt2	E-239 120:TmbIPtn4
	[95] E-108 Fuego!	E-108 Fuego!	E-251 108:RepnqPtn1	E-227 96:Cng6/8 1	E-240 104:Shakin'
	[96] IB-180 Metronome 2	IB-180 Metronome 2	E-252 144:RepnqPtn2	E-228 96:Cng6/8 2	E-244 132:AgogoPtn
	[97] IB-178 R8 Click	IB-178 R8 Click	IB-180 Metronome 2	IB-180 Metronome 2	IB-180 Metronome 2
	[98] IB-179 Metronome 1	IB-179 Metronome 1	IB-178 R8 Click	IB-178 R8 Click	IB-178 R8 Click
			IB-179 Metronome 1	IB-179 Metronome 1	IB-179 Metronome 1

* Para poder hacer sonar los Sets de Percusión en el JV-90/1000, debe seleccionar el Set de Percusión para la Parte de Percusión en el modo Performance y entonces utilizar los botones para el modo Rhythm para hacer sonar los sonidos.

* En el JV-90, también encontrará los sets de percusión W-EXP A y W-EXP B en W-EXP C y W-EXP D ("E₁" and "E₂", respectivamente, en la pantalla).

Copyright © 2000 ROLAND CORPORATION

Todos los derechos quedan reservados. No puede reproducir ninguna parte de esta publicación en ningún formato sin el permiso por escrito de ROLAND CORPORATION.

Roland Corporation

40346023 '00-4-D3-11N